


# Váš **HTC** Wildfire S

## Používateľská príručka



# Obsah

## Začíname

Obsah balenia	8
HTC Wildfire S	8
Zadný kryt	10
Karta SIM	10
Pamäťová karta	13
Batéria	14
Zapnutie alebo vypnutie	17
Zadanie kódu PIN	17
Gestá prstom	17
Prvé nastavenie zariadenia HTC Wildfire S	18
Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC Wildfire S	19
Obrazovka Domov	20

## Základy

Úprava hlasitosti	22
Režim spánku	23
Stav a upozornenia	24
Panel Upozornenia	27
Pripojenie zariadenia HTC Wildfire S k počítaču	28
Kopírovanie súborov na a z pamäťovej karty	29
Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie	29

## Prispôsobenie

Urobte zariadenie HTC Wildfire S naozaj svoje	32
Prispôsobenie zariadenia HTC Wildfire S scénami	32
Zmena tapety	33
Použitie nového vzhľadu	34
Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami	34
Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov	35
Pridanie priečinkov na obrazovku Domov	36
Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie	37
Nové usporiadanie obrazovky Domov	38
Používanie setov zvukov	38
Zmena vyzváňacích tónov a budíkov	39
Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií	40

## Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov	42
Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla	42
Používanie funkcie Rýchla voľba	43
Volanie na telefónne číslo v textovej správe	43

Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe	44
Tiesňové volanie	44
Prijímanie hovorov	45
Čo môžem robiť počas hovoru?	46
Nastavenie konferenčného hovoru	48
Internetové hovory	48
Používanie funkcie História hovorov	49
Používanie voľby čísla do domovskej krajiny	50
Služby volaní	51
Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo	52

---

## Vyhľadávanie a Webový prehľadávač

---

Vyhľadávanie v zariadení HTC Wildfire S a na webe	53
Používanie webového prehľadávača	55
Preberanie z webu	57
Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok	58
Nastavenie možností prehľadávača	59

---

## Kontá a synchronizácia

---

O online kontakoch	61
Synchronizácia s kontom Google	62
Pridanie konta spoločenskej siete	63
Spravovanie vašich online kont	63

---

## Ľudia

---

Prenos kontaktov zo starého telefónu	65
Informácie o aplikácii Ľudia	66
Nastavenie profilu	67
Importovanie kontaktov z karty SIM	68
Pridanie nového kontaktu	68
Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync	69
Zlúčenie kontaktných informácií	70
Filtrovanie zoznamu kontaktov	71
Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu	72
Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu	72
Odosielanie informácií kontaktu ako vCard	74
Skupiny kontaktov	74
Pridanie miniaplikácie Ľudia	77

---

## Spoločnosť

---

Facebook pre HTC Sense	79
Aplikácia Facebook	80
Aký je rozdiel medzi aplikáciami Facebook a Facebook pre HTC Sense?	81
Tweetovanie na cestách pomocou aplikácie Peep	82
Používanie aplikácie Friend Stream	85
Konverzácia v aplikácii Google Talk	87

---

## Fotoaparát

---

Základy fotoaparátu	90
Nasnímanie fotografie	91
Záznam videa	92

Pridávanie efektov	93
Po nasnímaní	93
Zmena nastavení fotoaparátu	94

---

## Fotografie, videá a hudba

---

Galéria	96
Hudba	104

---

## Market a ďalšie aplikácie

---

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market	109
Používanie aplikácie Hodiny	111
Sledovanie Počasie	114
Sledovanie vašich akcií	116
Sledovanie videí na YouTube	117
Počúvanie FM rádio	118
Nahrávanie hlasu	119
Zdieľanie hier a aplikácií	121

---

## Správy

---

Otvorenie aplikácie Správy	122
Poslanie textovej správy (SMS)	122
Poslanie multimediálnej správy (MMS)	123
Pokračovanie konceptu správy	125
Zobrazenie a odpovedanie na správu	125
Zobrazenie a uloženie prílohy z multimediálnej správy	127
Správy typu Push	127
Spravovanie konverzácií správ	128
Nastavenie možností správy	129

---

## E-mail

---

Gmail	131
E-mail	133

---

## Kalendár

---

O aplikácii Kalendár	142
Vytvorenie udalosti	142
Zmena zobrazení aplikácie Kalendár	144
Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár	146
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	147
Zobrazenie a synchronizácia pripomenutí	147
Zmena nastavení aplikácie Kalendár	149
O miniaplikácii Kalendár	150

---

## Mapy a umiestnenie

---

Nastavenie umiestnenia	151
Mapy Google	152

---

## HTC Sync

---

O aplikácii HTC Sync	156
----------------------	-----

Inštalácia programu HTC Sync dodávaného s pamäťovou kartou	157
Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC Wildfire S	158
Zoznámte sa s pracovným priestorom	158
Nastavenie synchronizácie	159
Synchronizácia zariadenia HTC Wildfire S	162
Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC Wildfire S	163
Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom	163
Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync	164

---

## HTCSense.com

---

Registrácia konta na HTCSense.com	165
Používanie HTCSense.com	166
Odstránenie konta HTCSense.com	168

---

## Klávesnica

---

Používanie klávesnice na obrazovke	169
Zadávanie slov s prediktívnym textom	171
Zadávanie textu hovorením	172
Úprava textu	173
Úprava nastavení zadávania	174

---

## Pripojenia na Internet

---

Dátové pripojenie	175
Wi-Fi	176
Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	177
Používanie zariadenia HTC Wildfire S ako modemu (Pripojenie cez USB)	179
Pripojenie zariadenia HTC Wildfire S k Internetu prostredníctvom počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)	180
Používanie zariadenia HTC Wildfire S ako bezdrôtového smerovača	180

---

## Bluetooth

---

Základy Bluetooth	181
Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta	182
Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania	183
Posielanie informácií pomocou Bluetooth	184
Prijímanie informácií pomocou Bluetooth	185

---

## Zabezpečenie

---

Ochrana karty SIM kódom PIN	187
Ochrana zariadenia HTC Wildfire S vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom	188

---

## Nastavenie

---

Nastavenie na zariadení HTC Wildfire S	190
Zmena nastavenia obrazovky	192
Zmena nastavení zvukov	193
Zmena jazyka	194
Optimalizácia výdrže batérie	195
Spravovanie pamäte	196
Kontrola informácií o zariadení HTC Wildfire S	197

---

## Aktualizácia a resetovanie

---

Aktualizácie softvéru HTC Wildfire S	198
Reštartovanie zariadenia HTC Wildfire S	199
Resetovanie zariadenia HTC Wildfire S	199

---

## Ochranné známky a autorské práva

---

---

## Register

---

## Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu - niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

# Začínáme


## Obsah balenia


V balení nájdete nasledujúce položky:

- HTC Wildfire S
- Batéria (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- USB kábel
- 3,5 mm stereo slúchadlá
- Sieťový adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Sprievodca bezpečnosťou a vyhláškami
- Karta pre telefonické stredisko (karta stálej služby)
- Záručný list

## HTC Wildfire S

### Predný panel




1. LED upozornenie
2. Senzor priblíženia
3. Slúchadlo
4. Dotyková obrazovka
5. Domov 
6. Menu 
7. Späť 
8. Hľadať 



---

## Lavý panel

---




1. ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ
2. ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ
3. USB konektor

---

## Zadný panel

---




1. LED blesk
2. 5-megapixlový fotoaparát
3. Reproduktor
4. Mikrofón
5. Otvor na šnúрку

---

## Vrchný panel

---




1. 3,5 mm konektor slúchadiel
2. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

## Zadný kryt

### Odobratie zadného krytu

Odoberte zadný kryt pre prístup k priehradke na batérie, otvoru pre SIM kartu a pamäťovú kartu.

1. Vypnite HTC Wildfire S a pevne ho držte lícom nadol.
2. Prstom otvorte zadný kryt pomocou malej štrbiny umiestnenej pri tlačidle ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.



### Nasadenie zadného krytu na miesto

1. Stlačte najprv spodnú časť zadného krytu zarovnanú podľa otvorov umiestnených v spodnej časti zadnej strany zariadenia HTC Wildfire S.
2. Zatlačte boky a vrchnú časť zadného krytu nadol, čím zaistíte kryt na miesto. Keď kryt dosadne na svoje miesto, budete počuť zacvaknutie.

## Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefónne číslo, servisné údaje a pamäť telefónneho zoznamu/správ. Použití je možné karty SIM 1,8 V a 3 V.




Niektoré staršie karty SIM nemusia v zariadení HTC Wildfire S fungovať. Výmenu karty SIM prekonzultujte so svojim mobilným operátorom. Za túto službu sa môžu vyžadovať poplatky.


### Vkladanie karty SIM

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.


3. Posuňte držiak na kartu SIM v smere nápisu „OPEN“ (OTVORENÉ) (vyleptané na držiaku karty SIM) a potom ho preklopením otvorte.



4. Vložte kartu SIM pozlátenými kontaktmi smerom nadol a zostrihnutým rohom smerom von zo zásuvky na kartu SIM.



5. Zasuňte kartu SIM úplne do zásuvky. Uistite sa, či je karta SIM zasunutá podľa dvoch „vodidiel“ na zásuvke karty SIM.
6. Zatvorte držiak karty SIM a potom ho zasuňte v opačnom smere než je označený nápisom „OPEN“ (OTVORENÉ).



### Vytiahnutie karty SIM




Pred vytiahnutím karty SIM sa uistite, či je HTC Wildfire S vypnutý.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnutie batérie.
3. Posuňte držiak karty SIM v smere označenom nápisom „OPEN“ a potom ho prevrátením otvorte.
4. Vytiahnite kartu SIM zo zásuvky na kartu SIM.

## Pamäťová karta

### Vloženie pamäťovej karty

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vložte kartu microSD do zásuvky na pamäťovú kartu pozlátenými kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju, kým nezacvakne na svojom mieste.



### Vytiahnutie pamäťovej karty




Ak je HTC Wildfire S zapnutý, je potrebné pamäťovú kartu pred vytiahnutím najprv „odpojiť“, aby nedošlo k porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnite pamäťovú kartu zo zásuvky.

### Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, keď je HTC Wildfire S zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Odpojiť kartu SD**.

## Batéria

HTC Wildfire S používa nabíjateľnú batériu. Doba výdrže batérie závisí od spôsobu používania zariadenia HTC Wildfire S. Závisí to od funkcií a príslušenstva, ktoré používate (ponechanie zapnutého pripojenia Bluetooth™ napríklad vždy spotrebuje viac energie). Dlhé telefonické hovory a časté prehľadávanie webu viac vyčerpá energiu batérie. Berte do úvahy aj svoje umiestnenie: slabá intenzita signálu mobilnej siete a extrémne teploty tiež sťažujú fungovanie batérie.

### Vytiahnutie fólie z batérie

Pred prvým použitím zariadenia HTC Wildfire S je potrebné vytiahnuť tenkú fóliu, ktorá je obtočená okolo batérie.


1. Odnímte zadný kryt.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vytiahnite tenkú fóliu von.

### Vytiahnutie batérie



Hneď po prvom vytiahnutí zariadenia HTC Wildfire S zo škatule nezabudnite odstrániť fóliu obtočenú okolo batérie vo vnútri zariadenia HTC Wildfire S.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Prstom alebo palcom zodvihnite batériu z priehradky na batériu.




## Vloženie batérie



Používajte len originálne batérie, ktoré sú priložené v škatuli, prípadne odporúčané náhrady.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vložte batériu (odizolovanými medenými kontaktmi dopredu) do priehradky na batériu.




## Nabíjanie batérie

Pri dodaní je batéria čiastočne nabitá. Pred tým, než HTC Wildfire S zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu. Niektoré batérie podávajú najlepší výkon po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia.





- Batéria už je v zariadení HTC Wildfire S nainštalovaná pri dodaní. Medzi batériu a priehradku je vložená tenká fólia. Túto fóliu je potrebné pred nabitím batérie odstrániť.
- Na nabíjanie batérie možno používať len sieťový adaptér a synchronizačný kábel USB, ktoré sú priložené v škatuli.
- Počas nabíjania pomocou sieťového alebo automobilového adaptéra batériu zo zariadenia HTC Wildfire S nevyberajte.

1. Zapojte napájací adaptér do USB konektora.



2. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania batérie upozorňovacia LED kontrolka nepretržite svieti na oranžovo. Keď je batéria úplne nabitá, svetlo sa zmení na zelené.

Pokiaľ sa batéria nabíja, ak je HTC Wildfire S zapnutý, v stavovom riadku je zobrazená ikona nabíjania batérie . Po úplnom nabití batérie sa ikona nabíjania batérie zmení na ikonu nabitej batérie .



Pri prehriatí sa batéria z bezpečnostných dôvodov prestane nabíjať.



## Zapnutie alebo vypnutie

### Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Je to ľahké.



Keď zapnete HTC Wildfire S po prvýkrát, budete ho musieť nastaviť.

### Vypnutie

1. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Keď sa objaví ponuka Možnosti napájania, klepnite na **Vypnúť**.

## Zadanie kódu PIN

Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na OK.



Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Žiadny problém. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).

## Gestá prstom

Klepnutie	Ak chcete písať pomocou klávesnice na obrazovke, vybrať si na obrazovke položky, ako napríklad ikony aplikácií alebo nastavení, alebo stlačiť tlačidlá na obrazovke, jednoducho na ne klepnite prstom.
Stlačenie a podržanie	Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovú stránku), jednoducho stlačte a podržte položku.
Posúvanie alebo potiahnutie	Posúvanie alebo potiahnutie znamená rýchle potiahnutie prsta zvislo alebo vodorovne cez obrazovku.
Presunúť	Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania neuvolňujte prst, kým ste nedosiahli cieľovú pozíciu.

<b>Rýchle potiahnutie</b>	Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch. Tento pohyb prstom je vždy v zvislom smere, ako keď rýchlo potiahnete cez kontakty alebo zoznam správ.
<b>Otočiť</b>	Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením zariadenia HTC Wildfire S na stranu. Pri zadávaní textu môžete HTC Wildfire S otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.
<b>Zoštipnutie</b>	V niektorých aplikáciách, ako napríklad Galéria alebo webový prehľadávač, môžete „zoštipnúť“ obrazovku dvomi prstami (napríklad palcom a ukazovákom) a priblížiť alebo oddialiť zobrazenie obrázka alebo webovej stránky.

## Prvé nastavenie zariadenia HTC Wildfire S

Keď prvýkrát zapnete HTC Wildfire S, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Môžete vybrať jazyk, spôsob pripojenia na Internet a či chcete, aby bolo automaticky zistené vaše aktuálne umiestnenie. Ak máte ešte stále v starom telefóne uložené osobné kontakty a udalosti kalendára, môžete ich aj ľahko preniesť do HTC Wildfire S prostredníctvom Bluetooth.

Skontrolujte, či ste sa prihlásili na svoje konto Google aby ste mohli používať aplikácie od Google ako sú Gmail™ a Android Market™. Môžete aj nastaviť svoje ďalšie e-mailové kontá, obľúbené spoločenské siete, ako sú Facebook a Twitter™ a iné.

Stačí postupovať podľa pokynov na obrazovke a zariadenie bude pripravené na použitie bez akéhokoľvek vášho úsilia.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na Internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Neobávajte sa. Môžete ich aktivovať alebo deaktivovať kedykoľvek neskôr cez nastavenia.

## Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC Wildfire S

Do svojho HTC Wildfire S môžete pridávať kontakty viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať HTC Wildfire S s kontaktmi zo svojho konta Google , počítača Facebooka podobne.

<b>HTC Sync</b>	Synchronizujte kontakty zo svojho starého telefónu do počítača a potom použite program HTC Sync na synchronizáciu zariadenia HTC Wildfire S s počítačovými aplikáciami Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Kontakty Okná .
<b>Gmail</b>	Google kontakty sú importované do zariadenia HTC Wildfire S po prihlásení na konto Google . Môžete aj vytvoriť ďalšie kontakty Google priamo zo zariadenia HTC Wildfire S.
<b>Facebook</b>	Prihláste sa na konto Facebook prostredníctvom aplikácie Facebook pre HTC Sense a importujte kontaktné informácie o priateľoch na službe Facebook .
<b>Kontakty v telefóne</b>	Môžete zvoliť vytvorenie a uloženie kontaktov priamo v zariadení HTC Wildfire S alebo preniesť existujúce kontakty zo svojho starého telefónu.
<b>Karta SIM</b>	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty SIM do zariadenia HTC Wildfire S.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync</b>	HTC Wildfire S synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
<b>Preniesť údaje</b>	Použite aplikáciu Preniesť údaje a preneste nielen kontakty, ale aj udalosti kalendára a textové správy zo svojho starého telefónu do zariadenia HTC Wildfire S.

## Obrazovka Domov

Svoj HTC Wildfire S si môžete spraviť vlastným práve na obrazovke Domov. Miniaplikácia počasia vám ukáže čas a počasie v mieste vašej aktuálnej polohy. Môžete takisto pridať svoje obľúbené aplikácie, skratky, priečinky a miniaplikácie, aby boli stále len na jedno klepnutie od vás. Informácie o tom nájdete v časti [Prispôsobenie](#) na strane 32.

---

### Rozšírená obrazovka Domov

---

Keď začnete so zariadením HTC Wildfire S robiť viac vecí, možno zistíte, že jedna obrazovka Domov je málo. Žiadny problém. Môžete nastaviť až šesť ďalších obrazoviek. Malo by to byť dosť.

Posuňte prstom vodorovne vľavo alebo vpravo a objavíte nový voľný priestor pre svoje ikony, miniaplikácie a iné.




Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov (to je vaša ústredná domovská obrazovka).

---

## Použitie zobrazenia Leap

---

Ak chcete skočiť priamo na požadovanú obrazovku, stlačte tlačidlo  alebo zoštipnite obrazovku a ukáže sa vám zobrazenie Leap. Zobrazí sa vám všetkých sedem obrazoviek Domov ako miniatúr.





Jednoducho klepnite na obrazovku, ktorú potrebujete, a ste tam.

# Základy

## Úprava hlasitosti

Pri úprave hlasitosti vyzváňania sa zmení úroveň hlasitosti vyzváňacieho tónu, zatiaľ čo pri úprave hlasitosti médií sa zmení úroveň hlasitosti zvukových upozornení a prehrávania hudby alebo videa.

### Nastavenie hlasitosti vyzváňania

- Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavte hlasitosť vyzváňania na požadovanú úroveň. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť vyzváňania zobrazujúce úrovne hlasitosti.
- Ak je nastavená najnižšia úroveň hlasitosti vyzváňania (Tichý režim) stlačte raz ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, čím prepnete do Režimu vibrovania. V stavovom riadku sa objaví ikona režimu vibrovania .
- Ak ste v Režime vibrovania, jedným stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ prepnete do tichého režimu. V stavovom riadku sa zobrazuje ikona stlmenia reproduktora .


### Nastavenie hlasitosti médií

Keď prehrávate hudbu alebo pozeráte video, nastavíte hlasitosť stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť médií zobrazujúce úroveň hlasitosti.

### Nastavenie hlasitosti slúchadiel pre hovory

Počas hovoru stláčajte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

### Úprava hlasitosti cez nastavenia

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Hlasitosť**.
2. Ťahaním posúvačov hlasitosti doľava alebo doprava nastavte úrovne hlasitosti vyzváňacieho tónu, prehrávania médií, budíkov a upozornení. Keď ťahaním posúvača upravíte hlasitosť, chvíľu sa bude prehrávať ukážka tónu.
3. Ak chcete použiť rovnakú hlasitosť pre vyzváňanie a upozornenie, vyberte možnosť **Použiť hlasitosť prichádzajúceho hovoru pre upozornenia**.
4. Po dokončení klepnite na **OK**.

## Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím zariadenia HTC Wildfire S do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC Wildfire S v taške. Naďalej však prijímate správy a hovory.

### Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím vypnete obrazovku a prepnete do Režimu spánku. HTC Wildfire S automaticky prejde do Režimu spánku aj vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

### Prebudenie z Režimu spánku


Ak chcete manuálne HTC Wildfire S prebudiť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Budete musieť odomknúť obrazovku.



HTC Wildfire S sa prebudí automaticky, keď máte prichádzajúci hovor.

### Odomknutie obrazovky

Stlačte lištu na obrazovke uzamknutia a potom posuňte prst dolu, čím otvoríte obrazovku alebo prijmete prichádzajúci hovor.



Ak ste nastavili vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo, pred odomknutím obrazovky sa objaví výzva na nakreslenie vzoru na obrazovke alebo zadanie kódu PIN či hesla.

## Stav a upozornenia

### Ikony stavu



Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Intenzita signálu	 Batéria je nabitá
 GPRS pripojené	 Batéria sa nabíja
 Používa sa GPRS	 Batéria je slabá (zostáva 20 %)
 EDGE pripojené	 Batéria je veľmi slabá (zostáva 10 %)
 Používa sa EDGE	 Tichý režim
 3G pripojené	 Vibračný režim
 Používa sa 3G	 Mikrofón je stlmený
 HSDPA pripojené	 Hlasitý odposluch je zapnutý
 HSDPA sa používa	 Pripojená káblová náhlavná súprava s mikrofónom
 Roaming	 Pripojené káblové slúchadlá
 Žiadny signál	 Bluetooth je zapnuté
 Nie je vložená žiadna karta SIM	 Pripojené k zariadeniu Bluetooth
 Pripojené k sieti Wi-Fi	 Režim Lietadlo





Synchronizácia údajov



GPS je zapnuté



Zdieľanie siete je zapnuté



Budík je nastavený

## Ikony upozornení

Ikony upozornení v stavovom riadku vám umožňujú byť stále v obraze ohľadom správ, udalostí kalendára a budíkov.



Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:



Nová Gmail správa



Všeobecné upozornenie



Nový e-mail Microsoft Exchange ActiveSync alebo POP3/IMAP



Prebieha hovor



Problém s doručením e-mailu



Zmeškaný hovor



Nová SMS/MMS



Hovor podržaný



Problém s doručením SMS/MMS



Presmerovanie hovoru



Nová Google Talk okamžitá správa



Presmerovanie správy je zapnuté



Nová hlasová pošta



HTC Wildfire S je USB káblom pripojený k počítaču



Nadchádzajúca udalosť



Wi-Fi je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii



Nové aktualizácie z vašich spoločenských sietí



Portable Wi-Fi hotspot je zapnutý



Nájdenny návrh na kontakty



Odozdávanie údajov (animované)



Požiadavka na párovanie Bluetooth



Preberanie údajov (animované)




K dispozícii je aktualizácia softvéru HTC Wildfire S



Čakanie na odovzdávanie

 Prehráva sa pieseň	 Prevzatá aplikácia z Android Market úspešne nainštalovaná
 Aplikácia FM rádio sa používa	 Je k dispozícii aktualizácia pre aplikáciu prevzatú z Android Market
 Nahrávanie hlasu je zapnuté	 Pamäťovú kartu možno bezpečne vybrať alebo pamäťová karta je pripravená
 Kompas vyžaduje orientáciu	 Nie je nainštalovaná žiadna pamäťová karta
 Ďalšie (nezobrazené) upozornenia	 Málo voľného miesta na pamäťovej karte

### LED upozornenie




Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

- Trvalá zelená, keď je HTC Wildfire S pripojený k sieťovému adaptéru alebo počítaču a batéria je plne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca červená, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

## Panel Upozornenia

Keď dostanete nové upozornenie, môžete otvoriť panel Upozornenia a pozrieť si správy, pripomienky či upozornenia na udalosti. Panel Upozornenia umožňuje rýchlo prepínať medzi nedávno otvorenými aplikáciami a umožňuje aj ľahko zapnúť nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.



Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.




Panel Upozornenia môžete otvoriť aj na obrazovke Domov stlačením a potom klepnutím na **Upozornenia**.

### Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami

Na paneli Upozornenia máte jednoduchý prístup až k ôsmim aplikáciám, ktoré boli nedávno otvorené.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. V časti Nedávne aplikácie posúvaním prsta doľava alebo doprava zobrazíte naposledy otvorené aplikácie.



3. Klepnutím na aplikáciu ju otvoríte.




Stlačením a podržaním tlačidla zobrazíte nedávno používané aplikácie.

## Používanie karty Rýchle nastavenie

Karta Rýchle nastavenie vám umožňuje ľahko zapnúť Wi-Fi, Bluetooth, GPS atď. a poskytuje aj rýchly dokaz na všetky nastavenia zariadenia HTC Wildfire S.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na kartu Rýchle nastavenie.
3. Klepnutím na začiarkavacie políčko vedľa položky zapnite alebo vypnite.



## Zatvorenie panelu Upozornenia

Stlačte a podržte spodnú lištu panelu Upozornenia, potom potiahnite prst po obrazovke hore. Alebo len stlačte .

## Pripojenie zariadenia HTC Wildfire S k počítaču

Pri každom pripojení zariadenia HTC Wildfire S k počítaču pomocou USB kábla sa otvorí obrazovka Pripojiť k PC, ktorá umožňuje vybrať typ USB pripojenia.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a potom klepnite na **Hotovo**:

Len nabíjanie	Túto možnosť vyberte, ak chcete počas pripojenia k počítaču iba nabíjať batériu.
HTC Sync	Vyberte túto možnosť, ak chcete synchronizovať kontakty, kalendár a ďalšie informácie medzi počítačom a zariadením HTC Wildfire S.

<b>Disková jednotka</b>	Tento režim je k dispozícii iba vtedy, ak je v zariadení HTC Wildfire S nainštalovaná pamäťová karta. Vyberte tento režim, ak chcete kopírovať súbory medzi pamäťovou kartou a počítačom.  Keď je HTC Wildfire S pripojený k počítaču a je zapnutý režim Disková jednotka, nebude možné používať aplikácie v zariadení HTC Wildfire S na prístup k pamäťovej karte.
<b>USB zosieťovanie</b>	Keď nemáte na svojom počítači pripojenie na Internet, môžete vybrať tento režim pre zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia HTC Wildfire S s počítačom.
<b>Pripojenie k Internetu</b>	Ak nemáte dátovú tarifu alebo nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete vybrať tento režim a zdieľať počítačové pripojenie na Internet so zariadením HTC Wildfire S.

## Kopírovanie súborov na a z pamäťovej karty

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory na pamäťovú kartu.

1. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Wildfire S k počítaču.
2. Na obrazovke Pripojiť k PC klepnite na **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**. Na počítači sa pamäťová karta rozpozná ako vymeniteľný disk.
3. Prejdite na vymeniteľný disk a otvorte ho.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Prekopírujte súbory z počítača do hlavného priečinka pamäťovej karty.
  - Skopírujte súbory z pamäťovej karty do priečinka v počítači.
5. Po skopírovaní súborov odpojte vymeniteľný disk (čo je pripojený HTC Wildfire S) tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača pre bezpečné odstránenie zariadenia HTC Wildfire S.
6. Spravte jednu z týchto možností:
  - Odpojte HTC Wildfire S od počítača.
  - Ak chcete nechať HTC Wildfire S pripojený k počítaču, ale chcete, aby mal prístup k pamäťovej karte, otvorte panel Upozornenia, klepnite na **Disková jednotka**, vyberte nejakú možnosť okrem **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**.

## Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie

V aplikáciách, ako sú napríklad webový prehľadávač a E-mail, môžete vybrať text a zvoliť, čo s ním chcete urobiť.

Po vybraní textu môžete robiť nasledovné:

- Kopírovať ho.
- Vyhľadať ho pomocou služby Hľadať v Google.
- Vyhľadať na Wikipedia®, YouTube™ alebo Google Dictionary™.
- Získať preklad textu z Google Translate™.
- Zdieľať text v novej e-mailovej správe, textovej alebo multimedialnej správe alebo vo svojom statuse v spoločenských sieťach.

## Vybranie textu

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete označiť.



Pre výber textu v prepojení stlačte a podržte prepojenie a potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.


## Kopírovanie a vkladanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na **Kopírovať**.  
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. V poli pre zadávanie textu (napríklad pri vytváraní správy) stlačte a podržte bod, kam chcete vložiť text.
3. Klepnite na **Prilepiť**.

---

## Vyhľadávanie alebo prekladanie textu

---

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete vyhľadávať alebo preložiť, klepnite na .
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:



### Hľadať v Google

Hľadajte na základe vybraného textu súvisiace informácie pomocou služby Hľadať v Google.



### Wikipedia

Vyhľadajte súvisiace informácie na serveri Wikipedia na základe textu, ktorý ste označili.



### YouTube

Hľadajte na základe vybraného textu videá na službe YouTube.



### Prekladač Google

Preložíte text do iného jazyka.




### Slovník Google

Vyhľadáte označený text v slovníku.

---

## Vloženie textu do novej správy alebo zmeny statusu v spoločenskej sieti

---

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na .
2. Vyberte, či chcete prilepiť vybraný text do novej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy alebo do zmeny statusu v spoločenskej sieti, ako je napríklad Twitter.

# Prispôsobenie

## Urobte zariadenie HTC Wildfire S naozaj svoje

Vytvorte si vzhľad a zvuk HTC Wildfire S na taký, ako chcete. Prispôsobte si ho inou tapetou, vzhľadom, vyzváňacím tónom a zvukom upozornenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúca textová správa, e-mail a pripomenutia kalendára.

Začnite klepnutím na tlačidlo Personalizovať  v pravej časti obrazovky Domov.

## Prispôsobenie zariadenia HTC Wildfire S scénami


HTC Wildfire S sa vďaka použitiu scén stane viacerými telefónmi v jednom. Scény sú prispôsobené rozloženia obrazovky Domov, ktoré môžete rýchlo použiť. Prepínaním medzi scénami môžete okamžite zmeniť zariadenie HTC Wildfire S na perfektný víkendový telefón, cestovný telefón, pracovný telefón alebo jednoducho herný telefón.




Pri každom pridaní alebo úprave niečoho na obrazovke Domov zariadenie HTC Wildfire S automaticky uloží vaše zmeny do práve vybranej scény.

### Použitie predvolenej scény

HTC Wildfire S ponúka predvolené scény, každá je vopred nakonfigurovaná s rôznou tapetou a zbierkou miniaplikácií, ktoré odrážajú rozličné momenty vo vašom živote. Môžete si vybrať scénu, ktorá je vhodná na prácu, hru, cestovanie alebo spoločenský život.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu.
3. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie scény, klepnite na  > **Scéna** > **Získať ďalšie**.

### Vytvorenie novej scény


Pri vytváraní novej scény začínate s prázdnu obrazovkou Domov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Nová**.





3. Zadáajte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.
4. Prispôsobte si obrazovku pridaním miniaplikácií a ďalších prvkov, usporiadajte si rozloženie obrazovky Domov a zmeňte vzhľad alebo tapetu. Všetky zmeny budú automaticky uložené do tejto scény.

### Premenovanie scény


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu, ktorú chcete premenovať.
3. Stlačte a podržte miniatúru scény, potom klepnite na **Premenovať**.
4. Zadáajte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.

### Odstránenie scén

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Scéna**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava prehľadávajte scény, potom klepnite na jednu alebo viac scén, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.


## Zmena tapety

Prispôsobenie tapety svojou obľúbenou fotografiou je rýchly a ľahký spôsob, ako dodať zariadeniu HTC Wildfire S svieži vzhľad. Prejdite si zbierku tapiet, ktoré sa nachádzajú v zariadení HTC Wildfire S, alebo si vyberte z fotografií, ktoré ste urobili pomocou fotoaparátu. Svoju obrazovku Domov môžete zmeniť aj pomocou animovanej tapety.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Tapeta**.
2. Vyberte jednu z týchto možností:


HTC tapety	Vyberte predvolenú tapetu, potom klepnite na <b>Ukážka &gt; Použiť</b> .
Pohyblivé tapety	Vyberte spomedzi predvolených pohyblivých tapiet. Klepnite na <b>Ukážka</b> , ak chcete animáciu zobrazíť, a potom klepnite na <b>Použiť</b> .
Galéria	Zvoľte si fotografiu, ktorú ste urobili pomocou fotoaparátu alebo skopírovali na svoju pamäťovú kartu. Orežte fotografiu a potom klepnite na <b>Uložiť</b> .



Ak chcete prevziať ďalšie tapety, klepnite na  > **Tapeta > HTC tapety > Získať ďalšie**.

## Použitie nového vzhľadu

Prispôobte si pozadie obrazovky Domov použitím nového vzhľadu. Vzhľady sú sety poskytujúce odlišný vzhľad a výraz väčšine tlačidiel na obrazovke, obrazovkám aplikácií, ponukám s možnosťami a ďalším položkám.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Vzhľad**.
2. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovaný vzhľad.
3. Klepnite na **Použiť**.




Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady, klepnite na  > **Vzhľad** > **Získať ďalšie**.

## Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami


Miniaplikácie vám umožňujú uloženie dôležitých informácií a mediálneho obsahu na obrazovku Domov. Niektoré miniaplikácie sú už pre vaše pohodlie na obrazovku Domov pridané. Môžete si ich pridať viac z dostupných výberov miniaplikácií, alebo si môžete ďalšie miniaplikácie prevziať.

### Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej miniaplikácie.
2. Klepnite na  > **Miniaplikácia**.
3. Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
4. Väčšina miniaplikácií HTC je prístupná v rôznych dizajnoch a veľkosti, aby vyhovovali vašim potrebám. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava zobrazíte rôzne štýly a potom klepnutím na **Vybrať** jeden vyberte.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi, Mobilná sieť a Bluetooth. Nalistujte zoznam miniaplikácií nadol, klepnite na **Nastavenie** a potom klepnite na požadovanú miniaplikáciu.



Ak chcete prevziať ďalšie miniaplikácie, klepnite na  > **Miniaplikácia** > **Získať ďalšie miniaplikácie HTC**.

## Zmena nastavenia miniaplikácie

Základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. Ľudia a E-mail) je možné upraviť na obrazovke Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov. HTC Wildfire S zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu na tlačidlo **Upraviť** (ak to umožňuje).



Potom sa otvorí príslušná obrazovka, na ktorej môžete zmeniť niektoré nastavenia tejto miniaplikácie.


3. Prispôsobte nastavenie miniaplikácie.

## Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov



Umiestnite si na svoju obrazovku Domov ikony aplikácií, aby ste otvárali aplikácie rýchlejšie. Na obrazovku Domov môžete tiež pridať skratky k nastaveniam a špecifickým informáciám, ako sú webové stránky pridané medzi záložky, telefónne číslo osoby, zoznam hudobných skladieb, trasa nejakej cesty a mnoho ďalších položiek.



Dostupné odkazy závisia od aplikácií, ktoré máte vo svojom HTC Wildfire S nainštalované.

1. Choďte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej ikony alebo odkazu.
2. Klepnite na  a potom klepnutím na **Aplikácia** pridajte ikonu aplikácie, prípadne klepnutím na **Odkaz** pridajte odkaz na nastavenie alebo informáciu.




Ak chcete pridať ikonu aplikácie na obrazovku Domov, môžete tiež stlačiť tlačidlo , klepnúť na  a potom stlačiť a podržať ikonu aplikácie. Bez toho, aby ste

zodvihli prst, potiahnite ikonu na prázdne miesto na obrazovke Domov, a potom ju pustite.

## Pridanie priečinkov na obrazovku Domov

Použite priečinky na zoskupenie príbuzných aplikácií a iných odkazov, aby bola obrazovka Domov usporiadaná a organizovaná. Môžete si pridať aj informačné priečinky, ktoré zobrazujú aktuálne informácie, ako sú súbory prijaté cez Bluetooth, váš telefónny zoznam služby Facebook a iné.

### Vytvorenie nového priečinka a pridanie položiek do priečinka

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor na pridanie nového priečinka.
2. Klepnite na  > **Priečinkov**.
3. Klepnite na **Nový priečinkov**.
4. Stlačte a podržte ikonu aplikácie alebo odkaz, ktoré chcete umiestniť do priečinka. HTC Wildfire S potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
5. Potiahnite ikonu aplikácie alebo odkaz a pustite ju na priečinkov.



Jednoduchým klepnutím na priečinkov ho otvoríte, a máte tak prístup k aplikáciám a odkazom v danom priečinku.

### Premenovanie priečinka

1. Klepnite na priečinkov a otvorte ho.
2. Stlačte a podržte záhlavie okna priečinka.
3. Zadajte nový názov priečinka a klepnite na **OK**.

## Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie

Zmeňte usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov, aby ste získali viac priestoru na pridávanie ďalších položiek. Miniaplikácie a ikony, ktoré nepoužívate často, môžete aj odstrániť.

---

### Presunutie miniaplikácie alebo ikony

---

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete presunúť. HTC Wildfire S zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na nové miesto na obrazovke. Zastavte sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky, aby ste mohli miniaplikáciu alebo ikonu potiahnuť na ďalší panel obrazovky Domov.
3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona nachádza tam, kde ju chcete mať, uvoľnite prst.

---

### Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

---

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť. HTC Wildfire S zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na tlačidlo **Odstrániť**.
3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona tiež zmenia na červené, zodvihnite prst.

## Nové usporiadanie obrazovky Domov

Nanovo si usporiadajte panely obrazovky Domov ľubovoľným spôsobom tak, ako ich chcete používať. Premiestnite napríklad panely s často používanými miniaplikáciami, odkazmi a priečinkami bližšie k hlavnej obrazovke Domov.



Centrálna miniatúra v zobrazení Leap je vždy hlavná obrazovka Domov.



1. Zoštipnutím obrazovky Domov zobrazíte zobrazenie Leap.
2. Stlačte a podržte na obrazovke Domov miniatúru, ktorú chcete premiestniť. HTC Wildfire S potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
3. Presuňte miniatúru na nové miesto a potom zodvihnite prst.




## Používanie setov zvukov

Sety zvukov sú rozličné zbierky vyzváňacích tónov, zvukov upozornení a budíka, ktoré môžete použiť na prispôsobenie toho, ako vás HTC Wildfire S upozorňuje. Pomocou setov zvukov môžete okamžite zmeniť jemné zvuky vyzváňania a upozornenia počas prítomnosti v kancelárii na niečo zábavnejšie, keď ste vonku so svojimi priateľmi.


### Výber predvoľby setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na názov setu zvukov.
3. Klepnutím na  si môžete vypočuť rozličné zvuky tohto setu zvukov.
4. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie sety zvukov, klepnite na  > **Set zvukov** > **Získať ďalšie**.

## Vytvorenie setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na **Nový set zvukov**.
3. Zadaťte názov nového setu zvukov a potom klepnite na **Hotovo**.

Nový vytvorený set zvukov bude potom pridaný do zoznamu setov zvukov. Podľa svojich potrieb môžete do setu zvukov priradiť rozličné tóny.



## Prispôsobenie setu zvukov

Set zvukov môžete prispôbiť použitím osobne zvoleného vyzváňacieho tónu, zvukov upozornenia a budíkov, ktoré môžu byť vybrané z predvoleného výberu alebo pamäťovej karty (okrem zvukov upozornenia).



Pred zmenou vyzváňacieho tónu, zvukov upozornenia a budíka sa uistite, či ste vybrali správny set zvukov, pretože HTC Wildfire S automaticky ukladá vaše zmeny do práve vybraného setu zvukov.


## Odstránenie setov zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Set zvukov**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Klepnite na jeden alebo viac setov zvukov, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na **Odstrániť**.


## Zmena vyzváňacích tónov a budíkov

Zmeňte svoje vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíkov tak, aby vyhovovali vašej nálade alebo životnému štýlu. Zmeny sa uložia do setu zvukov, ktorý je práve načítaný, a prepíšu sa jeho nastavenia.

## Zmena vyzváňacieho tónu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Vyzváňací tón**.
2. Listujte vyzváňacími tónmi, ktoré sú k dispozícii, a klepnite na vyzváňací tón, ktorý chcete použiť. Pri výbere vyzváňacieho tónu sa tón krátko prehrá.
3. Ak je zvukový súbor na pamäťovej karte, klepnite na **Nový vyzváňací tón**, vyberte položku, ktorú chcete importovať do zoznamu Vyzváňacie tóny, potom klepnite na **OK**.
4. Klepnite na **Použiť**.


## Zmena zvukov upozornenia

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Zvuk upozornenia.
2. Vyberte typ upozornenia, ktoré chcete zmeniť.
3. Listujte tónmi, ktoré sú k dispozícii, a klepnite na položku, ktorú chcete použiť. Ukážka tónu sa po vybraní na chvíľu prehrá.
4. Klepnite na Použiť.



Hoci nie je možné importovať zvuky upozornenia z pamäťovej karty, môžete klepnutím na **Získať ďalšie** prevziať ďalšie zvukové súbory zo servera HTC Hub.

## Zmena zvuku budíka

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Budík.
2. Listujte tónmi, ktoré sú k dispozícii, a klepnite na položku, ktorú chcete použiť. Ukážka tónu sa po vybraní na chvíľu prehrá.
3. Ak je zvukový súbor na pamäťovej karte, klepnite na **Nový budík**, vyberte položku, ktorú chcete importovať do zoznamu Budíky, potom klepnite na OK.
4. Klepnite na Použiť.

## Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií

Môžete nanovo usporiadať karty naspodku niektorých aplikácií, ak chcete uprednostniť informácie, ktoré často používate, prípadne odstrániť karty, ktoré naozaj nepotrebujete.

1. Otvorte aplikáciu, ktorá má zvyčajne karty naspodku svojej obrazovky (napríklad obrazovka knižnice v aplikácii Hudba).



2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazí sa prázdna oblasť, zodvihnite prst.
3. Spravte jednu z týchto možností:

**Premiestniť kartu** Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.


**Odstrániť kartu** Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete skryť, potom ju potiahnite nahor. Keď uvidíte farebný rámček, zodvihnite prst.

4. Po dokončení stlačte .



## Vrátenie karty späť

1. Otvorte aplikáciu, z ktorej ste predtým odstránili nejaké karty.
2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazia sa nejaké skryté karty, uvoľnite prst.
3. Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete zobraziť, potom ju potiahnite nadol na miesto, kde ju chcete znova mať.



4. Po dokončení stlačte .

# Telefonické hovory

## Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov

Okrem uskutočňovania hovorov z obrazovky voľby čísla na zariadení HTC Wildfire S môžete zavolať klepnutím na číslo v textovej alebo e-mailovej správe, prípadne stlačte jedno číslo na obrazovke voľby čísla a rýchlo zavolajte kontaktu.





Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na **OK**. Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Neobávajte sa. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).



## Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla


Volené číslo môžete zadať priamo, alebo môžete použiť funkciu Inteligentná voľba na hľadanie a volanie uloženému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Začnite na klávesnici telefónu zadávať prvých niekoľko číslic telefónneho čísla alebo znakov z mena kontaktu. Na obrazovka Voľba čísla sa potom zobrazí zoznam zodpovedajúcich čísiel a mien.



Ak zadáte zlé číslo alebo písmeno, klepnutím na  ho odstránite. Ak chcete vymazať celú položku, stlačte a podržte .

3. Klepnutím na  zatvoríte klávesnicu telefónu a uvidíte ďalšie zhodujúce sa čísla alebo kontakty.
4. Ak chcete prehľadávať filtrovaný zoznam, môžete tak robiť pomalými pohybmi prstom nahor alebo nadol.
5. Pre vykonanie hovoru urobte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Klepnite na telefónne číslo alebo kontakt v zozname.
  - Po zadaní celého čísla klepnite na **Volať**.
  - Ak chcete zavolať na iné číslo priradené kontaktu, môžete klepnúť na  napravo od mena kontaktu. Na obrazovke podrobností kontaktu klepnite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

Počas voľby alebo prebiehajúceho hovoru sa v stavovom riadku zobrazuje ikona priebehu hovoru .

## Čo je Inteligentná voľba?

Funkcia Inteligentná voľba voľby čísla poskytuje rýchle a jednoduché uskutočnenie hovoru.

Stačí zadať telefónne číslo alebo niekoľko prvých písmen mena osoby, ktorej chcete zavolať. Funkcia Inteligentná voľba automaticky vyhľadá a filtruje zoznam kontaktov (uložených v zariadení HTC Wildfire S, na karte SIM a na kontakoch online, ako sú Google a Exchange ActiveSync) a medzi telefónnymi číslami z histórie hovorov.


## Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.




Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

## Priradenie klávesu rýchlej voľby

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Rýchla voľba > Pridať novú**.
3. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete pridať. Keď sa meno objaví v zozname, klepnite na to meno.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

## Volanie na telefónne číslo v textovej správe

1. Klepnite v správe na telefónne číslo.



2. Upravte telefónne číslo, ak je to potrebné, a potom klepnite na **Voláť**.



Ak chcete zavolať odosielateľovi správy, stlačte a podržte odosielateľa alebo prijatú správu a klepnite v ponuke možností na **Voláť**.

## Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe

Chcete zavolať na číslo uvedené v e-mailovej správe? Žiadny problém. Čísla skladajúce sa minimálne z 5 číslic spolu s nasledovnými symbolmi sú rozpoznávané ako telefónne čísla:

- Čísla začínajúce znakom plus (+). Napríklad +1-987-654-32 1 alebo +198765432 1.
- Čísla začínajúce kódom oblasti alebo krajiny sú uvedené v zátvorkách. Napríklad (02)98765432 1 alebo (02)987-654-32 1.
- Čísla oddelené pomlčkami. Napríklad (02)-987-654-32 1 alebo 0987-654-32 1.

1. V tele e-mailovej správy klepnite na telefónne číslo.
2. Upravte telefónne číslo, ak je to potrebné, a potom klepnite na **Voláť**.

## Tiesňové volanie

V niektorých oblastiach môžete zo zariadenia HTC Wildfire S uskutočňovať tiesňové hovory aj vtedy, keď nemáte vloženú kartu SIM alebo bola karta SIM zablokovaná.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Navolte medzinárodné tiesňové telefónne číslo pre vašu oblasť (napríklad 000), a klepnite na **Voláť**.



Karta SIM môže obsahovať aj ďalšie čísla tiesňového volania. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

Ak je aktivované heslo zámku obrazovky, vzor zámku alebo zámok karty SIM, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

## Prijímanie hovorov

Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.




Pre prijímané hovory môžete použiť funkcie stíšeného vyzváňania a režimu Vo vrecku. Informácie o tom nájdete v časti [Zmena nastavení zvukov](#) na strane 193.

### Prijatie hovoru

Prijatie hovoru:

- Klepnite na **Odpovedať**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, objaví sa obrazovka uzamknutia. Potiahnite nadol lištu zobrazujúcu meno alebo číslo volajúceho.



### Odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odmietnuť**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, potiahnite na uzamknutej obrazovke lištu smerom nahor, prípadne stlačte a potom klepnite na **Odmietnuť**.
- Pre odmietnutie hovoru a poslanie textovej správy stlačte a následne klepnite na **Odoslať správu**.



Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

### Zmena textovej správy, ktorá sa má odosielať pri odmietnutých hovoroch

1. Na obrazovke Voľba čísla stlačte .
2. Klepnite na **Nastavenie > Upraviť predvolenú správu**.
3. Zadaťte novú správu a potom klepnite na **OK**.

## Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:


- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC Wildfire S lícom nadol na rovný podklad.




Ak je už HTC Wildfire S prednou stranou dolu, bude znova zvonit, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

## Identifikácia volajúceho HTC




Zakaždým, keď uskutočnite hovor alebo vám priateľ zavolá, uvidíte poslednú aktualizáciu stavu priateľa v spoločenských sieťach, ako sú napríklad Facebook alebo Twitter priamo na obrazovke hovoru. Takto nezabudnete ani na narodeniny ľudí. Uvidíte pripomienku narodenín, ak bude mať váš priateľ/kontakt narodeniny v najbližších siedmich dňoch.



## Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete pomocou tlačidiel na obrazovke stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, alebo zapnúť alebo vypnúť hlasitý odposluch. Môžete takisto stlačiť  a vybrať si, či chcete pridať hovor, podržať ho, stlmiť mikrofón a iné.

### Podržanie hovoru

1. Stlačte  a potom klepnutím na **Podržať** podržíte hovor. Keď podržíte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona podržania hovoru .
2. Stlačením  a klepnutím na **Uvoľniť** pokračujete v hovore.

## Prepínanie medzi hovormi

Ak už s niekým hovoríte a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi týmito dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.



3. Ak chcete ukončiť aktuálny hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

## Zapnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nadržte HTC Wildfire S pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

Spravte jednu z týchto možností:

- Počas hovoru preklopte HTC Wildfire S (uistite sa, či je vybraná možnosť **Prevrátenie pre hlasitý odposluch** v časti > > **Nastavenie** > **Zvuk**).
- Na obrazovke hovoru klepnite na .

Keď je hlasitý odposluch zapnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona hlasitého odposluchu .

Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, stačí znova prevrátiť HTC Wildfire S lícom nahor. Prípadne znova klepnite na .

## Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

## Ukončenie hovoru

Ukončiť hovor môžete jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.



Ak je displej vypnutý, stlačením ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ zapnete obrazovku a môžete klepnúť na **Ukončiť hovor**.

- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .
- Ak používate káblovú súpravu dodávanú v balení, hovor ukončíte stlačením tlačidla.






Ak telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, nie je v zozname kontaktov, po ukončení hovoru môžete číslo uložiť do zoznamu kontaktov.

## Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.



1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení stlačte , klepnite na **Pridať hovor** a následne navoľte číslo druhého účastníka. Pri prvom účastníkovi podržíte hovor, kým voláte druhému účastníkovi.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom hovory zlúčite klepnutím na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka ku konferenčnému hovoru, klepnite na  na obrazovke konferenčného hovoru a zavolajte na číslo kontaktu, ktorého chcete pozvať na konferenčný hovor.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na  pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete hovoriť s niektorým účastníkom konferenčného hovoru súkromne, klepnite na  a potom v ponuke možností vyberte **Súkromný hovor**.
7. Po skončení klepnite na **Ukončiť hovor**.

## Internetové hovory

Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom konta internetových hovorov.

### Pridanie konta internetového volania

Pred pridaním konta internetového volania sa uistite, či máte zaregistrovanú službu internetového volania, ktorá umožňuje hlasové hovory cez protokol Session Initiation Protocol (SIP).

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Voláť**.
2. V časti Nastavenie internetového volania klepnite na **Kontá**.
3. Klepnite na **Pridať konto**.
4. Zadaťte podrobnosti o konte.
5. Uložte svoje konto stlačením tlačidla .
6. Ak chcete nastaviť HTC Wildfire S na prijímanie internetových hovorov na pridanom konte, začiarknite políčko **Prijímať prichádzajúce hovory**.




## Uskutočnenie internetového hovoru

Uskutočnite internetový hovor buď pomocou konta pre internetové volanie alebo na telefónne číslo.



Internetové hovory na telefónne čísla môžu byť osobitne spoplatnené, prípadne nemusia byť mobilným operátorom podporované.

Zavolajte jedným z nasledovných spôsobov:

<b>Konto pre internetové volanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V aplikácii Ľudia klepnite na kontakt, ktorý má konto pre internetové volanie a potom klepnite na <b>Internetový hovor</b>.</li> <li>▪ V aplikácii História hovorov klepnite na záznam o internetovom hovore.</li> </ul>
<b>Telefónne číslo</b>	<p>Vid' časť <a href="#">Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov</a> na strane 42. Najprv však nastavte HTC Wildfire S na použitie internetového volania pre odchádzajúce hovory. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na <b>Nastavenie &gt; Volať</b>. Klepnite na <b>Použiť internetové volanie</b> a potom vyberte <b>Pre všetky hovory</b> alebo <b>Opýtať sa pri každom hovore</b>.</p>

## Používanie funkcie História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

### Kontrola zmeškaného hovoru

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Pre opätovanie hovoru klepnite na upozornenie na zmeškaný hovor. Následne klepnite na meno alebo číslo volajúceho na obrazovke História hovorov.

### Kontrola hovorov v časti História hovorov



Na obrazovke Domov klepnite na  > **História hovorov**.



Môžete klepnúť aj na  na obrazovke Voľba čísla.

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

- Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
- Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.


- Klepnutím na  si pozriete len históriu hovorov s konkrétnym kontaktom.
- Stlačte , potom klepnutím na **Zobrazit** zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

## Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na obrazovke História hovorov stlačte a podržte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť medzi kontakty, a následne klepnite na **Uložiť do Ľudia**.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu v zariadení HTC Wildfire S.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Keď vytvárate nový kontakt, zadajte meno kontaktu, typ kontaktu a ďalšie údaje do prázdnych záznamov o kontakte, ktoré sa objavia. Telefónne číslo sa automaticky pridá do poľa Mobil v sekcii Telefón. Ak chcete číslo uložiť ako iný typ, napríklad domáce telefónne číslo, klepnite na tlačidlo **Mobil**.
  - Keď ukladáte číslo do existujúceho kontaktu, klepnite na kontakt uložený v zariadení HTC Wildfire S a potom vyberte typ čísla.
4. Klepnite na **Uložiť**.

## Vymazanie zoznamu História hovorov

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

Odstrániť jedno meno alebo číslo	Stlačte a podržte meno alebo číslo a potom klepnite na <b>Odstrániť z histórie hovorov</b> .
Vymazať celý zoznam	Stlačte  a potom klepnite na <b>Odstrániť všetko</b> .

## Používanie voľby čísla do domovskej krajiny

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma. Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní automaticky pridá.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Zadajte telefónne číslo vo svojej domovskej krajine, na ktoré chcete zavolať.




Ak zadáte na začiatku nulu, bude odstránená. Ak zadáte znak plus (+) pred telefónnym číslom, HTC Wildfire S navolí číslo normálne.

3. Otvorí sa obrazovka voľby domov a zobrazuje kód, ktorý bude pred telefónne číslo pridaný.
3. Ak chcete zmeniť kód krajiny, vyberte v okne výberu krajiny požadovanú krajinu.
4. Klepnite na **Hotovo** a potom zavolajte.


## Vypnutie voľby domov

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Hovor**.
2. Začiarknite políčko **Domovská krajina**.

## Služby volaní

Zariadenie HTC Wildfire S sa dokáže priamo prepojiť do mobilnej telefónnej siete a umožňuje prístup a zmenu nastavenia rozličných telefónnych služieb používaných zariadením. Služby volaní môžu obsahovať presmerovanie hovorov, ďalší hovor na linke, odkazovú schránku a ďalšie. Informácie o dostupnosti telefónnych služieb poskytne váš mobilný operátor.

Pre otvorenie služby volaní stlačte na obrazovke Domov  a potom klepnite na **Nastavenie > Volať**.

Povolené čísla	Obmedzuje odchádzajúce hovory na určenú skupinu čísel. Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte vedieť kód PIN2 karty SIM.
Služba odkazovej schránky	Zobrazuje, že sa práve používa aktuálna služba odkazová schránka.
Nastavenia odkazovej schránky	Zadajte ďalšie číslo odkazovej schránky popri čísle odkazovej schránky na svojej karte SIM.
Vymazať upozornenie na hlasovú poštu	Ak máte upozornenie na novú správu v odkazovej schránke, pomocou tejto možnosti ho môžete vymazať.
Nastavenie telefónu	Upravte správu odmietnutia hovoru, vyberte, či sa má otvoriť editor správ pri odmietnutí hovoru správou, a vyberte, či má byť povolené automatické ukladanie neznámeho čísla kontaktu po ukončení hovoru s daným číslom.
Informačné služby	Povoľte alebo zablokujte prijímanie správ operátora od poskytovateľa služieb.
Nastavenie informačných služieb	Nakonfigurujte kanály a jazyk správ operátora.
Presmerovanie hovoru	Vyberte, ako chcete spravovať obsadené, neprijaté a nezastihnuteľné hovory. Môžete takisto nastaviť možnosť presmerovania pre všetky prichádzajúce hovory.
Nastavenie blokovania hovorov	Vyberte, či chcete blokovať určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Ďalšie nastavenie hovoru	Povoľte alebo zablokujte služby operátora, ako je ID volajúceho a čakajúci hovor.

<b>Domovská krajina</b>	Aktivujte alebo deaktivujte funkciu voľby domovskej krajiny.
<b>Voľba domovskej siete</b>	Nastavte kód krajiny, ktorý bude automaticky pridaný pred telefónne čísla, ktoré volíte, keď ste v roamingu.
<b>Kontá</b>	Pridajte, upravte alebo odstráňte kontá internetových hovorov. Môžete tiež vybrať, či chcete prijímať prichádzajúce internetové hovory.
<b>Použitie internetového volania</b>	Vyberte, či chcete použiť internetové volanie pre všetky hovory alebo len pre adresy internetových, prípadne sa má zobrazovať výzva pri každom uskutočňovanom hovore.

## Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo

V mnohých krajinách zákon vyžaduje vypnutie bezdrôtových zariadení na palube lietadla. Rýchly spôsob vypnutia bezdrôtových funkcií je prepnutie zariadenia HTC Wildfire S do Režimu v lietadle.

Keď povolíte režim Lietadlo, všetky bezdrôtové vysielače zariadenia HTC Wildfire S sú vypnuté, vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi. Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Lietadlo, stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim Lietadlo**.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

# Vyhľadávanie a Webový prehľadávač



## Vyhľadávanie v zariadení HTC Wildfire S a na webe

Môžete vyhľadávať informácie na zariadení HTC Wildfire S alebo na webe pomocou funkcie Hľadať v Google. Niektoré aplikácie, ako sú napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoje vlastné vyhľadávacie okno, ktoré môžete využiť na vyhľadávanie v rámci týchto aplikácií (ikona aplikácie sa nachádza vo vyhľadávacom okne naľavo).






---

### Nastavenie možností vyhľadávania

---




1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Nalistujte obrazovku nadol a potom klepnite na **Hľadať**.
3. Klepnite na **Hľadať na Google** potom urobte nasledovné:
  - Vyberte možnosť **Zobrazovať návrhy webov**, ak chcete počas hľadania zahrnúť aj návrhy od Google.
  - Vyberte **História hľadania** pre povolenie vlastnej histórie hľadania. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google. Políčko **Zobrazovať návrhy webov** musí byť začiarknuté, ak chcete povoliť túto možnosť.
4. Stlačte .
5. Klepnite na **Vyhľadávateľné položky** a potom vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

## Vykonávanie hľadania na webe a v zariadení HTC Wildfire S

1. Na obrazovke Domov stlačte .
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadanú položku. Počas písania sa zhodujúce sa položky v zariadení HTC Wildfire S a návrhy z webového vyhľadávača Google zobrazujú ako zoznam.
3. Spravte jednu z týchto možností
  - Ak chcete zúžiť hľadanie, klepnite na , vyberte iné miesto vyhľadávania (napríklad **Aplikácie**) a potom klepnite na .
  - Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname. Položka sa otvorí v príslušnej aplikácii.
  - Ak chcete upraviť položku v zozname, klepnite na . Položka sa objaví v okne vyhľadávania, kde ju môžete upraviť.
  - Ak to, čo hľadáte, sa nenachádza v zozname, klepnite na  a vyhľadajte na webe. Otvorí sa webový prehľadávač a zobrazujú sa v ňom výsledky vyhľadávania cez Google.

## Rýchle hľadanie informácií na webe



Rýchle hľadanie vám pomôže zistiť niečo priamo na mieste. Keď zadáte nové slovo alebo frázu, môžete ju ľahko vyhľadať na obľúbených webových stránkach alebo vyhľadávacích službách, ako sú Hľadať cez Google, Wikipedia, YouTube, Google Prekladač a Google Slovník.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Rýchle hľadanie**.
2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.
3. Posúvaním po kartách vyberte, kde chcete vyhľadávať informácie. Potom v okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať.
4. Klepnite na .



Po vyhľadani položky na jednej karte sa môžete posunúť na iné karty, kde sa automaticky vyhľadá ten istý výraz.

## Prekladanie slov do iných jazykov


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Rýchle hľadanie**.
2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.
3. Posuňte na kartu Prekladač Google.
4. V položke Z jazyka vyberte pôvodný jazyk, potom zadajte slovo alebo frázu, ktoré chcete preložiť.
5. V položke Do jazyka vyberte spomedzi jazykov, ktoré sú k dispozícii na preklad.
6. Klepnite na **Preložiť**.

## Používanie webového prehľadávača





K prístupu na Internet musíte mať aktívne dátové alebo Wi-Fi pripojenie.

Jedným z nasledovných spôsobov otvorte webový prehľadávač a začnite surfovať na webe:

- Na obrazovke Domov klepnite na **Internet**.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Internet**.

### Prechod na webovú stránku

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite do políčka adresy URL navrchu obrazovky.
2. Pomocou klávesnice zadajte adresu webovej stránky. Pri zadávaní adresy sa na obrazovke zobrazia adresy, ktorých názov sa zhoduje so zadávaným.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na adresu prejdite priamo na danú stránku.
  - Pokračujte v písaní adresy webovej stránky, potom klepnite na .

### Zmena orientácie obrazovky

Otočením zariadenia HTC Wildfire S nabok zobrazíte webovú stránku v orientácii na šírku.



Ak sa orientácia obrazovky nezmení automaticky, zapnite automatickú zmenu orientácie obrazovky. Na obrazovke Domov stlačte , klepnite na **Nastavenie** > **Zobrazenie** a potom začiarknite políčko **Automaticky otáčať obrazovku**.

### Pohyb po webovej stránke a zväčšovanie

- Ťahaním prstom po obrazovke sa môžete pohybovať po webovej stránke a zobrazovať ďalšie jej časti.
- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku ho priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím ho oddialite. Na tento účel môžete použiť aj prsty (ich zoštipnutím a roztiahnutím).

## Výber prepojenia na webovej stránke

Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazit ďalšie možnosti.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa webovej stránky (URL adresy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klepnutím na prepojenie otvoríte webovú stránku.</li> <li>▪ Stlačením a podržaním prepojenia otvoríte ponuku, z ktorej ho môžete otvoriť, pridať medzi záložky, skopírovať do schránky alebo zdieľať prepojenie.</li> </ul>
E-mailová adresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klepnutím odošlete e-mailovú správu na e-mailovú adresu.</li> <li>▪ Stlačte a podržte, potom klepnutím na <b>Kopírovať</b> v ponuke skopírujte e-mailovú adresu do schránky systému. Môžete ju potom neskôr vložiť, keď vytvárate nový kontakt alebo posielate novú e-mailovú správu.</li> </ul>

## Výber adresy alebo telefónneho čísla na webovej stránke

Môžete prejsť na adresu alebo zavolať na telefónne číslo na webovej stránke.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa miesta	Klepnutím na adresu ju skopírujte alebo vložte do mapy pomocou služby Google Maps.
Telefónne číslo	Klepnutím na telefónne číslo ho skopírujte, zavolajte na neho, pošlite na toto telefónne číslo správu SMS alebo uložte číslo do kontaktu do aplikácie Ľudia.

## Otvorenie nového okna prehľadávača


Otvorením viacerých okien prehľadávača môžete ľahšie prechádzať z jednej webovej stránky na druhú.

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Windows**.
2. Klepnite na .

Otvorí sa nové okno prehľadávača.



## Prepínanie medzi oknami prehľadávača

- Počas prezerania webovej stránky môžete robiť nasledovné:
  - Stlačte  a potom klepnite na **Okná**.
  - Zošťipnite obrazovku (oddialenie), kým nevidíte ďalšie okná prehľadávača.
- Vyberte si okno prehľadávača, ktoré chcete prezeriť, potiahnutím prsta na obrazovke sprava doľava.



- Klepnutím na webovú stránku ju zobrazíte na celú obrazovku.



Klepnutím na  webovú stránku zatvoríte.

## Preberanie z webu

Môžete robiť viac než len prehľadávať web. Môžete preberať súbory z webu, ako sú napríklad fotografie a aplikácie, potom ich môžete ukladať na pamäťovú kartu.


### Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z obľúbených webových stránok. Aplikácie prevzaté z webu môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany zariadenia HTC Wildfire S a vašich osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali a inštalovali len aplikácie, ktorým dôverujete.



Všetky prevzaté súbory budú ukladané na pamäťovú kartu, takže sa uistite, či máte v zariadení HTC Wildfire S pamäťovú kartu nainštalovanú. Aplikácie, ktorú preberáte, by tiež mala byť kompatibilná so zariadením HTC Wildfire S.

- Otvorte webový prehľadávač, potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
- Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.

Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC Wildfire S nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Aplikácie > Neznáme zdroje**.

---

## Zobrazenie prevzatých súborov

---

Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Viac > Preberanie súborov**.


## Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok

Do HTC Wildfire S môžete uložiť toľko záložiek, koľko potrebujete. Môžete mať tiež prístup do pohodlného zoznamu stránok, ktoré ste navštívili, alebo rýchlo zobraziť stránky, ktoré navštevujete najčastejšie.

---

### Pridanie webovej stránky medzi záložky




---

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Pridať záložku**.
2. Ak chcete pridať webovú stránku medzi záložky určitej kategórie (napríklad šport alebo jedlo), klepnite na **Pridať značky** a zadajte názov značky. Tým zoskupíte podobné webové stránky, aby ste ich potom mohli ľahšie nájsť.
3. V prípade potreby upravte názov záložky a potom klepnite na **Pridať**.

---

### Otvorenie záložky




---

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Na karte **Záložky**  prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a klepnite na ňu.
  - Na karte **Značky**  otvorte skupinu značiek, prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.

---

### Upravovanie záložky



---

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **Záložky**  stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
3. Klepnite na záložku, ktorú chcete upraviť.
4. Zadajte zmeny a potom klepnite na **Upraviť**.




---

### Zobrazenie predtým navštívenej stránky

---

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **História**  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.




## Vymazanie zoznamu naposledy navštívených stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte História  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať históriu**.





## Zobrazenie často navštevovanej stránky

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Najviac navštevované  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.

## Vymazanie zoznamu najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Najviac navštevované  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať všetko**.


## Zmena zobrazenia záložiek a najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte Záložky  alebo Najviac navštevované  stlačte  a potom zmeňte zobrazenie klepnutím na **Miniatury**, **Zoznam** alebo **Mriežka**.


Ak ste napríklad v zobrazení Miniatury a chcete zobrazenie záložiek v mriežke, stlačte  a klepnite na **Zoznam**, potom stlačte  a klepnite na **Mriežka**.

## Nastavenie možností prehľadávača

Prispôbte svoj webový prehľadávač, aby vyhovoval vašim potrebám prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.

Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.

## Nastavenie domovskej stránky

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Nastaviť domovskú stránku**.
2. Vyberte domovskú stránku, ktorú chcete použiť.

---

## Prehľadávanie úplných verzií všetkých webových stránok

---

Niektoré webové stránky zobrazujú pre webové prehľadávače telefónov verzie svojich stránok pre mobilné telefóny. Môžete sa rozhodnúť pre zobrazenie úplných verzií všetkých, dokonca aj týchto stránok.


Z obrazovky prehľadávača stlačte tlačidlo , klepnite na **Viac > Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie políčka **Mobilné zobrazenie**.

---

## Výber, kedy chcete zobrazovať obsah Flash

---

Vyberte, ktorý obsah Flash® a kedy na webovej stránke chcete zobrazovať.

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Povoľiť doplnky**.
2. Klepnite na možnosť **Na požiadanie**.

Po vybraní možnosti **Na požiadanie** môžete obsah Flash zobrazovať na webovej stránke klepnutím na .

# Kontá a synchronizácia

## O online kontách

HTC Wildfire S dokáže synchronizovať s rôznymi obľúbenými spoločenskými sieťami online a e-mailovými kontami.

Medzi údaje, ktoré môžete získať, patria:

- Gmail, Exchange ActiveSynca ďalšie e-maily POP3/IMAP.
- Kontakty Google and Exchange ActiveSync, ako aj kontaktné údaje priateľov v profiloch na Facebook a Twitter.
- Udalosti kalendára z kont Google , Exchange ActiveSynca z konta Facebook .
- Aktualizácie stavu a prepojenia, ktoré zdieľajú vaši priatelia a vy v spoločenských sieťach, akými sú Facebook a Twitter.
- Nahrané fotografie Flickr a Facebook.



Môžete nastaviť konto Exchange ActiveSync a e-mailové kontá POP3/IMAP na zariadení HTC Wildfire S buď v aplikácii E-mail alebo v nastavení Kontá a synchronizácia.

## Synchronizácia s kontom Google


Po prihlásení ku kontu Google môžete synchronizovať Gmail a kontakty a kalendáre Google medzi zariadením HTC Wildfire S a webom. Prihlásenie na konto Google je potrebné aj pre používanie aplikácií Google (napríklad Google Talk™ a Android Market.



Ak ste preskočili pridanie konta Google pri prvom nastavení zariadenia HTC Wildfire S, môžu sa vyskytnúť problémy pri používaní určitých aplikácií Google. Ak tieto problémy pretrvávajú, možno bude potrebné vynulovanie zariadenia HTC Wildfire S do stavu z výroby a zadanie údajov o konte Google pri opätovnom nastavovaní zariadenia HTC Wildfire S.

### Pridanie ďalších kont Google

Môžete pridať viac ako jedno konto Google. S ďalšími kontami je však možné Google synchronizovať len kontakty, e-maily a udalosti kalendára. Iné Google služby používajú prvé Google konto, ktoré ste pridali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontakta a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > Google**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na konto alebo vytvorte nové konto.

### Zabudli ste heslo konta Google?


Ak ste zabudli svoje heslo konta Google, môžete sa pokúsiť získať ho cez webovú stránku Google.

1. Na zariadení HTC Wildfire S alebo na počítači otvorte webový prehľadávač a prejdite na <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadajte e-mailovú adresu alebo používateľské meno, ktoré používate na prihlásenie sa na konto Google a kliknite na **Odoslať**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vynulujte svoje heslo.

Ak nemáte alternatívnu e-mailovú adresu alebo nemáte prístup k e-mailovému kontu použitému pri vytváraní vášho konta Google, môžete vynulovať svoje konto Google po 24 hodinách od zodpovedania bezpečnostnej otázky pre obnovenie hesla.

## Pridanie konta spoločenskej siete


Preskočili ste prihlásenie na svoje kontá spoločenských sietí (napríklad Facebook, Twitter, alebo Flickr) pri prvom zapnutí a nastavení zariadenia HTC Wildfire S? Tieto kontá môžete stále pridať.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto** a potom klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
3. Zadaťte údaje o konte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše konto spoločenskej siete sa pridá do zoznamu na obrazovke Kontá a synchronizácia. V závislosti od toho, ako ste nakonfigurovali konto, sa už možno začnú informácie so zariadením HTC Wildfire S synchronizovať.


## Spravovanie vašich online kont

### Zmena všeobecných nastavení synchronizácie

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Označte alebo zrušte označenie nasledujúcich možností:

Údaje v pozadí	Ak je táto možnosť označená, aplikácie môžu posielat a prijímať informácie online kont aj vtedy, keď ich práve nepoužívate.
Automatická synchronizácia	Ak je označená táto možnosť, aplikácie môžu využívať plán synchronizácie, ktorý je určený v nastaveniach konta. Ak nie je označená, budete musieť vykonať synchronizáciu manuálne.

### Manuálna synchronizácia konta


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať.
3. Klepnite na **Synchronizovať**.

---

## Zmena nastavení konta

---

Môžete zmeniť nastavenia, ako napríklad frekvencia synchronizácia a typy informácií, ktoré sa majú synchronizovať, druh prijatých upozornení a spôsob, akým sa majú informácie o konte zobrazovať.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Na obrazovke Kontá a synchronizácia klepnite na konto, ktoré chcete upraviť.
3. Klepnite na typ údajov, ktoré chcete synchronizovať, alebo vyberte položku, ktorej nastavenie chcete upraviť.

---


## Odstránenie konta

---

Môžete odstrániť konto, čím ho vymažete zo svojho HTC Wildfire S, a spolu s ním všetky súvisiace informácie, napríklad správy, kontakty alebo nastavenia. Odstránenie konta nevymaže informácie zo samotnej online služby.



Niektoré kontá nemôžete odstrániť, ako napríklad prvé konto Google, na ktoré ste sa prihlásili, okrem tvrdého resetu, čím vymažete všetky osobné informácie z HTC Wildfire S.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť konto** a potom potvrdte, že ho chcete odstrániť.



# Ľudia

## Prenos kontaktov zo starého telefónu


Jednoducho si preneste kontakty zo svojho starého telefónu do nového telefónu HTC prostredníctvom Bluetooth. V závislosti od modelu vášho starého telefónu možno budete môcť preniesť aj iné typy údajov, ako sú udalosti kalendára a textové správy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Preniesť údaje**.
2. Začnite klepnutím na **Ďalej**.
3. Vyberte názov a model starého telefónu.
4. Na svojom starom telefóne zapnite Bluetooth a nastavte ho do rozpoznateľného režimu.
5. Na novom telefóne HTC pokračujte klepnutím na **Ďalej**. Nový telefón automaticky zapne Bluetooth a vyhľadá zariadenia Bluetooth.
6. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj starý telefón a klepnite na **Ďalej**. Nový telefón HTC sa potom pokúsi o spárovanie so starým telefónom. Na obrazovke potom uvidíte vstupný kód zabezpečenia.
7. Na svojom starom telefóne zadajte tento kľúč alebo ho jednoducho potvrdte.
8. Začiarknite políčko **Kontakty** (a ďalšie typy dát, ktoré chcete importovať) a potom klepnite na **Ďalej**.
9. Keď nový telefón HTC dokončí import údajov, klepnite na **Hotovo**.

## Informácie o aplikácii Ľudia

V aplikácii Ľudia môžete ľahko spravovať svoje komunikácie s kontaktmi cez telefón, správami a e-mailom. Môžete tiež prepojiť svoje kontakty s ich kontami spoločenských sietí, ako sú Facebook a Twitter a ich aktualizácie a udalosti z týchto kont budete môcť vidieť na jednom mieste.

A to nie je všetko. Ak máte rovnaké kontakty z viacerých zdrojov, aplikácia Ľudia umožňuje zlúčiť ich kontaktné informácie, takže vo svojom zozname kontaktov nebudete mať duplicitné položky.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:



### Všetky

Poskytuje vám prístup ku všetkým kontaktom v zariadení HTC Wildfire S, na kontakoch online a podobne.



### Skupiny

Môžete priradiť kontakty k skupinám, takže budete môcť poslať správu SMS, MMS alebo e-mail celej skupine.





### História hovorov

Zobrazí všetky volané čísla, prijaté a zmeškané hovory.


## Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ludia sa na karte Všetko  zobrazujú všetky kontakty zo zariadenia HTC Wildfire S a z kont online, na ktoré ste prihlásení.

V zozname kontaktov sú zobrazené aj kontakty uložené na karte SIM (zvyčajne sú označené ikonou karty SIM ).




Na karte Všetko môžete robiť nasledovné:


- Otvoriť alebo aktualizovať informácie o kontakte.
- Vytvoriť, upraviť alebo hľadať kontakty.
- Prezerať okamžité aktualizácie stavu, keď je kontakt prepojený so svojím kontom v spoločenskej sieti.
- Klepnutím na meno kontaktu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Vidieť ikonu upozornenia **2**, keď vám kontakt pošle novú správu, pokúsi sa vám zavolať, aktualizuje svoje konto v spoločenskej sieti, prípadne ak má kontakt narodeniny.
- Kontrolovať, kto je online v aplikácii Google Talk. Ikony stavu online sú zobrazené, ak ste prihlásení na konto Google Talk na zariadení HTC Wildfire S.  napríklad znamená, že kontakt je k dispozícii na konverzáciu.

## Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje do položky **Môj profil** a budete ich môcť ľahko poslať iným ľuďom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ludia**.
2. Na karte Všetko klepnite na **Ja**.






Ak ste sa prihlásili na svoje konto Facebook prostredníctvom aplikácie Facebook pre HTC Sense, uvidíte namiesto položky **Ja** svoje meno na službe Facebook. Napíšte svoje meno, stlačte , potom klepnite na **Upraviť**.


3. Zadajte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.

## Importovanie kontaktov z karty SIM

Všetky kontakty SIM môžete skopírovať do zariadenia HTC Wildfire S. Potom ich importujte ako kontakty v telefóne, kontakty služby Google alebo kontakty Exchange ActiveSync ak ste nastavili príslušné kontá.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na Importovať/Exportovať > Importovať z karty SIM.
3. Ak máte nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync na zariadení HTC Wildfire S, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na jeden alebo viac kontaktov na karte SIM, ktoré chcete importovať.
  - Ak chcete importovať všetky kontakty, stlačte  a potom klepnite na Vybrať všetko.
5. Klepnite na Uložiť.

## Pridanie nového kontaktu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na Pridať kontakt.
3. Vyberte Typ kontaktu, napríklad Google alebo Microsoft® Exchange ActiveSync. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.






Pri pridávaní kontaktov na kartu SIM nemusia byť niektoré políčka podporované.

4. Do políčka **Meno** zadajte krstné meno a priezvisko kontaktu, potom klepnite na OK.
5. Do daných polí zadajte kontaktné informácie. Stlačte tlačidlo , ak chcete najprv zatvoriť klávesnicu na obrazovke a ľahšie sa presúvať cez ostatné políčka.
6. Klepnite na Uložiť.

## Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

Môžete vyhľadať pracovný kontakt zo svojho konta Exchange ActiveSync a potom ho skopírovať do zariadenia HTC Wildfire S.


Je potrebné najprv mať nastavené konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Wildfire S.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Stlačte  a potom zadajte meno.
3. Klepnite na . V časti Kontakty spoločnosti sa v zozname objavia zodpovedajúce mená.
4. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do zariadenia HTC Wildfire S, a potom klepnite na Uložiť do Ľudia.


## Zlúčenie kontaktných informácií


Ak máte rovnaké kontakty na zariadení HTC Wildfire S, na konte Google a na kontakoch spoločenských sietí, ako sú napríklad Facebook a Twitter, , zariadenie HTC Wildfire S sa ich automaticky pokúsi skombinovať alebo sa rozhodnete sami, ktoré kontakty chcete skombinovať. Skombinovaním rovnakých kontaktov sa vyhnete duplicitným položkám vo svojom zozname kontaktov.

### Prijatie návrhov zhodných kontaktov

Keď HTC Wildfire S nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte v oblasti upozornení v stavovom riadku ikonu prepojenia .

1. Posuňte nadol na panel Upozornenia a potom klepnite na **Nájdены návrh na kontakty**. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.





2. Ak chcete zlúčiť, klepnite na .
3. Klepnite na OK.







Ak nechcete zlúčiť žiadne kontakty, klepnite na **Vypnúť všetky**.




### Zobrazenie zoznamu všetkých prepojených kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ludia**.
2. Na karte Všetko stlačte , potom klepnite na **Ďalšie** > **Prepojené kontakty**. Potom sa otvorí zoznam Všetky prepojené kontakty, kde môžete skontrolovať typy kont a zlúčené informácie.
3. Môžete vybrať zrušenie prepojenia typu konta alebo opätovne prepojenie.
4. Po dokončení klepnite na **OK**.

## Ručné zlúčenie kontaktných informácií



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
3. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na  alebo na  (ak sú tam odporúčané prepojenia.)
4. Na obrazovke môžete:
  - V časti **Navrhnuť prepojenia** klepnutím na  prepojte kontakt s kontom.
  - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.
5. Klepnite na **Hotovo**.

## Zrušenie prepojenia



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
3. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na .
4. Pod časťou **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa typu konta pre zrušenie prepojenia.
5. Klepnite na **Hotovo**.

## Filtrovanie zoznamu kontaktov



Po pridaní nového konta na synchronizáciu so zariadením HTC Wildfire S sa objaví výzva, či chcete pri nasledujúcom otvorení aplikácie Ľudia pridať kontakty z daného konta. Môžete vybrať možnosť zobrazenia len kontaktov určitého typu, napríklad kontaktov z Google alebo Facebook.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte , potom klepnite na **Zobraziť**.
3. Vyberte typy kontaktov, ktoré chcete v zozname kontaktov zobraziť.  
Môžete tiež vybrať spôsob zobrazenia a zoradenie kontaktov.
4. Klepnite na **Hotovo**.

## Vyhľadávanie kontaktov



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Stlačte , potom zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Zobrazia sa nájdené kontakty.
3. Klepnite na kontakt, ktorého obrazovku podrobností kontaktu chcete otvoriť.

## Zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Stlačte  a potom klepnite na Importovať/Exportovať > Exportovať na kartu SD.
3. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať, potom klepnite na OK.

## Importovanie kontaktov z pamätevej karty

Importovať môžete len tie kontakty, ktoré ste exportovali na pamäťovú kartu pomocou funkcie Exportovať na kartu SD.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Stlačte  a potom klepnite na Importovať/Exportovať > Importovať z karty SD.
3. Ak máte nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync na zariadení HTC Wildfire S, klepnite na typ importovaných kontaktov.

## Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu

Keď klepnete na kontakt na obrazovke Lúdia, otvorí sa obrazovka s podrobnosťami o kontakte a zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili, alebo sú s daným kontaktom prepojené.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu má tieto karty:



### Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili. Budte v kontakte s danou osobou priamo klepnutím na ľubovoľný zo zobrazených spôsobov. Ak máte napríklad pri kontakte uložené telefónne číslo do práce, klepnutím na **Volat do práce** zavoláte na dané číslo.



### Správy

Zobrazuje všetky SMS správy vymenené s kontaktom. Z tejto karty môžete priamo odpovedať na správu danému kontaktu.



**E-mail**

Zobrazuje všetky e-maily prijaté od daného kontaktu. Klepnutím na e-mailovú správu ju otvoríte.

**Aktualizácie a udalosti**

Zobrazuje aktualizácie a udalosti kontaktu z prepojených kont spoločenských sietí, ako sú Facebook, Twittera Flickr.

**Galéria**

Zobrazuje albumy a fotografie prepojených kontaktov zo služby Facebook a Flickr.

**História hovorov**

Zobrazia sa všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory smerom k a od kontaktu.

---

## Upravovanie informácií kontaktu

---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.





Nie je možné upraviť informácie o kontakte priateľa na službe Facebook .

3. Zadajte nové informácie kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.

---


## Odstraňujú sa kontakty


---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Všetko stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.


## Odosielanie informácií kontaktu ako vCard

Jednoducho zdieľajte svoje kontaktné informácie alebo ľubovoľný kontakt na zariadení HTC Wildfire S.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Lúdia**.
2. Na karte Všetko urobte nasledovné:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu alebo fotografiu), ktorého kontaktné informácie chcete odoslať, a klepnite na <b>Odoslať kontakt ako vCard</b> .
Vaše kontaktné informácie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na [Vaše meno] <b>Môj profil</b>.</li> <li>2. Stlačte  a potom klepnite na <b>Odoslať môj profil</b>.</li> </ol>

3. Vyberte, ako to chcete odoslať.



4. Vyberte typ informácií, ktoré chcete poslať, a potom klepnite na **Odoslať**.

## Skupiny kontaktov


Zaradte si kontakty do skupín, vďaka čomu môžete ľahko poslať správu alebo e-mail celej skupine. Môžete tiež synchronizovať skupiny na zariadení HTC Wildfire S so skupinami na konte Google cez webový prehľadávač v počítači. Pridali sme aj skupinu Časté ako špeciálny typ skupiny, do ktorej sú automaticky pridávané kontakty, ktoré často voláte alebo ktorí často volajú vám.


### Vytvorenie skupiny

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Lúdia**.
2. Na karte Skupiny klepnite na **Pridať skupinu**.
3. Zadaťte pre skupinu názov a potom klepnite na **Pridať kontakt do skupiny**.



4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a klepnite na **Uložiť**.



Ak je zoznam kontaktov príliš dlhý, môžete použiť na rýchlejšie hľadanie kontaktov vyhľadávací panel alebo stlačiť tlačidlo , čím ukryjete klávesnicu na obrazovke a môžete rolovať v zozname.

5. Klepnutím na  vyberte fotografiu skupiny.
6. Klepnite na **Uložiť**.


## Úprava skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
3. Môžete:
  - Klepnúť na názov skupiny pre zmenu názvu. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
  - Klepnutím na ikonu naľavo od názvu skupiny zmeniť alebo odstrániť fotografiu skupiny.
  - Ak chcete do skupiny pridať kontakty, klepnite na **Pridať kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
  - Ak chcete zo skupiny odstrániť kontakt, klepnite na  napravo od mena kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.



## Odoslanie správy alebo e-mailu skupine




Váš poskytovateľ mobilných služieb vám bude účtovať za každú odoslanú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
3. Prejdite na kartu Akcia skupiny a potom urobte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Klepnutím na **Odoslať správu skupine** pošlite správu skupine.
  - Klepnutím na **Odoslať e-mail skupine** pošlite e-mail skupine.

## Opätovné usporiadanie skupín kontaktov




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**.

3. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.



4. Klepnite na Uložiť.


### Opätovné usporiadanie členov skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej členov chcete zobraziť.
3. Stlačte  a potom klepnite na Preusporiadať.
4. Stlačte a podržte  na konci mena kontaktu, ktorý chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.
5. Klepnite na Uložiť.

### Odstránenie skupiny




Môžete odstrániť len tie skupiny, ktoré ste vytvorili.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na Odstrániť skupinu.

## Pridanie miniaplikácie Lúdia

Zostaňte v kontakte s rôznymi okruhmi priateľov alebo kolegov. Pomocou miniaplikácie Lúdia môžete okamžite volať, posilať správy, zobrazovať podrobnosti o obľúbenom kontakte a dokonca aj pozerať aktualizácie zo služieb Facebook a Twitter. Na obrazovku Domov môžete pridať viacero miniaplikácií Lúdia, s inou skupinou kontaktov pod každou miniaplikáciou.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Miniaplikácia > Lúdia.
2. Vyberte si štýl miniaplikácie a klepnite na **Vybrať**.
3. Vyberte skupinu, ktorú chcete pridať ako miniaplikáciu.
4. Potiahnite miniaplikáciu na prázdne miesto na obrazovke Domov. Keď sa miniaplikácia nachádza tam, kde ju chcete mať, zodvihnite prst.
5. Ak chcete pridať ďalšiu miniaplikáciu Lúdia, zopakujte vyššie uvedené kroky.


---

### Nastavenie predvoleného spôsobu komunikácie

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Lúdia.
2. Klepnite na kontakt v miniaplikácii.
3. Na obrazovke Vybrať predvolenú akciu klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.

---

### Zmena predvoleného spôsobu komunikácie

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Lúdia.
2. Klepnutím na meno kontaktu v miniaplikácii otvoríte kartu kontaktu danej osoby.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie** > **Nastaviť predvolenú akciu**.
4. Na obrazovke Vybrať predvolenú akciu klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.

---

## Zostaňte v styku s kontaktom

---

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na kontakt (fotografiu, nie meno) v miniaplikácii. Vykoná sa predvolený spôsob komunikácie.



Klepnutím na meno kontaktu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.


# Spoločnosť

## Facebook pre HTC Sense

Ak ste sa prihlásili na svoje konto Facebook pri prvom zapnutí a nastavení zariadenia HTC Wildfire S, znamená to, že váš účet Facebook už je prepojený s aplikáciou Facebook pre HTC Sense na zariadení HTC Wildfire S.

S aplikáciou Facebook pre HTC Sense môžete:


- Zobrazíť všetky svoje kontakty Facebook a ich okamžité zmeny statusu v aplikácii Ľudia.



Keď klepnete na kontakt na karte Všetko, presunom na kartu Aktualizácie a udalosti zobrazíte aktualizácie, ako sú správy o stave, odovzdávanie a zmeny profilu.

Keď máte upozornenie na narodeniny kontaktu, klepnutím na upozornenie môžete priamo poslať pozdrav.

- Zobrazíť fotografie zo služby Facebook v aplikácii Galéria.



Môžete tiež odovzdať jednu alebo viac fotografií na Facebooka potom označiť menovkami a pridať popisy, ktoré k nim patria.

Počas prezerania albumov priateľa na službe Facebook môžete tiež zdieľať prepojenie na konkrétny album alebo komentovať fotografie v albume.

- Pozerať aktualizácie statusu na službe Facebook v aplikácii Friend Stream.
- Pridať svoje udalosti zo služby Facebook a narodeniny svojich priateľov do aplikácie Kalendár.

## Aplikácia Facebook

Aplikácia Facebook vám umožňuje ostať v kontakte a blízko svojich priateľov zo služby Facebook. Ponúka väčšinu funkcií, ktoré sú vám známe z používania služby Facebook na počítači.



V aplikácii Facebook môžete robiť nasledovné:

- Zdieľať svoje myšlienky a pozeráť zmeny statusu ostatných ľudí.
- Zobrazíť zoznam svojich priateľov a napísať niekomu na nástenku.
- Komentovať príspevky priateľov a označovať ich ako „Páči sa mi to“.
- Zobrazíť osobné informácie vrátane fotoalbumov.
- Pozerať svoje upozornenia zo služby Facebook.
- Nasnímať fotografiu a odovzdať ju priamo na svoje konto Facebook.


---

### Používanie aplikácie Facebook

---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Facebook.
2. Ak používate Facebook prvý raz, postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na svoje konto Facebook.
3. Na obrazovke Novinky máte klepnutím na  prístup k ďalším funkciám.



- Keď ste na hlavnej stránke Facebook, stlačte  a potom klepnutím na **Nastavenie** nastavte možnosti obnovenia a upozorňovania.
- Na niektorých obrazovkách Facebook môžete stlačením a podržaním položky zobrazíť ponuku s možnosťami.

---

### Pridanie miniaplikácie Facebook

---

Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Facebook, aby ste mohli ľahko pridávať zmeny statusu a pozeráť zmeny statusu svojich priateľov.



Miniaplikácia je len prepojenie na konto na Facebooku, ku ktorému ste prihlásení v aplikácii Facebook.



## Aký je rozdiel medzi aplikáciami Facebook a Facebook pre HTC Sense?

- Facebook pre HTC Sense nie je samostatná aplikácia. Je začlenená do aplikácií Ľudia, Friend Stream, Galéria a Kalendár a poskytuje vám v týchto aplikáciách najnovšie informácie o vašich kontaktoch na službe Facebook (ich zmeny statusu, zdieľané odkazy a fotografie).
- Facebook je samostatná aplikácia. Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať takmer všetko, ako keď používate na prístup na konto na službe Facebook webový prehľadávač v počítači, ako je napríklad pridávanie priateľov a odosielanie správ na službe Facebook.
- Tieto dve aplikácie nezdieľajú rovnaké prihlasovacie údaje. Po prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense nie ste prihlásení v aplikácii Facebook a naopak. Ak chcete v oboch používať rovnaké konto na službe Facebook, je potrebné sa v oboch prihlásiť rovnakými prihlasovacími údajmi.




Ak máte viac ako jedno konto na službe Facebook, môžete sa pomocou aplikácie Facebook prihlásiť na druhé konto, pretože aplikácia Facebook nezdieľa rovnaké prihlasovacie údaje ako Facebook pre HTC Sense.

## Tweetovanie na cestách pomocou aplikácie Peep


Pomocou aplikácie Peep môžete posilať a čítať texty Twitter, odosielať a prijímať priame správy, hľadať nových používateľov Twitter. Peep je aplikácia pre službu Twitter umožňuje užiť si „tweetovanie“ na zariadení HTC Wildfire S. Môžete tiež prepojiť svoje kontakty z aplikácie Ľudia s ich profilmi na službe Twitter (ak ich sledujete).


Ak nie ste prihlásení na svoje konto Twitter už od prvého zapnutia zariadenia HTC Wildfire S, môžete urobiť nasledovné:

- Prihláste sa na svoje konto Twitter z aplikácie Peep. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Pridajte konto Twitter pre HTC Sense v časti **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.



Twitter pre HTC Sense a Peep zdieľajú rovnaké prihlasovacie údaje. To znamená, že ak používate aplikáciu Peep na „tweetovanie“, môžete prepojiť svoje kontakty s ich profilmi na službe Twitter cez aplikáciu Twitter pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Peep**. Peep sa otvorí na karte Všetky texty Twitter.



Čo sa stalo?

Klepnutím vytvorte a pošlite text Twitter.

**d\_mayer200**

Klepnutím na meno osoby pozriete podrobnosti profilu a všetky jeho/jej texty na Twitteri.



**jsinger200** New Ruby-Eyed Pit Viper Discovered  
18:14 od Twitter for Android

Ak ste prepojili kontakt v aplikácii Ľudia, klepnutím na fotografiu otvoríte ponuku, v ktorej môžete rýchlo vybrať spôsob komunikácie s kontaktom.




**jsinger200** Fun with sketchbook!  
<http://t.co/S1TheiO>  
17:05 od Twitter for Android

**jsinger200** I've been and I think you might



Stlačením a podržaním textu Twitter otvoríte ponuku s možnosťami na odpovedanie, poslanie priamej správy, vrátenie textu Twitter a iné.



Pozrite si všetky texty Twitter od ľudí, ktorých nasledujete, a texty Twitter, ktoré ste odoslali.


	Pozrite si všetky texty Twitter, v ktorých je spomenuté vaše používateľské meno v tvare „@[vaše používateľské meno]“.
	Pozrite si všetky súkromné/ priame správy, ktoré ste prijali alebo odoslali.
	Pozrite si texty Twitter, ktoré ste označili ako obľúbené.

### Poslanie textu Twitter

1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na okno, v ktorom je napísané **Čo sa stalo**.
2. Napíšte svoj text Twitter.
3. Pridajte k svojmu textu Twitter obrázok alebo umiestnenie.
  - Klepnutím na  pošlete obrázok z aplikácie Galéria alebo Fotoaparát na svoju predvolenú hositeľskú stránku fotografií a pridáte prepojenie na obrázok do textu Twitter.
  - Klepnutím na  vložíte do textu Twitter svoje umiestnenie. Môžete sa rozhodnúť pridať prepojenie mapy, vložiť názov svojho umiestnenia alebo súradnice svojej polohy.
4. Klepnite na **Pridať**.


### Poslanie priamej správy

Priamu správu môžete poslať len niekomu, kto vás sleduje.

1. Na ľubovoľnej karte stlačte  a potom klepnite na **Nová správa**.
2. Klepnite do textového okna navrchu obrazovky a potom zadajte meno. Počas zadávania znakov sa objavujú mená zo služby Twitter zodpovedajúce zadávaným znakom. Keď uvidíte požadované meno, klepnite naň.
3. Zadajte svoju správu a potom klepnite na **Pridať**.





Stlačením a podržaním textu Twitter nejakej osoby môžete danej osobe poslať priamu správu. Potom klepnite v ponuke možností na **Poslať priamu správu**.

### Nastavenie možností aplikácie Peep


Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**. Môžete nastaviť tieto možnosti:

Nastavenie konta	Odhlásite sa zo svojho konta Twitter.
Všeobecné nastavenie	Vyberiete si, či zobrazovať názov obrazovky alebo skutočné meno človeka, ktorého nasledujete.
Odoslať a prijať	Nastavíte frekvenciu kontroly nových textov Twitter a počet textov Twitter, ktoré prevziať.
Služby	Nastavíte si hosťovskú stránku fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umiestnenia a hostiteľa skrátenej URL.
Nastavenie upozornenia	Vyberte, kedy a ako chcete byť upozornení.

### Vyhľadávanie nových používateľov Twitter, ktorých chcete sledovať

1. Na ľubovoľnej karte v aplikácii Peep stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho okna napíšte meno pre Twitter. Vyhľadávanie môžete zúžiť, ak klepnete na  > **Používatelia**.
3. Klepnite na .
4. V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na používateľa Twitter, ktorého chcete sledovať.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Odoberať**.

### Ukončenie sledovania používateľa Twitter


1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na používateľa služby Twitter ktorého už nechcete sledovať.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zrušiť odber**.

## Používanie aplikácie Friend Stream

Aplikácia Friend Stream vás spojí s vašimi spoločenskými sieťami. Zdieľajte a majte prehľad o aktualizáciách od priateľov v obľúbených spoločenských sieťach, ako sú Facebook a Twitter v jednom kanáli. Vďaka aplikácii Friend Stream môžete ľahko sledovať správy o statuse svojich priateľov, odovzdané fotografie, upozornenia a iné – prípadne môžete komentovať a pridávať vlastné príspevky.

- Aby ste mohli používať Friend Stream, musíte byť prihlásení aspoň na jedno konto spoločenskej siete.
- Ak chcete použiť v aplikácii Friend Stream svoje konto Facebook, musíte byť prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**. Otvorí sa Friend Stream na karte Všetky aktualizácie.



Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby môžete robiť nasledovné:

- Zobrazíť všetky texty Twitter.
- Napísať komentár. Označiť, či sa vám páči alebo nepáči príspevok nejakej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si niekoho fotoalbum.



Po klepnutí na niekoho fotografiu alebo meno môžete:


- Pozrieť si podrobnosti profilu danej osoby.
- Pozrieť si nástenku danej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si tweety danej osoby.

Presunutím sa na ďalšie karty zobrazíte aktualizácie zo spoločenských sietí zoskupené ako zmeny statusu, odovzdávanie fotografií, prepojenia, aktualizácie od členov zoznamu Facebook alebo upozornenia spoločenskej siete.

### Aktualizácia vášho statusu

Svoj status môžete súčasne aktualizovať na všetkých kontakoch spoločenských sietí, na ktoré ste prihlásení.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**.
2. Na karte Všetky aktualizácie klepnite do textového poľa, v ktorom je napísané **Čo máte na mysli**.
3. Zadáajte aktualizáciu svojho statusu.
4. Ak nechcete poslať aktualizáciu statusu na všetky kontakty spoločenských sietí, klepnite na  a zrušte začiarknutie políčok spoločenských sietí, ktoré chcete vynechať.


5. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete k svojmu textu na Twitter alebo zmene statusu pridať.

<b>Obraz</b>	Vyberte možnosť <b>Z Fotoaparátu</b> , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť <b>Z Galérie</b> , ak chcete priložiť fotografiu.
<b>Umiestnenie</b>	Pridajte svoje aktuálne umiestnenie alebo umiestnenie, ktoré ste na mape označili.
<b>Odporúčanie aplikácie</b>	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s inými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vášho statusu.

6. Klepnite na **Pridať**.

## Komentovanie na Facebooku a označovanie príspevkov ako „Páči sa mi to“


Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby na karte Všetky aktualizácie môžete spraviť nasledovné:



- Klepnite na fotografiu alebo názov albumu zobrazený v zmene statusu, ak chcete zobrazíť a komentovať fotografie v albume pomocou aplikácie Galéria.
- Klepnutím na **Páči sa mi to** alebo **Nepáči sa mi to** označíte, že sa vám páči alebo nepáči zmena statusu daného človeka.
- Klepnite do textového poľa s nápisom **Napište komentár** a potom zadajte, čo si myslíte o zmene statusu danej osoby.

## Kontrola upozornení zo spoločenských sietí

Posunutím na kartu Upozornenia jednoducho zobrazíte jeden kanál vašich upozornení z rozličných spoločenských sietí. Môže to byť komentár k vášmu Facebook príspevku, názor alebo priama správa služby Twitter, vaša menovka na fotke a iné.




## O miniaplikácii Friend Stream

Pomocou miniaplikácie Friend Stream môžete poľahky aktualizovať svoj stav a pozrieť si aktualizácie stavu iných ľudí priamo na obrazovke Domov. Ak chcete mať prehľad o aktualizáciách jednej osoby na službe Facebook, môžete pridať miniaplikáciu Kanál priateľa. V miniaplikácii Friend Stream nájdete rôzne možnosti vzhľadu.

## Konverzácia v aplikácii Google Talk

Google Talk je program od Google na posielanie okamžitých správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí takisto používajú Google Talk. Ak ste sa prihlásili na svoje konto Google pri prvom nastavení zariadenia HTC Wildfire S, už ste prihlásení k službe Google Talk.

### Konverzácia s priateľom

1. V aplikácii Google Talk klepnite na priateľa v položke Zoznam priateľov.
2. Do textového okna zadajte svoju správu. Môžete vložiť aj emotikon – stlačte  a potom klepnite na **Viac > Vložiť emotikon**.

- Klepnite na **Odoslať**.
- Počas konverzácie stlačte  a potom klepnite na tieto možnosti:

<b>Záznam o konverzácií</b>	Vaše správy z aplikácie Google Talk sa ukladajú do priečinka <b>Konverzácie</b> na vašom konte Gmail. Klepnite na túto možnosť, ak nechcete ukladať svoje správy z konverzácie.
<b>Prepnúť konverzácie</b>	Ak vediete viac konverzácií, klepnutím na toto prepnete na konverzáciu s druhým priateľom.
<b>Zoznam priateľov</b>	Návrat na Zoznam priateľov.
<b>Pridať do konverzácie</b>	Pridanie ďalšieho priateľa do konverzácie. Priateľ, ktorého ste pozvali, a tiež aktuálny účastník konverzácie dostanú pozvánku na skupinovú konverzáciu. Každý, kto prijme pozvanie, sa pridá do tejto skupinovej konverzácie.
<b>Ukončiť konverzáciu</b>	Ukončenie aktuálnej konverzácie.
<b>Viac</b>	Vymazanie histórie konverzácie, vloženie emotikonu alebo zobrazenie podrobností o kontakte.


### Prijatie pozvánky na konverzáciu

Keď vám priateľ pošle správu Google Talk, dostanete upozornenie. Jeho položka v položke Zoznam priateľov zobrazuje správu.

Spravte jednu z týchto možností:

- V položke Zoznam priateľov klepnite na priateľa, ktorý poslal pozvanie na konverzáciu.
- Otvorte panel Upozornenia a následne klepnite na upozornenie na konverzáciu.

### Zmena stavu online a obrázka

- V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov klepnutím na meno otvoriť obrazovku Nastaviť stav.
- Zadajte svoju novú správu o stave. Prípadne stlačte  a vyberte vlastný stav zo zoznamu.
- Klepnite na online stav vedľa svojho obrázka a potom vyberte z ponuky požadovaný stav.
- Klepnite na svoj obrázok a potom urobte jedno z nasledujúceho:
  - Klepnutím na **Odstrániť** svoju fotografiu odstránite.
  - Klepnutím na **Zmeniť** vyberte iný obrázok.
- Klepnite na **Hotovo**.








Váš stav online, správa a obrázok sa objavia v položke Zoznam priateľov u vašich priateľov a v iných aplikáciách, v ktorých sa zobrazuje stav z aplikácie Google Talk.



## Pridávanie a spravovanie priateľov

Položka Zoznam priateľov je miesto, kde môžete pridávať svojich priateľov v aplikácii Google Talk a spravovať ich.

V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov robiť nasledovné:

Pozvať priateľa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte  a potom klepnite na <b>Pridať priateľa</b>.</li> <li>2. Zadajte v aplikácii Google Talk ID pre okamžité správy alebo adresu na Gmail priateľa, ktorého chcete pridať.</li> <li>3. Klepnite na <b>Poslať pozvanie</b>.</li> </ol>
Zobraziť všetkých priateľov	Ako predvolená možnosť sa v položke Zoznam priateľov zobrazujú len tí priatelia (najobľúbenejší), s ktorými konverzujete často. Ak chcete zobraziť všetkých priateľov, stlačte  a potom klepnite na <b>Všetci priatelia</b> . Ak chcete zobraziť len priateľov, s ktorými konverzujete často, stlačte  a potom klepnite na <b>Najobľúbenejší</b> .
Zaradiť priateľa medzi obľúbených	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte  a potom klepnite na <b>Všetci priatelia</b>.</li> <li>2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na <b>Vždy zobraziť priateľa</b>.</li> </ol>
Blokovať priateľa	<p>Môžete zablokovať priateľa a nebude vám môcť posilať správy. Keď je osoba blokováná, priateľ bude odstránený z položky Zoznam priateľov a bude pridaný do položky Blokování priatelia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte  a potom klepnite na <b>Všetci priatelia</b>.</li> <li>2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na <b>Blokovať priateľa</b>.</li> </ol>
Odblokovať priateľa	Stlačte  a potom klepnite na <b>Ďalšie &gt; Blokování</b> .
Zobraziť všetkých pozvaných priateľov	Stlačte  a potom klepnite na <b>Ďalšie &gt; Pozvaní</b> . Priatelia, ktorí zatiaľ neprijali vašu pozvánku, sú uvedení v zozname na obrazovke.

## Zmena nastavenia alebo odhlásenie

V položke Zoznam priateľov v aplikácii Google Talk stlačte  a potom klepnite na:

- **Nastavenie**, ak chcete zmeniť nastavenie aplikácie a upozorňovania.
- **Odhlásiť sa**, ak sa chcete odhlásiť.



# Fotoaparát

## Základy fotoaparátu

Či ste na cestách za prácou alebo zábavou, vychutnávajte si fotografovanie a nahrávanie videí zo svojej cesty a stretnutí pomocou zariadenia HTC Wildfire S.



Najprv sa uistite, či je vložená pamäťová karta. Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu sa budú ukladať na pamäťovú kartu.

- Ak chcete otvoriť fotoaparát v režime fotografie a fotografovať, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Fotoaparát**.
- Ak chcete otvoriť fotoaparát priamo v režime video, aby ste mohli okamžite snímať videá, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Kamera**.

## Obrazovka hľadáča

Na obrazovke Hľadáčik nájdete tieto ovládacie prvky:



	Panel Priblíženie
	Indikátor automatického zaostrenia
	Prepínač režimu Fotografia/Video
	Tlačidlo blesku
	Tlačidlo spúšte/nahrávania
	Tlačidlo Efekty
	Tlačidlo Galéria

## Lupa

Pred zhotovením fotografie alebo videa môžete najprv použiť lištu priblíženia na obrazovke na priblíženie alebo oddialenie svojho subjektu.

Stačí posunúť prstom po lište priblíženia nahor alebo nadol, čím zväčšujete alebo zmenšujete.



Keď nahrávate video, lišta priblíženia je na obrazovke vždy zobrazená. Počas nahrávania môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.



## Automatické zaostrenie

Vždy, keď nasmerujete fotoaparát na iný subjekt alebo na iné miesto, v strede obrazovky Hľadáčik sa zobrazí indikátor automatického zaostrenia.

Nechajte fotoaparát, aby automaticky zaostril na stred obrazovky. Prípadne klepnite na inú časť obrazovky, na ktorú chcete zaostriť.

## Nasnímanie vlastnej fotografie zblízka

Zaberá vám veľa času nasnímanie vlastnej fotografie zblízka? S fotoaparátom je to ľahké. Stačí ho nastaviť tak, aby automaticky nasnímal autoportrét. Nie je dokonca ani potrebné stlačiť tlačidlo spúšte.




1. Stlačením  otvorte panel ponuky nastavení.
2. Klepnite na **Autoportrét**.
3. Stlačením  zatvorte panel ponuky nastavení.
4. Nasmerujte fotoaparát na svoju tvár.

Keď fotoaparát zistí vašu tvár, automaticky zaostrí a odfotografuje.

## Nasnímanie fotografie


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Fotoaparát**.
2. Pred nasnímaním fotografie si môžete objekt najprv priblížiť alebo oddialiť.

- Opakovaným klepnutím na tlačidlo blesku vyberte režim blesku v závislosti od svetelných podmienok.


	Automatický blesk
	Blesk zap.
	Blesk vyp.

- Vyberte rozlíšenie a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
- Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo fotografii použije.
- Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.



Ak snímate fotografiu ľudí, fotoaparát automaticky rozpozná tváre a nastaví zaostrenie. Na tvárach ľudí uvidíte rámčeky.





Uistite sa, či sú v nastaveniach fotoaparátu začiarknuté položky **Automatické zaostrenie** a **Zisťovanie tváre**.


- Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .
- Vyberte si, čo chcete robiť s fotografiu, ktorú ste práve zhotovili.

## Záznam videa

- Na obrazovke Domov klepnite na  > Kamera.
- Vyberte kvalitu videa a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
- Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo videu použije.
- Zarovnajzte subjekt do rámčeka na obrazovke Hľadáčik.
- Klepnutím na  začnite nahrávať.
- Počas nahrávania videa môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.
- Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zmeniť zaostrenia na subjekt alebo oblasť.

- Klepnutím na tlačidlo blesku môžete počas nahrávania zapnúť alebo vypnúť svetlo fotoaparátu.


	Svetlo svieti
	Svetlo nesvieti

- Nahrávanie ukončíte opätovným klepnutím na .
- Vyberte, čo chcete robiť s videom, ktoré ste práve nahrali.

## Pridávanie efektov






Chcete, aby vaše fotografie vyzerali zaujímavejšie? Jednoduché. Použite dostupné efekty fotoaparátu a vytvorte fotografie, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov alebo filtrov. Určité efekty je možné pridať aj do videí.

Efekt vyberte pred snímaním fotografie alebo videa.

- Klepnite na .
- Potom listuje dostupnými efektmi a klepnite na ten, ktorý sa vám páči.

## Po nasnímaní

Po zosnímaní fotografie alebo videa obrazovka Kontrola zobrazí fotografiu alebo prvú snímku videa, ktoré ste práve nahrali. Klepnutím na tlačidlá na obrazovke vyberte, čo chcete robiť ďalej.

	Vrátite sa na obrazovku Hľadáčik.
	Odstrániť fotografiu alebo video
	Poslať fotografiu alebo video do počítača alebo iného zariadenia pomocou Bluetooth, poslať ich cez e-mail alebo vybrať spoločenskú sieť, na ktorú ich chcete odovzdať.
	Vyberte, ako chcete fotografiu použiť, napríklad ako svoju tapetu.
	Sledovanie videa.

## Zmena nastavení fotoaparátu

Otvorte panel ponuky a zmeňte nastavenia fotoaparátu.

Nastavenia fotoaparátu otvoríte stlačením tlačidla .

<b>Autoportrét</b> (len režim fotografie)	Vyberte túto možnosť, ak chcete snímať zblízka sami seba.
<b>Samospúšť</b> (len režim fotografie)	Nastavte čas oneskorenia, po uplynutí ktorého fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.
<b>Úpravy obrázka</b>	Posúvajte prst po jednotlivých lištách a nastavte tak expozíciu, kontrast, nasýtenie a ostrosť.
<b>Vyváženie bielej</b>	Vyváženie bielej slúži na presnejšie zachytenie farieb jej nastavením k vašim aktuálnym svetelným podmienkam.
<b>Rozlíšenie/Kvalita videa</b>	Vyberte rozlíšenie fotografií alebo videa, ktoré chcete použiť.
<b>ISO</b> (len režim fotografovania)	Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na <b>Automaticky</b> . Vyššie čísla ISO sú vhodnejšie pre fotografovanie za slabých svetelných podmienok.
<b>Trvanie prehľadu</b>	Nastavíte čas, po aký zostane nasnímaná fotografia alebo video na obrazovke Kontrola pred tým, ako sa fotoaparát prepne späť na obrazovku Hľadáčik.
<b>Širokohlé</b> (len režim fotografie)	Ak je toto políčko začiarknuté (predvolená možnosť), dostupné rozlíšenia fotografií sú v pomere 3:2 a môžete využiť celú obrazovku Hľadáčik na orámovanie subjektu. Ak políčko nie je začiarknuté, rozlíšenia fotografií, ktorú sú k dispozícii, sú v štandardnom pomere 4:3.
<b>Geoznačky na fotografiách</b> (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete vo svojich nasnímaných fotografiách uchovávať informácie o umiestnení podľa systému GPS.
<b>Automatické vylepšenie</b> (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete znížiť ruchy pomocou nastavenia vysokého ISO a automatického nastavenia jasů fotografie.
<b>Automatické zaostrenie</b> (len režim fotografie)	Zapnite alebo vypnite automatické zaostrenie na stred.
<b>Zisťovanie tváre</b> (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete automaticky rozpoznávať tváre a upraviť zaostrenie pri fotografovaní ľudí. Ak vypnete automatické zaostrenie, funkcia zisťovania tváre bude vypnutá.
<b>Zvuk spúšte</b>	Vyberte, či chcete prehrávať zvuk pri stlačení spúšte alebo tlačidla nahrávania.
<b>Mriežka</b> (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete zobrazíť na obrazovke Hľadáčik mriežku, vďaka čomu môžete ľahko osadiť a vycentrovať predmet fotografovania pred jeho nasnímaním.

Nahrať so zvukom (len režim videa)	Vyberte, ak chcete pri snímaní videí nahrávať aj zvuk.
Obnoviť predvolené	Zmena nastavení fotoaparátu na predvolené možnosti.

# Fotografie, videá a hudba

## Galéria

### Informácie o aplikácii Galéria


Zažite zábavu počas prezerania svojich fotografií z poslednej cesty alebo najnovších trikov svojho domáceho miláčika. Získajte publikum označením priateľov zo služieb Facebook a Flickr .




Ak chcete začať používať aplikáciu Galéria, najprv skontrolujte, či sú na pamäťovej karte skopírované fotografie alebo videá.

Okrem toho môžete svoje fotografie upravovať a pridávať do nich efekty. Z fotografie môžete ľahko spraviť ikonu kontaktu, umiestnenia alebo tapetu.

### Výber albumu

Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria. Po otvorení aplikácie Galéria sa zobrazí obrazovka Albumy, kde sú vaše fotografie a videá organizované v albumoch, aby ste ich mohli jednoducho prezerať.



Tieto sú predvolené albumy:

- **Snímky fotoaparátu** vám umožní pozrieť si fotografie a videá, ktoré sú uložené v priečinku fotoaparátu.
- **Moje obľúbené** umožňuje usporiadať do skupín fotografie a videá, ktoré ste nastavili ako svoje obľúbené.
- **Všetky fotky** umožňuje pozrieť si všetky fotografie, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky videá** umožňuje pozrieť si všetky videá, ktoré sú uložené vo všetkých priečinkoch na pamäťovej karte.
- **Všetky prevzaté súbory** umožňuje pozrieť si fotografie a videá, ktoré ste prevzali.

Priečinky na pamäťovej karte, ktoré obsahujú fotografie a videá, budú tiež považované za albumy a budú zobrazené v zozname pod predvolenými albumami. Aktuálne názvy priečinkov budú použité aj ako názvy albumov.






Ak sa pod koreňovou prístupovou cestou vašej pamäťovej karty nachádzajú nejaké fotografie alebo videá (ktoré nie sú v priečinkoch), budú zoskupené v albume **Iné**.

## Prezeranie fotografií

Keď vyberiete nejaký album, môžete v ňom prehľadávať svoje fotografie a videá. V závislosti od toho, ako držíte HTC Wildfire S, sa obrazovka automaticky prepína medzi zobrazením mriežky alebo filmového pásu.

- V mriežkovom zobrazení posunutím prsta nahor alebo nadol listujete miniatúrami. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.




- V zobrazení filmového pásu (keď pretočíte HTC Wildfire S nabok) prechádzate fotografiami a videami posúvaním prstom po obrazovke doľava alebo doprava. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.



## Priblíženie alebo oddialenie fotografie

Priblížiť alebo oddialiť fotografiu môžete dvomi spôsobmi.


- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím oddialite.
- Pomocou palca a ukazováka pritlačte na dotykovú obrazovku, následne odťahovaním prstov od seba objekt priblížite. Naopak, zoštipnutím prstov k sebe objekt oddialite.




## Sledovanie videí

Počas prehľadávania albumu prehráte video klepnutím na neho.



K videám sa ľahko dostanete aj klepnutím na  na obrazovke Domov, potom klepnite na Videá.

- Pomocou ovládačov na obrazovke môžete video prehrať, pozastaviť alebo vypnúť.



- Klepnutím na  prepínate medzi celou obrazovkou a prispôbením videa obrazovke.

## Úprava fotografií

S fotografiami môžete robiť základné úpravy, ako sú napríklad otáčanie a orezanie. Fotografie môžete vylepšiť použitím efektov, ako sú vysoký kontrast, vinetácia a iné.

### Otáčanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete otočiť.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**.

### Orezanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete orezať.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Orezať**. Okolo fotografie uvidíte okno orezania.
4. Ak chcete nastaviť veľkosť okna orezania, stlačte a podržte okraj okna.



5. Keď sa objavia šípky smeru, potiahnutím prstom dovnútra alebo von zmeňte veľkosť okna orezania.
6. Ak chcete presunúť okno orezania na tú časť fotografie, ktorú chcete orezať, potiahnite okno orezania na požadované miesto.
7. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.

Orezaná fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Pridávanie efektov

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, do ktorej chcete pridať efekty.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Efekty**. Na paneli, ktorý sa otvorí, uvidíte možnosti, ktoré máte k dispozícii.
4. Klepnutím na efekt ho použijete vo fotografii.
5. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.




Vylepšená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Posielanie fotografií a videí

Posielajte fotografie a videá cez e-mail alebo správou MMS, prípadne na iný telefón alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

### Poslanie fotografií alebo videí prostredníctvom e-mailu




Môžete poslať viac fotografií, videí alebo oboje v jednej e-mailovej správe. Budú do vašej e-mailovej správy pridané ako súborové prílohy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Gmail** alebo **E-mail**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na  (Gmail) alebo **Odoslať** (E-mail).





Ak ste vybrali možnosť **E-mail** a máte niekoľko e-mailových kont, bude použité predvolené e-mailové konto.

### Poslanie fotografie alebo videa prostredníctvom MMS

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Správy**.
4. Klepnite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odoslať. Fotografia alebo video sa automaticky pridá do správy MMS.
5. Ak chcete do svojej prílohy s prezentáciou pridať ďalšiu fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na **Obraz** alebo **Video**.
6. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

### Posielanie fotografií alebo videí pomocou Bluetooth

Môžete vybrať viac fotografií, videí alebo oboje a poslať ich do nejakého zariadenia alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnutie Klepnite na  a potom klepnite na **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na HTC Wildfire S a pripojenie k prijímačiemu zariadeniu Bluetooth, aby súbory mohli byť odoslané.

## Zdieľanie fotografií a videí na webe

Pomocou aplikácie Galéria môžete zdieľať fotografie a videá na svojich spoločenských sieťach, ako aj pridávať videá na YouTube.





Na zdieľanie fotografie alebo videa hneď po zhotovení môžete použiť aj aplikáciu Fotoaparát alebo Kamera.

### Zdieľanie fotografií alebo videí na Facebooku





Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdávať, musíte byť prihlásení na svoje konto.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Facebook pre HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Každéj fotografii alebo videu môžete pridať iný popis. Na fotografiách môžete aj označiť svojich priateľov. Klepnite na **Označiť túto fotografiu** a potom klepnite na časť, kde sa nachádza váš priateľ. Zo zobrazeného zoznamu vyberte osobu, ktorú chcete označiť.
6. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
7. Klepnite na **Odovzdať**.
8. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
9. Klepnite na **Hotovo**.

### Zdieľanie fotografií a videí na Flickr



Najprv je potrebné byť prihlásení na konto Flickr a potom môžete odovzdávať fotografie alebo videá.




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Flickr**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Na každú fotografiu alebo video pridajte iný názov a popis. Na fotografiách môžete aj označiť svojich priateľov. Klepnite na **Označiť túto fotografiu** a potom klepnite na časť, kde sa nachádza váš priateľ. Zo zobrazeného zoznamu vyberte osobu, ktorú chcete označiť.
6. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

8. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
9. Klepnite na **Hotovo**.

### Zdieľanie fotografií na službe Picasa





Najprv je potrebné byť prihlásení na konto Google a potom môžete odovzdávať fotografie na Picasa – to je služba na organizovanie fotografií.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **Ďalej**.
5. Pridajte popis k odovzdávaným fotografiám.
6. Vyberte online album, kam chcete odovzdať fotografie, alebo klepnite na , ak chcete vytvoriť nový album.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Fotografie si môžete pozrieť online na adrese <http://picasaweb.google.com>.

### Zdieľanie videí na YouTube

Môžete zdieľať svoje videá ich odovzdaním na YouTube.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **YouTube**.
4. Vyberte videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**. Prihláste sa na svoje konto YouTube alebo Google – ak sa objaví výzva, urobte tak.
5. Zadajte názov odovzdávaných videí.
6. Klepnite na **Ďalšie podrobnosti** a zadajte požadované informácie, ako popis a značky, a vyberte možnosti ochrany súkromia.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

## Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach

Priamo v aplikácii Galéria môžete pozeráť, čo priatelia odovzdali na svoje spoločenské siete (len Facebook a Flickr).

### Prezeranie fotografií na službe Facebook


Ak chcete prezeráť fotografie na službe Facebook, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Facebook .

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na kartu Facebook.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezeráť rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

### Prezeranie fotografií na službe Flickr


Ak chcete prezeráť fotografie na službe Flickr, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Flickr.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria.
2. Klepnite na kartu Flickr. Možno sa objaví výzva na udelenie poverenia pre aplikáciu na pripojenie k webovej stránke Flickr. Ak sa tak stane, je potrebné overiť prístup ku kontu Flickr.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Fotografie vo svojich online albumoch si môžete prezeráť rovnakým spôsobom, ako keď prezeráte fotografie na pamäťovej karte.

### Komentovanie fotografií vo vašich spoločenských sieťach

Pridávajte komentáre k odovzdaným fotografiám vás aj vašich priateľov.


1. Spravte jednu z týchto možností:
  - Počas prehľadávania albumov online stlačte a podržte fotografiu a potom klepnite na **Pridať komentár**.
  - Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na .
2. Klepnite na okno s textom „Napíšte komentár“.
3. Zadaťte svoj text a potom klepnite na **Komentár**.

## Hudba

### Počúvanie hudby

Vychutnávajte si počúvanie skladieb a hudby na zariadení HTC Wildfire S pomocou aplikácie Hudba.

**P** Najprv je potrebné skopírovať hudobné súbory na pamäťovú kartu, aby ste mohli používať aplikáciu Hudba na prehrávanie hudby.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**. Otvorí sa aplikácia Hudba na obrazovke Prehráva sa.
2. Ťahom prstom doľava alebo doprava naprieč obrazovkou prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci hudobný album.
3. Na ovládače na obrazovke klepte pre ovládanie prehrávania hudby, výber skladby na prehrávanie, opakovanie skladby a pod.



Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)



Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.



Prejsť do knižnice.



Prepínanie medzi zoznamom Prehráva sa a obrazovkou Prehráva sa. Môžete nanovo usporiadať skladby v zozname Prehráva sa.



Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.

#### Prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke

Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

Ak na zamknutej obrazovke nevidíte ovládacie prvky prehrávania, klepnite kamkoľvek na obrazovku, aby sa zobrazili.






Prehrávanie hudby môžete pozastaviť priamo na paneli upozornení.

### O miniaplikácii Hudba

Miniaplikáciu Hudba môžete použiť na prehrávanie hudby priamo z obrazovky Domov.

### Prehľadávanie hudby v časti Knižnica



1. Klepnutím na  na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba alebo v zozname Prehráva sa prejdete do časti Knižnica. V časti Knižnica je hudba organizovaná podľa kategórií, ako sú napríklad Interpreti a Albumy. Vyberte kategóriu klepnutím na jednu z kariet naspodku obrazovky.
2. Klepnutím na skladbu v kategórii ju prehráte. Zoznam Prehráva sa sa aktualizuje zoznamom skladieb z vami vybranej kategórie.



Môžete pridať, odstrániť alebo nanovo usporiadať karty v časti Knižnica.

### Vytvorenie zoznamu skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie Zoznamy skladieb.
4. Klepnite na Pridať zoznam skladieb.
5. Zadajte názov zoznamu skladieb a potom klepnite na Pridať skladby do zoznamu skladieb.
6. Vyberte kategóriu.

7. Označte políčka piesní, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a klepnite na **Pridať**.
8. Klepnite na **Uložiť**.


### Prehrávanie piesní v zozname skladieb


1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Klepnite buď na prvú pieseň alebo na ktorúkoľvek pieseň v zozname skladieb.

Keď klepnete na skladbu v zozname, aby ste ju prehrali, aktualizuje sa zoznam Prehráva sa skladbami z vášho zoznamu skladieb.


### Spravovanie zoznamov skladieb

Po vytvorení zoznamu skladieb doň môžete pridávať ďalšie skladby, meniť ich poradie a pod.

1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvoríte.
3. Stlačte  a potom vyberte, čo chcete robiť:

Pridanie ďalších piesní do zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Pridať skladby</b>.</li> <li>2. Prejdite do kategórie <b>Skladby</b> alebo do nejakej inej kategórie.</li> <li>3. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb a klepnite na <b>Pridať</b>.</li> </ol>
Preusporiadanie piesní	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Zmeniť poradie</b>.</li> <li>2. Stlačte a podržte  na konci názvu piesne, ktorú chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.</li> </ol>
Vymazanie piesní zo zoznamu skladieb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na <b>Odstrániť skladby</b>.</li> <li>2. Vyberte skladby, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na <b>Odstrániť</b>.</li> </ol>
Zmena názvu zoznamu skladieb	Klepnite na <b>Premenovať zoznam skladieb</b> .

## Odstraňovanie zoznamov skladieb




1. V časti Knižnica klepnite alebo posuňte prst po spodnom riadku, čím prejdete do kategórie **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť zoznamy skladieb**.
3. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

---

## Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

---

Z časti Knižnica v aplikácii Hudba môžete vybrať skladbu a nastaviť ju ako bežný vyzváňací tón alebo vyzváňací tón pre určitý kontakt.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete použiť ako vyzváňací tón, a potom ju prehrajte.
4. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón**.
5. V ponuke možností **Nastaviť ako vyzváňací tón** klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete možnosť **Vyzváňací tón kontaktu**, na nasledujúcej obrazovke je potrebné vybrať kontakty, ktoré chcete priradiť k danej skladbe.

## Kontrola, či bola skladba pridaná ako vyzváňací tón

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Na obrazovke Nastavenie klepnite na **Zvuk > Vyzváňací tón telefónu**.




Skladba by mala byť v zozname vyzváňacích tónov a mala by byť vybraná.

---

## Zdieľanie hudby pomocou Bluetooth

---

Môžete vybrať skladbu z časti Knižnica v aplikácii Hudba a poslať ju na zariadenie niekoho iného alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  prejdete do časti Knižnica.
3. V časti Knižnica vyberte skladbu, ktorú chcete odoslať cez Bluetooth a potom ju prehrajte.
4. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať > Bluetooth**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na HTC Wildfire S a pripojenie k prijímačiemu zariadeniu Bluetooth, aby hudba mohla byť odoslaná.

---

## Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

---

Pri počúvaní skladby môžete vyhľadávať hudobné videá na YouTube. Je to jednoduché. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na Nájst videá.

# Market a ďalšie aplikácie

## Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market

Android Market je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC Wildfire S. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



Momentálne sú platené aplikácie prístupné iba v určitých krajinách.


### Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie



Keď inštalujete a používate aplikácie na HTC Wildfire S, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte si len také aplikácie, v ktorých ste si istý.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na zariadení HTC Wildfire S. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

Aby ste mohli nakupovať položky na Android Market, musíte mať konto Google Checkout.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**.
2. Ak chcete vyhľadať aplikáciu, urobte tak nasledovne:

Prehľadajte podporované aplikácie	Prejdite zoznamom podporovaných aplikácií.
Prehľadajte aplikácie podľa kategórií.	Najprv klepnite na <b>Aplikácie</b> alebo <b>Hry</b> a potom klepnite na kategóriu. Pod kategóriou môžete filtrovať aplikácie podľa: <b>Najčastejšie platené</b> , <b>Najčastejšie zdarma</b> alebo <b>Práve moderné</b> .
Vyhľadajte aplikáciu	Klepnite na  , zadajte názov alebo typ hľadanej aplikácie a potom klepnite na  .

3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.




4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Bezplatné** (pre aplikácie zadarmo) alebo cenu pod **Zakúpiť** (pre platené aplikácie).
5. Ak súhlasíte s podmienkami, klepnite na **OK**, čím začnete preberanie a inštalovanie aplikácie.



Aplikáciu môžete počas obmedzeného obdobia po zakúpení odinštalovať a požiadať o vrátenie peňazí. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Android Market (<http://market.android.com/support>).


## Otvorenie nainštalovanej aplikácie

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak vidíte v stavovom riadku ikonu , otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na aplikáciu.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market** > **Moje aplikácie**. Na obrazovke Moje aplikácie klepnite na aplikáciu a potom klepnite na **Otvoriť**.
- Na obrazovke Domov klepnite na . Na obrazovke Všetky aplikácie posuňte na kartu Prevzaté a potom klepnite na aplikáciu.

## Odinštalovanie aplikácie

Môžete odinštalovať ľubovoľnú aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali z Android Market.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market** > **Moje aplikácie**.
2. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom klepnite na **Odinštalovať**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.
4. Vyberte dôvod odstránenia aplikácie a potom klepnite na **OK**.

## Pomoc

Ak budete potrebovať pomoc alebo máte otázky o Android Market, stlačte  a potom klepnite na **Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Android Market.

## Používanie aplikácie Hodiny

### O miniaplikácii HTC Hodiny

Pomocou miniaplikácie HTC Hodiny uvidíte vždy aktuálny dátum, čas a umiestnenie. Miniaplikáciu Hodiny môžete využiť aj na zobrazovanie času v inom meste.



### Zmena mesta pre miniaplikáciu Hodiny

Môžete zmeniť mesto, ktoré sa bude používať v miniaplikácii Hodiny.


Ak chcete zobraziť čas v inom meste, môžete:

- Upraviť nastavenie miniaplikácie. Stlačte a podržte miniaplikáciu Hodiny na obrazovke Domov, potom ju potiahnite na tlačidlo **Upraviť**. Vyberte mesto, ktoré chcete zobraziť.
- Pridať ďalšiu miniaplikáciu Hodiny na rozšírenú obrazovku Domov. Vyberte spomedzi množstva zhládov a dizajnov a vyberte mesto, ktoré zobrazovať.

### Používanie aplikácie Hodiny

Vytažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Používajte HTC Wildfire S ako stolné hodiny spolu s údajmi o počasí, ako aj svetovým časom, takže môžete vidieť aktuálny čas vo viacerých mestách po celej Zemi. Môžete ho použiť aj ako budík, stopky a odpočítavanie času.

Aplikáciu Hodiny otvoríte ľubovoľným z nasledovných spôsobov:



- Klepnite na miniaplikáciu Hodiny na obrazovke Domov.
- Na obrazovke Domov klepnite na  a potom klepnite na **Hodiny**.

Klepnutím na karty v spodnom riadku alebo potiahnutím prsta cez karty prepínate medzi rôznymi funkciami aplikácie Hodiny.

## Používanie funkcie Stolové hodiny

Otvorením aplikácie Hodiny sa dostanete priamo na obrazovku Stolové hodiny.


Stolové hodiny zobrazujú aktuálny dátum, čas a počasie. Je tu tiež indikátor budíka a nabíjania batérie. Obrazovku môžete stmaviť tak, že sa bude zobrazovať len čas a dátum.

- Klepnutím na informácie o počasí otvoríte aplikáciu Počasie, kde môžete nájsť predpovede počasia na najbližších niekoľko dní.
- Klepnutím na  stlmíte obrazovku a zobrazíte iba čas a dátum funkcie Stolové hodiny. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.
- Klepnutím na  stlmíte obrazovku a prejdete do režimu šetriča obrazovky. Keď ste v režime šetriča obrazovky, každých niekoľko minút si čas a dátum vymenia miesta na obrazovke. Ak chcete znova obrazovku rozsvietiť, klepnite kdekoľvek na obrazovku.

## Používanie karty Svetový čas


Obrazovku Svetový čas aplikácie Hodiny používajte na sledovanie aktuálneho času na rôznych miestach sveta súčasne. Môžete tiež nastaviť svoje domovské mesto, pridať ďalšie mestá do zoznamu svetového času a manuálne nastaviť časové pásmo, dátum a čas.

### Nastavenie domovského mesta


1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie domova**.
2. Zadáajte názov svojho domovského mesta. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Rolujte zoznamom a klepnite na svoje domovské mesto.

### Nastavenie časového pásma, dátumu a času

Ak chcete na HTC Wildfire S manuálne nastaviť časového pásma, dátum a čas, je potrebné najprv vypnúť automatickú synchronizáciu času.

1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie miestneho času**.
2. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky** a potom nastavte požadované časové pásmo, dátum a čas.



Na obrazovke Domov môžete takisto stlačiť  a klepnutím na **Nastavenie > Dátum a čas** otvorte obrazovku Nastavenie dátumu a času.



## Pridanie mesta na obrazovku Svetový čas

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Svetový čas, aby ste mohli okamžite skontrolovať dátum a čas v týchto mestách.

1. Na karte Svetový čas klepnite na **Pridať mesto**.
2. Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Zrolujte cez zoznam zhôd a klepnite na mesto, ktoré chcete pridať.

## Nastavenie budíka

Kartu Budíky aplikácie Hodiny môžete používať na nastavenie jedného alebo viacerých budíkov.

1. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
2. Na obrazovke Nastaviť budíky potiahnite prstom hore alebo dole, čím rolujete rolovacími kolieskami času a nastavíte čas budíka.
3. Rolujte obrazovkou Nastaviť budíky pre zobrazenie všetkých dostupných možností budíka. Môžete:
  - Zadajte **Popis** budíka a vyberte, ktorý **Zvuk budíka** použiť.
  - Klepnite na **Opakovať**. Vyberte, ktoré dni v týždni má budík zvoniť a potom klepnite na **OK**.
  - Začiarknite políčko **Vibrovať**, ak chcete, aby po vypnutí budíka HTC Wildfire S aj vibroval.
4. Po ukončení nastavenia budíka klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, stlačte **≡**, keď sa nachádzate na obrazovke Budíky, a potom klepnite na **Pridať budík**.

## Odstránenie budíka

1. Na karte Budíky stlačte **≡** a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte budíky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Zmena nastavenia zvuku budíka

Na karte Budíky stlačte **≡** a potom klepnite na **Nastavenie**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

<b>Budík v tichom režime</b>	Táto možnosť je zvolená ako predvolená - umožňuje budíku znieť dokonca aj vtedy, keď je hlasitosť prepnutá do tichého režimu. Zrušte označenie tohto políčka, ak chcete stíšiť budík, keď je zariadenie HTC Wildfire S v tichom režime.
<b>Hlasitosť budíka</b>	Nastavte hladinu hlasitosti, akú chcete mať pre budík.

<b>Trvanie odloženia</b>	Nastavte, aký dlhý má byť čas odloženia budíka.
<b>Funkcia bočného tlačidla</b>	Vyberte, čo sa má stať s budíkom po stlačení bočného tlačidla (ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ). Môžete nastaviť, aby ste pomocou tohto tlačidla odložili, odmietli alebo zrušili budík. Bočné tlačidlo funguje len vtedy, keď obrazovka nie je uzamknutá.



## Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalšie štyri dni týždňa môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobraziť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi. Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.




Ak chcete automaticky aktualizovať počasie v aktuálnom umiestnení v aplikácii Počasie a miniaplikácii, ako aj v aplikáciách Hodiny a Kalendár:

- HTC Wildfire S musí byť pripojený na Internet.
- Musí byť povolená služba Moje umiestnenie. Ak ste je nepovolili pri prvom zapnutí zariadenia HTC Wildfire S, môžete tak urobiť cez **Nastavenie > Umiestnenie**.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Počasie**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak chcete sledovať počasie v iných mestách, posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.
  - Klepnutím na  môžete kedykoľvek aktualizovať informácie o počasí.
  - Ak chcete vidieť viac podrobností o počasí na webe, klepnite na **Počasie** dole v strede na obrazovke Počasie.

### Pridanie mesta na obrazovku Počasie

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Počasie, aby ste mohli okamžite sledovať predpovede počasia v týchto mestách. Okrem vášho aktuálneho umiestnenia sa môže na obrazovke Počasie zobrazovať až pätnásť miest.

1. Na obrazovke Počasie klepnite na .
2. Zadaťte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas písania sa v zozname filtrujú a zobrazujú možné miesta na základe zadávaných písmen.
3. Klepnutím na požadované mesto ho vyberte.


## Zmena poradia miest na obrazovke Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**.
2. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený zelenou, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
3. Klepnite na **Hotovo**.

## Odstránenie miest z obrazovky Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte mestá, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Zmena možností aplikácie Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Môžete zmeniť tieto nastavenia počasia:

Aktualizovať pri otvorení	Začiarknite toto políčko, ak chcete obnoviť údaje o počasí pri každom otvorení aplikácie Počasie.
Aktualizovať automaticky	Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky preberať aktualizácie údajov o počasí.
Plán aktualizácie	Nastavíte automatický rozvrh aktualizácií.
Stupnica teploty	Vyberte, či sa má teplota zobrazovať v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Vyberte, či chcete prehrávať zvukové efekty týkajúce sa podmienok počasia.






## O miniaplikácii Počasie

Pomocou miniaplikácie Počasie môžete okamžite sledovať predpovede počasia vo vašom aktuálnom umiestnení alebo v iných mestách bez toho, aby ste otvorili aplikáciu Počasie. Miniaplikácia Počasie je k dispozícii v rôznych vzhľadoch a štýloch.

Túto miniaplikáciu môžete pridať na obrazovku Domov, ak tam ešte nie je pridaná.

## Sledovanie vašich akcií



Pomocou aplikácie Akcie získate najnovšie aktualizácie akcií ohľadom ponúk akcií a indexov akciového trhu, ktoré sledujete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Akcie.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie môžete spraviť nasledovné:
  - Klepnutím na položku zobrazíte sadzby akcií a trhovú indexy.
  - Klepnutím na  aktualizujete informácie o akciách.
  - Klepnutím na  pridáte ponuku akcie alebo index akciového trhu.
  - Ak chcete zmeniť poradie zoznamu akcií, stlačte  a potom klepnite na **Preusporiadať**. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete premiestniť, potom ju potiahnite na nové miesto.
3. Keď vyberiete určitú ponuku akcie alebo index akciového trhu, môžete robiť nasledovné:




- Zobrazíť informácie o obchode s položkou, ako aj cenový graf za určité obdobie.
- Presunutím na ďalšie karty zobrazíte informácie o obchodoch s položkou až za posledné dva roky.

### Pridanie ponuky na akciu alebo indexu akciového trhu

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie klepnite na .
2. Zadajte ponuku na akciu alebo index akciového trhu do textového poľa a potom klepnite na .
3. Klepnite na ponuku akcií alebo index akcií, ktoré chcete pridať.



Ak chcete položku odstrániť, stlačte  na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie a potom klepnite na **Odstrániť**. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a farby



Automatické preberanie informácií o akciách môže viesť k ďalším poplatkom mobilnému operátorovi.

Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**. Spravte jednu z týchto možností:



Klepnutie	Komu
Aktualizovať pri otvorení	Aktualizácia informácií o akciách pri každom otvorení aplikácie Akcie.
Plánovaná synchronizácia	Nastavenie automatického preberania informácií o akciách.
Plán aktualizácie	Vyberte interval kontroly aktualizácií.
Nastaviť farbu pre zvýšenie ceny	Zmeňte farbu pre zobrazenie nárastu ceny akcie buď na červenú alebo na zelenú, podľa toho, ktorá sa používa vo vašej krajine.

## Sledovanie videí na YouTube

Pomocou aplikácie YouTube si pozrite, čo je obľúbené na webovej stránke na zdieľanie videí online.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **YouTube**.
2. Zrolujte zoznam videí a potom si môžete konkrétne video pozrieť klepnutím naň.
3. Počas sledovania videa môžete:
  - Pretočiť HTC Wildfire S nabok alebo dvakrát klepnúť na obrazovku a sledovať video na celej obrazovke.
  - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
  - Klepnutím na kartu zobraziť ďalšie informácie o videu, zobraziť súvisiace videá alebo pozrieť si, čo si myslia iní diváci. Posúvaním prstom po kartách tiež môžete zobraziť ďalšie karty, ak sú k dispozícii ďalšie položky.
  - Klepnutím na ikonu prsta nahor alebo nadol môžete pridať svoje hodnotenie videa. Klepnutím na **Viac** zobrazíte ďalšie možnosti.
4. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku YouTube, stlačte  a potom klepnite na **Domov**.


## Hľadanie videí

1. Na hlavnej obrazovke YouTube stlačte tlačidlo .
2. Zadajte kľúčové slovo pre vyhľadávanie a klepnite na .
3. Listujte výsledkami a klepnutím na video spustíte jeho pozeranie.



Máte možnosť zobrazit' výsledky, ktoré boli pridané nedávno. Klepnite na **Celé obdobie** a potom vyberte požadované časové obdobie.





## Vymazanie histórie hľadania

1. Na hlavnej obrazovke YouTube stlačte  a potom klepnite na **Nastavenia**.
2. Klepnite na **Vymazať históriu hľadania** a potom klepnite na **OK**, keď sa objaví výzva.

## Zdieľanie prepojenia na video

1. Na obrazovke so sledovaným videom klepnite na **Ďalšie > Zdieľať**.
2. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie na video.

## Snímanie a zdieľanie videí na YouTube

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **YouTube**.
2. Klepnite na .
3. Klepnutím na  začnete snímať video.
4. Keď skončíte s nahrávaním, klepnite znova na .
5. Zadajte názov, popis a značky pre svoje video.
6. Nastavte úroveň súkromia.
7. Klepnite na **Odvzdať**.

## Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte top skladby z hitparád pomocou aplikácie FM rádio.











Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť náhlavnú súpravu do konektora zvuku na zariadení HTC Wildfire S. FM rádio používa stereo náhlavnú súpravu ako anténu FM rádia.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **FM rádio**.

Pri prvom otvorení FM rádio automaticky vyhľadá rozhlasové FM stanice, ktoré sú k dispozícii, uloží ich ako predvoľby a začne prehrávať prvú nájdenú FM stanicu.



## Naladenie FM stanice

Na obrazovke aplikácie FM rádio môžete robiť niekoľko vecí:

- Klepnutím na  zobrazíte zoznam Všetky predvolby a potom môžete vybrať stanicu, ktorú chcete počúvať.
- Klepnutím na  prejsť na predchádzajúcu prístupnú stanicu FM alebo na  prejsť na nasledujúcu prístupnú stanicu FM.
- Potiahnutím posúvača naladíte frekvenciu v pásme FM.
- Klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku -0,1 MHz a klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku +0,1 MHz.
- Klepnutím na  pridajte názov predvolby pre aktuálnu stanicu, ktorú ste naladili.
- Stlačením tlačidiel ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavíte hlasitosť.
- Ak chcete opakovať hľadanie a uloženie FM staníc, stlačte  a potom klepnite na **Hľadať a uložiť**.
- Stlačením  stlmíte zvuk alebo zmeníte zvukový výstup na **Mono** alebo **Stereo**. Môžete tiež prepnúť výstup zvuku medzi možnosťami **Reproduktor** a **Slúchadlá**.

## Zatvorenie alebo vypnutie FM rádio

Môžete pokračovať v počúvaní rádia a používať zatiaľ iné aplikácie na zariadení HTC Wildfire S, prípadne môžete aplikáciu FM rádio úplne zatvoriť.


Komu	Spravte toto
Zatvorenie obrazovky aplikácie FM rádio	Stlačte tlačidlo  . FM rádio bude ďalej spustené na pozadí.  Ak sa chcete vrátiť na obrazovku FM rádio, posunutím prstom otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na <b>FM rádio</b> .
Úplné vypnutie a zatvorenie aplikácie FM rádio	Klepnite na  na obrazovke FM rádio.


## Nahrávanie hlasu

Premýšľajte nahlas. Použite aplikáciu Hlasový záznamník a rýchlo zachyťte svoje myšlienky. Môžete si nahráť aj svoj vlastný hlas a nastaviť si ho ako zvonenie.






Je potrebné, aby bola v zariadení HTC Wildfire S vložená pamäťová karta, ak chcete používať funkciu Hlasový záznamník.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hlasový záznamník**.
2. Mikrofón držte blízko úst.

3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na zariadení HTC Wildfire S robiť iné veci, okrem otvorenia aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Hlasový záznamník, posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.
5. Napíšte názov hlasového záznamu a klepnite na **Uložiť**.
6. Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .
7. Ak chcete zobrazit možnosti zdieľania, odstránenia alebo premenovania hlasového záznamu, stlačte .

---

### Zdieľanie hlasového záznamu


---

1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na **Zdieľať**.
3. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zvukový záznam zdieľať.

---

### Nastavenie hlasového záznamu ako vyzváňacieho tónu

---

1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete nastaviť ako vyzváňací tón, a klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón**.





## Zdieľanie hier a aplikácií

Dobre sa bavíte s hrou alebo aplikáciou, ktorú ste prevzali z Android Market? Podelte sa o svoje obľúbené hry a aplikácie s okruhom svojich priateľov.





Aby mali priatelia prístup k prepojeniu na aplikáciu a mohli ju prevziať z Android Market, musia používať telefón Android.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať**. Potom uvidíte zoznam hier a aplikácií, ktoré ste prevzali a nainštalovali z Android Market.
3. Klepnite na aplikáciu a potom vyberte, ako ju chcete zdieľať.

Keď budú vaši priatelia vidieť prepojenie v odoslanej správe, e-mailovej správe alebo zmene statusu, môžu jednoducho klepnúť na prepojenie a priamo prejsť na hru alebo aplikáciu v Android Market a prevziať ju.





- Počas zadávania zmeny statusu v aplikácii Friend Stream môžete tiež klepnutím na  vybrať hry alebo aplikácie, ktoré chcete zdieľať vo svojich spoločenských sieťach.
- Ak ste už vytvorili novú textovú alebo e-mailovú správu, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť > Odporúčanie aplikácie** a zvoliť zo zoznamu nainštalovaných hier alebo aplikácií.

# Správy

## Otvorenie aplikácie Správy

Buďte v kontakte s ľuďmi, ktorí sú vo vašom živote dôležití. Aplikáciu Správy použite na vytváranie a odosielanie textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS).

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**. Na obrazovke Všetky správy, ktorá sa otvorí, sú všetky vaše odoslané alebo prijaté správy vkusne zoradené do konverzácií podľa mena kontaktu alebo telefónneho čísla.





- Rolujte nahor alebo nadol v zozname konverzácií posúvaním prsta po obrazovke.
- Klepnite na meno kontaktu alebo číslo pre zobrazenie výmeny správ.




Svoje správy si môžete pozrieť na obrazovke Domov aj pomocou miniaplikácie Správy.

## Poslanie textovej správy (SMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na **Vytvoriť správu**.
3. Zadaťte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
  - Zadaťte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslic mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na meno alebo jedno z telefónnych čísel kontaktu.
  - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov. Keď ste vybrali všetkých príjemcov správy, klepnite na **OK**.
  - Zadaťte telefónne čísla priamo do poľa Komu.



4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad tlačidlom **Odoslať**). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.




5. Klepnite na **Odoslať** pre okamžité poslanie správy, alebo stlačte  pre jej uloženie medzi koncepty.

## Poslanie multimedialnej správy (MMS)


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na **Vytvoriť správu**.
3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
  - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslíc mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami a e-mailovými adresami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu. E-mailové adresy budú zobrazené vtedy, ak je v časti Nastavenie zoznamu príjemcov vybraná možnosť **Zobraziť e-mailovú adresu**.
  - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov. Keď ste vybrali všetkých príjemcov správy, klepnite na **OK**.
  - Zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy priamo do poľa **Komu**.
4. Ak chcete pridať riadok s predmetom, stlačte  a klepnite na **Pridať predmet**.
5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



6. Klepnite na  a vyberte typ prílohy.



Obráz	Vyberte možnosť <b>Fotoaparát</b> , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť <b>Galéria</b> , ak chcete priložiť fotografiu zo svojej pamäťovej karty.
Video	Vyberte možnosť <b>Kamera</b> , ak chcete nahráť video a priložiť ho, prípadne vyberte možnosť <b>Videá</b> , ak chcete priložiť video zo svojej pamäťovej karty.
Zvuk	Výberom možnosti <b>Hlasový záznamník</b> nahráte zvukový záznam a pripojíte ho, alebo možnosťou <b>Hudba a zvuky</b> pripojíte hudobný súbor alebo zvukový záznam zo svojej pamäťovej karty.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej správy.
Umiestnenie	Pridajte svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape a vložte do svojej správy.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt a následne informáciu, ktorú chcete pripojiť.
Plánovaná činnosť (vCalendar)	Vyberte si udalosť kalendára, ktorú chcete pripojiť.

7. Ak chcete zobrazíť možnosti nahradenia alebo skontrolovania svojej prílohy, klepnite na . Môžete aj stlačiť  a potom klepnutím na **Odstrániť** začať znova.
8. Klepnite na **Odoslať** pre okamžité poslanie správy, alebo stlačte  pre jej uloženie medzi koncepty.

## Vytvorenie prezentácie


- Po pridaní fotografie, videa alebo zvuku do vytváranej multimedialnej správy klepnite na  > **Prezentácia**.
- Spravte jednu z týchto možností:

Pridanie snímky	Klepnite na  a potom vyberte pridanie fotografie alebo videa.
Pridanie hudby alebo zvukovej nahrávky so snímky	Hneď po pridaní snímky klepnite na  > <b>Zvuk</b> .
Pridanie popisu do snímky	Klepnite na pole, v ktorom je napísané <b>Pridať text</b> .


Úprava snímky	Klepnite na  a potom vyberte možnosť naradenia, odstránenia alebo nastavenia trvania snímky.
Ukážka prezentácie	Stlačte  a potom klepnite na <b>Viac &gt; Ukážka</b> . Jedným klepnutím na obrazovku s ukážkou zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.

- Po dokončení klepnite na **Odoslať** alebo stlačte  pre uloženie správy medzi koncepty.

## Pokračovanie konceptu správy


- Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Koncepty**.
- Klepnutím na správu môžete pokračovať v jej upravovaní.
- Klepnite na **Odoslať**.

## Zobrazenie a odpovedanie na správu

V závislosti od nastavenia upozornenia zariadenie HTC Wildfire S prehrá vyzváňací tón, vibruje alebo stručne v stavovom riadku zobrazí správu, keď dostanete novú správu. V stavovom riadku sa objaví aj ikona novej správy .




- Pre otvorenie a prečítanie správy môžete spraviť nasledovné:
  - Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia. Potom klepnite na upozornenie na novú správu.
  - Otvorte aplikáciu Správy a otvorte a prečítajte si správu.
- Počas čítania správy môžete:

Odpoveď textovou správou	Klepnite do okna s nápisom <b>Pridať text</b> , zadajte svoju odpoveď na správu a potom klepnite na <b>Odoslať</b> .
Odpoveď multimediálnou správou	Klepnite do okna s nápisom <b>Pridať text</b> , zadajte svoju odpoveď na správu, klepnutím na  vyberte prílohu správy a potom klepnite na <b>Odoslať</b> .

Zavolanie alebo uloženie telefónneho čísla v správe	Klepnite na telefónne číslo. Potom vyberte, či na dané číslo chcete zavolať, alebo ho chcete uložiť medzi vaše kontakty.
Otvorenie prepojenia v správe	Klepnite na prepojenie pre jeho otvorenie vo webovom prehľadávači.
Odoslanie na alebo uloženie e-mailovej adresy v správe	Klepnite na e-mailovú adresu. Potom vyberte, či chcete poslať e-mail, multimediálnu správu, alebo či chcete uložiť e-mailovú adresu medzi vaše kontakty.
Poslanie správy ďalej	Stlačte a podržte správu pre otvorenie ponuky možností, a klepnite na <b>Poslať ďalej</b> .
Kontrola podrobností správy	Stlačte a podržte správu pre otvorenie ponuky možností, a klepnite na <b>Zobraziť podrobnosti správy</b> .

## Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Ak má kontakt uložených v zariadení HTC Wildfire S viac telefónnych čísiel, uvidíte konkrétne použité telefónne číslo v správe. Pred telefónnym číslo je aj tučné písmeno signalizujúce typ čísla (napríklad **M** je skratka pre **Mobil**).



Majte na pamäti, že odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo z poslednej správy prijatej od tohto kontaktu.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Stlačte **☰** a potom klepnite na **Viac > Telefónne číslo príjemcu**.
4. Vyberte iné telefónne číslo tohto kontaktu a potom klepnite na **OK**.

## Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy

Ak si nie ste istí veľkosťou preberaných dát, skontrolujte si veľkosť multimedialnej správy ešte pred jej prevzatím.



Ak je v nastavení MMS vypnutá funkcia **Automaticky načítať**, preberie sa len hlavička správy. Pre prebranie celej správy klepnite na tlačidlo **Prevziať** na pravej strane správy.

- Ak je v prijatej správe multimedialna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak je prílohou kontakt (vCard), klepnutím na neho zobrazíte informácie o kontakte, potom klepnite na **Uložiť**, čím kontakt pridáte do svojich kontaktov.
- Ak je prílohou plánovaná činnosť alebo udalosť (vCalendar), klepnutím na ňu vyberte kalendár, do ktorého ju chcete uložiť, a potom klepnite na **Importovať**.
- Ak chcete uložiť prílohu na pamäťovú kartu, stlačte a podržte multimedialnu správu a potom vyberte v ponuke možností uloženie typu prílohy.

## Správy typu Push



Správy push obsahujú webové prepojenie. Často je to prepojenie, z ktorého môžete prevziať požadovaný súbor, napríklad vyzváňací tón.

Keď dostanete správu push, zobrazí sa ikona upozornenia  v stavovom riadku.

### Otvorenie a čítanie novej správy push

1. Stlačte a podržte stavový riadok a potom stavový riadok potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na novú správu.
3. Klepnite na **Navštíviť webovú stránku**.

### Zobrazenie všetkých správ push

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Správy typu Push**.




Túto možnosť vidíte len v prípade, že ste už predtým prijali nejaké správy typu Push.


## Spravovanie konverzácií správ

### Ochrana správy pred odstránením

Môžete správu uzamknúť, aby sa odstránila dokonca ani vtedy, keď odstránite ostatné správy v danej konverzácii.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
3. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Ikona uzamknutia  sa zobrazí na pravej strane správy.


### Kopírovanie správy na kartu SIM

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Ikona karty SIM  sa zobrazí napravo od správy.

### Odstránenie jednej správy

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete odstrániť.
3. Ak je správa uzamknutá, klepnite v ponuke možností na **Odomknúť správu** a potom klepnutím na správu znova zobrazte ponuku možností.
4. Klepnite v ponuke možností na **Odstrániť správu**.
5. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **OK**.

### Odstránenie viacerých správ v rámci konverzácie

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Odstrániť**.
3. Klepnite na **Odstrániť výberom**.




Môžete klepnúť aj na **Odstrániť podľa telefónneho čísla**, ak kontakt používa v konverzácii viac telefónnych čísiel a chcete odstrániť správy iba z určitého čísla.

4. Vyberte správy, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.




## Odstránenie konverzácie

1. Spravte jednu z týchto možností:
  - Na obrazovke Všetky správy stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo), ktorého správy chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.
  - Počas prezerania výmeny správ v konverzácii môžete takisto stlačiť  a potom klepnite na **Ďalšie > Odstrániť > Odstrániť vlákno**.

V zoskupení sa nevymažú žiadne uzamknuté správy, pokiaľ nezačiarknete políčko **Odstrániť uzamknuté správy**.
2. Keď sa objaví výzva na potvrdenie, klepnutím na **OK** odstránite celé vlákno.

## Odstránenie viacerých konverzácií

1. Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte zoskupenia konverzácií, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť**. Neodstráni sa žiadna z uzamknutých správ.

## Nastavenie možností správy

Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Upozornenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Máte k dispozícii možnosť prijímať upozornenie v stavovom riadku a nastaviť HTC Wildfire S na vibrovanie alebo prehrávanie zvuku pri prijatí správy alebo neúspešnom odoslaní správy a môžete vybrať zvuk upozornenia.</li> <li>▪ Povoľte na HTC Wildfire S zobrazovanie upozornení v kontextovom okne na obrazovke pri úspešnom alebo neúspešnom odoslaní správy, prípadne túto možnosť vypnite.</li> </ul>
Textové správy (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prijmete správu o stave doručenia vašej správy.</li> <li>▪ Zobrazenie alebo zmena čísla servisného centra správ. (Odporúča sa, aby ste číslo tu nemenili, pretože to môže spôsobiť problémy pri prijímaní a odosielaní správ.)</li> <li>▪ Zobrazenie alebo odstránenie správ SMS uložených na karte SIM, prípadne kopírovanie správ z karty SIM do pamäte zariadenia.</li> </ul>

**Multimediálne správy (MMS)**

- Prijmete správu o stave doručenia vašej správy.
- Prijmete správu, či si jednotliví príjemcovia prečítali správu alebo ju vymazali bez prečítania.
- Automatické prevzatie celých správ MMS vrátane obsahu správy a príloh v oblasti s pokrytím službou a v roamingu.
- Nastavte prioritu správy a maximálnu veľkosť súborov pre správy MMS. Ak je veľkosť súboru pre správu MMS prekročená, správa nebude odoslaná.

**Všeobecné**

- Vyhľadávanie a zobrazenie histórie správ, histórie hovorov a e-mailových adries uložených kontaktov pri pridávaní príjemcov správy.
- Vyberte maximálny počet správ SMS alebo MMS, ktoré sa majú ukladať v jednotlivých vláknoch správ (okrem uzamknutých správ), a povoľte automatické odstraňovanie neuzamknutých starších správ, keď sa dosiahne tento limit.
- Odoslanie prijatých správ SMS a MMS ďalej na iné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. (Mobilným operátorom môžu byť účtované ďalšie poplatky.)

# E-mail

## Gmail

---

### Používanie služby Gmail


---


Pri prvom použití zariadenia HTC Wildfire S sa nezabudnite prihlásiť na svoje konto Google, aby ste mohli používať Gmail. Ak ste tak neurobili, prejdite na nastavenie **Kontá a synchronizácia** a prihláste sa.

Na zariadení HTC Wildfire S môžete nastaviť viac než jedno konto Google a potom môžete prepínať medzi kontami Gmail.

## Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail

Všetky prichádzajúce e-maily sa ukladajú v položke Doručená pošta.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Gmail. Potom sa otvorí priečink doručenej pošty Gmail.



Archivovanie alebo odstránenie viacerých konverzácií

Klepnite na  pred e-mailovou správou alebo konverzáciou. Potom klepnutím na tlačidlá na obrazovke naspodku vyberte, čo chcete robiť s vybranými správami alebo konverzáciami.


Zobrazenie konceptov, odoslaných správ a ďalších štítkov

Klepnite na **Doručená pošta** na obrazovke vľavo hore a potom klepnite na iný štítok (napríklad **Odoslané**, **Koncepty** alebo vami vytvorený štítok), čím zobrazíte jeho správy alebo konverzácie.


Prepnutie na iné konto Gmail

Klepnite na obrazovke vpravo hore na aktuálne konto a potom klepnutím na iné konto prepnete na toto konto.


Obnovenie priečinka Doručená pošta



Stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.

## Odoslanie novej správy



1. V priečinku doručenej pošty Gmail stlačte  a potom klepnite na **Vytvoriť**.
2. Ak ste na zariadení HTC Wildfire S nastavili niekoľko kont Google, vyberte adresu Gmail, ktorú chcete použiť pri odoslaní svojho e-mailu. Klepnite na schránku ukazujúcu vašu aktuálnu adresu Gmail a potom klepnite na inú adresu, ktorú chcete pri odoslaní použiť.
3. Do poľa **Komu** zadajte e-mailovú adresu príjemcu správy. Ak posielate e-mail viacerým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte od seba čiarkou.





Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

4. Zadajte predmet e-mailu a vytvorte správu.
5. Ak chcete priložiť obrázok, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť**.
6. Vyhľadajte a klepnite na obrázok, ktorý chcete priložiť.
7. Po vytvorení správy klepnite na .



Počas vytvárania správy môžete klepnutím na  správu uložiť ako koncept. Prípadne stlačte , čím správu zahodíte.

## Odpovedanie na e-mailovú správu alebo preposlanie e-mailovej správy


1. V priečinku doručenej pošty Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak ste vybrali **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**, zadajte správu odpovede.
  - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnite na .

## Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní služby Gmail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Mobile.

# E-mail



## Informácie o aplikácii E-mail

Pomocou aplikácie E-mail pridajte svoje webmailové alebo POP3 či IMAP e-mailové kontá. Môžete tiež nastaviť a používať svoje e-mailové konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Wildfire S.



Môžete pridať miniaplikáciu E-mail a zobrazíť tak svoje e-maily z konta POP3/IMAP alebo Exchange ActiveSync na obrazovke Domov.

## Pridanie e-mailového konta POP3/IMAP

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)** na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu.
  - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre dané e-mailové konto a následne klepnite na **Ďalej**.

4. Ak typ konta, ktoré chcete nastaviť, nie je v databáze telefónu, objaví sa výzva na zadanie ďalších podrobností.
5. Zadajte názov konta a Vaše meno a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

---



### Pridanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

---

Môžete pridať jedno alebo viac kont Microsoft Exchange ActiveSync na zariadení HTC Wildfire S. Môžete synchronizovať s Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) alebo novším.




Môžete pridať až 15 kont Exchange ActiveSync na zariadenie HTC Wildfire S.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
  - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadajte podrobnosti o konte Exchange ActiveSync a potom klepnite na **Ďalej**. Ak váš firemný server Exchange nepodporuje automatické zisťovanie, po klepnutí na **Ďalej** bude potrebné zadať nastavenie servera Exchange. Požiadajte administrátora servera Exchange o podrobnosti.
4. Vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať. Môžete tiež vybrať, ako často chcete aktualizovať a synchronizovať do zariadenia HTC Wildfire S, potom klepnite na **Ďalej**.
5. Zadajte názov konta, potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

## Kontrola priečinka Doručená pošta v aplikácii E-mail

Keď otvoríte aplikáciu E-mail, zobrazí sa priečinok Doručená pošta jedného z e-mailových kont, ktoré ste na zariadení HTC Wildfire S nastavili.

Ak chcete prepnúť medzi e-mailovými kontami, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na iné konto.



### Zobrazenie jednotného priečinka Doručená pošta všetkých e-mailových kont

Prezerajte svoje e-maily zo všetkých kont na jednom mieste bez toho, aby ste museli prepínať na iné kontá.

Stačí klepnúť na panel zobrazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnúť na **Všetky kontá**. E-mailové správy sú farebne rozlíšené, takže môžete ľahko rozoznať, ku ktorému e-mailovému kontu patria.



V zjednotenom priečinku Doručená pošta je možné zobraziť najviac 15 e-mailových kont.

### Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami priečinka Doručená pošta

Ak máte množstvo e-mailových správ, môže prehľadávanie dlhého zoznamu a nájdenie jednej správy alebo súvisiacich e-mailových správ nejaký čas trvať. Použite karty aplikácie E-mail a usporiadajte svoje e-maily do rôznych kategórií.

Ak chcete ľahšie prehľadať svoje e-mailové správy, klepnutím na jednu z nasledovných kariet zmeňte zobrazenie priečinka Doručená pošta:









#### Doručená pošta

Zobrazí e-mailové správy ako osobitné položky.





#### Konverzácie

Zobrazí e-mailové správy ako konverzácie, zoskupené podľa predmetu. Klepnutím na predmet v zozname zobrazíte e-mailovú konverzáciu.

	<b>Skupina</b> Zobrazí všetky e-mailové správy od skupiny kontaktov. Ak chcete zvoliť, ktorá skupina kontaktov sa má zobrazovať, stlačte  , klepnite na <b>Zobrazíť</b> a potom vyberte skupinu.
	<b>Neprečítané</b> Zobrazí neprečítané správy.
	<b>Označené (len Exchange ActiveSync )</b> Zobrazí všetky správy označené príznakom.
	<b>Pozvania (len Exchange ActiveSync )</b> Zobrazí pozvania na stretnutia, ktoré ste ešte neprijali ani neodmietli.
	<b>Prílohy</b> Zobrazia sa všetky správy s prílohami.

### Obnovenie e-mailového konta

Nech sú nastavenia automatickej synchronizácie akékoľvek, môžete svoje odoslané a prijaté e-maily synchronizovať kedykoľvek manuálne.

- Keď ste na konte, ktoré chcete synchronizovať, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.
- Ak máte viac e-mailových kont, môžete ich obnoviť naraz. Prejdite najprv do zjednoteného priečinka. Stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.

### Zoradenie e-mailových správ

E-mailové správy môžete zoradiť podľa dátumu prijatia, priority, predmetu, odosielateľa alebo veľkosti.

V priečinku Doručená pošta stlačte , klepnite na **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

### Rýchle prezeranie priečinka Doručená pošta

Ak máte v priečinku Doručená pošta dlhý zoznam e-mailových správ, nemusí byť jednoduché prehľadať zoznam a nájsť e-mail, ktorý chcete. Môžete rýchlo prechádzať prijatou poštou pomocou gest prstom.

1. Vyberte si spôsob triedenia, v ktorom sa majú zobrazíť vaše e-mailové správy.
2. Stlačte ľubovoľnú e-mailovú právu dvomi prstami a podržte, potom zľahka potiahnite nahor alebo nadol bez toho, aby ste uvoľnili prsty. Obrázok potom prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skupinu e-mailových správ založenú na vybranom poradí zoradenia.



---

## Spravovanie e-mailových správ

---

### Odstránenie e-mailovej správy

1. V priečinku Doručená pošta stlačte a podržte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. V ponuke možností klepnite na **Odstrániť**.

### Výber viacerých e-mailových správ

1. Klepnutím na začiarkavacie políčka e-mailových správ ich vyberte.
2. Zvoľte, čo chcete s vybranými správami robiť: **Označiť ako prečítané** (alebo vyberte **Označiť ako neprečítané**), **Odstrániť** alebo **Presunúť do iného priečinka**.




Nie je možné presunúť e-mailové správy, ak ste v zjednotenom priečinku Doručená pošta (Všetky kontá).


### Presunutie viacerých e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Klepnite na začiarkavacie políčka e-mailových správ, ktoré chcete presunúť.
3. Klepnite na **Presunúť do** a potom klepnite na priečinok, do ktorého sa majú e-mailové správy presunúť.


### Presunutie e-mailovej správy po prečítaní

1. V otvorenej správe stlačte  a potom klepnite na **Viac > Presunúť do**.
2. Klepnite na priečinok, do ktorého chcete e-mailovú správu presunúť.

### Odstránenie všetkých správ

1. Najprv klepnite na začiarkavacie políčko nejakej správy.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.


### Prepnutie do iných poštových priečinkov


1. Stlačte  a potom klepnite na **Priečinky**.
2. Klepnite na poštový priečinok, ktorého správy chcete zobraziť.

---


## Posielanie e-mailovej správy


---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie e-mailu.
3. V priečinku Doručené správy daného e-mailového konta klepnite na **Vytvoriť správu**.

4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
  - Zadajte e-mailové adresy priamo do políčka **Komu**, oddelíte ich čiarkou. Počas zadávania e-mailových adries sa zobrazujú všetky zhodujúce sa adresy zo zoznamu kontaktov. Klepnite na zhodu pre priame zadanie tej adresy.
  - Klepnúť na ikonu  a následne vybrať kontakty, ktorým chcete správu poslať. Môžete tiež vybrať skupiny kontaktov ako príjemcov, alebo vyhľadať a pridať kontakty z adresára spoločnosti, ak ste nastavili konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Wildfire S.



Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Ak chcete pridať prílohu, stlačte , klepnite na **Priložiť** a vyberte spomedzi nasledujúcich možností:

<b>Obraz</b>	Vyberte možnosť <b>Fotoaparát</b> , ak chcete nasnímať fotografiu a priložiť ju, prípadne vyberte možnosť <b>Galéria</b> , ak chcete priložiť fotografiu zo svojej pamäťovej karty.
<b>Video</b>	Vyberte možnosť <b>Kamera</b> , ak chcete nahráť video a priložiť ho, prípadne vyberte možnosť <b>Videá</b> , ak chcete priložiť video zo svojej pamäťovej karty.
<b>Zvuk</b>	Výberom možnosti <b>Hlasový záznamník</b> nahráte zvukový záznam a pripojíte ho, alebo možnosťou <b>Súbory</b> pripojíte hudobný súbor alebo zvukový záznam zo svojej pamäťovej karty.
<b>Odporúčanie aplikácie</b>	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej e-mailovej správy.
<b>Umiestnenie</b>	Môžete pripojiť informácie o umiestnení. Pošlite svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape.
<b>Dokument</b>	Pripojíte PDF súbor alebo dokument, ako textový súbor alebo tabuľka.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Priložte kontaktné údaje o nejakej osobe.


Plánovaná činnosť (vCalendar)	Priložte udalosť kalendára.
Súbor	Priložte akýkoľvek súbor z pamäťovej karty.

7. Klepnutím na **Odoslať** pošlete okamžite správu, alebo klepnutím na **Uložiť ako koncept** ju pošlete neskôr.







Ak nie je pri odosielaní e-mailu k dispozícii Wi-Fi alebo dátové pripojenie, prípadne je zapnutý Režim v lietadle, e-mail bude uložený do priečinka Pošta na odoslanie. Keď bude Wi-Fi alebo dátové pripojenie k dispozícii, uložený e-mail bude odoslaný automaticky pri nasledujúcej synchronizácii zariadenia HTC Wildfire S.

### Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku prijatej pošty stlačte  a potom klepnite na **Priečinky > Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s upravovaním správy, klepnite na **Odoslať**.


### Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
4. Spravte jednu z týchto možností:

Odpoveď na správu	Klepnite na <b>Odpovedať</b> alebo <b>Odpovedať všetkým</b> .
Poslanie správy ďalej	Stlačte  a potom klepnite na <b>Ďalšie &gt; Poslať ďalej</b> .
Odstránenie správy	Stlačte  a potom klepnite na <b>Odstrániť</b> .
Označenie správy ako neprečítanej	Stlačte  a potom klepnite na <b>Označiť ako neprečítané</b> .

### Nastavenie priority pre e-mailovú správu

Môžete nastaviť prioritu pre e-mailovú správu, ktorú odosielate.



1. Počas vytvárania správy stlačte .
2. Klepnite na **Nastaviť prioritu**.
3. Vyberte pre správu prioritu.

Ak vyberiete prioritu **Vysoká** alebo **Nízka**, táto priorita sa objaví pod predmetom správy.


## Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Môžete čítať, odpovedať, posilať a spravovať svoj pracovný e-mail rovnako ľahko ako pri konte POP3/IMAP. Okrem toho môžete používať niektoré výkonné funkcie Exchange.

### Označenie e-mailu príznakom

- Počas zobrazenia priečinka Doručená pošta klepnite na ikonu bielej vlajky , ktorá sa objaví napravo od e-mailovej správy. Ikona sa zmení na červenú  po tom, ako ňou označíte e-mail.
- Počas čítania e-mailu môžete tiež klepnúť na ikonu vlajky v e-mailovej správe.


### Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepňte na svoje konto Exchange ActiveSync .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na rámček a potom označte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy pre obdobie, keď budete mimo kancelárie.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.
6. Klepnite na **Uložiť**.

### Poslanie požiadavky na stretnutie

1. Prepňte na svoje konto Exchange ActiveSync .
2. Prejdite na kartu Pozvania a potom klepnite **Nová pozvánka na stretnutie**.
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Odoslať**.

## Zmena nastavení e-mailového konta


1. Prepňte na e-mailové konto, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.
3. Vyberte si z nasledujúcich možností:

<b>Nastavenie konta</b>	Zmeňte si nastavenia e-mailového konta, napríklad meno, e-mailovú adresu, heslo a popis.
<b>Všeobecné nastavenie</b>	Nastavíte veľkosť písma pri čítaní e-mailov, povolíte, zablokujete alebo nastavíte podpis, nastavíte konto ako predvolené e-mailové konto, a nastavíte, kde sa majú ukladať prílohy e-mailov.
<b>Odoslať a prijať</b>	Nastavte možnosti synchronizácie pre prichádzajúce alebo odchádzajúce e-maily, ako sú napríklad maximálny limit veľkosti, plán aktualizácie a podobne.

Nastavenie upozornenia	Upravíte nastavenia oznámení e-mailov.
Odstrániť konto	Klepnutím odstránite e-mailové konto.

4. Stlačením tlačidla  uložíte zmeny.

#### Odstránenie e-mailového konta

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nastavenie > Odstrániť konto**.

# Kalendár

## O aplikácii Kalendár

Už nikdy nezabudnete na dôležitý dátum. Používajte na telefóne aplikáciu Kalendár na plánovanie udalostí, stretnutí a plánovaných činností.



Môžete si tiež nastaviť HTC Wildfire S tak, aby ste udržiavali synchronizáciu s týmito typmi kalendárov:

- Na zariadení HTC Wildfire S sa najprv prihláste na svoje konto Google, aby ste mohli synchronizovať aplikáciu Kalendár s Kalendárom Google online. Môžete pridať viac kont Google.
- Ak používate na počítači program Microsoft Outlook®, môžete na počítači nastaviť aplikáciu HTC Sync na synchronizáciu Kalendára programu Outlook a aplikáciou Kalendár.
- Ak máte konto Microsoft Exchange ActiveSync a pridali ste ho do zariadenia HTC Wildfire S, môžete synchronizovať aplikáciu Kalendár s udalosťami kalendára Exchange ActiveSync.

Ak ste sa prihlásili na svoje konto spoločenskej siete, ako je napríklad Facebook, narodeniny a udalosti vašich priateľov sa objavia v aplikácii Kalendár.

## Vytvorenie udalosti

Môžete vytvoriť udalosti, ktoré sa synchronizujú s vaším Kalendárom Google, Kalendárom Outlook v počítači alebo kalendárom Exchange ActiveSync, ako aj udalosti, ktoré sa objavia len na zariadení HTC Wildfire S.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Kalendár.
2. V ktoromkoľvek zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Nová udalosť**.



Keď ste v zobrazení Mesiac alebo Agenda, môžete udalosť vytvoriť aj klepnutím na



3. Ak máte viac ako jeden kalendár, vyberte si kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť:
  - Vyberte svoje konto Google pre vytvorenie udalosti Kalendára Google. Ak máte na webe viacero Kalendárov Google, vyberte si jeden, do ktorého sa má pridať udalosť.
  - Vyberte možnosť **PC Sync**, ak chcete vytvoriť udalosti kalendára pre HTC Wildfire S. Môžete ich synchronizovať s Kalendárom programu Outlook pomocou aplikácie HTC Sync.
  - Vyberte konto Exchange ActiveSync, ak chcete vytvoriť udalosť kalendára Exchange ActiveSync.
4. Zadajte názov udalosti.
5. Pre bližšie určenie dátumu a času udalosti urobte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Ak má udalosť nastavený časový rámec, klepnite na **Od** a **Do** pre nastavenie dátumu a času.
  - Ak ide o celodennú udalosť, napríklad narodeniny, nastavte dátumy **Od** a **Do**, potom začiarknite políčko **Celodenná**.
6. Zadajte miesto a popis udalosti.
7. Nastavte čas upozornenia.



Pri udalosti Kalendára Google môžete pridať ďalší čas pripomenutia. Stlačte **☰** a potom klepnite na **Pridať pripomenutie**.

8. Ak je udalosť pravidelne sa opakujúca, klepnite na políčko **Opakovanie** a potom vyberte, ako často sa udalosť vyskytuje.
9. Klepnite na **Uložiť**.

---

### Pozvanie hostí na udalosť (len Kalendár Google)

---

Po pozvaní hostí na udalosť bude pomocou konta Google odoslaný pozývaci e-mail.

Ak chcete pozvať hostí na svoju udalosť, potrebujete si vytvoriť udalosť a pridať ju do svojho kalendára Google.



1. Otvorte Kalendár a vytvorte novú udalosť. Klepnite na pole **Kalendár** a vyberte si konto Google (alebo jeden z vašich ďalších kalendárov Google).
2. Pridajte podrobnosti o udalosti, ako dátum a čas, miesto a podobne.
3. Do poľa **Hostia** zadajte e-mailové adresy všetkých, ktorých chcete pozvať na udalosť. Jednotlivé adresy oddelujte čiarkami (,). Ak ľudia, ktorým ste poslali pozvanie, používajú Kalendár Google, dostanú pozvanie v aplikácii Kalendár a e-mailom.
4. Klepnutím na **Uložiť** pridáte udalosť do svojho Kalendára Google.

---

## Odoslanie žiadosti o stretnutie pomocou aplikácie Kalendár (len Exchange ActiveSync)

---

Ak máte na zariadení HTC Wildfire S nastavené konto Exchange ActiveSync, môžete použiť Kalendár na vytvorenie schôdzky a poslať žiadosť o stretnutie vo forme e-mailu ľuďom, ktorých chcete pozvať na stretnutie.

1. Otvorte Kalendár a vytvorte novú udalosť. Klepnite na políčko **Kalendár** a potom vyberte svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Pridajte podrobnosti o stretnutí, ako dátum a čas, miesto a podobne.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Pozvanie na stretnutie**.
4. Klepnite na  a vyberte účastníkov spomedzi vašich kontaktov alebo adresára spoločnosti.
5. Zadaťte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

## Zmena zobrazení aplikácie Kalendár

Keď otvoríte aplikáciu Kalendár, v predvolenom nastavení je zobrazenie Mesiac. Môžete použiť aj zobrazenie Agenda, Deň alebo Týždeň.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, stlačte  a potom vyberte požadovaný typ zobrazenia.

---

### Použitie zobrazenia Mesiac

---

V zobrazení Mesiac budete vidieť značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti.

V zobrazení Mesiac môžete:

- Klepnúť na niektorý deň a zobrazíť tak udalosti tohto dňa.
- Stlačiť a podržať niektorý deň a otvoriť tak ponuku možností, z ktorej si tiež môžete zvoliť možnosť vytvorenia udalosti alebo prepnutia do zobrazenia Deň alebo Agenda.
- Posúvajte prstom hore alebo dolu po obrazovke pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich mesiacov.




## Používanie zobrazenia Deň a Agenda

Denné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného dňa a tiež zobrazuje informácie o počasí na spodku obrazovky, keď si prezeráte udalosti aktuálneho dňa.



- Pri zobrazení Deň sa informácie o počasí objavia len vtedy, keď je udalosť v rámci päťdňovej predpovede počasia v aplikácii Počasie.
- Informácie o počasí sa neobjavia v Dennom zobrazení, keď Denné zobrazenie zmeníte na časový zoznam.

Zobrazenie Agenda zobrazuje zoznam všetkých vašich udalostí v chronologickom poradí.

- Farebné lišty na ľavej strane udalostí označujú typ kalendára, v ktorom sa udalosť nachádza. Pre zistenie toho, čo ktorá farba reprezentuje, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
- Keď ste v zobrazení Deň, posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku, aby ste zobrazili predchádzajúce alebo nasledujúce dni.

## Použitie zobrazenia Týždeň

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.



Keď ste v zobrazení Týždeň, môžete:

- Stlačiť a podržať časový úsek pre vytvorenie novej udalosti pre tento čas.
- Klepnúť na udalosť (zobrazenú ako farebné bloky) a zobraziť tak podrobnosti.
- Posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich týždňov.

## Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár


### Zobrazenie udalosti

K dispozícii máte možnosť zobrazíť svoje vlastné udalosti, ako aj udalosti ďalších ľudí, ktoré s vami zdieľajú.

1. V zobrazení Deň alebo Agenda klepnite na udalosť. Potom sa otvorí obrazovka Podrobnosti udalosti a zobrazí sa súhrn danej udalosti.
2. V závislosti od údajov udalosti môžete robiť nasledovné:
  - Nájsť umiestnenie udalosti v aplikácii Mapy.
  - Zavolať na ľubovoľné číslo uvedené v umiestnení alebo popise udalosti.
  - Skontrolovať účastníkov udalosti.
  - Ak bola udalosť odoslaná ako pozvanie na stretnutie, môžete na pozvanie odpovedať.
  - Ak ide o udalosť kalendára Exchange ActiveSync, môžete odpovedať e-mailom organizátorovi alebo všetkým hosťom. Stlačte  a potom klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
  - Vybrať nejaký text a vyhľadať ho na webe.
  - Klepnutím na čas pripomienky ho zmeníte. Uložte zmeny stlačením tlačidla .


### Úprava udalosti

Môžete upraviť udalosti, ktoré ste vytvorili.

1. Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Upraviť udalosť**.
2. Vykonajte zmeny danej udalosti.
3. Keď úpravu dokončíte, klepnite na **Uložiť**.

### Odstránenie udalosti


Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania súhrnu udalosti na obrazovke Podrobnosti udalosti stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- Keď upravujete udalosť, klepnite na **Odstrániť**.


Ak sa udalosť opakuje, objaví sa výzva, či chcete odstrániť iba tento jeden výskyt udalosti, túto a všetky udalosti v budúcnosti, alebo všetky minulé i budúce udalosti v aplikácii Kalendár.


## Zdieľanie udalosti (vCalendar)

Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.

- Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať vCalendar**.
- Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na **Bluetooth**. Objaví sa výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC Wildfire S a pripojenie k prijímačiemu zariadeniu Bluetooth.
  - Klepnite na **E-mail**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar. Na odoslanie správy bude použité predvolené e-mailové konto.
  - Klepnite na **Správa**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar ako multimediálna príloha.

## Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oblasti oznámení v stavovom riadku sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

- Klepnite na stavový riadok, potom potiahnite prst dolu po obrazovke, čím otvoríte panel Upozornenia.
- Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na **Vymazať** pre odmietnutie pripomenutí alebo iných upozornení. Iné typy upozornení, ako nová správa a zmeškaný hovor, budú tiež odstránené.
  - Keď potiahnete prst a otvoríte panel Upozornenia klepnite na pripomenutie udalosti kalendára. Uvidíte zoznam všetkých upozornení na nevybavené udalosti. Klepnutím na **Odložiť všetky** odložíte všetky pripomenutia udalostí na päť minút, alebo klepnutím na **Vypnúť všetky** zrušíte všetky pripomenutia udalostí.
  - Stlačte  pre ponechanie pripomenutí ako nevybavených v oblasti oznámení v stavovom riadku.

## Zobrazenie a synchronizácia pripomenutí

Môžete vybrať, ktoré kalendáre zobraziť alebo skryť, a tiež ktoré synchronizovať.

## Zobrazenie alebo skrytie kalendárov

V ktoromkoľvek zobrazení aplikácie Kalendár stlačte , klepnite na **Viac > Kalendáre** a potom označte alebo zrušte pre zobrazenie alebo skrytie kalendára.






- Kalendáre zostanú v zariadení HTC Wildfire S synchronizované bez ohľadu na to, či ste ich skryli alebo nie.
- Klepnite na **Všetky kalendáre** pre zobrazenie všetkých kalendárov.

## Pridanie kalendára Google na synchronizáciu

Môžete vybrať, ktoré kalendáre Google majú byť na zariadení HTC Wildfire S synchronizované.






Nemôžete vytvoriť nový kalendár Google na zariadení HTC Wildfire S. Môžete len synchronizovať s kalendármi Google, ktoré ste vytvorili na web, alebo ktoré odoberáte.

1. V ľubovoľnom zobrazení Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
2. Znova stlačte  a potom klepnite na **Pridať kalendáre**.
3. Vyberte kalendár Google, ktorý chcete pridať do zoznamu vašich kalendárov, a potom klepnite na **OK**.
4. Stlačením  aktualizujte Kalendár.

## Zastavenie synchronizácie kalendára Google


Môžete vybrať, synchronizáciu ktorých kalendárov Google chcete zastaviť.

1. V ľubovoľnom zobrazení Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Kalendáre**.
2. Znova stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť kalendáre**.
3. Vyberte kalendár Google, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu vašich kalendárov, a potom klepnite na **OK**.
4. Stlačením  aktualizujte Kalendár.

Kalendáre, ktoré odstránite zo svojho zoznamu kalendárov, sa viac nebudú synchronizovať so zariadením HTC Wildfire S, ale stále to budú vaše kalendáre a vy s nimi môžete pracovať v Kalendári Google na webe.

## Zmena nastavení aplikácie Kalendár

Nastavenia aplikácie Kalendár môžete zmeniť, aby ste určili, ako sa majú udalosti zobrazovať a ako máte byť upozornení na nadchádzajúce udalosti.

V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**, čím otvoríte nastavenia aplikácie Kalendár.

### Nastavenie pripomenutia

Všetky kalendáre	Toto políčko označte, ak chcete použiť rovnaké nastavenia upozornení udalostí pre všetky typy kalendárov. Ak zrušíte označenie tohto políčka, môžete nastaviť rôzne nastavenia upozornení pre každý kalendár.
Nastaviť výstrahy a upozornenia	Nakonfigurujete upozornenia udalostí pre otvorenie signálu, poslanie upozornenia alebo vypnutie upozornení udalostí v zariadení HTC Wildfire S.
Predvolený čas pripomenutia	Zvolíte, ako skoro pred udalosťou chcete byť upozorňovaní.
Vyberte vyzváňací tón	Zvolíte tón zvonenia, ktorý zaznie, keď dostanete upozornenie na udalosť.
Vibrovať	Vyberte, či má zariadenie HTC Wildfire S vibrovať, keď dostanete upozornenie na udalosť.
Skryť zamietnuté udalosti	Zvolíte si, či zobrazovať alebo skryť udalosti, na ktoré ste odmietli pozvania.

### Nastavenia zobrazenia aplikácie Kalendár

Začína v	Vyberte predvolené zobrazenie po otvorení aplikácie Kalendár
Zobrazenia dňa	Zvolíte si, či zobrazovať denné zobrazenie vo forme zoznamu udalostí alebo časového zoznamu.
Prvý deň v týždni	Nastavte mesačné a týždenné zobrazenie so začiatkom týždňa Nedeľa alebo Pondelok.
Zahrnúť počasie	Začiarknite toto políčko, ak chcete v dennom zobrazení zoznamu udalostí ukazovať informácie o počasí.
Mesto	Ak je zobrazované aj počasie, v predvolenom nastavení sa zobrazuje počasie aktuálneho umiestnenia. Môžete ho zmeniť, aby zobrazovalo počasie v inom meste.

## O miniaplikácii Kalendár

Miniaplikáciu Kalendár môžete pridať na obrazovku Domov. Miniaplikácie ponúkajú rozličné zobrazenia kalendára.

Klepnutím na deň alebo udalosť na miniaplikácii sa dostanete do aplikácie Kalendár.

# Mapy a umiestnenie


## Nastavenie umiestnenia

---

### Zapnutie služieb umiestnenia

---

Aby ste mohli na zariadení HTC Wildfire S určiť svoje umiestnenie, musíte povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Umiestnenie**.
2. Vyberte jedno alebo obe z nasledujúcich:

<b>Použiť bezdrôtové siete</b>	Používa sieť Wi-Fi alebo vaše mobilné dátové pripojenie na zistenie vášho približného umiestnenia.
<b>Použiť satelity GPS</b>	Zistí vaše presné umiestnenie podľa systému GPS. Na to je však potrebné byť pod otvoreným nebom a viac energie batérie.

## Mapy Google

### O aplikácii Google Maps

Aplikácia Google Maps umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazíť dopravné situácie v reálnom čase a prijímať podrobné trasy k svojmu cieľu. Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.






- Na používanie aplikácie Google Maps je potrebné aktívne mobilné dátové alebo Wi-Fi pripojenie.
- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.


### Informácie o pohybe po mapách

Keď otvoríte službu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoje umiestnenie alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.




Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  ukazuje vaše umiestnenie na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:




<b>Pohyb po mape</b>	Poťahovaním prstom po mape v ľubovoľnom smere zobrazíte na mape miesta vo vašej blízkosti.
<b>Priblížiť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Položte prst a ukazovák na oblasť, ktorú chcete priblížiť, potom prsty roztiahnite naprieč mapou.</li> <li>▪ Klepnite na .</li> <li>▪ Dvakrát klepnite na oblasť na mape, ktorú chcete priblížiť.</li> </ul>



Oddialiť	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite.</li> <li>▪ Klepnite na .</li> </ul>
Zobrazenie informácií o náhodnom umiestnení	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte a podržte miesto na mape. Nad danou polohou sa otvorí balón s adresou a miniatúrou pohľadu na ulicu (ak je dostupná).</li> <li>2. Klepnite na balón pre zobrazenie ďalších informácií.  Môžete získať smery k danému umiestneniu, pozrieť si body záujmu v blízkosti a iné.</li> </ol>

## Vyhľadávanie umiestnenia

Na službe Google Maps môžete vyhľadávať umiestnenia, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. V aplikácii Mapy zadajte do vyhľadávacieho poľa miesto, ktoré hľadáte.
2. Klepnutím na  vyhľadáte zadané umiestnenie alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako značky na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na značku  zobrazíte, či je to práve to hľadané. Ak áno, klepnite na balón.
  - Klepnutím na  zobrazte výsledky vyhľadávania ako zoznam a potom klepnite na umiestnenie.

Podrobnosti o vybranom umiestnení sa zobrazia na obrazovke.

4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na tlačidlá na obrazovke zobrazíte umiestnenie na mape, získate smery, zobrazíte umiestnenie v režime Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) atď. Nalistovaním obrazovky nadol zobrazíte ďalšie možnosti.
  - Posúvajte sa vľavo alebo vpravo po obrazovke pre zobrazenie informácií o nasledujúcom alebo predchádzajúcom výsledku vyhľadávania.

### Vyčistenie mapy

Po vyhľadaní na mape môžete vymazať rôzne značky, ktoré ste na ňu nakreslili.


Stlačte  a potom klepnite na **Vymazať mapu**.

## Vyhľadávanie miesta záujmu blízko vás

Použite aplikáciu Miesta a vyhľadajte miesta záujmu nachádzajúce sa v blízkosti vášho umiestnenia. Aplikácia Miesta využíva službu Google Maps na vyhľadávanie často hľadaných miest, ktoré chcete nájsť, ako sú napríklad najbližšie čerpacie stanice alebo bankomaty.






Pred použitím aplikácie Miesta je potrebné povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Miesta**.
2. Klepnite na miesto, ktoré chcete hľadať.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Keď sa nájde jedno alebo dve miesta, výsledky vyhľadávania sa zobrazia na mape ako značky. Môžete klepnúť na značku a potom klepnutím na balón zobrazíte ďalšie informácie o mieste.
  - Ak sa nájde viac miest, výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname. Klepnutím na miesto zobrazíte jeho polohu na mape, potom klepnutím na jeho balón zobrazíte ďalšie informácie o tomto mieste.

## Získanie smerov

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Služba Google Maps poskytuje pešie trasy, ako aj trasy pre cestovanie verejnou dopravou alebo autom.

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Smery**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Použite svoju aktuálnu polohu ako východiskový bod, alebo do prvého poľa zadajte miesto štartu. Potom do druhého poľa zadajte cieľ Vašej cesty.
  - Klepnutím na  vyberte adresu spomedzi vašich kontaktov alebo klepnite na bod na mape.




3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa – klepnutím na tlačidlo s autom, verejnou dopravou alebo chôdzou.

4. Klepnite na **Prejsť**. Na nasledujúcej obrazovke sa vám zobrazí v zozname trasa k cieľu cesty.



Ak má miesto cieľa vašej cesty viacero výskytov, vyberte si ten, do ktorého chcete ísť.

5. Klepnutím na položku zobrazíte smery na mape.
6. Klepaním na šípky na mape postupujete po trase.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, stlačte  a potom klepnutím na **Vymazať mapu** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

## Pomoc

Môžete získať pomoc a ďalšie informácie o aplikácii Mapy.





Ak chcete otvoriť Pomocníka, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Maps.

## Vyhľadanie vašich priateľov pomocou Google Latitude (dostupné podľa krajín)

Google Latitude je služba určovania polohy, ktorá umožňuje vám a vašim priateľom zdieľať svoju polohu a vymieňať si správy o stave. Takisto vám umožňuje posilať textové správy a e-maily, uskutočňovať telefonické hovory a získať smery k umiestneniu vašich priateľov.

Vaša poloha nie je zdieľaná automaticky. Musíte sa pripojiť k službe Latitude a pozvať priateľov, aby si pozreli vaše umiestnenie, alebo prijať ich pozvanie. Len priatelia, ktorých ste vyslovene pozvali alebo prijali, môžu vidieť vaše umiestnenie.

### Otvorenie a pripojenie k službe Latitude

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Pripojiť k Latitude**.
3. Po pripojení k službe Latitude a zatvorení aplikácie ju môžete otvoriť z obrazovky Domov jedným z nasledovných spôsobov:
  - Klepnite na  > **Latitude**.
  - Otvorte aplikáciu Mapy, stlačte  a potom klepnite na **Latitude**.

# HTC Sync

## O aplikácii HTC Sync

V zariadení HTC Wildfire S máte napríklad nové fotografie z dovolenky a v počítači svoj pracovný kalendár. Prečo nemať obidva tieto typy súborov k dispozícii na oboch zariadeniach?

S programom HTC Sync môžete robiť nasledovné:

- Synchronizujte svoje kontakty medzi vašim programom Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Kontakty Okná na počítači a zariadením HTC Wildfire S.
- Synchronizujte svoje udalosti kalendára medzi programom Outlook alebo Okná Kalendár na počítači a zariadením HTC Wildfire S.
- Preneste svoje fotografie, videá, dokumenty, skladby a zoznamy skladieb do zariadenia HTC Wildfire S a používajte ich na cestách.
- Ľahko importujte nasnímané fotografie a videá zo zariadenia HTC Wildfire S do počítača.
- Ukladajte rovnaké záložky vo webových prehliadačoch v počítači aj v zariadení HTC Wildfire S.
- Inštalovať do mobilného telefónu aplikácie (neprevzaté z Android Market) z počítača.



- Na synchronizáciu multimediálnych súborov, máp a dokumentov je potrebné, aby bola v zariadení HTC Wildfire S vložená pamäťová karta.
- Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.


## Inštalácia programu HTC Sync dodávaného s pamäťovou kartou

Skopírujte inštalátor programu HTC Sync z pamäťovej karty do počítača a použite ho na inštaláciu.



- Verzia programu HTC Sync na pamäťovej karte, ktorá sa dodáva spolu so zariadením HTC Wildfire S, sa dá nainštalovať do počítača so systémom Okná 7, Okná Vista alebo Okná XP.
- HTC Sync vyžaduje, aby bol na počítači port USB 2.0 na pripojenie a synchronizáciu so zariadením HTC Wildfire S.
- Pre bezproblémovú inštaláciu najprv pred spustením inštalácie programu HTC Sync ukončíte všetky spustené programy a dočasne ukončíte antivírusový program.

1. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Wildfire S k počítaču.
2. Na obrazovke Pripojiť k PC klepnite na **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**. Na počítači sa HTC Wildfire S rozpozná ako vymeniteľný disk.
3. Prejdite na vymeniteľný disk a otvorte ho.
4. Skopírujte do počítača súbor **HTCSync.exe**.
5. Po skopírovaní odpojte vymeniteľný disk (čo je pripojený HTC Wildfire S) tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača pre bezpečné odstránenie zariadenia HTC Wildfire S.
6. Na počítači dvakrát kliknite na súbor **HTCSync.exe** a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu HTC Sync.

Po inštalácii programu HTC Sync bude do systémového panela počítača (pozrite pravý dolný roh obrazovky počítača) pridaná ikona HTC Sync . Dvojitým kliknutím na túto ikonu otvoríte program HTC Sync.

## Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC Wildfire S

1. Pripojte zariadenie HTC Wildfire S k počítaču pomocou USB kábla, ktorý bol priložený v škatuli.
2. Keď sa na zariadení HTC Wildfire S objaví výzva na výber typu USB pripojenia, klepnite na **HTC Sync** a potom klepnite na **Hotovo**. Počkajte, kým program HTC Sync rozpozna zariadenie HTC Wildfire S.
3. Na obrazovke Nastavenie zariadenia zadajte názov pre HTC Wildfire S.
4. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**. Otvorí sa panel Zariadenie.



Ak budete chcieť neskôr zmeniť názov zariadenia HTC Wildfire S, kliknite na **Prehľad > Nastavenie zariadenia**.

## Zoznámte sa s pracovným priestorom

Na paneli Zariadenie môžete nastaviť možnosti synchronizácie, zobrazíť všeobecné informácie o zariadení HTC Wildfire S, kontrolovať využitie a voľné miesto na pamäťovej karte a spustiť synchronizáciu.



Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.

- Kliknutím na kategóriu položiek zobrazíte na pravej strane panela Zariadenia jej možnosti synchronizácie.

Kliknutím na **Prehľad** zobrazíte základné informácie a využitie miesta na pamäťovej karte a môžete zmeniť názov zariadenia HTC Wildfire S, prípadne inštalovať aplikácie tretích strán do zariadenia HTC Wildfire S.

- Kliknutím na tlačidlo **Synchronizovať** môžete spustiť synchronizáciu vybraných kategórií a možností.
- Lišta s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** ukazuje odhadované miesto na pamäťovej karte, ktoré bude použité pri synchronizácii nových položiek a ich pridaní do zariadenia HTC Wildfire S.

## Nastavenie synchronizácie

Môžete vybrať typy súborov a údajov, ktoré chcete synchronizovať medzi zariadením HTC Wildfire S a počítačom.

---

### Možností synchronizácie pre Hudba

---

Preneste hudobné stopy a skladby, ktoré prehrávate na počítači, aj do zariadenia HTC Wildfire S. Ak máte zoznamy skladieb vytvorené v programe iTunes® alebo Windows Media® Player, môžete ich tiež synchronizovať a užiť si ich aj na cestách.



Synchronizovať môžete zvukové súbory v týchto formátoch: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Na paneli Zariadenie kliknite na Hudba a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Hudba bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Wildfire S.
2. Vyberte **Synchronizovať hudobné súbory** z a potom kliknite na **Pridať**.
3. Vyberte priečinok obsahujúci zvukové súbory a potom kliknite na **OK**.
4. Vyberte možnosť **Synchronizovať hudobné súbory z iTunes a Windows Media Player**, ak používate program iTunes alebo Windows Media Player na počítači, potom vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať na zariadení HTC Wildfire S.

## Možností synchronizácie Galéria

Môžete automaticky synchronizovať fotografie a videá medzi zariadením HTC Wildfire S a počítačom.



Synchronizovať môžete zvukové súbory v týchto formátoch:

- Fotky: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Videá: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Galéria** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Galéria bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Wildfire S.
2. Ak chcete počas synchronizácie automaticky importovať snímky z fotoaparátu do počítača, vyberte možnosť **Kopírovať snímky fotoaparátu zariadenia do počítača**. Fotografie a videá z pamäťovej karty budú ukladané v počítači do priečinka `\Moje fotografie\Snímky fotoaparátu zariadenia`.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové fotky a videá** z a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci multimediálne súbory a potom kliknite na **OK**. Všetky podporované obrázkové súbory a video súbory z tohto priečinka budú počas synchronizácie skopírované aj na pamäťovú kartu.

## Možností synchronizácie pre Kalendár

HTC Wildfire S dokáže synchronizovať plánované činnosti a udalosti s kalendárom v programe Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007) alebo Okná Kalendár.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Kalendár** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Kalendár bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Wildfire S.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať udalosti kalendára.
3. Vyberte bod, od ktorého chcete začať synchronizáciu udalostí kalendára.
4. V prípade, že sa v zariadení HTC Wildfire S aj počítači nájdu informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kalendára, ktoré sú na zariadení HTC Wildfire S podporované.



## Možnosť synchronizácie pre Ľudia

Synchronizácia kontaktov zariadenia HTC Wildfire S s kontaktmi programov Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007), Outlook Express alebo Okná .

Ak máte kontakty, ktoré chcete synchronizovať z karty SIM, je potrebné tieto najprv importovať do pamäte zariadenia HTC Wildfire S.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Ľudia** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Ľudia bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Wildfire S.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať kontakty.
3. V prípade, že sa v zariadení HTC Wildfire S aj počítači nájdú informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kontaktu, ktoré sú na zariadení HTC Wildfire S podporované.

## Možnosť synchronizácie pre Záložky

Synchronizujte záložky webového prehľadávača medzi zariadením HTC Wildfire S a počítačom.



Ak používate internetový prehľadávač Google Chrome alebo Firefox a vybrali ste možnosť synchronizácie so zariadením HTC Wildfire S, nezabudnite pred spustením synchronizácie zavrieť všetky okná prehľadávača.

1. Pomocou obľúbeného webového prehľadávača v počítači vytvorte priečinok obľúbených položiek nazvaný **HTC záložky**. Ak ich chcete synchronizovať so zariadením HTC Wildfire S, dbajte na to, aby ste ukladali svoje obľúbené položky do tohto priečinka.
2. Na paneli Zariadenia v programe HTC Sync kliknite na **Záložky** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Záložky bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Wildfire S.
3. Vyberte webový prehľadávač, v ktorom sú uložené záložky, ktoré budú synchronizované so zariadením HTC Wildfire S.



Keď sa v zariadení HTC Wildfire S aj na počítači nájdú údaje v konflikte, program HTC Sync ponechá informácie z počítača.

## Možnosť synchronizácie pre Dokumenty

Môžete synchronizovať súbory a dokumenty z počítača do zariadenia HTC Wildfire S. Môžete do počítača synchronizovať aj e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte v zariadení HTC Wildfire S.



- Ak chcete na zariadení HTC Wildfire S otvoriť dokument, je potrebná kompatibilná aplikácia.
- Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy uložené na pamäťovej karte do počítača, je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP v aplikácii E-mail na zariadení HTC Wildfire S.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Dokumenty** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Dokumenty bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Wildfire S.
2. Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy, ktoré sú uložené na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Kopírovať všetky prevzaté poštové dokumenty do PC**.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové dokumenty z** a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci dokumenty, ktoré chcete synchronizovať so zariadením HTC Wildfire S, a potom kliknite na **OK**.

E-mailové prílohy z pamäťovej karty budú ukladané v počítači do priečinka \Dokumenty\. Dokumenty z počítača budú ukladané na pamäťovej karte do priečinka \Dokumenty\.

## Synchronizácia zariadenia HTC Wildfire S

Pozrite lištu s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** – tu vidíte odhadovanú veľkosť nových položiek, ktoré sa synchronizujú do zariadenia HTC Wildfire S.



Keď je na pamäťovej karte málo miesta, uvidíte ikonu upozornenia a synchronizácia nebude možná.

1. Po vybraní a prispôsobení kategórií, ktoré chcete synchronizovať, kliknite na **Synchronizovať**.
2. Po dokončení synchronizácie kliknite na **Odpojiť**.
3. Bezpečne odpojte zariadenie HTC Wildfire S tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Pri nasledujúcom pripojení zariadenia HTC Wildfire S k počítaču sa automaticky v závislosti od nastavení synchronizácie automaticky spustí synchronizácia.

## Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC Wildfire S

Ak máte súbory aplikácií (\*.apk) v počítači, môžete použiť program HTC Sync na ich inštaláciu do zariadenia HTC Wildfire S. Dôrazne odporúčame inštalovať iba aplikácie, ktorým dôverujete.



Pred tým, než začnete, uistite sa, či je zariadenie HTC Wildfire S nastavené na povolenie inštalácie aplikácií z počítača do zariadenia HTC Wildfire S. Ak to potrebujete urobiť, na obrazovke Domov stlačte **☰**, klepnite na **Nastavenie > Aplikácie** a potom začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Prehľad**.
2. Kliknite na **Inštalátor aplikácií**.
3. Vyhľadajte v počítači súbor aplikácie a potom kliknite na **Otvoriť**. Na zariadení HTC Wildfire S sa spustí proces inštalácie.
4. Pozrite obrazovku zariadenia HTC Wildfire S, kde uvidíte prípadné ďalšie pokyny na dokončenie inštalácie.
5. Po dokončení inštalácie môžete kliknúť na **Odpojiť**.
6. Bezpečne odpojte zariadenie HTC Wildfire S tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

## Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom

Ak máte viac zariadení, ktoré sa synchronizujú, môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé.

1. Pripojte druhé zariadenie k počítaču, potom nastavte program HTC Sync na jeho rozpoznanie.
2. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť alebo na ktorom chcete spustiť synchronizáciu. Potom sa otvorí panel Zariadenie, kde môžete osobitne prispôsobiť nastavenie synchronizácie pre toto zariadenie.

Ak chcete prepnúť na iné zariadenie, ktoré synchronizovať, kliknite na **Zariadenia** a potom kliknite na názov alebo obrázok zariadenia.

## Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync

Navštívte občas webovú stránku podpory spoločnosti HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)), kde môžete skontrolovať, či tu nie je najnovšia inovácia programu HTC Sync a môžete si ju odtiaľ prevziať a nainštalovať do počítača.

Po nainštalovaní najnovšej inovácie, nastavte znova program HTC Sync na rozpoznanie a synchronizáciu so zariadením HTC Wildfire S.

# HTCSense.com


## Registrácia konta na HTCSense.com

Konto na HTCSense.com si môžete zaregistrovať prostredníctvom zariadenia HTC Wildfire S alebo webového prehľadávača v počítači.

---

### Registrácia konta zo zariadenia HTC Wildfire S

---

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > HTC Sense**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

---

### Registrácia z počítača

---

Uistite sa, či máte zariadenie HTC Wildfire S pri sebe. Budete ho potrebovať na dokončenie procesu registrácie.

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač.
2. Prejdite na [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

Po registrácii na HTCSense.com na webe sa pomocou rovnakých prihlasovacích údajov prihláste zo svojho zariadenia HTC Wildfire S.

---

### Aktualizácia podrobností konta na HTCSense.com

---

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTCSense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Aktualizujte svoje údaje konta a potom kliknite na **Uložiť zmeny**.

## Používanie HTC Sense.com

Zabudli ste zariadenie HTC Wildfire S doma a nemôžete ho nájsť? Alebo sa vám stalo ešte niečo horšie a vypadol vám počas jazdy vlakom. Použite službu HTC Sense.com na komunikáciu so zariadením HTC Wildfire S, aby ste mohli presmerovať hovory a správy na iné číslo, spustiť vyzváňanie na zariadení HTC Wildfire S, zamknúť zariadenie a dokonca aj vymazať jeho obsah.


Ak chcete využívať tieto funkcie, je potrebné prihlásiť sa na [HTCSense.com](http://HTCSense.com) cez webový prehľadávač v počítači.

---

### Zapnutie funkcie Hľadač zariadenia

---

Niektoré funkcie služby HTC Sense.com vyžadujú, aby bola na zariadení HTC Wildfire S zvolená možnosť Hľadač zariadenia.

1. Na zariadení HTC Wildfire S stlačte na obrazovke Domov tlačidlo  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Umiestnenie**.
3. Začiarknite políčko **Hľadač zariadenia**.

## Presmerovanie hovorov a správ

Ak nemáte HTC Wildfire S so sebou, môžete presmerovať hovory a správy na iný telefón.

Na ovládacom paneli služby HTC Sense.com kliknite na **Presmerovať hovory** alebo **Presmerovať správy** a prepínač Zapnuté/Vypnuté.

## Spustenie vyzváňania na zariadení HTC Wildfire S

Viete, že zariadenie HTC Wildfire S je niekde doma, ale jednoducho ho nemôžete nájsť. Spustíte na zariadení HTC Wildfire S vyzváňanie, aby ste ho mohli nájsť. Dúfajme, že je len niekde zahrabaný v šatstve.

Na HTC Sense.com kliknite na **Zazvoniť**.

## Vyhľadanie zariadenia HTC Wildfire S

Nechali ste zariadenie HTC Wildfire S niekde, keď ste boli na pochôdzkach? Môžete použiť službu HTC Sense.com a nájsť jeho približné umiestnenie.



Pre činnosť tejto funkcie je potrebné, aby bola na zariadení HTC Wildfire S vybraná možnosť **Hľadač zariadenia**.

Na HTC Sense.com pozrite mapu a uvidíte, kde sa HTC Wildfire S nachádza. Kliknutím na **Obnoviť umiestnenie** mapu obnovíte.

## Zamknutie zariadenia HTC Wildfire S

Stratili ste zariadenie HTC Wildfire S? Zamknite zariadenie HTC Wildfire S a zobrazte na jeho obrazovke hlásenie, že ak ho niekto nájde, môže vás kontaktovať.

1. Na HTC Sense.com kliknite na **Zamknúť zariadenie**.
2. Zadajte kód PIN, náhradné telefónne číslo, na ktoré vám môže zavolať osoba, ktorá zariadenie HTC Wildfire S nájde, a krátku správu, ktorá bude zobrazená na obrazovke.



Na obrazovke sa bude zobrazovať náhradné telefónne číslo. Ak niekto náhodou nájde váš HTC Wildfire S, stačí tejto osobe klepnúť na toto číslo a pomocou zariadenia HTC Wildfire S zavolať na toto číslo.

3. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

---

## Vymazanie obsahu zariadenia HTC Wildfire S

---

Ak nie je šanca, že sa vám HTC Wildfire S vráti, môžete vymazať obsah zariadenia HTC Wildfire S a nainštalovanej pamäťovej karty, aby nikto nevidel citlivé údaje v zariadení HTC Wildfire S.



Po vymazaní obsahu nie je žiadna možnosť obnovenia údajov zo zariadenia HTC Wildfire S a pamäťovej karty, takže si musíte byť pred pokračovaním úplne istí.

1. Na HTC Sense.com kliknite na **Vymazať zariadenie**.
2. Keď sa objaví žiadosť o potvrdenie, kliknite na **Vymazať zariadenie**.

## Odstránenie konta HTC Sense.com



1. Na počítači otvorte svoj webový prehliadač a prihláste sa na konto na HTC Sense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Kliknite na **Kliknutím sem odstránite svoje konto na HTC Sense**.

Po odstránení konta na HTC Sense.com budú odstránené aj vaše údaje zo serverov HTC Sense.com.




# Klávesnica

## Používanie klávesnice na obrazovke

Keď spustíte nejakú aplikáciu alebo vyberiete políčko, ktoré si vyžaduje text alebo čísla, objaví sa vám klávesnica na obrazovke. Po zadaní textu môžete klávesnicu na obrazovke zavrieť klepnutím na  alebo stlačením tlačidla .

### Výber rozloženia klávesnice






Môžete vybrať z troch rôznych rozložení klávesnice tú, ktorá bude najviac vyhovovať vášmu štýlu písania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Typy klávesnice** a potom si vyberte rozloženie, ktoré chcete používať. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

<b>Štandardná</b>	Toto rozloženie sa podobá na rozloženie klávesnice k stolovému počítaču. Toto je prednastavené rozloženie.
<b>Telefón</b>	Toto rozloženie pripomína klasické rozloženie klávesnice na mobilnom telefóne.
<b>Kompaktná</b>	Toto rozloženie ponúka dve písmená na každom klávese. Veľkosť klávesu je trochu väčšia ako pri rozložení Štandardná.

### Zadávanie textu

Nasledujúce klávesy použijete počas zadávania textu na klávesnici na obrazovke:

	Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. Hnedé znaky zobrazené na klávesoch sú tie znaky, ktoré sa vložia po stlačení a podržaní daného klávesu. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
	Kláves Shift. Klepnutím zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
	Klepnutím prepnete na klávesnicu čísiel a symbolov.
	Kláves Enter. Klepnutím vytvoríte nový riadok.
	Kláves Backspace. Klepnutím zmažete predchádzajúci znak.



Kláves Jazyk. Kláves, ktorý vidíte, závisí od momentálne používaného jazyka klávesnice. Klepnutím prepnete na ďalší jazyk klávesnice. Máte prístup aj k nastaveniam klávesnice na obrazovke.




Klepnutím prepínate medzi prediktívnymi režimami Multitap a XT9 pri používaní rozložení klávesnice Kompaktná alebo Telefón.



Klepnutím skryjete klávesnicu na obrazovke.

## Povolenie viacerých jazykov klávesnice

Ak je na zariadení HTC Wildfire S k dispozícii viac jazykov klávesnice, môžete si vybrať, ktoré jazyky chcete povoliť na klávesnici na obrazovke, takže medzi nimi môžete prepínať a používať na zadávanie textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Medzinárodná klávesnica**.
3. Vyberte jazyky, ktoré chcete používať.





Dostupné jazyky závisia od regiónu, v ktorom ste HTC Wildfire S zakúpili.

## Zmena rozloženia klávesnice na obrazovke na šírku


Keď zadávate text, môžete si zvoliť používanie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku. Otočte HTC Wildfire S nabok a použijete väčšiu klávesnicu pre ľahšie písanie.



- Začiarknutím políčka **Automaticky otáčať obrazovku** cez  >  > **Nastavenie > Zobrazenie** povolíte automatickú zmenu orientácie obrazovky.
- Orientácia klávesnice na šírku nie je podporovaná vo všetkých aplikáciách.

## Zadávanie slov s prediktívnym textom

Klávesnica na obrazovke má prediktívny text, ktorý vám pomôže pri rýchlom a presnom písaní. Prediktívne zadávanie textu je zapnuté prednastavene a počas písania sa zobrazujú návrhy slov.



Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:


- Keď vidíte slovo, ktoré chcete, zvýraznené zelenou alebo oranžovou, môžete jednoducho klepnúť na medzerník, čím vložíte toto slovo do textu.
- Ak vidíte požadované slovo zobrazené medzi návrhmi ešte predtým, ako dokončíte písanie tohto slova, klepnite na slovo, čím ho vložíte do textu.
- Ak vpravo od zoznamu návrhov vidíte šípku, klepnutím na ňu zobrazíte viac návrhov.

---

### Nastavenie druhého jazyka klávesnice

---

Okrem práve používaného jazyka klávesnice môžete nastaviť, aby bol prediktívny text dvojazyčný. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v dvoch jazykoch, ktoré ste vybrali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Dvojazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.


---

### Pridanie slova do slovníka prediktívneho textu

---



HTC Wildfire S je dodávaný so zoznamom slov, ktoré ponúka v návrhoch pri prediktívnom zadávaní textu. Počas zadávania textu pomocou rozloženia klávesnice Štandardná, ak klepnete na nejaké slovo v zozname návrhov, automaticky sa pridá do slovníka prediktívneho textu, ak už nebolo v slovníku.

Do zoznamu môžete pridať slovo aj manuálne:

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník > Pridať nové**.
3. Zadajte slovo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **OK**.


## Úprava alebo odstránenie slova v prediktívnom textovom slovníku

Môžete upraviť alebo odstrániť slová, ktoré ste predtým pridali do slovníka prediktívneho textu.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník**.
  - Pre úpravu slova klepnite na samotné slovo.
  - Ak chcete odstrániť slová zo slovníka, stlačte  a klepnite na **Odstrániť**. Potom vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

## Zálohovanie osobného slovníka na pamäťovú kartu

Pamäťovú kartu môžete použiť na zálohovanie nových slov, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Kopírovať na pamäťovú kartu**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

## Import osobného slovníka z pamäťovej karty

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Obnoviť z pamäťovej karty**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

## Zadávanie textu hovorením


Nemáte čas na písanie? Skúste hovorením zadávať slová do väčšiny textových políček, ktoré umožňujú používať klávesnicu na obrazovke.



- Najprv sa v časti nastavenie **Hlasový vstup a výstup** uistite, či je vybraný jazyk, ktorý používate.
- Pretože HTC Wildfire S využíva službu rozpoznávania reči od Google, pri zadávaní textu hovorením je potrebné pripojenie na Internet.

1. Stlačte a podržte tlačidlo jazyka. HTC Wildfire S vás vyzve, aby ste hovorili.
2. Povedzte do HTC Wildfire S, čo chcete napísať.

## Nastavenie jazyka hlasového zadávania

1. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Hlasový vstup a výstup > Nastavenie rozpoznávania hlasu**.
2. Klepnite na **Jazyk**, potom vyberte požadovaný jazyk.



Dostupnosť jazykov závisí od jazykov hlasového zadávania podporovanýchmi Google.

## Úprava textu

Pomocou klávesnice môžete ľahko vystrihnúť, skopírovať a prilepiť text.




Niektoré aplikácie môžu ponúkať svoj vlastný spôsob výberu alebo kopírovania textu.


## Vybranie textu

Zvýraznite text, ktorý chcete kopírovať alebo vystrihnúť.

1. Stlačte a podržte textové políčko, ktoré obsahuje text, ktorý chcete vybrať, kým sa neobjaví lupa.



2. Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na písmeno v texte, ktorý chcete vybrať.
3. Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
4. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnite na **Vybrať slovo**. Keď je zvýraznené slovo, do ktorého ste umiestnili textový kurzor, ťahaním počiatočného a koncového bodu vyberte požadovaný text.





- Klepnutím na **Vybrať všetko** vyberiete všetko v textovom políčku.

## Kopírovanie a vkladanie textu

1. Po vybraní textu, ktorý chcete skopírovať, klepnite na **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. Stlačte a podržte textové pole v tej istej alebo inej aplikácii, kým sa neobjaví lupa.
3. Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na miesto, kam chcete prilepiť text.
4. Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
5. Klepnite na **Prilepiť**.

## Úprava nastavení zadávania

Nastavenia dotykového zadávania otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na klávesnici na obrazovke klepnite na kláves jazyka (napríklad na , ak s klávesnicou na obrazovke používate angličtinu). Následne v ponuke možností Medzinárodná klávesnica klepnite na **Nastavenie**.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.

Typy klávesnice	Vyberte si rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.
Medzinárodná klávesnica	Pridajte a odoberajte jazyky zo zoznamu jazykov klávesnice na obrazovke.
Dvojazyčné návrhy	Vyberte druhý jazyk klávesnice, ktorý chcete používať.
Zadávanie textu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zapnite alebo vypnite prediktívny text, opravu pravopisu a dokončovanie slov.</li> <li>▪ Aktivujte zvukovú alebo vibračnú odozvu pri písaní.</li> <li>▪ Nakalibrujte presnosť dotykovkej klávesnice.</li> </ul>
Kurz	Naučte sa, ako používať klávesnicu na obrazovke, pomocou tohto interaktívneho cvičného materiálu.
Osobný slovník	Pridávajte, upravujte alebo odstráňte slová zo slovníka prediktívneho textu.

# Pripojenia na Internet


## Dátové pripojenie

Keď prvýkrát zapnete HTC Wildfire S, bude automaticky nastavený na použitie dátového pripojenia vášho mobilného operátora (ak je vložená karta SIM).

---

### Kontrola dátového pripojenia, ktoré používate

---


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Sieťoví operátori** alebo **Názvy prístupových bodov**.

---

### Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

---

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze na poplatky za dáta. Ak však nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.




1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Mobilná sieť** zapnete dátové pripojenie; zrušením začiarknutia dátové pripojenie vypnete.

---

### Pridanie nového prístupového bodu

---

Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
3. Na obrazovke Názvy prístupových bodov (APN) stlačte  a potom klepnite na **Nový APN**.
4. Na obrazovke Upraviť prístupový bod zadajte nastavenia APN. Ak chcete upraviť nastavenie APN, klepnite na neho.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

## Umožnenie roamingu dát

Pripojenie k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete** a potom začiarknite políčko **Dáta v roamingu**.


Začiarknite políčko **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby HTC Wildfire S prehrál zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

## Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“. Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo len steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

### Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Wi-Fi** zapnete sieť Wi-Fi. HTC Wildfire S potom vyhledá bezdrôtové siete v dosahu.
3. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. V časti **Siete Wi-Fi** sa zobrazia názvy a bezpečnostné nastavenia zistených sietí Wi-Fi.
4. Ak bezdrôtová sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, nie je v zozname nájdených sietí, zrolujte nadol po obrazovke a klepnite na **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte nastavenia bezdrôtovej siete a potom klepnite na **Uložiť**.
5. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak ste zvolili otvorenú sieť, automaticky sa k nej pripojíte.
6. Ak ste zvolili sieť zabezpečenú pomocou WEP, zadajte kľúč a potom klepnite na **Pripojiť**.


Keď je HTC Wildfire S pripojený k bezdrôtovej sieti, v stavovom riadku sa zobrazí ikona Wi-Fi , ktorá vám oznamuje približnú intenzitu signálu (počet pásov, ktoré svietia).

Keď sa HTC Wildfire S najbližšie bude pripájať k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ku ktorej ste sa už pripojili, nebudete musieť opäť zadávať kľúč ani iné údaje zabezpečenia, okrem prípadu, že bol HTC Wildfire S vynulovaný na nastavenie predvolené výrobcom.




## Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom bezpečnosti EAP-TLS

Pred pripojením k Wi-Fi sieti cez autentifikačný protokol EAP-TLS bude možno potrebné do zariadenia HTC Wildfire S inštalovať sieťový certifikát (\*.p12).

1. Uložte certifikačný súbor do hlavného priečinka pamäťovej karty.
2. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z karty SD**.
4. Vyberte si sieťový certifikát potrebný na pripojenie k sieti EAP-TLS.
5. Zapnite Wi-Fi a pripojte k bezdrôtovej sieti.

## Kontrola stavu bezdrôtovej siete



1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Na obrazovke Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Nastavenie Wi-Fi** a potom klepnite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je HTC Wildfire S práve pripojený.

Zobrazí sa políčko ukazujúce meno siete Wi-Fi, stav, rýchlosť, silu signálu a iné.



Ak chcete odstrániť nastavenie tejto siete, klepnite na **Zabudnúť**. Ak sa chcete znova pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú ste odstránili, je potrebné bezdrôtovú sieť znova vybrať zo zoznamu dostupných sietí Wi-Fi. Ak ide o zabezpečenú bezdrôtovú sieť, je potrebné znova zadať prihlasovacie údaje k bezdrôtovej sieti.

## Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. Zistené siete Wi-Fi sa zobrazia v časti Siete Wi-Fi.
3. Ak chcete manuálne hľadať dostupné siete Wi-Fi, na obrazovke Wi-Fi stlačte  a potom klepnite na **Vyhľadať**.
4. Klepnutím na inú sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte.

## Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)

Pridajte, nastavte a spravujte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

V závislosti od typu siete VPN, ktorú používate v práci, pred pripojením sa k miestnej sieti vašej spoločnosti sa možno objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov alebo nainštalovanie bezpečnostných certifikátov. Tieto informácie môžete dostať od svojho administrátora siete.


HTC Wildfire S musí tiež najprv vytvoriť Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.

---

## Nastavenie pamäte prihlasovacích údajov

---

Ak vám administrátor siete oznámi, že treba prevziať a nainštalovať bezpečnostné certifikáty, musíte najprv na HTC Wildfire S nastaviť zabezpečenú pamäť pre prihlasovacie údaje.



1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť heslo**.
3. Zadajte nové heslo pre pamäť na prihlasovacie údaje.
4. Zrolujte nadol a potvrdte heslo, a následne klepnite na **OK**.
5. Začiarknite políčko **Použiť zabezpečenie prihlasovacích údajov**.

Následne môžete prevziať a inštalovať certifikáty potrebné na prístup k svojej miestnej sieti. Váš sieťový administrátor vám povie, ako to spraviť.

---

## Pridanie pripojenia VPN

---



1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN > Pridať VPN** a potom klepnite na typ VPN, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na nastavenie VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

VPN sa tým pridá do časti VPN obrazovky Nastavenie VPN.

---

## Pripojenie k sieti VPN

---

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN**.
3. V časti VPN klepnite na VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Keď sa objaví výzva, zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v záhlaví objaví ikona pripojenia k VPN .


Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

---

## Odpojenie od siete VPN

---

1. Stlačte a podržte riadok záhlavia a potom ho potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnutím na pripojenie VPN sa vrátite na obrazovku Nastavenie VPN a potom pre jeho odpojenie klepnite na dané pripojenie VPN.

Keď sa HTC Wildfire S odpojí od VPN, v oznamovacej oblasti v záhlaví sa zobrazí ikona odpojenia VPN .

## Používanie zariadenia HTC Wildfire S ako modemu (Pripojenie cez USB)

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na Internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie k Internetu dátové pripojenie zariadenia HTC Wildfire S.



- Na používanie dátového pripojenia musí byť v zariadení HTC Wildfire S vložená karta SIM.
- Ak chcete použiť HTC Wildfire S ako modem, je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC.

1. Uistite sa, či je dátové pripojenie na zariadení HTC Wildfire S zapnuté.
2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Wildfire S k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie cez USB** a potom klepnite na **Hotovo**.

## Pripojenie zariadenia HTC Wildfire S k Internetu prostredníctvom počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)

Ak nemáte pre HTC Wildfire S dátovú tarifu alebo nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete byť na HTC Wildfire S stále online pomocou pripojenia počítača na Internet.



Pred použitím počítača ako modemu je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC Sync.

1. Uistite sa, že je počítač pripojený na Internet.




Dva tipy pre kontrolu pripojenia počítača k Internetu. Po prvé – možno bude potrebné vypnúť svoj firewall pre miestnu sieť. Po druhé – ak sa počítač pripája k Internetu prostredníctvom PPP (napr. Dial UP, xDSL alebo VPN), funkcia Pripojenie k Internetu podporuje len protokol TCP.

2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Wildfire S k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie k Internetu** a potom klepnite na **Hotovo**.

## Používanie zariadenia HTC Wildfire S ako bezdrôtového smerovača

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou zariadenia HTC Wildfire S na bezdrôtový smerovač.


Pred použitím zariadenia HTC Wildfire S ako bezdrôtového smerovača sa uistite, či je na ňom zapnuté dátové pripojenie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Zadať názov smerovača alebo použite predvolený názov smerovača.
4. Vyberte typ pre Zabezpečenie a nastavte heslo (kľúč) pre svoj bezdrôtový smerovač. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC Wildfire S ako bezdrôtový smerovač.


5. Začiarknutím políčka **Portable Wi-Fi Hotspot** zapnete funkciu bezdrôtového smerovača.

HTC Wildfire S je pripravený na používanie ako bezdrôtový smerovač, keď v stavovom riadku uvidíte .

# Bluetooth

## Základy Bluetooth

### Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Bluetooth**.


Ešte jednoduchší spôsob zapnutia alebo vypnutia Bluetooth je pomocou miniaplikácie Bluetooth na obrazovke Domov.



Bluetooth vypnite, keď sa nepoužíva, aby sa šetrila batéria, alebo na miestach, kde je používanie bezdrôtového zariadenia zakázané, ako napríklad na palube lietadla alebo v nemocniciach.

### Zmena názvu zariadenia

Názov zariadenia identifikuje HTC Wildfire S pred ostatnými zariadeniami.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Klepnite na **Názov zariadenia**.
5. Zadajte v dialógovom okne nový názov pre HTC Wildfire S a potom klepnite na **OK**.


## Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta

Môžete počúvať hudbu cez Bluetooth stereo náhlavnú súpravu alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta. Pri nastavení stereo prehrávača a hands-free je rovnaký postup.



- Ak chcete počúvať hudbu pomocou náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, musia tieto súpravy podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením náhlavnej súpravy ju musíte nastaviť ako rozpoznateľnú, aby ju HTC Wildfire S mohol nájsť. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.
5. Klepnite na **Hľadať zariadenia**. HTC Wildfire S začne hľadať zariadenia s podporou Bluetooth v dosahu.
6. Keď vidíte názov svojej náhlavnej súpravy zobrazené v časti Zariadenia Bluetooth, klepnite na jej názov. HTC Wildfire S sa potom automaticky pokúsi spárovať s náhlavnou súpravou.
7. Ak automatické spárovanie zlyhá, zadajte vstupný kód dodaný s náhlavnou súpravou.


Stav spárenia a pripojenia je zobrazený pod náhlavnou súpravou hands-free alebo súpravou do auta v časti Zariadenia Bluetooth. Keď sú náhlavná súprava Bluetooth alebo súprava do auta pripojené k HTC Wildfire S, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku. V závislosti od typu náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, ktoré ste pripojili, môžete potom začať používať náhlavnú súpravu alebo súpravu do auta na počúvanie hudby a/alebo uskutočňovanie a prijímanie hovorov.

---

### Opätovné pripojenie náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta

---

Zvyčajne môžete náhlavnú súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na HTC Wildfire S a následným zapnutím náhlavnej súpravy. Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola náhlavná súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.

5. Klepnite na názov náhlavnej súpravy v časti Zariadenia Bluetooth.
6. Ak sa objaví výzva na zadanie vstupného kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k náhlavnej súprave/súprave do auta a pokúste sa nájsť vstupný kód.


Ak stále nemôžete znova pripojiť k náhlavnej súprave alebo súprave do auta, postupujte podľa pokynov uvedených v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 183a potom postupujte podľa krokov uvedených v časti [Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta](#) na strane 182.

## Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania

---

### Odpojenie zariadenia Bluetooth

---


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
4. Klepnite na **Odpojiť**.

---

### Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

---

Môžete dosiahnuť, aby HTC Wildfire S zabudol spojenie spárovaním s iným zariadením Bluetooth. Možno to bude potrebné, ak chcete znova zadať alebo potvrdiť vstupný kód pri zopakovaní pripojenia k inému zariadeniu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, s ktorým chcete zrušiť spáročovanie.
4. Klepnite na **Odpojiť a zrušiť páročovanie**, prípadne klepnite na **Zrušiť páročovanie**, ak zariadenie Bluetooth nie je práve pripojené k zariadeniu HTC Wildfire S.

## Posielanie informácií pomocou Bluetooth

Bluetooth môžete používať na prenos informácií medzi zariadením HTC Wildfire S a iným zariadením s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad telefón alebo notebook. Môžete posilať nasledovné typy informácií, v závislosti od zariadenia, na ktoré ich posielate:

- Obrázky a videá
- Udalosti kalendára
- Kontakty
- Zvukové súbory



Predtým ako začnete, nastavte prijímajúce zariadenie do rozpoznateľného režimu. Možno ho budete musieť nastaviť na "Prijíť prenosy" alebo "Prijíť súbory". Pozrite dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na prijímanie informácií cez Bluetooth.

1. Na zariadení HTC Wildfire S otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje informáciu alebo súbor, ktoré chcete poslať.
2. Postupujte podľa krokov pre daný typ položky, ktorú chcete poslať:

Nasnímaná fotografia alebo video	Po nasnímaní klepnite na obrazovke ukážky aplikácie Fotoaparát na  a potom klepnite na <b>Bluetooth</b> .
Fotografie alebo videá	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na karte Albumy  v aplikácii Galéria vyberte album.</li> <li>2. Klepnite na  a potom klepnite na <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na <b>Ďalej</b>.</li> </ol>
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na karte Všetko  v aplikácii Ľudia stlačte a podržte kontakt, potom klepnite na <b>Odoslať kontakt ako vCard</b>.</li> <li>2. Klepnite na ikonu šípky nadol a potom vyberte z otvoreného zoznamu položku <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Klepnite na <b>Odoslať</b>.</li> </ol>
Plánovaná činnosť alebo udalosť kalendára	V zobrazení Deň, Agenda alebo Týždeň stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na <b>Zdieľať v Calendar &gt; Bluetooth</b> .
Hudobná skladba	Keď je na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba zobrazená skladba, stlačte  a potom klepnite na <b>Zdieľať &gt; Bluetooth</b> .
Zvuková nahrávka	Na hlavnej obrazovke aplikácie Hlasový záznamník klepnite na  a potom klepnite na <b>Bluetooth</b> .



3. Ak sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth, urobte tak.
4. Ak ste predtým nespárovali prijímajúce zariadenie, klepnite na **Hľadať zariadenia**.
5. Klepnite na názov prijímajúceho zariadenia.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na HTC Wildfire S žiadosť o spárovanie s prijímajúcim zariadením. Zadaťte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.
7. Na prijímajúcom zariadení prijmite súbor.

---

### Kam sa ukladajú odoslané informácie

---

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia.

Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení. Ak napríklad pošlete udalosť kalendára do kompatibilného telefónu, udalosť sa zobrazí v aplikácii kalendára daného telefónu.

Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.


- V systéme Windows XP to môže byť: C:\Dokumenty a nastavenia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
- V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\priečinok Bluetooth Exchange

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky“.

## Prijímanie informácií pomocou Bluetooth

HTC Wildfire S umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.

Ak chcete prijímať súbory pomocou Bluetooth, uistite sa, či je vložená pamäťová karta.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Začiarknite políčko **Zistiteľné**.
5. Na odosielaťcom zariadení odošlite jeden alebo viac súborov do HTC Wildfire S. Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.

- Keď sa objaví výzva, prijmite na HTC Wildfire S a na prijímajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Zadajte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.

Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.

- Ak chcete automaticky prijímať súbory z odosielajúceho zariadenia v budúcnosti, začiarknite políčko **Vždy**.
- Klepnite na **Prijatť** alebo **OK**.
- Keď HTC Wildfire S dostane upozornenia na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia a potom klepnite na **Prijatť**.
- Keď sa súbor prenese, zobrazí sa upozornenie. Ak chcete hneď otvoriť súbor, posuňte nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.

Čo sa stane po tom, ako otvoríte prijatý súbor, závisí od typu súboru:


- Súbory médií a dokumenty sa zvyčajne otvoria priamo v kompatibilnej aplikácii. Ak napríklad otvoríte hudobnú skladbu, začne sa prehrávať v aplikácii Hudba.
- Pre súbor vCalendar vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť, a potom klepnite na **Importovať**. vCalendar sa pridá medzi udalosti aplikácie Kalendár.
- Pri súbore kontaktu vCard, ak sa na pamäťovej karte nachádza viac súborov vCard, sa môžete rozhodnúť importovať jeden, viacero alebo všetky kontakty do svojho zoznamu kontaktov.

---

### Pridanie priečinku súborov prijatých prostredníctvom Bluetooth na obrazovku Domov

---

Na obrazovku Domov môžete pridať priečink, v ktorom sa zobrazia všetky súbory prijaté cez Bluetooth.

- Na obrazovke Domov klepnite na .
- Na obrazovke Personalizovať klepnite na **Priečink > Prijaté cez Bluetooth**.
- Stlačte a podržte ikonu priečinka súborov prijatých cez Bluetooth a potiahnite ho na požadované miesto na obrazovke Domov.


Ak chcete zobraziť obsah priečinku, klepnite na ikonu priečinka. Ak chcete otvoriť súbor, klepnite na názov súboru.

# Zabezpečenie

## Ochrana karty SIM kódom PIN

Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia zariadenia HTC Wildfire S priradením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo) karte SIM.

Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN pre kartu SIM.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadaťte kód PIN karty SIM, potom klepnite na **OK**.
4. Pre zmenu PIN karty SIM klepnite na **Zmeniť kód PIN karty SIM**.



Tiesňové volania možno uskutočňovať kedykoľvek bez vyžiadania kódu PIN.

---

### Obnova karty SIM, ktorá je uzamknutá

---

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.


Potrebuje kód PUK pre obnovenie prístupu k zariadeniu HTC Wildfire S. Tento kód ste pravdepodobne obdržali od svojho mobilného operátora, keď ste dostali kartu SIM.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadaťte nový PIN, ktorých chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadaťte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

## Ochrana zariadenia HTC Wildfire S vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte ostatným v používaní zariadenia HTC Wildfire S bez vášho dovolenia nastavením vzoru zámku obrazovky, kódu PIN alebo hesla.

Zámok obrazovky sa objaví pri každom zapnutí zariadenia HTC Wildfire S alebo ak je zariadenie po určenu dobu nečinné.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok obrazovky**.
3. Vyberte jednu z týchto možností:


Nič	Vypne sa predtým vytvorený zámok obrazovky.
Vzor	Nastavte vzor zámku obrazovky podľa pokynov na obrazovke.
Kód PIN	Nastavte číselné heslo zložené minimálne zo štyroch číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom určte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa má obrazovka zamknúť.



Môžete aj zrušiť začiarknutie políčka **Použiť viditeľný vzor** alebo **Viditeľné heslá** na obrazovke Zabezpečenie, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

### Zmena zámku obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zmeniť zámok obrazovky**.
3. Zadajte súčasný zámok obrazovky, čím potvrdíte, že ho chcete zmeniť.
4. Vyberte iný typ zámku obrazovky, potom zadajte nový vzor, kód PIN alebo heslo. Prípadne klepnite na **Nič**, ak nechcete používať zámok obrazovky.

## Zabudli ste svoj vzor zámku obrazovky?

Ak ste zabudli svoj vzor zámku obrazovky, máte najviac päť pokusov na odomknutie zariadenia HTC Wildfire S.

Ak sa vám to nepodarí, môžete odomknúť HTC Wildfire S zadaním svojho používateľského mena a hesla konta Google.

1. Na obrazovke odomknutia zadajte vzor zámku.
2. Po piatom pokuse sa objaví výzva, aby ste počkali 30 sekúnd, potom klepnite na **OK**.
3. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
4. Klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor?**, keď sa objaví.
5. Zadajte používateľské meno a heslo k svojmu kontu Google a potom klepnite na **Prihlásiť**. Potom sa objaví výzva na vytvorenie nového vzoru zámku obrazovky. Ak tak už ďalej nechcete robiť, klepnite na **Zrušiť**.

# Nastavenie

## Nastavenie na zariadení HTC Wildfire S

Spravujte a prispôbte si nastavenie telefónu na obrazovke Nastavenie.


Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Personalizovať	Prispôbte si HTC Wildfire S na svoj obraz rôznymi možnosťami personalizácie, ktoré sú k dispozícii.
Bezdrôtová komunikácia a siete	Nastavte bezdrôtové pripojenia, ako sú Wi-Fi, dátové pripojenie a Bluetooth, aktivujte Režim v lietadle a podobne.
Volať	Nastavte si služby volaní, ako napríklad hlasová schránka, presmerovanie hovoru, ďalší hovor na linke a ID volajúceho.
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vyberte si zvuky, ktoré chcete použiť ako vyzváňacie tóny a pri upozorneniach.</li> <li>▪ Nastavte hlasitosť prehrávania médií.</li> <li>▪ Nastavte nižšiu úroveň hlasitosti vyzváňania, keď počas zvonenia pohnete HTC Wildfire S, nastavte vyššiu hlasitosť vyzváňania, keď máte telefón v taške alebo vo vrecku, a zapnite hlasitý odposluch pretočením telefónu.</li> </ul>
Zobrazenie	Upravte nastavenie zobrazenia, ako je automatická orientácia obrazovky, jas, čas vypnutia obrazovky a iné.
Kontá a synchronizácia	Prihláste sa alebo odhláste z kont spoločenských sietí, konta Google , konta Exchange ActiveSync a konta HTCSense.com. Môžete tiež spravovať synchronizáciu a ďalšie nastavenia Vašich kont.
Umiestnenie	Vyberte zdroje pre určenie vášho umiestnenia. Vyberte <b>Hľadač telefónu</b> a môžete použiť HTCSense.com na vyhľadanie HTC Wildfire S.
Hľadať	Vyberte položky, ktoré majú byť zahrnuté do prehľadávania telefónu a nastavte možnosti hľadania Google .
Ochrana osobných údajov	Zvoľte si automatické zálohovanie niektorých nastavení (napr. heslá pre Wi-Fi alebo Záložky) na servery Google pomocou svojho konta Google , takže ich budete môcť v prípade potreby obnoviť.

Pripojiť k PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte si predvolený typ USB pripojenia na používanie pri pripojení HTC Wildfire S k počítaču.</li> <li>▪ Prípadne začiarknite políčko <b>Opýtať sa</b> pre nastavenie HTC Wildfire S, aby vždy zobrazoval obrazovku výberu typu USB pripojenia.</li> </ul>
Zabezpečenie	Nastavte si vzor zámku obrazovky, aktivujte zámok karty SIM alebo spravujte pamäť prihlasovacích údajov.
Napájanie	Zapnite šetrič energie, ak chcete automaticky prepínať do režimu úspory energie, keď sa energie batérie zníži na nastavenú úroveň.
Aplikácie	Spravujte spustené aplikácie, premiestnite aplikácie na pamäťovú kartu alebo z nej a inštalujte alebo odinštalujte programy.
Karta SD a pamäť telefónu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti a na pamäťovej karte.</li> <li>▪ Na tejto obrazovke treba odpojiť pamäťovú kartu pred jej vytiahnutím z HTC Wildfire S.</li> <li>▪ Môžete vykonať aj resetovanie na stav z výroby.</li> </ul>
Dátum a čas	Nastavte si dátum a čas, časovú zónu a formát dátumu alebo času.
Jazyk a klávesnica	Nastavte si jazyk a región pre operačný systém. Môžete si tiež nastaviť možnosti klávesnice na obrazovke.
Zjednodušenie ovládania	Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti zadávania hlasom. Ak máte nainštalovanú aplikáciu prevodu textu na reč (hlasové dáta), použite túto možnosť na konfigurovanie nastavení prevodu textu na reč.
Informácie o telefóne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zapnite alebo vypnite kontroly rozvrhu pre systémové aktualizácie softvéru alebo manuálnu kontrolu aktualizácií.</li> <li>▪ Zapnite alebo vypnite funkciu <b>Oznámiť spoločnosti HTC</b>. Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na HTC Wildfire S vyskytne technický problém.</li> <li>▪ Zobrazte rôzne informácie o HTC Wildfire S, ako je napríklad typ mobilnej siete, intenzita signálu, úroveň nabitia batérie atď.</li> </ul>


## Zmena nastavenia obrazovky

### Manuálne nastavenie jasú obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Jas**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automatický jas**.
4. Potiahnutím lišty jasú vľavo znížite jas a potiahnutím vpravo zvýšite jas obrazovky.
5. Klepnite na **OK**.

### Nastavenie času do vypnutia obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Časový limit obrazovky**.
3. Klepnite na čas do vypnutia obrazovky.

### Vypnutie automatického otáčania obrazovky

V predvolenom nastavení sa orientácia obrazovky nastavuje automaticky podľa toho, ako držíte HTC Wildfire S.




Automatické otáčanie nie je podporované na všetkých obrazovkách aplikácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky otáčať obrazovku**.

### Rekalibrácia G-senzora


Prekalibrujte obrazovku, ak máte pocit, že orientácia obrazovky nezodpovedá správne spôsobu držania zariadenia HTC Wildfire S.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Kalibrácia G-senzora**.
3. Položte HTC Wildfire S na rovný podklad a potom klepnite na **Kalibrovať**.
4. Po rekalibračnom procese klepnite na **OK**.




## Ponechanie zapnutej obrazovky počas nabíjania zariadenia HTC Wildfire S

Môžete zabrániť vypnutiu obrazovky zariadenia HTC Wildfire S počas nabíjania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Vývoj**.
3. Začiarknite políčko **Nechť prebudené**.

## Zapnutie alebo vypnutie animačných efektov


Môžete vypnúť animáciu alebo povoliť len niektoré animácie, keď prepínate medzi obrazovkami.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Animácia**.
3. V ponuke možností si vyberte požadovanú animáciu.

## Zmena nastavení zvukov

### Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom.

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak chcete prepnúť z tichého režimu naspäť na normálny, stlačte tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania naspäť na normálny, stlačte dvakrát tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Zvukový profil**.



Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Profil a budete môcť rýchlo prepínať medzi režimami.

### Povolenie alebo zablokovanie zvukového výberu

Môžete si vybrať, aby zaznel tón, keď vyberiete položky na obrazovke.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite políčko **Zvuk výberu**.

---

## Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

---

HTC Wildfire S je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.

---

## Zvýšenie hlasitosti vyzváňania zariadenia HTC Wildfire S pomocou režimu Vo vrecku

---

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte HTC Wildfire S vo vrecku alebo v taške, vreckový režim postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor. Keď HTC Wildfire S nie je vo vrecku alebo taške, bude vyzváňať normálnou hlasitosťou, ktorú ste nastavili.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Režim Vo vrecku**.

---

## Automatické prepnutie na hlasitý odposluch

---


Jednoduchým pretočením zariadenia HTC Wildfire S môžete prepnúť na hlasitý odposluch.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Prevrátenie pre hlasitý odposluch**.

## Zmena jazyka

Keď zapnete HTC Wildfire S prvýkrát, objaví sa výzva na výber jazyka, ktorý chcete používať. Ak chcete, môžete jazyk zmeniť aj kedykoľvek po nastavení zariadenia HTC Wildfire S. Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.


Jazyky, z ktorých je možné vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od verzie zariadenia HTC Wildfire S, ktorú máte.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Jazyk a klávesnica > Vybrať jazyk**.

3. Klepnite na jazyk a príslušnú oblasť, ktoré chcete použiť.
4. Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov. Nový jazyk sa použije behom niekoľkých sekúnd.

## Optimalizácia výdrže batérie

Môžete nastaviť, aby sa HTC Wildfire S automaticky prepol do režimu úspory energie, keď nabitie batérie dosiahne určitú úroveň.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Začiarknite políčko **Zapnúť šetrič energie**.
4. Klepnite na **Zapnúť šetrič energie** o a potom vyberte, kedy sa má prepnúť do režimu úspory energie.
5. Klepnite na **Nastavenie šetriča energie** a potom nastavte a vyberte správanie zariadenia HTC Wildfire S, keď sa prepne do režimu úspory energie.

---

### Používanie GSM siete mobilného operátora

---


Pre pripojenie na Internet sa prepnite do používania GSM siete svojho mobilného operátora, ak nepoužívate dátové pripojenie. Pripojenie ku GSM sieti mobilného operátora spotrebúva menej energie batérie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťový režim**.
3. Klepnite na **Len GSM**.

---


### Skontrolovanie spotreby energie aplikáciami

---


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne > Batéria > Použitie batérie**.

## Spravovanie pamäte


### Kontrola voľnej pamäte v telefóne

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. Voľná pamäť telefónu sa zobrazí v časti Interná pamäť.

### Skontrolovanie voľného miesta na pamäťovej karte


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu**. V časti Karta SD sa zobrazí celková pamäť a voľné miesto v pamäti.

### Vymazanie dát a vyrovnávacej pamäte aplikácií

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Všetko klepnite na aplikáciu.
4. Na obrazovke klepnite na **Vymazať údaje a/alebo Vymazať vyrov. pamäť**.

### Odiňštalovanie aplikácií tretej strany

Nemôžete odiňštalovať tie aplikácie, ktoré sú v zariadení HTC Wildfire S predinštalované.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odiňštalovať.
4. Klepnite na **Odiňštalovať**.

### Premiestnenie aplikácií na pamäťovú kartu alebo z nej


Presuňte prevzaté aplikácie na pamäťovú kartu, ak je v internej pamäti zariadenia HTC Wildfire S málo miesta. Prípadne, ak sa zaplní pamäťová karta, môžete aplikácie z pamäťovej karty premiestniť do internej pamäte.



Premiestniť môžete len aplikácie, ktoré neboli v zariadení HTC Wildfire S predinštalované.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť.
4. Klepnite na **Presunúť na kartu SD** alebo **Presunúť do telefónu**.

## Kontrola informácií o zariadení HTC Wildfire S

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne**.
3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

<b>Aktualizácie softvéru</b>	Zapnite alebo vypnite funkciu automatickej kontroly aktualizácie softvéru pre HTC Wildfire S. Ak chcete ručne skontrolovať aktualizácie softvéru, môžete klepnúť aj na <b>Skontrolovať teraz</b> .
<b>Oznámiť spoločnosti HTC</b>	Zapnite alebo vypnite funkciu <b>Oznámiť spoločnosti HTC</b> . Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na HTC Wildfire S vyskytne technický problém. Môžete aj vybrať, kedy odosielať hlásenia o chybe.
<b>Sieť</b>	Skontrolujete informácie o svojom mobilnom operátorovi a stave jeho služieb.
<b>Identita telefónu</b>	Skontrolujte informácie o zariadení HTC Wildfire S a karte SIM, ktorú používate.
<b>Batéria</b>	Skontrolujete informácie o batérii, ako jej aktuálna úroveň, stav a aké programy využívajú batériu.
<b>Hardvérové informácie</b>	Skontrolujete adresy Wi-Fi MAC a Bluetooth.
<b>Informácie o softvéri</b>	Skontrolujete verziu a iné informácie o platforme Android, ktorú využíva HTC Wildfire S. Môžete tiež skontrolovať verziu webového prehľadávača.
<b>Právne informácie</b>	Prečítajte si právne informácie od spoločnosti HTC a Googlea licenciách používaných zariadením HTC Wildfire S.

# Aktualizácia a resetovanie

## Aktualizácie softvéru HTC Wildfire S

Z času na čas môžu byť k dispozícii aktualizácie softvéru HTC Wildfire S. HTC Wildfire S ich môže kontrolovať a potom vás upozorní, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Následne si môžete aktualizáciu softvéru prevziať a inštalovať pomocou Wi-Fi alebo dátového pripojenia. Môžete aj manuálne skontrolovať, či nie je k dispozícii nejaká aktualizácia softvéru.

V závislosti od typu aktualizácie môže aktualizácia vymazať všetky vaše osobné údaje a prispôbené nastavenia a tiež odstrániť všetky aplikácie, ktoré ste si nainštalovali. Uistite sa, že ste si informácie a súbory, ktoré si chcete ponechať, záložovali.




Kontrola a prevzatie aktualizácií systémového softvéru môžu byť mobilným operátorom osobitne účtované za prenos údajov.

### Inštalácia aktualizácie

Uistite sa, či je v zariadení HTC Wildfire S vložená pamäťová karta. Aktualizácia sa prevezme na pamäťovú kartu.

- Po prijatí aktualizácie softvéru zariadením HTC Wildfire S môžete urobiť nasledovné:
  - Ak je displej telefónu zapnutý a nepoužívate žiadnu aplikáciu, na obrazovke sa objaví dialógové okno **Nainštalovať aktualizáciu systémového softvéru**. Zvoľte možnosť **Nainštalovať teraz** a klepnite na **OK**.
  - Ak telefonujete, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu. Po skončení hovoru môžete posunutím otvoriť panel Upozornenia a potom klepnúť na upozornenie na aktualizáciu.
- Počkajte, kým sa aktualizácia prevezme, a potom ju nainštalujte do zariadenia HTC Wildfire S. Keď je aktualizácia dokončená, HTC Wildfire S sa automaticky reštartuje.

### Ručná kontrola aktualizácií

- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Klepnite na **Informácie o telefóne > Aktualizácie systémového softvéru > Skontrolovať teraz**.

## Reštartovanie zariadenia HTC Wildfire S

Ak je HTC Wildfire S pomalší ako zvyčajne, aplikácia nefunguje správne alebo HTC Wildfire S prestane odpovedať, pokúste sa reštartovať HTC Wildfire S a pozrite, či to pomohlo vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Odomknite displej.
3. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
4. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.



Ak tieto kroky nefungujú, môžete vytiahnuť a znova vložiť batériu, potom HTC Wildfire S znova zapnúť, čím ho reštartujete.


## Resetovanie zariadenia HTC Wildfire S

Resetovanie zariadenia HTC Wildfire S do stavu predvoleného výrobcom vráti telefón do pôvodného stavu, aký bol pred jeho prvým zapnutím.

Ak predávate HTC Wildfire S inej osobe alebo má HTC Wildfire S pretrvávajúci problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav z výroby (nazývaný aj tvrdý reset). Resetovanie na stav z výroby by nemalo byť nepremysleným krokom. Natrvalo tak vymažete všetky údaje a prispôbené nastavenia, a odstráni sa aj všetky aplikácie, ktoré ste si prevzali a nainštalovali. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

Najpohodlnejší spôsob, ako vykonať resetovanie na stav z výroby, je cez nastavenia telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Karta SD a pamäť telefónu > Reset na výrobné údaje**.
3. Klepnite na **Reset telefónu** a následne klepnite na **Vymazať všetko**.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC Wildfire S zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel zariadenia HTC Wildfire S.

1. Vytiahnite batériu, počkajte niekoľko sekúnd, potom batériu znova vložte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a potom krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

3. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustíte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
4. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ vyberte OBNOVENIE NASTAVENÍ a potom stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.



# Ochranné známky a autorské práva

© 2011 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Wildfire S, HTC Sense a HTC Sync sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

© 2011 Google Inc. Používané s povolením. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.

Toto zariadenie obsahuje softvér Adobe® Flash® Player v rámci licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské práva © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Všetky práva vyhradené. Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka asociácie SD Card Association.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

Flickr je ochranná známka spoločnosti Yahoo! Inc.

iTunes je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými značkami, registrovanými ochrannými značkami alebo servisnými značkami príslušných vlastníkov.

Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu.

Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukována ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

# Register

---

## Symboly

---

3G 175

---

## A

---

Akcie 116

Aktualizácia softvéru 198

Aktualizácia softvéru telefónu 198

Aktualizácie telefónu 198

Android Market 109

Aplikácie

- inštalácia 109, 163

- odstránenie 110

---

## B

---

Batéria

- inštalácia 15

- optimalizácia výdrže batérie 195

Bezdrôtový smerovač 180

Bluetooth

- odpojenie alebo zrušenie  
spárovania 183

- posielanie informácií 184

- pripojenie slúchadlovej súpravy alebo  
súpravy do auta s funkciou  
Bluetooth 182

- zapnutie alebo vypnutie 181

- zdieľanie hudby 107

Budík 113

---

## D

---

Dátové pripojenie

- prístupový bod 175

- zapnutie alebo vypnutie 175

---

## E

---

E-mail

- odosielanie 137

- odstránenie e-mailového konta 141

- práca s e-mailom Exchange  
ActiveSync 140

- pridanie konta Exchange 134

- pridanie konta POP3/IMAP 133

- spravovanie e-mailových správ 137

- zjednotený priečinok 135

- zoradenie e-mailových správ 136

Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu 140

- poslanie žiadosti o stretnutie 140, 144

- práca s e-mailom Exchange  
ActiveSync 140

---

## F

---

Facebook 80

Facebook pre HTC Sense 79

Firmvér 198

FM rádio 118

Fotoaparát

- efekty 93

- nahrávanie videa 92

- nasnímanie fotografie 91

- základy 90

- zväčšovanie 91

Fotografie

- kopírovanie na pamäťovú kartu/z  
nej 29

- úprava 99

- zdieľanie 101

- zobrazenie 97

Friend Stream 85

---

## G

---

Galéria

- informácie 96

- odosielanie fotografií a videí 100

- prezeranie fotografií 97

- prezeranie fotografií v spoločenských  
sieťach 103

- sledovanie videa 98

- úprava fotografií 99

- zdieľanie fotografií a videí 101

Gmail 131

Google Talk 87

---

**H**


---

Hands-free 182

História hovorov 49

Hľadať 53, 54

Hlasitosť

- nastavenie médií 22
- nastavenie počas telefónnych hovorov 22
- nastavenie vyzváňania 22

Hlasitosť zvonenia

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 194
- spustenie zvonenia na telefóne 194

Hlasitý odposluch 47

Hlasový vstup 172

Hlasový záznamník 119

Hlavný reset 199

Hodiny 111

HTC Hodiny

- nastavenie budíka 113
- Stolné hodiny 112
- Svetový čas 112

HTC Sync 156

HTCSense.com 165

Hudba

- kopírovanie hudby na pamäťovú kartu 29
- miniaplikácia 105
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 107
- počúvanie 104
- prehľadávanie knižnice 105
- prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 104
- zdieľanie hudby pomocou Bluetooth 107
- zoznam skladieb 105

---

**I**


---

Ikony

- ikony stavu 24
- ikony upozornení 25

Informácie o telefóne 197

Inovácia 198

Inteligentná voľba 43

Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 180

- dátové pripojenie 175

- Pripojenie k Internetu 180

- VPN 177

- Wi-Fi 176

- Zosieťovanie 179

Internetové volanie 48

---

**J**


---

Jazyk 194

---

**K**


---

Kalendár

- miniaplikácia 150
- nastavenie 149
- poslanie žiadosti o stretnutie 144
- pozvanie hostí na udalosť 143
- pripomenutia 147
- spravovanie udalostí 146
- vytvorenie udalosti 142
- zobrazenia 144

Karta microSD 13

Karta SD 13

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 187
- kopírovanie správy 128
- odstránenie 12
- vloženie 10

Klávesnica

- kopírovanie a vkladanie textu 174
- prediktívny text 171
- slovník 171
- úprava textu 173
- výber textu 173
- zadávanie textu 169
- zadávanie textu hovorením 172

Klávesnica na obrazovke

- kopírovanie a vkladanie textu 174
- nastavenie 174
- prediktívny text 171
- slovník 171
- úprava textu 173
- výber textu 173
- zadávanie textu 169
- zadávanie textu hovorením 172

Konferenčný hovor 48

Kontakty

- kopírovanie z karty SIM 68

- odstránenie 73
  - prídanie 68
- Konto Google 62
- Kopírovanie textu 29

---

## L

---

### Locations

- zapnutie služieb umiestnenia 151

---

## M

---

Mapy Google 152

Market 109

### Miniaplikácie

- odstránenie 37
- prídanie 34
- zmena nastavení 35

MMS 123

### Modem

- pomocou počítača 180
- USB zosieťovanie 179

Multimediálna správa 123

---

## N

---

Nahrávanie hlasu 119

### Nastavenie

- Aplikácie 196
- Informácie o telefóne 197
- Jazyk a klávesnica 194
- Karta SD a pamäť telefónu 196
- Napájanie 195
- Zvuk 193

### Nastavenie telefónu

- Aplikácie 196
- Informácie o telefóne 197
- Jazyk a klávesnica 194
- Karta SD a pamäť telefónu 196
- Napájanie 195
- Zobrazenie 192
- Zvuk 193

---

## O

---

### Obrazovka

- nastavenie jasov obrazovky 192
- prekalibrovanie G-senzora 192
- vypnutie otáčania obrazovky 192
- zmena času do vypnutia obrazovky 192

### Obrazovka Domov

- informácie 20
- nové usporiadanie panelov obrazovky Domov 38
- nové usporiadanie položiek 37
- prídanie miniaplikácií 34
- rozšírená 20

Odstránenie aplikácií 110

Odstránenie kontaktov 73

### Online kontá

- informácie 61
- spravovanie 63

Optimalizácia výdrže batérie 195

---

## P

---

### Pamäťová karta

- kopírovanie súborov 29
- presunutie aplikácií na pamäťovú kartu 196

Párovanie zariadenia Bluetooth 182

Peep 82

### Počasie

- prídanie miest 114
- sledovanie počasia 114

### Preberanie

- z webu 57
- zobrazenie prevzatých súborov 58

### Prehľadávač

- možnosti 59
- navigácia a zväčšovanie 55
- otvorenie nového okna 56
- používanie 55
- záložky 58

Prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 104

Prekladač 54

Pripojenie k Internetu 180

PUK (kód na odblokovanie PIN) 187

---

## R

---

Rádio 118

Režim Lietadlo 52

Režim spánku 23

Režim v lietadle 52

Rýchla voľba 43

Rýchle nastavenie 28

---

**S**


---

- Scény 32
- Set zvukov 38
- Slúchadlá 182
- Smerovač 180
- SMS 122
- Spoločenské siete
  - prezeranie fotografií 103
  - pridanie 63
- Spravovanie pamäte 196
- Správy
  - kopírovanie na kartu SIM 128
  - odstránenie 128
  - odstránenie konverzácie 129
  - ochrana pred odstránením 128
  - zobrazenie 125
- Synchronizácia
  - HTC Sync 156
  - online kontá 63

---

**T**


---

- Tapeta
  - zmena 33
- Telefónne hovory
  - nastavenie konferenčného hovoru 48
  - prichádzajúce 45
  - uskutočnenie tiesňového hovoru 44
  - volanie na číslo v správe 43
  - volanie na číslo z e-mailu 44
  - volanie pomocou Wi-Fi 48
- Textová správa 122
- Tvrдый reset 199
- Twitter 82

---

**U**


---

- Upozornenia
  - ikony 24
  - panel 27
- USB 28, 179
- Uskutočnenie hovoru 42

---

**V**


---

- Videá
  - nahrávanie 92
  - sledovanie 98
  - zdieľanie 101
- Voľba domovskej siete 50

- VPN
  - pridanie pripojenia 178
  - pripojenie 178
- Výrobný reset 199
- Vyzváňací tón
  - nastavenie 107
  - zmena 39

---

**W**


---

- Webový prehľadávač 55
- Wi-Fi
  - pripojenie k inej sieti 177
  - stav siete 177
  - volanie 48
  - zapnutie 176

---

**Y**


---

- YouTube
  - zdieľanie videí 102

---

**Z**


---

- Zabezpečenie
  - zamknutie karty SIM kódom PIN 187
  - zamknutie obrazovky vzorom zámku, kódom PIN alebo heslom 188
  - zmena zámku obrazovky 188
- Začínáme 8
- Zálohovanie kontaktov 72
- Zdieľanie
  - hry a aplikácie 121
- Zmena jazyka telefónu 194
- Zmena vyzváňacích tónov a budíkov 39
- Zobrazenie
  - nastavenie jasú obrazovky 192
  - prekalibrovanie G-senzora 192
  - vypnutie otáčania obrazovky 192
  - zmena času do vypnutia obrazovky 192
- Zobrazenie Leap 21
- Zosieťovanie 179
- Zvuk
  - automatické zníženie hlasitosti zvonenia 194
  - prepínanie profilov 193
  - prepnutie na hlasitý odposluch 194
  - Režim Vo vrecku 194
  - zvukový výber 193

.....  
Ž  
.....

Žiadosť o stretnutie 140