


Váš **HTC** Sensation XL s Beats Audio™ Používateľská príručka



Obsah

Začíname

Obsah balenia	8
HTC Sensation XL s Beats Audio	8
Zadný kryt	10
Karta SIM	11
Batéria	12
Zapnutie alebo vypnutie	14
Zadanie kódu PIN	15
Gestá prstom	15
Prvé nastavenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio	16
Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC Sensation XL s Beats Audio	16
Obrazovka Domov	18
Zapojenie slúchadiel Beats	19

Základy

Úprava hlasitosti	20
Režim spánku	21
Stav a upozornenia	22
Panel Upozornenia	25
Pripojenie telefónu k počítaču	27
Kopírovanie súborov do pamäte telefónu a z nej	28
Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie	29
Tlač	30
Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?	31

Prispôsobenie

Urobte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio naozaj svoje	33
Prispôsobenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio scénami	33
Zmena tapety	35
Použitie nového vzhľadu	35
Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami	36
Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov	38
Pridanie priečinkov na obrazovku Domov	38
Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie	39
Nové usporiadanie obrazovky Domov	40
Používanie setov zvukov	41
Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií	42
Prispôsobenie štýlu uzamknutej obrazovky	43

Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov	44
Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla	44

Používanie funkcie Rýchla voľba	45
Volanie na telefónne číslo v textovej správe	45
Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe	46
Zavolanie na telefónne číslo v udalosti aplikácie Kalendár	46
Uskutočnenie tiesňového volania	46
Prijímanie hovorov	47
Čo môžem robiť počas hovoru?	48
Nastavenie konferenčného hovoru	49
Internetové hovory	50
Používanie funkcie História hovorov	51
Používanie voľby čísla do domovskej krajiny	52
Služby volaní	53
Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo	54

Správy

Otvorenie aplikácie Správy	55
Poslanie textovej správy (SMS)	55
Poslanie multimediálnej správy (MMS)	56
Pokračovanie konceptu správy	58
Zobrazenie a odpovedanie na správu	58
Poslanie správy ďalej	60
Zobrazenie a uloženie prílohy z multimediálnej správy	60
Správy typu Push	61
Spravovanie konverzácií správ	62
Zálohovanie textových správ	63
Nastavenie možností správy	64

Vyhľadávanie a Webový prehľadávač

Vyhľadávanie v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a na webe	65
Používanie webového prehľadávača	67
Preberanie z webu	69
Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok	70
Nastavenie možností prehľadávača	71

Fotoaparát

Základy fotoaparátu	73
Nasnímanie fotografie	74
Nahrávanie videa	75
Pridávanie efektov	76
Po nasnímaní	76
Scény fotoaparátu	77
Nasnímanie panoramatickej fotografie	77
Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom	78
Nasnímanie fotografie s vysokým dynamickým rozsahom (HDR)	78
Zmena nastavení fotoaparátu	78

Fotografie, videá a hudba

Galéria	80
Hudba	88
Pripojené médiá	94

Služby HTC

HTC Watch	96
HTCSense.com	100

Kontá a synchronizácia

O online kontách	103
Synchronizácia s kontom Google	104
Pridanie konta spoločenskej siete	105
Spravovanie vašich online kont	105

Ľudia

Prenos kontaktov zo starého telefónu	107
Informácie o aplikácii Ľudia	108
Váš zoznam kontaktov	109
Nastavenie profilu	110
Importovanie kontaktov z karty SIM	110
Pridanie nového kontaktu	111
Vyhľadávanie kontaktov	111
Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync	112
Zlúčenie kontaktných informácií	113
Zálohovanie kontaktov	114
Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu	115
Odosielanie informácií kontaktu ako vCard	116
Skupiny kontaktov	117
Pridanie miniaplikácií Ľudia	119

Spoločnosť

Facebook pre HTC Sense	121
Twitter pre HTC Sense	122
Používanie aplikácie Friend Stream	123
Využívanie služby Facebook v aplikácii Friend Stream	125
Tweetovanie v aplikácii Friend Stream	126
Používanie aplikácie Facebook chat	128
Chatovanie v aplikácii Google Talk	129

E-mail

Gmail	132
E-mail	134

Kalendár

O aplikácii Kalendár	144
Vytvorenie udalosti	144
Zmena zobrazení aplikácie Kalendár	145
Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár	147
Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie	148
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	149
Zobrazenie alebo skrytie kalendárov	149
Zmena nastavení aplikácie Kalendár	149
O miniaplikácii Kalendár	150

Mapy a umiestnenie

Nastavenie umiestnenia	151
Locations	152
Mapy Google	162

Android Market a ďalšie aplikácie

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market	166
Používanie aplikácie Hodiny	168
Sledovanie Počasie	171
Čítanie e-kníh	172
Čítanie kanálov noviniek	175
Sledovanie vašich akcií	178
Sledovanie videí na YouTube	179
Počúvanie FM rádio	181
Používanie funkcie Svetlo	182
Zdieľanie hier a aplikácií	182

Produktivita

Práca na dokumentoch	183
Odovzdávanie súborov do Dropbox	184
Nahrávanie hlasu	184
Zaznamenávanie poznámok	185
Dokončenie úloh	189

HTC Sync

O aplikácii HTC Sync	193
Inštalácia programu HTC Sync	194
Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio	194
Zoznámte sa s pracovným priestorom	195
Nastavenie synchronizácie	195
Synchronizácia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio	199
Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio	200
Preberanie máp alebo platených služieb	200
Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom	201
Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync	201

Klávesnica

Používanie klávesnice na obrazovke	202
Zadávanie slov s prediktívnym textom	204
Zadávanie textu hovorením	205
Zadávanie slov sledovaním stopy	206
Úprava textu	207
Úprava nastavení zadávania	208

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie	209
Wi-Fi	210
Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	212
Používanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio ako modemu (pripojenie cez USB)	213

Pripojenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio k Internetu prostredníctvom počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)	213
Používanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio ako bezdrôtového smerovača	214

Bluetooth

Základy Bluetooth	215
Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta	216
Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania	217
Posielanie informácií pomocou Bluetooth	218
Prijímanie informácií pomocou Bluetooth	219

Zabezpečenie

Ochrana karty SIM kódom PIN	221
Ochrana zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom	221
Šifrovanie údajov na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio	223

Nastavenie

Nastavenia na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio	224
Zmena nastavenia obrazovky	226
Zmena nastavení zvukov	228
Zmena jazyka	229
Optimalizácia výdrže batérie	229
Spravovanie pamäte	231
Kontrola informácií o zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio	233

Aktualizácia a resetovanie

Aktualizácie softvéru	234
Reštartovanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio	235
Resetovanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio	235

Ochranné známky a autorské práva

Register

Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Začínáme


Obsah balenia

V balení nájdete nasledujúce položky:

- HTC Sensation XL s Beats Audio™
- Slúchadlá Beats™
- Batéria (vložená)
- USB kábel
- Sieťový adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Sprievodca bezpečnosťou a obmedzeniami


HTC Sensation XL s Beats Audio

Predný panel



1. Slúchadlo
2. LED upozornenie
3. Dotyková obrazovka
4. DOMOV
5. MENU
6. SPÄŤ
7. HLADAŤ
8. Predný fotoaparát

Vrchný panel




1. 3,5 mm konektor slúchadiel
2. Mikrofón
3. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

Spodný panel




1. Tlačidlo UVOĽNIŤ pre zadný kryt
2. Mikrofón

Ľavý a pravý panel



1. Konektor micro-USB
2. Ovládanie HLASITOSŤ

Zadný panel



1. Duálny LED blesk
2. Zadný kryt
3. 8-megapixlový fotoaparát
4. Reproduktor

Zadný kryt

Odobratie zadného krytu

Odobratím zadného krytu sa dostanete k priehradke na batériu a zásuvke na kartu SIM.




Pred odobratím zadného krytu sa uistite, či je HTC Sensation XL s Beats Audio vypnutý.

1. Pevne držte HTC Sensation XL s Beats Audio lícom nadol.
2. Stlačte a podržte tlačidlo UVOĽNIŤ naspodku telefónu a potom opatrne zodvihnite zadný kryt.

Tým odpojíte spodnú časť telefónu od zadného krytu.


3. Opatrne oddelíte zadný kryt od zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.



Nasadenie zadného krytu na miesto

P Anténa telefónu je umiestnená pod zadným krytom. Uistite sa, či zadný kryt poriadne na telefóne dolieha, aby sa dosiahla najlepšia úroveň signálu pre hovory, dátové pripojenie a navigáciu systémom GPS.

1. Pevne držte HTC Sensation XL s Beats Audio lícom nadol.
2. Vložte vrchnú časť zadného krytu do otvorov navrchu zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.




3. Zatlačte zadný kryt, kým nedosadne na svoje miesto. Ak je zadný kryt na mieste, budete počuť cvaknutie.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefónne číslo, servisné údaje a pamäť telefónneho zoznamu/správ. Použiť je možné karty SIM 1,8 V a 3 V.

Vkladanie karty SIM

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnite batériu.
3. Pozlátenými kontaktmi karty SIM smerom nadol a odrezaným rohom smerom von vložte úplne kartu SIM do zásuvky na kartu SIM.



Vytiahnutie karty SIM



Pred vytiahnutím karty SIM sa uistite, či je HTC Sensation XL s Beats Audio vypnutý.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnite batériu.
3. Vysuňte palcom kartu SIM zo zásuvky na kartu SIM.

Batéria


HTC Sensation XL s Beats Audio používa nabíjateľnú batériu. Výdrž batérie do ďalšieho nabíjania závisí od toho, ako HTC Sensation XL s Beats Audio používate. Funkcie a príslušenstvo môžu ovplyvňovať výdrž batérie. Ak napríklad necháte vždy zapnuté pripojenie cez Bluetooth®, spotrebuje sa viac energie. Dlhé telefonické hovory a časté prehľadávanie webu spotrebujú množstvo energie batérie. Berte do úvahy aj svoje umiestnenie: slabá intenzita signálu mobilnej siete a extrémne teploty tiež sťažujú fungovanie batérie.

Vytiahnutie fólie z batérie

1. Odnímte zadný kryt.
2. Potiahnutím za uško fólie ju vytiahnite z priehradky na batériu.

Vytiahnutie batérie


1. Odnímte zadný kryt.
2. Prstom alebo palcom zodvihnite batériu z priehradky na batériu.



Vloženie batérie

P Používajte len originálne batérie, ktoré sú priložené v škatuli, prípadne odporúčané náhrady.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vložte batériu (odizolovanými medenými kontaktmi dopredu) do priehradky na batériu.




Nabíjanie batérie

Pred tým, než HTC Sensation XL s Beats Audio zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



- Na nabíjanie batérie možno používať len sieťový adaptér a kábel USB, ktoré sú priložené v škatuli.
- Počas nabíjania pomocou sieťového alebo automobilového adaptéra batériu zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio nevyberajte.

1. Zapojte malý koniec kábla USB do konektora USB.



2. Zapojte druhý koniec kábla USB do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania batérie upozorňovacia LED kontrolka nepretržite svieti na oranžovo. Keď je batéria úplne nabitá, svetlo sa zmení na zelené.

Pokiaľ sa batéria nabíja, ak je HTC Sensation XL s Beats Audio zapnutý, v stavovom riadku je zobrazená ikona nabíjania batérie . Po úplnom nabití batérie sa ikona nabíjania batérie zmení na ikonu nabitej batérie .



Pri prehriatí sa batéria z bezpečnostných dôvodov prestane nabíjať.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Je to ľahké.



Keď zapnete HTC Sensation XL s Beats Audio po prvýkrát, budete ho musieť nastaviť.

Vypnutie

1. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Keď sa objaví ponuka Možnosti napájania, klepnite na **Vypnúť**.

Zadanie kódu PIN

Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na OK.



Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Žiadny problém. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).

Gestá prstom

Klepnutie	Ak chcete písať pomocou klávesnice na obrazovke, vybrať si na obrazovke položky, ako napríklad ikony aplikácií alebo nastavení, alebo stlačiť tlačidlá na obrazovke, jednoducho na ne klepnite prstom.
Stlačenie a podržanie	Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovú stránku), jednoducho stlačte a podržte položku.
Posúvanie alebo potiahnutie	Posúvanie alebo potiahnutie znamená rýchle potiahnutie prsta zvislo alebo vodorovne cez obrazovku.
Presunúť	Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania neuvolňujte prst, kým ste nedosiahli cieľovú pozíciu.
Rýchle potiahnutie	Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch. Tento pohyb prstom je vždy v zvislom smere, ako keď rýchlo potiahnete cez kontakty alebo zoznam správ.

Otočiť	Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio na stranu. Pri zadávaní textu môžete HTC Sensation XL s Beats Audio otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.
Zoštipnutie	V niektorých aplikáciách, ako napríklad Galéria alebo webový prehľadávač, môžete „zoštipnúť“ obrazovku dvomi prstami (napríklad palcom a ukazovákom) a priblížiť alebo oddialiť zobrazenie obrázka alebo webovej stránky.

Prvé nastavenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Keď prvýkrát zapnete HTC Sensation XL s Beats Audio, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Môžete vybrať spôsob pripojenia na Internet a či chcete, aby bolo automaticky zistené vaše aktuálne umiestnenie. Ak máte ešte v starom telefóne uložené osobné kontakty a udalosti kalendára, môžete ich ľahko preniesť do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio aj prostredníctvom Bluetooth.

Nezabudnite sa prihlásiť na svoje konto Google®, aby ste mohli používať aplikácie Google, ako sú Gmail™ a Android Market™. Môžete nastaviť aj ďalšie e-mailové kontá, obľúbené spoločenské siete, ako sú napríklad Facebook® a Twitter™ a iné.

Stačí postupovať podľa pokynov na obrazovke a zariadenie bude pripravené na použitie bez akéhokoľvek vášho úsilia.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na Internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Neobávajte sa. Môžete ich aktivovať alebo deaktivovať kedykoľvek neskôr cez nastavenia.

Spôsoby, ako dostať kontakty do HTC Sensation XL s Beats Audio

Do svojho HTC Sensation XL s Beats Audio môžete pridávať kontakty viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať HTC Sensation XL s Beats Audio s kontaktmi z konta Google, počítača, služby Facebook a podobne.

HTC Sync™	Synchronizujte kontakty zo svojho starého telefónu do počítača a potom použite program HTC Sync na synchronizáciu zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio s aplikáciami Microsoft® Outlook®, Outlook Express alebo Kontakty Windows® v počítači.
Gmail	Kontakty Google sa importujú do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Facebook	Príhláste sa na svoje konto služby Facebook a importujte kontaktné informácie svojich priateľov zo služby Facebook.
Kontakty v telefóne	Môžete zvoliť vytvorenie a uloženie kontaktov priamo v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio alebo preniesť existujúce kontakty zo svojho starého telefónu.
Karta SIM	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty SIM do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation XL s Beats Audio synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Prenos	Použite aplikáciu Prenos a preneste nielen kontakty, ale aj udalosti kalendára a textové správy zo svojho starého telefónu do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Obrazovka Domov

Svoj HTC Sensation XL s Beats Audio si môžete spraviť vlastným práve na obrazovke Domov. Miniaplikácia počasia vám ukáže čas a počasie v mieste vašej aktuálnej polohy. Môžete takisto pridať svoje obľúbené aplikácie, skratky, priečinky a miniaplikácie, aby boli stále len na jedno klepnutie od vás. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v časti [Prispôbenie](#) na strane 33.

Rozšírená obrazovka Domov


Keď začnete so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio robiť viac vecí, možno zistíte, že jedna obrazovka Domov je málo. Žiadny problém. Môžete nastaviť až šesť ďalších obrazoviek. Malo by to byť dosť.

Posuňte prstom vodorovne vľavo alebo vpravo a objavíte nový voľný priestor pre svoje ikony, miniaplikácie a iné.



Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov (to je vaša ústredná domovská obrazovka).

Použitie zobrazenia Leap


- Ak chcete skočiť priamo na požadovanú obrazovku, stlačte  alebo zoštipnite obrazovku a ukáže sa vám zobrazenie Leap. Zobrazí sa vám všetkých sedem obrazoviek Domov ako miniatúr. Jednoducho klepnite na obrazovku, ktorú potrebujete, a ste tam.
- Ak je miesto na pridanie novej obrazovky, v zobrazení Leap to môžete urobiť klepnutím na **Pridať panel**. Objaví sa prázdna obrazovka Domov a môžete ju tu začať prispôbovať.



Zapojenie slúchadiel Beats

Pre bohatší zvuk zapojte slúchadlá Beats od spoločnosti HTC.

Štýlové slúchadlá Beats vám vylepšia potešenie z počúvania. Vďaka predvoľbám štúdiovej kvality z Beats Audio bude vaša zbierka médií znieť najlepšie.



Keď prehrávate hudobnú skladbu, v stavovom riadku sa zobrazuje ikona Beats . Keď pozeráte video, Beats Audio tiež zlepšuje kvalitu zvuku.

Základy

Úprava hlasitosti

Pri úprave hlasitosti vyzváňania sa zmení úroveň hlasitosti vyzváňacieho tónu, zatiaľ čo pri úprave hlasitosti médií sa zmení úroveň hlasitosti zvukových upozornení a prehrávania hudby alebo videa.

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

- Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavte hlasitosť vyzváňania na požadovanú úroveň. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť vyzváňania zobrazujúce úrovne hlasitosti.
- Ak je nastavená najnižšia úroveň hlasitosti vyzváňania (Tichý režim) stlačte raz ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, čím prepnete do Režimu vibrovania. V stavovom riadku sa objaví ikona režimu vibrovania .
- Ak ste v Režime vibrovania, jedným stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ prepnete do tichého režimu. V stavovom riadku sa zobrazuje ikona stlmenia reproduktora .


Nastavenie hlasitosti slúchadiel pre hovory

Počas hovoru stlačajte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

Nastavenie hlasitosti médií

Keď prehrávate hudbu alebo pozeráte video, nastavíte hlasitosť stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ. Na obrazovke sa objaví okno Hlasitosť médií zobrazujúce úroveň hlasitosti.

Úprava hlasitosti cez nastavenia

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Hlasitosť**.
2. Ťahaním posúvačov hlasitosti doľava alebo doprava nastavte úrovne hlasitosti vyzváňacieho tónu, prehrávania médií, budíkov a upozornení. Keď ťahaním posúvača upravíte hlasitosť, chvíľu sa bude prehrávať ukážka tónu.
3. Ak chcete použiť rovnakú hlasitosť pre vyzváňanie a upozornenie, vyberte možnosť **Použiť hlasitosť prichádzajúceho hovoru pre upozornenia**.
4. Po dokončení klepnite na **OK**.

Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC Sensation XL s Beats Audio v taške. Naďalej však prijímate správy a hovory.

Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím vypnete obrazovku a prepnete do Režimu spánku. HTC Sensation XL s Beats Audio automaticky prejde do Režimu spánku aj vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

Prebudenie z Režimu spánku

Ak chcete manuálne HTC Sensation XL s Beats Audio prebudiť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Budete musieť odomknúť obrazovku.





HTC Sensation XL s Beats Audio sa prebudí automaticky, keď máte prichádzajúci hovor.

Odomknutie obrazovky

Potiahnutím krúžku nahor odomknite obrazovku.



Ak ste nastavili vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo, pred odomknutím obrazovky sa objaví výzva na nakreslenie vzoru na obrazovke alebo zadanie kódu PIN či hesla.

Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete potiahnutím  alebo  na krúžok odložiť alebo zrušiť udalosť alebo budík.

Otvorenie aplikácie z uzamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite ikonu aplikácie na krúžok, čím odomknete obrazovku a priamo prejdete do tejto aplikácie.



Uzamknutú obrazovku môžete prispôbiť cez **Nastavenie > Prispôbiť > Odkazy na uzamknutej obrazovke** tak, aby sa na nej zobrazovali vaše obľúbené aplikácie.

Stav a upozornenia

Ikony stavu



Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Intenzita signálu	 Batéria je nabitá
 GPRS pripojené	 Batéria sa nabíja
 Používa sa GPRS	 Batéria je slabá (zostáva 20 %)
 EDGE pripojené	 Batéria je veľmi slabá (zostáva 10 % alebo menej)
 Používa sa EDGE	 Tichý režim
 3G pripojené	 Vibračný režim
 Používa sa 3G	 Mikrofón je stlmený
 HSDPA pripojené	 Hlasitý odposluch je zapnutý
 HSDPA sa používa	 Pripojená káblová náhlavná súprava s mikrofónom
 Roaming	 Pripojené káblové slúchadlá
 Žiadny signál	 Bluetooth je zapnuté














 Nie je vložená žiadna karta SIM	 Pripojené k zariadeniu Bluetooth
 Pripojené k sieti Wi-Fi®	 Režim Lietadlo
 Synchronizácia údajov	 GPS je zapnuté
 Zdieľanie siete je zapnuté	 Budík je nastavený






Ikony upozornení

Ikony upozornení v stavovom riadku vám umožňujú byť stále v obraze ohľadom správ, udalostí kalendára a budíkov.




Tu je zoznam významov jednotlivých ikon:

 Nová správa Gmail	 Všeobecné upozornenie
 Nový e-mail Microsoft Exchange ActiveSync alebo POP3/IMAP	 Prebieha hovor
 Problém s doručením e-mailu	 Zmeškaný hovor
 Nová SMS/MMS	 Hovor podržaný
 Problém s doručením SMS/MMS	 Presmerovanie hovoru
 Nová okamžitá správa Google Talk™	 Presmerovanie správy je zapnuté
 Nová hlasová pošta	 HTC Sensation XL s Beats Audio je USB káblom pripojený k počítaču
 Nadchádzajúca udalosť	 Wi-Fi je zapnuté a bezdrôtové siete sú k dispozícii
 Nové aktualizácie z vašich spoločenských sietí	 Portable Wi-Fi hotspot je zapnutý
 Nájdený návrh na kontakty	 Odovzdávanie údajov (animované)

 Požiadavka na párovanie Bluetooth	 Preberanie údajov (animované)
 K dispozícii je aktualizácia softvéru HTC Sensation XL s Beats Audio	 Čakanie na odovzdávanie
 Prehráva sa skladba	 Prevzatá aplikácia z Android Market úspešne nainštalovaná
 Aplikácia FM rádio sa používa	 Je k dispozícii aktualizácia pre aplikáciu prevzatú z Android Market
 Nahrávanie hlasu je zapnuté	 Málo internej pamäte
 Ďalšie (nezobrazené) upozornenia	

LED upozornenie




Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

- Svetí stále zelená, keď je HTC Sensation XL s Beats Audio pripojený k napájacímu adaptéru alebo počítaču a batéria je plne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca oranžová, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

Panel Upozornenia


Keď dostanete nové upozornenie, môžete otvoriť panel Upozornenia a uvidíte, aké upozornenie na udalosť alebo nové informácie ste dostali. Panel Upozornenia umožňuje rýchlo prepínať medzi nedávno otvorenými aplikáciami a umožňuje aj ľahko zapnúť nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.



Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.



Panel Upozornenia môžete otvoriť aj na obrazovke Domov stlačením  a potom klepnutím na **Upozornenia**.

Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami


Na paneli Upozornenia máte jednoduchý prístup až k ôsmim aplikáciám, ktoré boli nedávno otvorené.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. V časti Nedávne aplikácie posúvaním prsta doľava alebo doprava zobrazíte naposledy otvorené aplikácie.



3. Klepnutím na aplikáciu ju otvoríte.




Stlačením a podržaním tlačidla  zobrazíte nedávno používané aplikácie.

Používanie karty Rýchle nastavenie

Karta Rýchle nastavenie vám umožňuje ľahko zapnúť Wi-Fi, Bluetooth atď. a poskytuje aj rýchly odkaz na všetky nastavenia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na kartu Rýchle nastavenie.
3. Klepnutím na začiarkavacie políčko vedľa položky zapnite alebo vypnite.



4. Klepnutím na  vedľa položky Ďalšie nastavenia otvoríte všetky nastavenia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Zatvorenie panela Upozornenia

Stlačte a podržte spodnú lištu panelu Upozornenia, potom potiahnite prst po obrazovke hore. Alebo len stlačte .

Pripojenie telefónu k počítaču

Pri každom pripojení zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču pomocou USB kábla sa otvorí obrazovka Vyberte typ pripojenia, ktorá umožňuje vybrať typ USB pripojenia.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a potom klepnite na **Hotovo**:

Len nabíjanie	Túto možnosť vyberte, ak chcete počas pripojenia k počítaču iba nabíjať batériu.
Disková jednotka	Vyberte tento režim, ak chcete kopírovať súbory medzi zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio a počítačom. Keď zapnete režim Disková jednotka, nebudete môcť na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio používať aplikácie, ktoré majú prístup k pamäti, napríklad Fotoaparát.
HTC Sync	Vyberte túto možnosť, ak chcete synchronizovať kontakty, kalendár a ďalšie informácie medzi počítačom a zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio.
USB zosieťovanie	Keď nemáte na svojom počítači pripojenie na Internet, môžete si vybrať tento režim pre zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio s počítačom.
Pripojenie k Internetu	Ak nemáte dátovú tarifu alebo nemáte prístup k sieti Wi-Fi, môžete vybrať tento režim a zdieľať počítačové pripojenie na Internet so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio.

Kde sú uložené aplikácie, údaje a súbory

HTC Sensation XL s Beats Audio používa tieto typy pamäte:

Pamäť aplikácií a údajov	<p>Aplikácie sú nainštalované v tejto pamäti nazvanej v nastaveniach telefónu Interná pamäť. Ukladajú sa tu aj údaje, ako sú napríklad textové správy, vami vytvorené kontakty alebo synchronizované do telefónu, nastavenia kont a podobne.</p> <p>Táto pamäť je spravovaná a pozorne chránená telefónom, pretože obsahuje vaše súkromné údaje. Keď pripojíte telefón k počítaču, táto pamäť nie je z počítača prístupná.</p> <p>Keď vykonáte resetovanie na výrobné údaje, obsah pamäte bude vymazaný. Pred spustením resetovania na výrobné údaje nezabudnite svoje údaje zálohovať.</p>
Pamäť súborov	<p>Toto je ďalšia zabudovaná pamäť nazvaná v nastaveniach telefónu ako Pamäť telefónu. Tu sa ukladajú vaše súbory.</p> <p>Keď pripojíte telefón k počítaču, táto pamäť je prístupná a môžete medzi nimi kopírovať súbory.</p> <p>Keď vykonávate resetovanie na výrobné údaje, môžete zvoliť, či ponechať obsah pamäte alebo vymazať.</p>

Kopírovanie súborov do pamäte telefónu a z nej

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Pripojte HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču pomocou priloženého USB kábla.
2. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**. Počítač rozpozná zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio ako vymeniteľný disk.
3. Prejdite na vymeniteľný disk a otvorte ho.
4. Skopírujte súbory z počítača na vymeniteľný disk alebo naopak.
5. Po skopírovaní súborov odpojte vymeniteľný disk (čo je pripojený HTC Sensation XL s Beats Audio) tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača pre bezpečné odstránenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Ak chcete nechať HTC Sensation XL s Beats Audio pripojený k počítaču, ale chcete, aby mal prístup k pamäťovej karte, otvorte panel Upozornenia, klepnite na **Disková jednotka**, vyberte nejakú možnosť okrem **Disková jednotka** a potom klepnite na **Hotovo**.

Kopírovanie textu, vyhľadávanie informácií a zdieľanie

V aplikáciách, ako sú napríklad webový prehľadávač a E-mail, môžete vybrať text a zvoliť, čo s ním chcete urobiť.

Vybranie textu

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete označiť.




Ak chcete kopírovať adresu prepojenej webovej stránky, stlačte a podržte prepojenie, potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.

Kopírovanie a vkladanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na **Kopírovať**.
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
3. Klepnite na **Prilepiť**.

Vyhľadávanie alebo prekladanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete vyhľadávať alebo preložiť, klepnite na .
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:



Hľadať v Google

Hľadajte na základe vybraného textu súvisiace informácie pomocou služby Hľadať v Google.



Wikipedia

Vyhľadajte súvisiace informácie na serveri Wikipedia® na základe textu, ktorý ste označili.


**YouTube**

Hľadajte na základe vybraného textu videá na službe YouTube®.

**Google Translate**

Preložíte text do iného jazyka.

Zdieľanie textu


1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na .
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu na službe Facebook.

Tlač

Pripojte HTC Sensation XL s Beats Audio k podporovanej tlačiarni a tlačte dokumenty, e-mailové správy, pozvánky na stretnutia, fotky a podobne.



- Tlačiareň aj HTC Sensation XL s Beats Audio musia byť zapnuté a pripojené k tej istej miestnej sieti. Pripojte HTC Sensation XL s Beats Audio k miestnej sieti pomocou Wi-Fi. Informácie o spôsobe pripojenia tlačiarni k miestnej sieti nájdete v návode na používanie tlačiarni.
- Miestna sieť nesmie byť za firewallom.

1. Keď ste v aplikácii, ako sú napríklad Internet, E-mail, Kalendár alebo Polaris Office, otvorte položku, ktorú chcete tlačiť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Tlačiť** (alebo **Viac > Tlačiť**).
3. Na obrazovke Tlačiť klepnite na tlačiareň, ktorú chcete použiť.
4. Ak potrebujete tlačiť viac ako jednu stránku, nastavte požadovaný rozsah strán.



Klepnite na **Spresniť**, ak chcete nastaviť veľkosť strany, rozloženie tlače a orientáciu strany a vybrať, či chcete tlačiť vo farbe alebo čierno-bielo.

5. Klepnite na **Tlačiť**.

Podrobnosti o tlači môžete skontrolovať otvorením panela Upozornenia a klepnutím na položku, ktorú tlačíte.

Tlač fotografie

1. Keď ste v aplikácii Galéria, otvorte fotografiu, ktorú chcete tlačiť.
2. Klepnite na fotografiu. Objaví sa ponuka.
3. Klepnite na **Viac** > **Tlačiť** a potom klepnite na tlačiareň, ktorú chcete použiť.
4. Klepnite na **Tlačiť**.

Podrobnosti o tlači môžete skontrolovať otvorením panela Upozornenia a klepnutím na položku, ktorú tlačíte.

Pridanie tlačiarne

Ak vaša tlačiareň nie je v zozname, je potrebné ju pridať.



Tlačiareň musí byť v tej istej sieti Wi-Fi, ktorú používate.


1. Na obrazovke Tlačiť klepnite na **Pridať tlačiareň**.
2. Zadaťte IP adresu tlačiarne, ktorú chcete pridať, a vyberte port. Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, požiadajte o pomoc administrátora siete.
3. Klepnite na **Ďalej** a potom vyberte výrobcu a model tlačiarne.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Tlačiareň sa objaví v zozname a potom môžete klepnutím na ňu vytlačiť svoju fotografiu alebo dokument.

Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?


Návody Ukázať mi vám pomôžu za pár sekúnd vyťažiť zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio čo najviac.

- Potrebujete práve teraz vedieť, ako sa čo robí? Stačí napísať niekoľko kľúčových slov a dostanete jasné a aktuálne odpovede priamo na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.
- Máte stále pocit, že ste nevyužili svoj telefón naplno? Pozrite pohodlných sprievodcov funkcie Ukázať mi a naučte sa to. Rozsah tém je od úvodu až po pokročilé témy a miniaplikácia Ukázať mi na obrazovke Domov dokonca odporúča témy, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Ukázať mi z obrazovky Domov, klepnite na  > **Ukázať mi**.



Ak ste zatiaľ neprevzali obsah pre funkciu Ukázať mi, prípadne je k dispozícii aktualizovaný obsah, získate ho klepnutím na prepojenie na prevzatie.



Vyhľadávanie vo funkcii Ukázať mi

1. Vo funkcii Ukázať mi stlačte  a potom zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať.
2. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete priamo na danú položku.

Nastavenie vyhľadávania z obrazovky Domov

Viete, že môžete vyhľadávať v obsahu funkcie Ukázať mi priamo z obrazovky Domov? Najprv je potrebné pridať funkciu Ukázať mi medzi vyhľadávateľné položky.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Hľadať** > **Vyhľadávateľné položky**.
3. Nalistujte nadol a vyberte položku **Ukázať mi**.
4. Stlačte tlačidlo .

Teraz môžete kedykoľvek vyhľadávať v obsahu funkcie Ukázať mi z obrazovky Domov – stlačte , klepnite na  a potom vyberte možnosť **Ukázať mi**. Zadajte kľúčové slová a potom klepnutím na výsledok prejdete priamo na danú položku vo funkcii Ukázať mi.

Prispôsobenie

Urobte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio naozaj svoje

Vytvorte si vzhľad a zvuk HTC Sensation XL s Beats Audio na taký, ako chcete. Prispôsobte si ho inou tapetou, vzhľadom, vyzváňacím tónom a zvukom upozornenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúca textová správa, e-mail a pripomenutia kalendára.

Začnite klepnutím na tlačidlo Personalizovať  v pravej časti obrazovky Domov.

Prispôsobenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio scénami


HTC Sensation XL s Beats Audio sa vďaka použitiu scén stane viacerými telefónmi v jednom. Scény sú prispôsobené rozloženia obrazovky Domov, ktoré môžete rýchlo použiť. Prepínaním medzi scénami môžete okamžite zmeniť zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio na perfektný víkendový telefón, cestovný telefón, pracovný telefón alebo jednoducho herný telefón.




Pri každom pridaní alebo úprave niečoho na obrazovke Domov zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio automaticky uloží vaše zmeny do práve vybranej scény.

Použitie predvolenej scény

HTC Sensation XL s Beats Audio ponúka predvolené scény, každá je vopred nakonfigurovaná s rôznou tapetou a zbierkou miniaplikácií, ktoré odrážajú rozličné momenty vo vašom živote. Môžete si vybrať scénu, ktorá je vhodná na prácu, hru, cestovanie alebo spoločenský život.



1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Scéna**.
3. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu.
4. Klepnite na **Použiť**.




Ak chcete prevziať ďalšie scény, klepnite na . Na karte Zobrazenie klepnite na **Scéna > Získať ďalšie**.

Vytvorenie novej scény



Pri vytváraní novej scény začínate s prázdnu obrazovkou Domov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Scéna**.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Nová**.
4. Zadajte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.
5. Prispôbte si obrazovku pridaním miniaplikácií a ďalších prvkov, usporiadajte si rozloženie obrazovky Domov a zmeňte vzhľad alebo tapetu. Všetky zmeny budú automaticky uložené do tejto scény.

Premenovanie scény


1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Scéna**.
3. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovanú scénu, ktorú chcete premenovať.
4. Stlačte a podržte miniatúru scény, potom klepnite na **Premenovať**.
5. Zadajte nový názov scény a potom klepnite na **Hotovo**.

Odstránenie scén

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Scéna**.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava prehľadávajte scény, potom klepnite na jednu alebo viac scén, ktoré chcete odstrániť.
5. Klepnite na **Odstrániť**.


Zmena tapety

Prispôsobenie tapety svojou obľúbenou fotografiou je rýchly a ľahký spôsob, ako dodať zariadeniu HTC Sensation XL s Beats Audio svieži vzhľad. Prejdite si zbierku tapiet, ktoré sa nachádzajú v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, alebo si vyberte spomedzi fotografií, ktoré ste urobili pomocou fotoaparátu. Svoju obrazovku Domov môžete zmeniť aj pomocou animovanej tapety.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Tapeta**.
3. Vyberte jednu z týchto možností:


HTC tapety	Vyberte predvolenú tapetu, potom klepnite na Ukážka > Použiť .
Pohyblivé tapety	Vyberte spomedzi predvolených pohyblivých tapiet. Klepnite na Ukážka , ak chcete animáciu zobrazit', a potom klepnite na Použiť .
Galéria	Zvoľte existujúcu fotografiu. Orežte fotografiu a potom klepnite na Uložiť .




Ak chcete prevziať ďalšie tapety, klepnite na . Na karte Zobrazenie klepnite na **Tapeta > HTC tapety > Získať ďalšie**.

Použitie nového vzhľadu

Prispôsobte si pozadie obrazovky Domov použitím nového vzhľadu. Vzhľady sú sety poskytujúce odlišný vzhľad a výraz väčšine tlačidiel na obrazovke, obrazovkám aplikácií, ponukám s možnosťami a ďalším položkám.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Vzhľad**.
3. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava vyberte požadovaný vzhľad.
4. Klepnite na **Použiť**.




Ak chcete prevziať ďalšie vzhľady, klepnite na . Na karte Zobrazenie klepnite na **Vzhľad > Získať ďalšie**.

Prispôsobenie obrazovky Domov miniaplikáciami


Miniaplikácie vám umožňujú uloženie dôležitých informácií a mediálneho obsahu na obrazovku Domov. Niektoré miniaplikácie sú už pre vaše pohodlie na obrazovku Domov pridané. Môžete pridať ďalšie spomedzi dostupných výberov miniaplikácií.

Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je voľný priestor pre pridanie novej miniaplikácie.
2. Klepnite na .
3. Na karte Pridať na obrazovku Domov klepnite na **Miniaplikácia**.
4. Vyberte požadovanú miniaplikáciu.
5. Väčšina miniaplikácií HTC je prístupná v rôznych dizajnoch a veľkosti, aby vyhovovali vašim potrebám. Posúvaním prstom po obrazovke sprava doľava zobrazíte rôzne štýly a potom klepnutím na **Vybrať** jeden vyberte.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth. Nalistujte zoznam miniaplikácií nadol, klepnite na **Nastavenie** a potom klepnite na požadovanú miniaplikáciu.



Ak chcete prevziať ďalšie miniaplikácie, klepnite na . Na karte Pridať na obrazovku Domov klepnite na **Miniaplikácia** > **Získať ďalšie miniaplikácie HTC**.

Zmena nastavenia miniaplikácie

Základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. Ľudia a E-mail) je možné upraviť na obrazovke Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov. HTC Sensation XL s Beats Audio zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu na tlačidlo **Upraviť** (ak to umožňuje).



Potom sa otvorí príslušná obrazovka, na ktorej môžete zmeniť niektoré nastavenia tejto miniaplikácie.


3. Prispôbte nastavenie miniaplikácie.

Pridanie ikon a ďalších odkazov na obrazovku Domov


Umiestnite si na svoju obrazovku Domov ikony aplikácií, aby ste otvárali aplikácie rýchlejšie. Na obrazovku Domov môžete tiež pridať skratky k nastaveniam a špecifickým informáciám, ako sú webové stránky pridané medzi záložky, telefónne číslo osoby, zoznam hudobných skladieb, trasa nejakej cesty a mnoho ďalších položiek.



Dostupné odkazy závisia od aplikácií, ktoré máte vo svojom HTC Sensation XL s Beats Audio nainštalované.

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je miesto na pridanie novej ikony alebo odkazu.
2. Klepnite na .
3. Na karte Pridať na obrazovku Domov klepnite na **Aplikácia**, ak chcete pridať ikonu aplikácie, prípadne klepnutím na **Odkaz** pridajte odkaz na nastavenie alebo informáciu.




Ak chcete pridať ikonu aplikácie na obrazovku Domov, môžete tiež stlačiť klepnúť na  a potom stlačiť a podržať ikonu aplikácie. Bez toho, aby ste zodvihli prst, potiahnite ikonu na prázdne miesto na obrazovke Domov, a potom ju pustite.


Pridanie priečinkov na obrazovku Domov

Použite priečinky na zoskupenie príbuzných aplikácií a iných odkazov, aby bola obrazovka Domov usporiadaná a organizovaná. Môžete si pridať aj informačné priečinky, ktoré zobrazujú aktuálne informácie, ako sú súbory prijaté cez Bluetooth, váš telefónny zoznam služby Facebook a iné.

Vytvorenie nového priečinka a pridanie položiek do priečinka

1. Chodte na tú časť obrazovky Domov, kde je miesto na pridanie nového priečinka.
2. Klepnite na .
3. Na karte Pridať na obrazovku Domov klepnite na **Priečink**.
4. Klepnite na **Nový priečink**. Nový priečink sa objaví na obrazovke Domov.

5. Prejdite na obrazovku Domov, kde sa nachádza aplikácia, ikona alebo odkaz a potom ich stlačte a podržte. HTC Sensation XL s Beats Audio potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
6. Potiahnite aplikáciu, ikonu alebo odkaz a pustite ich na priečinok.



Jednoduchým klepnutím na priečinok ho otvoríte, a máte tak prístup k aplikáciám a odkazom v danom priečinku.

Premenovanie priečinka

1. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
2. Stlačte a podržte záhlavie okna priečinka.
3. Zadajte nový názov priečinka a klepnite na **OK**.

Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie

Zmeňte usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov, aby ste získali viac priestoru na pridávanie ďalších položiek. Miniaplikácie a ikony, ktoré nepoužívate často, môžete aj odstrániť.

Presunutie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete presunúť. HTC Sensation XL s Beats Audio zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na nové miesto na obrazovke.



- Zastavte sa na ľavom alebo pravom okraji obrazovky, aby ste mohli miniaplikáciu alebo ikonu potiahnuť na ďalší panel obrazovky Domov.
- Keď potiahnete ikonu na miesto, ktoré je obsadené inou ikonou, táto ikona sa presunie inam, aby ste mali miesto.

3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona nachádza tam, kde ju chcete mať, uvoľnite prst.

Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť. HTC Sensation XL s Beats Audio zavibruje a uvidíte farebný rámček okolo miniaplikácie alebo ikony. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
2. Potiahnite miniaplikáciu alebo ikonu na tlačidlo **Odstrániť**.
3. Keď sa miniaplikácia alebo ikona tiež zmenia na červené, zodvihnite prst.


Nové usporiadanie obrazovky Domov

Nanovo si usporiadajte panely obrazovky Domov ľubovoľným spôsobom tak, ako ich chcete používať. Premiestnite napríklad panely s často používanými miniaplikáciami, odkazmi a priečinkami bližšie k hlavnej obrazovke Domov.




Hlavná obrazovka Domov je panel, ktorý je ohraničený tenkou čiarou v zobrazení Leap.

1. Zoštipnutím obrazovky Domov zobrazíte zobrazenie Leap.
2. Stlačte a podržte na obrazovke Domov miniatúru, ktorú chcete premiestniť. HTC Sensation XL s Beats Audio potom zavibruje. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
3. Presuňte miniatúru na nové miesto a potom zodvihnite prst.




Odstránenie panela obrazovky Domov

Ak si myslíte, že potrebujete menej obrazoviek Domov, môžete nejaké odstrániť.

1. Na obrazovke Domov zoštipnutím obrazovky alebo stlačením  prejdite do zobrazenia Leap.
2. Stlačte a podržte panel, ktorý chcete odstrániť. Zatiaľ nezdvíhajte prst.
3. Potiahnite panel na tlačidlo **Odstrániť panel**.

Vrátenie panela obrazovky Domov



Pridajte si znova obrazovku Domov, ak máte viac miniaplikácií, odkazov a aplikácií, než tie, ku ktorým máte prístup teraz.

1. Na obrazovke Domov zoštipnutím obrazovky alebo stlačením  prejdite do zobrazenia Leap.
2. Klepnite na tlačidlo **Pridať panel**. Objaví sa nová obrazovka Domov. Môžete začať pridávať miniaplikácie, odkazy a aplikácie.


Používanie setov zvukov

Jednotlivé sety zvukov vám poskytujú rozličné kombinácie zvukov pre rozličné upozornenia, ako sú napríklad prichádzajúce správy, e-mail, pripomenutia udalostí kalendára a podobne. Prepínaním medzi setmi zvukov môžete okamžite dosiahnuť, aby vás HTC Sensation XL s Beats Audio upozorňoval zábavnými zvukmi, keď ste vonku s priateľmi, alebo ho zmeňte na tlmený zvuk, keď ste v práci.



Výber predvoľby setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zvuk klepnite na **Set zvukov**.
3. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na názov setu zvukov.
4. Klepnutím na  si môžete vypočuť rozličné zvuky tohto setu zvukov.
5. Klepnite na **Použiť**.



Ak chcete prevziať ďalšie sety zvukov, klepnite na . Na karte Zvuk klepnite na **Set zvukov > Získať ďalšie**.


Vytvorenie setu zvukov

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zvuk klepnite na **Set zvukov**.
3. Na obrazovke Sety zvukov klepnite na .
4. Zadaťte názov nového setu zvukov a potom klepnite na **Hotovo**.

Nový vytvorený set zvukov bude potom pridaný do zoznamu setov zvukov. Podľa svojich potrieb môžete do setu zvukov priradiť rozličné tóny.

Zmena vyzváňacieho tónu, upozornení a zvukov



Zmeňte svoj vyzváňací tón, zvuky upozornenia a budíkov tak, aby vyhovovali vašej nálađe alebo životnému štýlu. Vyberte rozličné zvuky spomedzi výberu predvoľieb.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zvuk klepnite na **Set zvukov**.
3. Vyberte set zvukov, ktorý chcete prispôsobiť, alebo vytvorte nový a potom klepnite na **Použiť**.
4. Zmeňte vyzváňací tón, zvuk upozornenia a budíka z obrazovky Prispôsobiť.

Prejdite do aplikácie Správy, E-mail a Kalendár a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily a pripomenutia kalendára.

HTC Sensation XL s Beats Audio automaticky uloží vaše voľby do aktuálneho setu zvukov.

Deleting sound sets

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. On the Sound tab, tap **Sound set**.
3. Press , and then tap **Delete**.
4. Tap one or more sound sets you want to delete.
5. Tap **Delete**.

Nové usporiadanie alebo skrytie kariet aplikácií

Môžete nanovo usporiadať karty naspodku niektorých aplikácií, ak chcete uprednostniť informácie, ktoré často používate, prípadne odstrániť karty, ktoré naozaj nepotrebujete.

1. Otvorte aplikáciu, ktorá má zvyčajne karty naspodku obrazovky.



2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazí sa oblasť, kde môžete preusporiadať ikony, zdvihnite prst.
3. Spravte jednu z týchto možností:


Pridať kartu	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete pridať, potom ju potiahnite vedľa ostatných kariet.
Premiestniť kartu	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
Odstrániť kartu	Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete skryť, potom ju potiahnite nahor.

4. Po dokončení stlačte .

Vrátenie karty späť

1. Otvorte aplikáciu, z ktorej ste predtým odstránili nejaké karty.
2. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazia sa nejaké skryté karty, uvoľnite prst.


3. Stlačte a podržte kartu, ktorú chcete zobraziť, potom ju potiahnite nadol na miesto, kde ju chcete znova mať.



4. Po dokončení stlačte .


Prispôsobenie štýlu uzamknutej obrazovky

Vyberte si spomedzi aktívnych obrazoviek uzamknutia, na ktorých sa zobrazujú naživo informácie, ako je napríklad animované počasie a aktualizácie akcií.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Štýl uzamknutej obrazovky**.
3. Posúvaním prstom doľava alebo doprava vyberte štýl uzamknutej obrazovky.
4. Klepnutím na štýl uzamknutej obrazovky zobrazíte ukážku. Ak ho chcete ďalej prispôbiť, klepnite na **Nastavenie**.
5. Klepnite na **Použiť**, keď skončíte.

Prispôsobenie odkazov na uzamknutej obrazovke

Môžete si vybrať, ktoré odkazy chcete mať uzamknutej obrazovke, takže môžete odomknutím obrazovky prejsť priamo do svojej obľúbenej aplikácie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Prispôbiť**.
2. Na karte Zobrazenie klepnite na **Zámok obrazovky > Vybrať odkazy uzamknutej obrazovky**.
3. Klepnite na odkaz, ktorý chcete zmeniť, a potom zvolte inú aplikáciu, ktorou nahradíte pôvodnú.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Telefonické hovory

Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov

Okrem uskutočňovania hovorov z obrazovky voľby čísla na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio môžete zavolať klepnutím na číslo v textovej alebo e-mailovej správe, prípadne stlačte jedno číslo na obrazovke voľby čísla a rýchlo zavolajte kontaktu.





Väčšina kariet SIM je chránená osobným identifikačným kódom PIN nastaveným mobilným operátorom. Ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na **OK**. Ak zadáte trikrát nesprávne kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Neobávajte sa. Kontaktujte svojho mobilného operátora a vyžiadajte si PUK (kód na odblokovanie PIN).


Uskutočnenie hovoru na obrazovke Voľba čísla


Volené číslo môžete zadať priamo, alebo môžete použiť funkciu Inteligentná voľba na hľadanie a volanie uloženému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Začnite na klávesnici telefónu zadávať prvých niekoľko číslic telefónneho čísla alebo znakov z mena kontaktu. Na obrazovka Voľba čísla sa potom zobrazí zoznam zodpovedajúcich čísiel a mien.



Ak zadáte zlé číslo alebo písmeno, klepnutím na  ho odstránite. Ak chcete vymazať celú položku, stlačte a podržte .

3. Potiahnutím prstom nahor po filtrovanom zozname zatvoríte klávesnicu telefónu a uvidíte, či sú tu ďalšie zodpovedajúce čísla alebo kontakty.
4. Pre vykonanie hovoru urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Klepnite na telefónne číslo alebo kontakt v zozname.
 - Po zadaní celého čísla klepnite na **Voláť**.
 - Ak chcete zavolať na iné číslo priradené kontaktu, môžete klepnúť na  napravo od mena kontaktu. Na obrazovke podrobností kontaktu klepnite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

Počas voľby alebo prebiehajúceho hovoru sa v stavovom riadku zobrazuje ikona priebehu hovoru .

Čo je Inteligentná voľba?

Funkcia Inteligentná voľba voľby čísla poskytuje rýchle a jednoduché uskutočnenie hovoru.

Stačí zadať telefónne číslo alebo niekoľko prvých písmen mena osoby, ktorej chcete zavolať. Inteligentná voľba automaticky vyhľadáva a filtruje vaše uložené kontakty a telefónne čísla z histórie hovorov.



Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.




Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

Priradenie klávesu rýchlej voľby


1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Rýchla voľba** > .
3. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete pridať. Keď sa meno objaví v zozname, klepnite na to meno.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.



Kláves rýchlej voľby môžete nastaviť aj v aplikácii Ľudia. Klepnite na kontakt, stlačte  a potom vyberte **Nastaviť rýchlu voľbu** (alebo **Viac** > **Nastaviť rýchlu voľbu**).

Volanie na telefónne číslo v textovej správe

1. Klepnite v správe na telefónne číslo.



2. Klepnite na **Voláť**.



Ak chcete zavolať odosielateľovi správy, klepnite na prijatú správu a potom klepnite v ponuke možností na **Voláť**.

Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe

Chcete zavolať na číslo uvedené v e-mailovej správe? Žiadny problém.

1. V tele e-mailovej správy klepnite na telefónne číslo.
2. V prípade potreby upravte číslo.
3. Klepnite na **Voláť**.

Zavolanie na telefónne číslo v udalosti aplikácie Kalendár

Po klepnutí na telefónne číslo v udalosti aplikácie Kalendár budete môcť vidieť na obrazovke Voľba čísla podrobnosti o udalosti, ako je napríklad ID číslo konferenčného hovoru alebo kód PIN stretnutia.

1. Otvorte udalosť v aplikácii Kalendár.
2. Na obrazovke Podrobnosti udalosti klepnite na telefónne číslo.
3. Klepnite na **Voláť**.

Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio uskutočňovať tiesňové hovory aj vtedy, keď nemáte vloženú kartu SIM alebo bola karta SIM zablokovaná.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Navoľte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Voláť**.

Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

Prijímanie hovorov


Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Pre prijímané hovory môžete použiť funkcie stíšeného vyzváňania a režimu Vo vrecku. Informácie o tom nájdete v časti [Zmena nastavení zvukov](#) na strane 228.

Prijatie hovoru


Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odpovedať**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, objaví sa obrazovka uzamknutia. Potiahnutím  na krúžok odomknite obrazovku a prijímate hovor.



Odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odmietnuť**.
- Ak je pri prijímaní hovoru obrazovka vypnutá, objaví sa obrazovka uzamknutia. Potiahnite  na krúžok na uzamknutej obrazovke.
- Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:


- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC Sensation XL s Beats Audio lícom nadol na rovný podklad.




Ak je už HTC Sensation XL s Beats Audio prednou stranou dolu, bude znova zvoniť, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

Identifikácia volajúceho HTC




Zakaždým, keď uskutočnite hovor alebo vám priateľ zavolá, uvidíte poslednú aktualizáciu stavu priateľa v spoločenských sieťach, ako sú napríklad Facebook alebo Twitter priamo na obrazovke hovoru. Takto nezabudnete ani na narodeniny ľudí. Uvidíte pripomienku narodenín, ak bude mať váš priateľ/kontakt narodeniny v najbližších siedmich dňoch.



Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete pomocou tlačidiel na obrazovke stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, alebo zapnúť alebo vypnúť hlasitý odposluch. Môžete takisto stlačiť  a vybrať si, či chcete pridať hovor, podržať ho, stlmiť mikrofón a iné.

Podržanie hovoru

1. Stlačte  a potom klepnutím na **Podržať** podržite hovor. Keď podržite hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona podržania hovoru .
2. Stlačením  a klepnutím na **Uvoľniť** pokračujete v hovore.

Prepínanie medzi hovormi

Ak už s niekým hovoríte a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi týmito dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržite prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.



3. Ak chcete ukončiť aktuálny hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

Zapnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nadržte HTC Sensation XL s Beats Audio pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

Spravte jednu z týchto možností:

- Počas hovoru preklopte HTC Sensation XL s Beats Audio (uistite sa, či je vybraná možnosť **Prevrátenie pre hlasitý odposluch** v časti > > **Nastavenie** > **Zvuk**).
- Na obrazovke hovoru klepnite na .

Keď je hlasitý odposluch zapnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona hlasitého odposluchu .

Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, stačí znova prevrútiť HTC Sensation XL s Beats Audio lícom nahor. Prípadne znova klepnite na .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

Ukončenie hovoru

Ukončiť hovor môžete jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.



Ak je displej vypnutý, stlačením ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ zapnete obrazovku a môžete klepnúť na **Ukončiť hovor**.

- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .

Ak telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, nie je v zozname kontaktov, po ukončení hovoru môžete číslo uložiť do zoznamu kontaktov.




Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení stlačte a klepnite na **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Pri prvom účastníkovi podržte hovor, kým voláte druhému účastníkovi.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom hovory zlúčite klepnutím na .

4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka ku konferenčnému hovoru, klepnite na  na obrazovke konferenčného hovoru a zavolajte na číslo kontaktu, ktorého chcete pozvať na konferenčný hovor.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na  pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete hovoriť s niektorým účastníkom konferenčného hovoru súkromne, klepnite na  a potom v ponuke možností vyberte **Súkromný hovor**.

Ak chcete ukončiť hovor s účastníkom, klepnite na  a potom klepnite na **Dokončiť tento hovor** v ponuke možností.

Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.



Internetové hovory

Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom konta internetových hovorov.



Pred pridaním konta internetového volania sa uistite, či máte zaregistrovanú službu internetového volania, ktorá umožňuje hlasové hovory cez protokol Session Initiation Protocol (SIP). Internetové hovory na telefónne čísla môžu byť osobitne spoplatnené.


Pridanie konta internetového volania

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Voláť**.
2. V časti Nastavenie internetového volania klepnite na **Kontá**.
3. Klepnite na **Pridať konto**.
4. Zadajte podrobnosti o konte.
5. Uložte svoje konto stlačením tlačidla .
6. Ak chcete nastaviť HTC Sensation XL s Beats Audio na prijímanie internetových hovorov na pridanom konte, začiarknite políčko **Prijímať prichádzajúce hovory**.

Uskutočnenie internetového hovoru

Uskutočnite internetový hovor buď pomocou konta pre internetové volanie alebo na telefónne číslo.

Zavolajte jedným z nasledovných spôsobov:

Konto pre internetové volanie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V aplikácii Ľudia klepnite na kontakt, ktorý má konto pre internetové volanie a potom klepnite na Internetový hovor. ▪ V aplikácii História hovorov klepnite na záznam o internetovom hovore.
Telefónne číslo	<p>Vid' časť Rôzne spôsoby uskutočňovania hovorov na strane 44. Najprv však nastavte HTC Sensation XL s Beats Audio na použitie internetového volania pre odchádzajúce hovory. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na Nastavenie > Volaf. Klepnite na Použiť internetové volanie a potom vyberte Pre všetky hovory alebo Opýtať sa pri každom hovore.</p>

Používanie funkcie História hovorov



Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

Kontrola zmeškaného hovoru

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Pre opätovanie hovoru klepnite na upozornenie na zmeškaný hovor. Následne klepnite na meno alebo číslo volajúceho na obrazovke História hovorov.

Kontrola hovorov v časti História hovorov


1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Posuňte sa na kartu História hovorov.
3. Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:
 - Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
 - Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
 - Klepnutím na  si pozriete len históriu hovorov s konkrétnym kontaktom.
 - Stlačte , potom klepnutím na **Zobraziť** zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na obrazovke História hovorov stlačte a podržte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť medzi kontakty, a následne klepnite na **Uložiť do Ľudia**.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Keď vytvárate nový kontakt, zadajte meno kontaktu, typ kontaktu a ďalšie údaje do prázdnych záznamov o kontakte, ktoré sa objavia. Telefónne číslo sa automaticky pridá do poľa Mobil v sekcii Telefón. Ak chcete číslo uložiť ako iný typ, napríklad domáce telefónne číslo, klepnite na tlačidlo **Mobil**.
 - Keď ukladáte číslo do existujúceho kontaktu, klepnite na kontakt uložený v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a potom vyberte typ čísla.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Vymazanie zoznamu História hovorov

Na obrazovke História hovorov môžete spraviť nasledovné:

Odstrániť jedno meno alebo číslo	Stlačte a podržte meno alebo číslo a potom klepnite na Odstrániť z histórie hovorov .
Vymazať celý zoznam	Stlačte  a potom klepnite na Odstrániť históriu hovorov . Klepnite na Vybrať všetko > Odstrániť .

Používanie voľby čísla do domovskej krajiny


Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma. Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní vašim kontaktom automaticky pridá.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **Telefón**.
2. Zadajte na klávesnici telefónu niekoľko prvých znakov mena kontaktu.
3. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať. Ak vyberiete kontakt, ktorého telefónne číslo začína nulou, HTC Sensation XL s Beats Audio automaticky pri voľbe čísla pridá pred číslo kód vašej domovskej krajiny. Ak už pred číslom je znak plus (+) a kód krajiny, HTC Sensation XL s Beats Audio navolí číslo tak ako je.



Keď voláte na telefónne čísla, ktoré nie sú uložené v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, navolia sa tak, ako sú, a nepridáva sa kód domovskej krajiny. Keď ručne zadávate telefónne číslo, na ktoré chcete volať, je potrebné pred číslo zadať znak plus (+) a kód krajiny.

Zmena predvoleného kódu krajiny pre Voľbu domovskej siete

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Voláť > Nastavenie telefónu > Nastavenie domovskej krajiny**.
3. V rozbaľovacom zozname krajín vyberte požadovanú krajinu.
4. Klepnite na **OK**.


Vypnutie voľby domov

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Hovor > Nastavenie telefónu**.
2. Zrušte začiarknutie políčka **Domovská krajina**.

Služby volaní

Zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio sa dokáže priamo prepojiť do mobilnej telefónnej siete a umožňuje prístup a zmenu nastavenia rozličných telefónnych služieb. Služby volaní môžu obsahovať presmerovanie hovorov, ďalší hovor na linke, odkazovú schránku a ďalšie. Informácie o dostupnosti telefónnych služieb poskytnete váš mobilný operátor.

Pre otvorenie služby volaní stlačte na obrazovke Domov  a potom klepnite na **Nastavenie > Voláť**.

Povolené čísla	Obmedzuje odchádzajúce hovory na určenú skupinu čísel. Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte vedieť kód PIN2 karty SIM.
Služba odkazovej schránky	Zobrazuje, že sa práve používa aktuálna služba odkazová schránka.
Nastavenia odkazovej schránky	Vyberte ďalšie číslo hlasovej schránky – iné než to, ktoré je dané poskytovateľom služieb.
Vymazať upozornenie na hlasovú poštu	Ak máte upozornenie na novú správu v odkazovej schránke, pomocou tejto možnosti ho môžete vymazať.
Nastavenie telefónu	Upravte nastavenie telefónu, ako je automatické uloženie čísla neznámeho kontaktu, keď hovor s týmto číslom končí.
Presmerovanie hovoru	Vyberte, ako chcete spravovať obsadené, neprijaté a nezastihnuteľné hovory. Môžete takisto nastaviť možnosť presmerovania pre všetky prichádzajúce hovory.
Nastavenie blokovania hovorov	Vyberte, či chcete blokovať určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Ďalšie nastavenia	Povoľte alebo zablokujte služby operátora, ako je ID volajúceho a čakajúci hovor.
Informačné služby	Aktivujte alebo deaktivujte príjem správ informačných služieb.
Nastavenie informačných služieb	Nakonfigurujte kanály a jazyk správ operátora.
Kontá	Pridajte, upravte alebo odstráňte kontá internetových hovorov. Môžete tiež vybrať, či chcete prijímať prichádzajúce internetové hovory.
Použiť internetové volanie	Vyberte, či chcete použiť internetové volanie pre všetky hovory alebo len pre adresy internetových, prípadne sa má zobrazíť výzva pri každom uskutočňovanom hovore.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo

V mnohých krajinách zákon vyžaduje vypnutie bezdrôtových zariadení na palube lietadla. Rýchly spôsob vypnutia bezdrôtových funkcií je prepnutie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio do Režimu v lietadle.

Keď povolíte režim Lietadlo, všetky bezdrôtové vysielače zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio sú vypnuté, vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi. Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim v lietadle**.
- Otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na kartu Rýchle nastavenie. Klepnite na políčko vedľa **Režim v lietadle**.


Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

Správy

Otvorenie aplikácie Správy

Budte v kontakte s ľuďmi, ktorí sú vo vašom živote dôležití. Aplikáciu Správy použite na vytváranie a odosielanie textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS).

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**. Na obrazovke Všetky správy, ktorá sa otvorí, sú všetky vaše odoslané alebo prijaté správy vkusne zoradené do konverzácií podľa mena kontaktu alebo telefónneho čísla.






- Rolujte nahor alebo nadol v zozname konverzácií posúvaním prsta po obrazovke.
- Klepnite na meno kontaktu alebo číslo pre zobrazenie výmeny správ.




Svoje správy si môžete pozrieť na obrazovke Domov aj pomocou miniaplikácie Správy.

Poslanie textovej správy (SMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na .
3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslic mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na meno alebo jedno z telefónnych čísel kontaktu.
 - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov.
 - Zadajte telefónne čísla priamo do poľa Komu.






4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad tlačidlom **Odoslať**). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialná správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

5. Klepnite na **Odoslať**, prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.


Poslanie multimedialnej správy (MMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Klepnite na .
3. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu alebo číslic mobilného telefónneho čísla. Počas písania sa zobrazujú zodpovedajúce mená s telefónnymi číslami a e-mailovými adresami z vašich uložených kontaktov. Klepnite na číslo alebo e-mailovú adresu kontaktu.
 - Klepnite na ikonu  a potom vyberte telefónne čísla kontaktov, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcov si tiež môžete vybrať skupiny kontaktov.
 - Zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy priamo do poľa **Komu**.
4. Ak chcete pridať predmet, stlačte  a klepnite na **Pridať predmet**.
5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
6. Klepnite na  a vyberte typ prílohy.

Obrázok	Nasnímanie fotografie a jej priloženie, prípadne priloženie existujúcej fotografie.
Video	Nahrávanie videa a jeho priloženie, prípadne priloženie existujúceho videa.
Zvuk	Vytvorenie hlasovej nahrávky a jej priloženie, prípadne priloženie existujúceho zvukového súboru.

Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej správy.
Umiestnenie	Pridajte svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape a vložte do svojej správy.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt a následne informáciu, ktorú chcete pripojiť.
Plánovaná činnosť (vCalendar)	Vyberte si udalosť kalendára, ktorú chcete pripojiť.





Po pridaní prílohy klepnutím na  zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.


7. Klepnite na **Odoslať**, prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.


Prečo sa pri zadávaní mena kontaktu nezobrazuje e-mailová adresa kontaktu?


Ak sa pri zadávaní mena kontaktu zobrazujú len telefónne čísla, prejdite do nastavenia aplikácie Správy a povoľte zobrazovanie e-mailových adries.

1. Ak vytvárate novú správu, najprv sa stlačením  vráťte na obrazovku Všetky správy.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Všeobecné**.
3. Začiarknite políčko **Zobraziť e-mailovú adresu**.



Vytvorenie prezentácie


1. Po pridaní fotografie, videa alebo zvuku do vytváranej multimedialnej správy klepnite na  > **Prezentácia**.
2. Vyberte, kam chcete vložiť ďalšiu snímku.
3. Hneď po pridaní snímky robí nasledovné:

Pridať fotografiu alebo video do snímky	Klepnite na  a potom vyberte pridanie fotografie alebo videa.
--	--


Pridanie hudby alebo zvukovej nahrávky so snímky	Klepnite na  > Zvuk .
---	---

Pridanie popisu do snímky	Klepnite na Pridať text a potom zadajte svoj popis.
----------------------------------	--


Úprava snímky	Klepnite na  a potom vyberte možnosť nariadenia, odstránenia alebo nastavenia trvania snímky.
Ukážka prezentácie	Stlačte  a potom klepnite na Ukážka (alebo Viac > Ukážka). Jedným klepnutím na obrazovku s ukážkou zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.

- Po dokončení klepnite na **Odoslať** alebo stlačte  pre uloženie správy ako konceptu.

Pokračovanie konceptu správy

- Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Koncepty**.
- Klepnutím na správu môžete pokračovať v jej upravovaní.
- Klepnite na **Odoslať**.

Zobrazenie a odpovedanie na správu

V závislosti od nastavenia upozornenia zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio prehrá zvuk, vibruje alebo stručne v stavovom riadku zobrazí správu, keď dostanete novú správu. V stavovom riadku sa objaví aj ikona novej správy .



- Pre otvorenie a prečítanie správy môžete spraviť nasledovné:
 - Stlačte a podržte stavový riadok, potom potiahnite prstom smerom dolu, čím otvoríte panel Upozornenia. Potom klepnite na upozornenie na novú správu.
 - Prejdite do aplikácie Správy a otvorte správu.
- Počas čítania správy môžete na ňu odpovedať správou SMS alebo multimedialnou správou.


Počas čítania správy môžete robiť aj nasledovné:

- Zavolať na telefónne číslo nachádzajúce sa v správe, stačí klepnúť na číslo
- Klepnutím na e-mailovú adresu nachádzajúcu sa v správe poslať e-mail
- Klepnutím na prepojenie v správe ho otvoriť vo webovom prehľadávači
- Klepnutím na správu otvoriť ponuku možností a vybrať, čo chcete so správou robiť (napríklad poslať ďalej, zdieľať a podobne)

Nastavenie veľkosti písma v správach

Počas čítania konverzácie správ s kontaktom môžete rozťahnutím dvoch prstov na obrazovke zväčšiť a tým zväčšíte veľkosť textu. Zoštípnutím obrazovky prstami zmenšíte.




Môžete aj stlačiť  a potom klepnúť na **Viac > Veľkosť textu**.

Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Ak má kontakt uložený v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio viac telefónnych čísiel, uvidíte pod menom kontaktu konkrétne telefónne číslo.



Majte na pamäti, že odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo z poslednej správy prijatej od tohto kontaktu.

1. Na obrazovke **Všetky správy** klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na  a potom vyberte iné telefónne číslo daného kontaktu.
3. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
4. Klepnite na **Odoslať**.

Uloženie textovej správy v aplikácii Úlohy


Uložte textovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. Na obrazovke **Všetky správy** klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uložiť, a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
3. Na obrazovke **Nová úloha** zadajte názov úlohy.
4. Zadajte ďalšie podrobnosti o úlohe a potom klepnite na **Uložiť**.

Poslanie správy ďalej

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete poslať ďalej, a potom klepnite na **Dopredu**.
3. Do políčka **Komu** doplňte jedného alebo viacerých príjemcov.
4. Klepnite na **Odoslať**.



Počas zobrazenia výmeny správ s daným kontaktom môžete aj stlačiť , klepnúť na **Dopredu** (alebo **Ďalšie > Dopredu**) a potom klepnite na správu, ktorú chcete poslať ďalej.

Zobrazenie a uloženie prílohy z multimediálnej správy

Ak si nie ste istí veľkosťou preberaných dát, skontrolujte si veľkosť multimediálnej správy ešte pred jej prevzatím.



Ak je v nastavení MMS vypnutá funkcia **Automaticky načítať**, preberie sa len hlavička správy. Ak chcete prevziať celú správu, klepnite na tlačidlo **Prevziať** na pravej strane správy.

- Ak je v prijatej správe multimediálna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak je prílohou kontakt (vCard), klepnutím na neho zobrazíte informácie o kontakte, potom klepnite na **Uložiť**, čím kontakt pridáte do svojich kontaktov.
- Ak je prílohou plánovaná činnosť alebo udalosť (vCalendar), klepnutím na ňu vyberte kalendár, do ktorého ju chcete uložiť, a potom klepnite na **Importovať**.
- Ak chcete uložiť prílohu, stlačte a podržte multimediálnu správu a potom vyberte v ponuke možností uloženie typu prílohy.

Správy typu Push



Správy push obsahujú webové prepojenie. Často je to prepojenie, z ktorého môžete od svojho poskytovateľa služieb prevziať súbor.

Keď dostanete správu push, zobrazí sa ikona upozornenia  v stavovom riadku.

Otvorenie a čítanie novej správy push

1. Stlačte a podržte stavový riadok a potom stavový riadok potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnite na novú správu.
3. Klepnite na **Navštíviť webovú stránku**.

Zobrazenie všetkých správ push

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Správy typu Push**.




Túto možnosť vidíte len v prípade, že ste už predtým prijali nejaké správy typu Push.


Spravovanie konverzácií správ

Ochrana správy pred odstránením

Môžete správu uzamknúť, aby sa odstránila dokonca ani vtedy, keď odstránite ostatné správy v danej konverzácii.

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
3. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Ikona uzamknutia  sa zobrazí na pravej strane správy.


Kopírovanie správy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Ikona karty SIM  sa zobrazí napravo od správy.

Odstránenie jednej správy

1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete odstrániť.
3. Ak je správa uzamknutá, klepnite v ponuke možností na **Odomknúť správu** a potom klepnutím na správu znova zobrazte ponuku možností.
4. Klepnite v ponuke možností na **Odstrániť správu**.
5. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **OK**.

Odstránenie viacerých správ v rámci konverzácie


1. Na obrazovke Všetky správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť** (alebo **Viac > Odstrániť**).
3. Klepnite na **Odstrániť výberom**.



Môžete klepnúť aj na **Odstrániť podľa telefónneho čísla**, ak kontakt používa v konverzácii viac telefónnych čísiel a chcete odstrániť správy iba z určitého čísla.


4. Vyberte správy, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Odstránenie konverzácie



1. Spravte jednu z týchto možností:
 - Na obrazovke Všetky správy stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo), ktorého správy chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.
 - Počas prezerania výmeny správ v konverzácii môžete takisto stlačiť  a potom klepnite na **Odstrániť > Odstrániť vlákno** (alebo **Viac > Odstrániť > Odstrániť vlákno**).

V zoskupení sa nevymažú žiadne uzamknuté správy, pokiaľ nezačiarknete políčko **Odstrániť uzamknuté správy**.
2. Keď sa objaví výzva na potvrdenie, klepnutím na **OK** odstránite celé vlákno.

Odstránenie viacerých konverzácií



1. Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte zoskupenia konverzácií, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť**. Neodstráni sa žiadna z uzamknutých správ.

Zálohovanie textových správ

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zálohovať SMS > Zálohovať SMS**.
3. Zadaťte názov súboru so zálohou a potom klepnite na **OK**.

Obnovenie textových správ

Obnoviť je možné len tie textové správy, ktoré boli uložené pomocou funkcie **Zálohovať SMS**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Správy**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zálohovať SMS > Obnoviť zo zálohy**.
3. Klepnite na súbor so zálohou, ktorý chcete importovať.
4. Klepnite na **OK**.

Nastavenie možností správy

Na obrazovke Všetky správy stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.


Upozornenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Máte k dispozícii možnosť prijímať upozornenie v stavovom riadku a nastaviť HTC Sensation XL s Beats Audio na vibrovanie alebo prehrávanie zvuku pri prijatí správy alebo neúspešnom odoslaní správy a môžete vybrať zvuk upozornenia. ▪ Povoľte na HTC Sensation XL s Beats Audio zobrazovanie upozornení v kontextovom okne na obrazovke pri úspešnom alebo neúspešnom odoslaní správy, prípadne túto možnosť vypnite.
Textové správy (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijmete správu o stave doručenia vašej správy. ▪ Zobrazenie alebo zmena čísla servisného centra správ. (Odporúča sa, aby ste číslo tu nemenili, pretože to môže spôsobiť problémy pri prijímaní a odosielaní správ.) ▪ Zobrazenie alebo odstránenie správ SMS uložených na karte SIM, prípadne kopírovanie správ z karty SIM do pamäte zariadenia.
Multimediálne správy (MMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijmete správu o stave doručenia vašej správy. ▪ Prijmete správu, či si jednotliví príjemcovia prečítali správu alebo ju odstránili bez prečítania. ▪ Automatické prevzatie celých správ MMS vrátane obsahu správy a príloh v oblasti s pokrytím službou a v roamingu. ▪ Nastavte prioritu správy a maximálnu veľkosť súborov pre správy MMS. Ak je veľkosť súboru pre správu MMS prekročená, správa nebude odoslaná.
Všeobecné	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyhľadávanie a zobrazenie histórie správ, histórie hovorov a e-mailových adries uložených kontaktov pri pridávaní príjemcov správy. ▪ Nastavte počet riadkov textu ukážky pre jednotlivé správy na obrazovke Všetky správy. ▪ Vyberte maximálny počet správ SMS alebo MMS, ktoré sa majú ukladať v jednotlivých vláknoch správ (okrem uzamknutých správ), a povoľte automatické odstraňovanie neuzamknutých starších správ, keď sa dosiahne tento limit. ▪ Odoslanie prijatých správ SMS a MMS ďalej na iné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. (Môžu byť účtované ďalšie poplatky.) ▪ Pridajte podpis k svojim správam.

Vyhľadávanie a Webový prehľadávač


Vyhľadávanie v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a na webe

Môžete vyhľadávať informácie na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a na webe pomocou funkcie Hľadať v Google. Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.

Nastavenie možností vyhľadávania

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Hľadať** > **Hľadať v Google**.
3. Vyberte požadované nastavenia.




Zobrazovať webové návrhy	Zobrazovanie návrhov pre vyhľadávanie na webe cez Google pod oknom vyhľadávania počas písania.
Použiť Moje umiestnenie	Zahrnutie vášho umiestnenia do vyhľadávania, aby sa získali miestne výsledky vyhľadávania.
Hľadať v histórii	Použitie návrhov z histórie vyhľadávania na webe cez Google z konta Google. Klepnutím na Spravovať históriu vyhľadávania môžete zobrazíť alebo spravovať históriu vyhľadávania na webe priradenú vášmu kontu Google vo webovom prehľadávači.

4. Stlačte tlačidlo .
5. Klepnite na **Vyhľadávateľné položky** a potom vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

Vyhľadávanie na webe alebo v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio



1. Na obrazovke Domov stlačte .

2. Vyberte, kde chcete hľadať.

Najprv ukazuje vyhľadávacie okno Google ikonu **Všetko** , čo znamená, že je nakonfigurované na vyhľadávanie na webe aj v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio. Svoje vyhľadávanie môžete zamerať len na web alebo len na informácie z jednej aplikácie na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio. Klepnite na  a potom klepnutím na  nastavte vyhľadateľné položky.

3. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať. Počas písania sa zhodujúce sa položky v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a návrhy z webového vyhľadávača Google zobrazujú ako zoznam.


4. Spravte jednu z týchto možností:

- Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname. Položka sa otvorí v príslušnej aplikácii.
- Ak chcete upraviť položku v zozname, klepnite na . Položka sa objaví v okne vyhľadávania, kde ju môžete upraviť.
- Ak to, čo hľadáte, sa nenachádza v zozname, klepnite na  na prehľadávanie Webu. Otvorí sa webový prehľadávač a zobrazujú sa v ňom výsledky vyhľadávania cez Google.

Rýchle hľadanie informácií na webe

Rýchle hľadanie vám pomôže zistiť niečo priamo na mieste. Keď zadáte nové slovo alebo frázu, môžete ju ľahko vyhľadať na oblúbených webových stránkach alebo vyhľadávacích službách, ako sú Hľadať cez Google Vyhľadávanie a Wikipedia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Rýchle hľadanie.

2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.

3. Posúvaním po kartách vyberte, kde chcete vyhľadávať informácie. Potom v okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať.


4. Klepnite na .



Po vyhľadání položky na jednej karte sa môžete posunúť na iné karty, kde sa automaticky vyhľadá ten istý výraz.

Prekladanie slov do iných jazykov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Rýchle hľadanie.


2. Ak je otvorená klávesnica na obrazovke, najprv ju stlačením tlačidla  zatvorte, aby ste videli spodné karty.

3. Posuňte na kartu Prekladač Google.


4. V položke Z jazyka vyberte pôvodný jazyk, potom zadajte slovo alebo frázu, ktoré chcete preložiť.
5. V položke Do jazyka vyberte spomedzi jazykov, ktoré sú k dispozícii na preklad.
6. Klepnite na **Preložiť**.

Používanie webového prehľadávača

Jedným z nasledovných spôsobov otvorte webový prehľadávač a začnite surfovať na webe:

- Na obrazovke Domov klepnite na **Internet**.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Internet**.


Prechod na webovú stránku

1. Na obrazovke prehľadávača klepnite na políčko s adresou URL navrchu obrazovky.
2. Pomocou klávesnice zadajte adresu webovej stránky. Pri zadávaní adresy sa na obrazovke zobrazia adresy, ktorých názov sa zhoduje so zadávaným.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na adresu prejdite priamo na danú stránku.
 - Pokračujte v písaní adresy webovej stránky, potom klepnite na .

Zmena orientácie obrazovky

Otočením zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio nabok zobrazíte webovú stránku v orientácii na šírku.



Ak sa orientácia obrazovky nezmení automaticky, zapnite automatickú zmenu orientácie obrazovky. Na obrazovke Domov stlačte , klepnite na **Nastavenie > Zobrazenie** a potom začiarknite políčko **Automaticky otáčať obrazovku**.

Pohyb po webovej stránke a zväčšovanie

- Ťahaním prstom po obrazovke sa môžete pohybovať po webovej stránke a zobrazovať ďalšie jej časti.
- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím oddialite. Na tento účel môžete použiť aj prsty (ich zoštipnutím a roztiahnutím).

Výber prepojenia na webovej stránke

Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazit ďalšie možnosti.

Prepojenie	Čo robiť
Adresa webovej stránky (URL adresy)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klepnutím na prepojenie otvoríte webovú stránku. ▪ Stlačením a podržaním prepojenia otvoríte ponuku, z ktorej ho môžete otvoriť, pridať medzi záložky, skopírovať do schránky alebo zdieľať prepojenie.
E-mailová adresa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klepnutím odošlete e-mailovú správu na e-mailovú adresu. ▪ Stlačte a podržte, potom klepnutím na Kopírovať v ponuke skopírujte e-mailovú adresu do schránky systému. Môžete ju potom neskôr vložiť, keď vytvárate nový kontakt alebo posielate novú e-mailovú správu.

Výber adresy alebo telefónneho čísla na webovej stránke

Na webovej stránke stránke môžete:

- Klepnutím na adresu zobrazit umiestnenie na mape
- Klepnutím na telefónne číslo zavolať


Otvorenie nového okna prehľadávača

Otvorením viacerých okien prehľadávača môžete ľahšie prechádzať z jednej webovej stránky na druhú.

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Windows**.
2. Klepnite na .

Otvorí sa nové okno prehľadávača.


Prepínanie medzi oknami prehľadávača

- Počas prezerania webovej stránky môžete robiť nasledovné:
 - Stlačte  a potom klepnite na **Okná**.
 - Zoštipnite obrazovku (oddialenie), kým nevidíte ďalšie okná prehľadávača.
- Posúvajte prstom, kým sa neobjaví požadovaná webová stránka.



- Klepnutím na webovú stránku ju zobrazíte na celú obrazovku.



Klepnutím na  webovú stránku zatvoríte.

Preberanie z webu

Môžete robiť viac než len prehľadávať web. Pomocou webového prehľadávača môžete prevziať súbory, ako sú napríklad fotografie, hudba a aplikácie.




Pred prevzatím aplikácie najprv skontrolujte jej kompatibilitu so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio, aby ste sa uistili, či je možné ju nainštalovať.

Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z obľúbených webových stránok. Aplikácie prevzaté z webu môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio a vašich osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali a inštalovali len aplikácie, ktorým dôverujete.

- Otvorte webový prehľadávač, potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
- Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.

Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC Sensation XL s Beats Audio nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Aplikácie > Neznáme zdroje**.


Zobrazenie prevzatých súborov

Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Prevzaté súbory** (alebo **Viac > Prevzaté súbory**).




Zobrazenie záložiek a a predtým navštívených stránok

Do HTC Sensation XL s Beats Audio môžete uložiť toľko záložiek, koľko potrebujete. Môžete mať tiež prístup do pohodlného zoznamu stránok, ktoré ste navštívili, alebo rýchlo zobrazíť stránky, ktoré navštevujete najčastejšie.





Pridanie webovej stránky medzi záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Pridať > Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať webovú stránku medzi záložky určitej kategórie (napríklad šport alebo jedlo), klepnite na **Pridať značky** a zadajte názov značky. Tým zoskupíte podobné webové stránky, aby ste ich potom mohli ľahšie nájsť.
- Podľa potreby zmeňte názov záložky a potom klepnite na **Hotovo**.



Otvorenie záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Spravte jednu z týchto možností:
 - Na karte **Záložky**  prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a klepnite na ňu.
 - Na karte **Značky**  otvorte skupinu značiek, prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.




Úprava záložky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **Záložky**  stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
- Klepnite na  napravo od záložky, ktorú chcete upraviť.
- Zadajte zmeny a klepnite na **Hotovo**.



Zobrazenie predtým navštívenej stránky

- Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
- Na karte **História**  prejdite na stránku, ktorú chcete zobrazíť, a potom klepnite na danú stránku.




Vymazanie zoznamu naposledy navštívených stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **História**  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať históriu**.





Zobrazenie často navštevovanej stránky



1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **Najviac navštevované**  prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom klepnite na danú stránku.

Vymazanie zoznamu najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **Najviac navštevované**  stlačte  a potom klepnite na **Vymazať všetko**.

Zmena zobrazenia záložiek a najnavštevovanejších stránok

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte  a potom klepnite na **Záložky**.
2. Na karte **Záložky**  alebo **Najviac navštevované**  stlačte  a potom zmeňte zobrazenie klepnutím na **Miniatúry**, **Zoznam** alebo **Mriežka**.


Ak ste napríklad v zobrazení **Miniatúry** a chcete zobrazenie záložiek v mriežke, stlačte  a klepnite na **Zoznam**, potom stlačte  a klepnite na **Mriežka**.

Nastavenie možností prehľadávača

Prispôsobte si webový prehľadávač, aby zodpovedal vášmu štýlu prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.

Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **More > Nastavenie**.

Nastavenie domovskej stránky

1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Nastaviť domovskú stránku**.
2. Vyberte domovskú stránku, ktorú chcete použiť.


Prehľadávanie úplných verzií všetkých webových stránok

Niektoré webové stránky zobrazujú pre webové prehľadávače telefónov verzie svojich stránok pre mobilné telefóny. Môžete sa rozhodnúť pre zobrazenie úplných verzií všetkých, dokonca aj týchto stránok.

Z obrazovky prehľadávača stlačte tlačidlo , klepnite na **Viac > Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie políčka **Mobilné zobrazenie**.

Voľba, kedy chcete zobrazovať obsah Adobe Flash

Vyberte, ktorý obsah Adobe® Flash® chcete na webovej stránke vidieť a kedy ho chcete mať zobrazený.



1. Na obrazovke prehľadávača stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Povolíť doplnky**.
2. Klepnite na možnosť **Na požiadanie**.

Po vybraní možnosti **Na požiadanie** môžete obsah Adobe Flash zobraziť na webovej stránke klepnutím na .

Fotoaparát


Základy fotoaparátu



Či ste na cestách za prácou alebo zábavou, vychutnávajte si fotografovanie a nahrávanie videí zo svojej cesty a stretnutí pomocou zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

- Ak chcete otvoriť fotoaparát v režime fotografie a fotografovať, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Fotoaparát**.
- Ak chcete otvoriť fotoaparát priamo v režime video, aby ste mohli okamžite snímať videá, klepnite na obrazovke Domov na  a potom klepnite na **Kamera**.

Obrazovka hľadáča

Na obrazovke Hľadáčik nájdete tieto ovládacie prvky a indikátory:




- Ovládacie prvky na obrazovke umožňujú prepínať medzi režimami fotografie a videa, pridávať efekty a podobne.
- Indikátor automatického zaostrenia  vám ukazuje, na ktorú časť snímky je zaostrené.
- Ak je držanie nestabilné, zobrazuje sa indikátor trasenia .
- Lišta priblíženia umožňuje snímať všetko od záberu do diaľky až po fotografovanie subjektu zblízka.

Lupa

Pred zhotovením fotografie alebo videa môžete najprv použiť lištu priblíženia na obrazovke na priblíženie alebo oddialenie svojho subjektu.

Stačí posunúť prstom po lište priblíženia, čím zväčšujete alebo zmenšujete.



Keď nahrávate video, lišta priblíženia je na obrazovke vždy zobrazená. Počas nahrávania môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.


Automatické zaostrenie

Vždy, keď nasmerujete fotoaparát na iný subjekt alebo na iné miesto, v strede obrazovky Hľadáčik sa zobrazí indikátor automatického zaostrenia.

Nechajte fotoaparát, aby automaticky zaostril na stred obrazovky. Prípadne klepnite na inú časť obrazovky, na ktorú chcete zaostriť.

Používanie predného fotoaparátu

Nasnímajte obrázok alebo video samého seba pomocou predného fotoaparátu.

Ak chcete prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke Hľadáčik klepnite na  a potom potiahnite výber do polohy **Predný**.






Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad automatické zaostrenie, približovanie a zisťovanie tváre.

Nasnímanie fotografie


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Fotoaparát.
2. Pred nasnímaním fotografie si môžete objekt najprv priblížiť alebo oddialiť.

- Opakovaným klepnutím na tlačidlo blesku vyberte režim blesku v závislosti od svetelných podmienok.


	Autom. blesk
	Blesk zap.
	Blesk vyp.

4. Vyberte rozlíšenie a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
5. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo fotografii použije.
6. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.



Ak snímate fotografiu ľudí, fotoaparát automaticky rozpozná tváre a nastaví zaostrenie. Na tvárach ľudí uvidíte rámčeky.





Uistite sa, či sú v nastaveniach fotoaparátu začiarknuté položky **Automatické zaostrenie** a **Zisťovanie tváre**.


7. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .
8. Vyberte si, čo chcete robiť s fotografiu, ktorú ste práve zhotovili.

Nahrávanie videa

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Kamera.
2. Vyberte kvalitu videa a ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré chcete použiť.
3. Môžete vybrať efekt, ktorý sa vo videu použije.
4. Zarovnajte subjekt do rámčeka na obrazovke Hľadáčik.
5. Klepnutím na  začnite nahrávať.
6. Počas nahrávania videa môžete kedykoľvek priblížiť a oddialiť.
7. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zmeniť zaostrenia na subjekt alebo oblasť.

- Klepnutím na tlačidlo blesku môžete počas nahrávania zapnúť alebo vypnúť svetlo fotoaparátu.


	Svetlo svieti
	Svetlo nesvieti

- Nahrávanie ukončíte opätovným klepnutím na .
- Vyberte, čo chcete robiť s videom, ktoré ste práve nahrali.

Pridávanie efektov








Chcete, aby vaše fotografie vyzerali zaujímavejšie? Jednoduché. Použite dostupné efekty fotoaparátu a vytvorte fotografie, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov alebo filtrov. Určité efekty je možné pridať aj do videí.

Efekt vyberte pred snímaním fotografie alebo videa.

- Klepnite na .
- Potom listuje dostupnými efektmi a klepnite na ten, ktorý sa vám páči.

Po nasnímaní

Po nasnímaní fotografie alebo videa sa na obrazovke Kontrola zobrazujú možnosti, čo chcete robiť ďalej.

	Zdieľajte fotografiu alebo video pomocou viacerých možností.
	Vyberte, ako chcete fotografiu použiť, ako je napríklad jej nastavenie ako tapety.
 / 	Nasnímajte ďalšiu fotografiu alebo video v závislosti od aktuálneho režimu.
	Odstráňte fotografiu alebo video.
	Prejdite do aplikácie Galéria.
	Pridajte efekty do fotografie.
	Orežte video.

Scény fotoaparátu

Scény poskytujú ľahký spôsob nahradenia bežných nastavení fotoaparátu tak, aby vyhovovali vášmu aktuálnemu osvetleniu a prostrediu. Použite možnosť **Automaticky** a nechajte fotoaparát, aby automaticky určil optimálne nastavenie, prípadne si pred začiatkom fotografovania vyberte spomedzi scén v nastaveniach fotoaparátu.

Vylepšovanie snímok ľudí

Ak chcete, aby vaša rodina alebo priatelia vyzerali na vašich fotografiách čo najlepšie, nezabudnite použiť režim portrétu. Na snímkach dokonca vyhladí pokožku.

Na obrazovke Hľadáčik klepnite na **Scény > Portrét**.



Nasnímanie panoramatickej fotografie

Či už už je to most Golden Gate alebo Eiffelovka, môžete nasnímať všetko do šírky alebo na výšku v jednej fotografii.

1. Na obrazovke Hľadáčik klepnite na **Scény > Panoráma**.



Keď ste v tomto režime, približovanie a blesk sú vypnuté.

2. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie prvej fotografie, klepnite na .
4. Počkajte na smerové šípky, ktoré vás vyzvú pokračovať.
5. Podľa bodkovanej čiary na obrazovke posúvajte zľava doprava (alebo opačne) v zobrazení na šírku alebo zvrchu nadol (alebo opačne) v zobrazení na výšku, kým nebude zaostrenie vycentrovane na ďalšie okrúhle označenie.
6. Keď skončíte so snímaním poslednej fotografie, klepnite na .

Snímky budú automaticky skombinované do jednej fotografie.


Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom

Je subjekt pohybujúci sa cieľ? Aplikácia Fotoaparát ho dokáže zachytiť.

1. Na obrazovke Hľadáčik klepnite na **Scény > Zhluková akcia**.



Keď ste v tomto režime, blesk je vypnutý.

2. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

Fotoaparát nasníma päť po sebe idúcich záberov subjektu.


Nasnímanie fotografie s vysokým dynamickým rozsahom (HDR)

Snímajte fotografie ako profesionáli so spracovaním obrazu pomocou HDR. Ak je táto možnosť aktivovaná, HTC Sensation XL s Beats Audio vykresľuje jasné aj tmavé oblasti subjektu. Výsledok: lepšie fotografie so správnou intenzitou obrazu a správnymi úrovňami kontrastu.

1. Na obrazovke Hľadáčik klepnite na **Scény > Zadné svetlo HDR**.



Keď ste v tomto režime, blesk je vypnutý.

2. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a zaostrite.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na . Fotoaparát potom spracuje fotografiu proti rôznym úrovňam expozície svetla, čím ju vylepší.

Zmena nastavení fotoaparátu

Otvorte panel ponuky a zmeňte nastavenia fotoaparátu.

Nastavenia fotoaparátu otvoríte stlačením tlačidla .

Samospúšť (len režim fotografie)	Nastavte čas oneskorenia, po uplynutí ktorého fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.
Úpravy obrázka	Posúvajte prst po jednotlivých lištách a nastavte tak expozíciu, kontrast, nasýtenie a ostrosť.
Vyváženie bielej	Vyváženie bielej slúži na presnejšie zachytenie farieb jej nastavením k vašim aktuálnym svetelným podmienkam.
ISO (len režim fotografovania)	Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na Automaticky. Vyššie čísla ISO sú vhodnejšie pre fotografovanie za slabých svetelných podmienok.

Rozlíšenie (len režim fotografovania)	Vyberte rozlíšenie fotografií, ktoré chcete použiť.
Trvanie kontroly	Nastavíte čas, po aký zostane nasnímaná fotografia alebo video na obrazovke Kontrola pred tým, ako sa fotoaparát prepne späť na obrazovku Hľadáčik.
Širokouhlé (len režim fotografie)	Ak je toto políčko začiarknuté (predvolená možnosť), dostupné rozlíšenia fotografií sú v pomere 5:3 a môžete využiť celú obrazovku Hľadáčik na orámovanie subjektu. Ak políčko nie je začiarknuté, rozlíšenia fotografií, ktorú sú k dispozícii, sú v štandardnom pomere 4:3.
Geoznačky na fotografiách (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete vo svojich nasnímaných fotografiách uchovávať informácie o umiestnení podľa systému GPS.
Automatické vylepšenie (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete znížiť ruchy pomocou nastavenia vysokého ISO a automatického nastavenia jasu fotografie.
Automatické zaostrenie (len režim fotografie)	Zapnite alebo vypnite automatické zaostrenie na stred.
Zisťovanie tváre (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete automaticky rozpoznávať tváre a upraviť zaostrenie pri fotografovaní ľudí. Ak vypnete automatické zaostrenie, funkcia zisťovania tváre bude vypnutá.
Zvuk uzávierky	Vyberte, či chcete prehrávať zvuk pri stlačení spúšte alebo tlačidla nahrávania.
Mriežka (len režim fotografie)	Vyberte, ak chcete zobrazíť na obrazovke Hľadáčik mriežku, vďaka čomu môžete ľahko osadiť a vycentrovať predmet fotografovania pred jeho nasnímaním.
Automaticky odovzdať (len režim fotografie)	Umožňuje automaticky odovzdávať fotografie na Facebook alebo Flickr®. Môžete nastaviť frekvenciu odovzdávania, vybrať album, do ktorého odovzdať, a nastaviť úroveň súkromia.
Stereo nahrávanie (len režim videa)	Vyberte, ak chcete pri snímaní videí nahrávať aj stereo zvuk.
Nahrať so zvukom (len režim videa)	Vyberte, ak chcete pri snímaní videí nahrávať aj zvuk.
Obnoviť predvolené	Zmena nastavení fotoaparátu na predvolené možnosti.

Fotografie, videá a hudba

Galéria

Informácie o aplikácii Galéria


Zažite zábavu počas prezerania svojich fotografií z poslednej cesty alebo najnovších trikov svojho domáceho miláčika. Ukážte ich publiku pridaním menoviek svojich priateľov zo služieb Facebook a Flickr. Svoje médiá môžete dokonca prehrávať na televíznej obrazovke.




Ak chcete začať používať aplikáciu Galéria, najprv skontrolujte, či v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio skopírované fotografie alebo videá.

Okrem toho môžete svoje fotografie upravovať a pridávať do nich efekty. Z fotografie môžete ľahko spraviť ikonu kontaktu, umiestnenia alebo tapetu.

Výber albumu


Na obrazovke Domov klepnite na  > Galéria. Po otvorení aplikácie Galéria sa zobrazí obrazovka Albumy, kde sú vaše fotografie a videá organizované v albumoch, aby ste ich mohli jednoducho prezeráť.



Prezeranie fotografií a videí

Keď vyberiete nejaký album, môžete v ňom prehľadávať svoje fotografie a videá.

Posúvaním prstom nahor alebo nadol listujte miniatúrami. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.




Počas zobrazenia fotografie na celej obrazovke môžete klepnúť kdekoľvek na obrazovku a potom klepnutím na **Viac > Zobrazit na mape** zobrazíte umiestnenie, kde ste fotografiu nasnímali. (Zobrazit na mape je k dispozícii, ak ste povolili Geoznačky na fotografiách v aplikácii Fotoaparát.)

Priblíženie alebo oddialenie fotografie

Priblížiť alebo oddialiť fotografiu môžete dvomi spôsobmi.


- Dvojitým rýchlym klepnutím na obrazovku priblížite, následným dvojitým rýchlym klepnutím oddialite.
- Pomocou palca a ukazováka pritlačte na dotykovú obrazovku, následne odťahovaním prstov od seba objekt priblížite. Naopak, zoštipnutím prstov k sebe objekt oddialite.



Prezeranie fotografií vo forme prezentácie


1. Vyberte album s fotografiami, ktoré chcete prezerať vo forme prezentácie.
2. Klepnite na **Viac > Prezentácia**.



- Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
- Keď sú zobrazené ovládacie prvky, klepnutím na  nastavíte predvoľby prezentácie.

Sledovanie videa

1. Počas prehľadávania albumu prehráte video klepnutím na neho.
2. Klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke ovládajte prehrávanie videa, zdieľajte video v domácej sieti a podobne.



Previnie video dozadu.



Rýchle prevíjanie videa dopredu.

Viac

Zobrazenie ďalších možností, ako je napríklad vylepšenie zvuku. Keď zapojíte slúchadlá, môžete zapnúť aj funkciu **Beats Audio**.



Zdieľanie videa vo svojej domácej sieti.



Nastavenie hlasitosti médií.

Úprava fotografií

S fotografiami môžete robiť základné úpravy, ako sú napríklad otáčanie a orezanie. Fotografie môžete vylepšiť použitím efektov, ako sú vysoký kontrast, vinetácia a iné.

Otáčanie fotografie

1. Na obrazovke **Albumy** v aplikácii **Galéria** klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete otočiť.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**.

Orezanie fotografie

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, ktorú chcete orezať.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Orezať**. Okolo fotografie uvidíte okno orezania.
4. Ak chcete nastaviť veľkosť okna orezania, stlačte a podržte okraj okna.



5. Keď sa objavia šípky smeru, potiahnutím prstom dovnútra alebo von zmeňte veľkosť okna orezania.
6. Ak chcete presunúť okno orezania na tú časť fotografie, ktorú chcete orezať, potiahnite okno orezania na požadované miesto.
7. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.

Orezaná fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Pridávanie efektov

1. Na obrazovke Albumy v aplikácii Galéria klepnite na album.
2. Stlačte a podržte fotografiu, do ktorej chcete pridať efekty.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Upraviť** a potom klepnite na **Efekty**. Na paneli, ktorý sa otvorí, uvidíte možnosti, ktoré máte k dispozícii.
4. Klepnutím na efekt ho použijete vo fotografii.
5. Klepnutím na **Uložiť** zmeny uložte.


Vylepšená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Strihanie videa


Odstráňte nežiaduce scény z videa, ktoré ste nahrali na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. V aplikácii Galéria klepnite na obrazovke Albumy na album.
2. Stlačte a podržte vide, ktoré chcete upraviť, a potom klepnite na **Strihať**.

- Potiahnite dva posúvače strihania na približné miesto, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.



Počas ťahania posúvačov uvidíte značky času a snímky videa. Snímka v strede je práve vybraná.

- Klepnutím na  zobrazíte ukážku videa.
- Klepnite na **Hotovo**.



Zostrihané video sa uloží ako nový súbor. Pôvodné video ostane neupravené.

Posielanie fotografií a videí

Posielajte fotografie a videá do svojho počítača alebo iného zariadenia cez e-mail, správou MMS alebo pomocou Bluetooth.

Poslanie fotografií alebo videí prostredníctvom e-mailu


Môžete poslať viac fotografií, videí alebo oboje v jednej e-mailovej správe. Budú do vašej e-mailovej správy pridané ako súborové prílohy.


- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
- Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
- Klepnite na **Zdieľať** a potom klepnite na **Gmail** alebo **E-mail**.
- Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
- Vytvorte svoju správu a potom klepnite na  (Gmail) alebo **Odoslať** (E-mail).



Ak ste vybrali možnosť **E-mail** a máte niekoľko e-mailových kont, bude použité predvolené e-mailové konto.


Poslanie fotografie alebo videa prostredníctvom MMS

- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
- Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
- Klepnite na **Zdieľať** > **Správy**.

4. Klepnite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odoslať. Fotografia alebo video sa automaticky pridá do správy MMS.
5. Ak chcete do svojej prílohy s prezentáciou pridať ďalšiu fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na **Obraz** alebo **Video**.
6. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**.

Posielanie fotografií alebo videí pomocou Bluetooth

Môžete vybrať viac fotografií, videí alebo oboje a poslať ich do nejakého zariadenia alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Zdieľať** > **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby súbory mohli byť odoslané.

Zdieľanie fotografií a videí na webe

Pomocou aplikácie Galéria môžete zdieľať fotografie a videá vo svojich spoločenských sieťach. Videá môžete pridať aj na YouTube.




Na zdieľanie fotografie alebo videa hneď po zhotovení môžete použiť aj aplikáciu Fotoaparát alebo Kamera.

Zdieľanie fotografií alebo videí na Facebooku



Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdávať, musíte byť prihlásení na svoje konto.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Zdieľať** > **Facebook pre HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
6. Klepnite na **Pridať značku a popis** a potom zadajte iný popis jednotlivých fotografií alebo videí.

7. Ak chcete na fotografiách označiť priateľov, klepnite na **Označiť túto fotografiu**. Potom môžete klepnúť na miesto, kde sa na fotografii nachádza váš priateľ. Potom vyberte zo zoznamu osobu, ktorú chcete označiť. Opakujte tento krok a pokračujte v označovaní priateľov.
8. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
9. Klepnite na **Uložiť**.
10. Klepnite na **Hotovo**.

Zdieľanie fotografií a videí na Flickr




Aby ste mohli fotografie alebo videá odovzdávať, musíte byť prihlásení na svoje konto Flickr.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Zdieľať > Flickr**.
4. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Vyberte album, do ktorého sa majú fotografie odovzdať, a upravte aj nastavenie súkromia odovzdávaných fotografií alebo videí.
6. Klepnite na **Pridať značku a popis** a potom zadajte iný názov a popis jednotlivých fotografií alebo videí.
7. Ak chcete na fotografiách označiť priateľov, klepnite na **Označiť túto fotografiu**. Potom môžete klepnúť na miesto, kde sa na fotografii nachádza váš priateľ. Potom vyberte zo zoznamu osobu, ktorú chcete označiť. Opakujte tento krok a pokračujte v označovaní priateľov.
8. Posunutím doľava prejdete na nasledujúcu fotografiu alebo video.
9. Klepnite na **Uložiť**.
10. Klepnite na **Hotovo**.

Zdieľanie fotografií na službe Picasa




Musíte byť prihlásení na svoje konto Google, aby ste mohli odovzdávať fotografie na službu organizovania fotografií Picasa™.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Zdieľať > Picasa**.
4. Vyberte fotografie, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **Ďalej**.
5. Pridajte popis k odovzdávaným fotografiám.

6. Vyberte online album, kam chcete odovzdať fotografie, alebo klepnite na , ak chcete vytvoriť nový album.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Zdieľanie videí na YouTube

Môžete zdieľať svoje videá ich odovzdaním na YouTube.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú videá, ktoré chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Zdieľať** > **YouTube**.
4. Vyberte videá, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na **Ďalej**. Keď sa objaví výzva, prihláste sa na svoje konto YouTube alebo Google.
5. Zadajte názov odovzdávaných videí.
6. Klepnite na **Ďalšie podrobnosti** a zadajte požadované informácie, ako popis a značky, a vyberte možnosti ochrany súkromia.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach

Priamo v aplikácii Galéria môžete skontrolovať, čo ste vy a vaši priatelia odovzdali na svoje spoločenské siete.



Prezeranie fotografií na službe Facebook

Ak chcete prezeráť fotografie na službe Facebook, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Facebook .

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Na paneli navrchu klepnite na  > **Facebook**.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Prezeranie fotografií na službe Flickr

Ak chcete prezeráť fotografie na službe Flickr, je potrebné prihlásiť sa na svoje konto na službe Flickr.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Galéria**.
2. Na paneli navrchu klepnite na  > **Flickr**. Možno sa objaví výzva na udelenie poverenia pre aplikáciu na pripojenie k webovej stránke Flickr. Ak sa tak stane, je potrebné overiť prístup ku kontu Flickr.
3. Klepnutím na názov svojho konta alebo na priateľove konto v zozname zobrazíte fotografie na konte.

Komentovanie fotografií vo vašich spoločenských sieťach

Pridávajúte komentáre k odovzdaným fotografiám vás aj vašich priateľov.

1. Spravte jednu z týchto možností:
 - Počas prehľadávania albumov online stlačte a podržte fotografiu a potom klepnite na **Pridať komentár**.
 - Počas zobrazenia fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na **Komentáre**.
2. Klepnite na okno s textom „Napíšte komentár“.
3. Zadajte svoj text a potom klepnite na **Komentár**.

Hudba

Prehľadávanie hudby v časti Knížnica



Najprv je potrebné skopírovať hudobné súbory do HTC Sensation XL s Beats Audio, aby ste mohli používať aplikáciu Hudba na prehrávanie hudby.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnutím na  prehľadajte kategórie, ako sú napríklad **Interpreti** alebo **Albomy**.

Počúvanie hudby

Vychutnávajte si počúvanie skladieb a hudby na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio pomocou aplikácie Hudba.

1. Počas prehľadávania svojej zbierky hudby klepnutím na skladbu ju prehrajte.
2. Klepnutím na ikony na obrazovke môžete ovládať prehrávanie hudby, opakovanie skladieb a podobne.



	Nastavenie hlasitosti médií.
	Prejsť do knižnice.
	Prepínať medzi režimami prehrávača alebo zoznamu frontu. V zozname frontu môžete preusporiadať skladby.
	Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.
	Zobraziť možnosti pridávania skladieb do zoznamu skladieb, zdieľania skladby a podobne.
	Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)
	Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.

Prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke

Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

Ak na uzamknutej obrazovke nevidíte ovládacie prvky prehrávania, potiahnite na obrazovke okno prstom zľava doprava.








Prehrávanie hudby môžete pozastaviť priamo na paneli upozornení.

O miniaplikácii Hudba



Miniaplikáciu Hudba môžete použiť na prehrávanie hudby priamo z obrazovky Domov.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnite na  > Zoznamy skladieb.
3. Klepnite na .
4. Zadajte názov zoznamu skladieb.
5. Ak chcete pridať skladby, klepnite na .
6. Klepnutím na  vyberte kategóriu a potom vyhľadajte skladby.
7. Označte políčka piesní, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a klepnite na **Pridať**.
8. Klepnite na **Uložiť**.




Prehrávanie skladieb v zozname skladieb




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnite na  > Zoznamy skladieb.
3. Klepnite na zoznam skladieb a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete prehrať ako prvú.

Keď klepnete na skladbu v zozname, aby ste ju prehrali, aktualizuje sa zoznam. Prehráva sa skladbami z vášho zoznamu skladieb.

Spravovanie zoznamov skladieb




Po vytvorení zoznamu skladieb doň môžete pridávať ďalšie skladby, meniť ich poradie a pod.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnite na  > Zoznamy skladieb a potom klepnite na zoznam skladieb, ktorý chcete upraviť.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Upraviť zoznam skladieb**.

Pridať skladby	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na . 2. Klepnutím na  vyberte kategóriu a potom vyhľadajte skladby. 3. Označte políčka piesní, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a klepnite na Pridať.
Preusporiadanie skladieb	Stlačte a podržte  na konci názvu piesne, ktorú chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
Odstrániť skladby	Začiarknite políčka skladieb, ktoré chcete zo zoznamu skladieb odstrániť.
Zmena názvu zoznamu skladieb	Do textového okna s názvom zadajte nový názov zoznamu skladieb.



4. Klepnite na **Uložiť**.

Odstraňovanie zoznamov skladieb

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Klepnite na  > Zoznamy skladieb.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť zoznamy skladieb**.
4. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.


Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

Z časti Knižnica v aplikácii Hudba môžete nastaviť skladbu ako bežný vyzváňací tón alebo vyzváňací tón pre určitý kontakt.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Hudba.
2. Vyhľadajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón a potom ju prehrajte.
3. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón** (alebo **Viac** > **Nastaviť ako vyzváňací tón**).
4. V ponuke možností **Nastaviť ako vyzváňací tón** klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete možnosť **Vyzváňací tón kontaktu**, na nasledujúcej obrazovke je potrebné vybrať kontakty, ktoré chcete priradiť k danej skladbe.

Orezanie vyzváňacieho tónu MP3

Aplikácia Hudba obsahuje zabudovaný orezávač vyzváňacích tónov. Pieseň MP3 môžete orezať a nastaviť zvolenú časť ako vyzváňací tón.

1. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón** (alebo **Viac** > **Nastaviť ako vyzváňací tón**).
2. V ponuke možností **Nastaviť ako vyzváňací tón** klepnite na **Orezať vyzváňací tón**.
3. Na orezanie vyzváňacieho tónu používajte ovládače na obrazovke.



Najprv potiahnite dva posúvače orezovania na približné miesto, kde chcete, aby sa vyzváňací tón začínal a končil.



Následne klepnite na pravé a ľavé šípky pre presnejšie určenie bodu začiatku a konca vyzváňacieho tónu.



Značky ukazujú, kde vyzváňací tón začína a kde končí.

4. Po skončení orezovania klepnite na **Nastaviť ako**. Potom vyberte, či sa má orezaná pieseň nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.



Kontrola, či bola skladba pridaná ako vyzváňací tón

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Na obrazovke Nastavenie klepnite na **Zvuk > Vyzváňací tón telefónu**.

Skladba by mala byť v zozname vyzváňacích tónov a mala by byť vybraná.


Zdieľanie hudby pomocou Bluetooth

Môžete vybrať skladbu z časti Knižnica v aplikácii Hudba a poslať ju na zariadenie niekoho iného alebo do svojho počítača pomocou Bluetooth.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hudba**.
2. Vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odoslať cez Bluetooth a potom ju prehrajte.
3. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať** (alebo **Viac > Zdieľať**).
4. Klepnite na **Zdieľať súbor > Bluetooth**.

V nasledujúcich niekoľkých krokoch sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth, aby skladby mohli byť odoslané.

Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete vyhľadávať hudobné videá na YouTube. Je to jednoduché. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Nájsť videá**.

Aktualizácia obalov albumov

1. Na obrazovke Prehráva sa stlačte  a potom klepnite na **Aktualizovať obal albumu**.
2. Vyberte, či chcete automaticky alebo ručne aktualizovať všetky obaly albumov alebo aktualizovať len aktuálnu skladbu na obrazovke Prehráva sa.

Pripojené médiá


Zdieľanie médií vo svojej domácej sieti



Zdieľajte fotografie, videá a hudbu s veľkým okruhom svojich priateľov v domácej sieti. Stačí len pripojiť telefón k sieti a okamžite uvidíte svoje nasnímané fotografie a videá na veľkom televízore, prípadne spustíte tok údajov svojich obľúbených hudobných skladieb na Hi-Fi reproduktoroch – to všetko cez DLNA®. Ďalšie informácie o DLNA nájdete na stránke www.dlna.org.












Pred zdieľaním médií prostredníctvom siete:

- Pripojte svoj telefón k sieti cez Wi-Fi.
- Pripojte k sieti svoj televízor alebo reproduktory. Informácie o tom nájdete v dokumentácii dodanej spolu s televízorom alebo reproduktormi.




1. Otvorte aplikáciu Galéria alebo Hudba.
2. Vyhľadajte médiá, ktoré chcete zdieľať, a potom na ne klepnite.
3. Počas prezerania fotografie alebo prehrávania videa klepnutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky prehrávania a potom klepnite na . Ak prehrávate hudbu, stlačte  a potom klepnite na **Výstup**.
4. Vyberte zariadenie v sieti, na ktorom chcete médiá prehrať.
5. Po pripojení k druhému zariadeniu môžete klepnúť na:

Ovládacie prvky	Čo chcete
	Prehrávanie médií na inom zariadení.
	Pozastavenie prehrávania médií.
	Prehrávanie predchádzajúcej mediálnej stopy.

Ovládacie prvky	Čo chcete
	Prehrávanie nasledujúcej mediálnej stopy.
Viac	Zobrazenie ďalších možností, ako je napríklad zobrazenie podrobností o médiu.
	Náhodné prehrávanie hudobného zoznamu skladieb.
	Výber režimu opakovania pre hudobné skladby.
	Úprava hlasitosti médií na druhom zariadení.
	Pripojenie k inému prehrávaču fotografií alebo videí v sieti.
	Odpojenie telefónu od druhého zariadenia.



Počas prehrávania média na druhom zariadení môžete stlačiť  a robiť na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio iné veci.

Služby HTC

HTC Watch

O aplikácii HTC Watch

S video službou online HTC Watch™ máte prístup k skvelým ukážkam z najnovších filmov a môžete si vychutnať sledovanie hollywoodskych trhákov alebo TV relácií.



Vytvorte svoje konto HTC Watch, aby ste mohli:

- Zapožičiavať si alebo nakupovať videá, ako sú napríklad filmy a TV relácie
- Odporúčať okamžite videá svojej rodine a priateľom
- Sledovať svoje zakúpené videá až na piatich zariadeniach HTC, ktoré majú prístup k službe HTC Watch pomocou rovnakého konta.



Na začiatku budete môcť sledovať len filmové ukážky. Služby zapožičiavania a nákupu sa budú výrazne rozširovať do celého sveta. Zostaňte pri nás.

Vytvorenie konta HTC Watch alebo prihlásenie sa na neho

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Watch.
Ak používate službu prvý raz, pred pokračovaním si prečítajte licenčnú zmluvu a vyjadrite súhlas.
2. Klepnite na  a potom prejdite na kartu Všetky videá.
3. Klepnite na tlačidlo **Klepnutím sa prihláste na Watch** a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Vytvorte si nové konto HTC Watch alebo sa priamo prihláste, ak už konto máte.




Môžete tiež ísť do **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vytvoriť svoje konto HTC Watch.

Aplikácia Watch

Na hlavnej obrazovke aplikácie Watch uvidíte predinštalovaný obsah. Keď prevezmete filmy a TV relácie z obchodu s videom HTC Watch, tiež sa objavia na tejto obrazovke.


Na obrazovke Domov klepnite na  > Watch.




- Po ťahaní prstom po obrazovke doľava alebo doprava prehľadávajte videá a klepnutím na video ho začnite sledovať.
- Klepnutím na **Odporúčané** môžete pozrieť, či sú v obchode k dispozícii najnovšie vydania alebo časti TV relácií.
- Z hlavnej obrazovky sa tiež môžete dostať do obchodu s videom HTC Watch alebo otvoríte svoju knižnicu, kde môžete spravovať svoje prevzaté súbory.

Prehľadávanie výberov v obchode s videom

Preskúmajte katalógové položky v obchode s videom HTC Watch. Prehľadávajte TV relácie a filmy, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie alebo zakúpenie. Umožňuje aj pozerať ukážky vybraných videí.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Watch klepnite na .
2. Prehľadávajte odporúčané alebo navrhované výbery, prípadne prehľadávajte podľa kategórie.




Ak chcete hľadať rýchlo, stlačte  a potom zadajte názov, ktorý hľadáte.

3. Klepnutím na video zobrazíte jeho obsah.

Keď ste pripravení, zapožičajte si alebo nakúpte.

Sledovanie ukážky

Ak počas prezerania obsahu videa vidíte ikonu , znamená to, že pre toto video je k dispozícii ukážka. Klepnutím na ňu môžete začať sledovať ukážku.



Odporúčanie videa

Počas prezerania obsahu videa môžete ľahko odporučiť video svojej rodine alebo priateľom zdieľaním prepojenia. Môžete ho poslať e-mailom, pridať na svoju spoločenskú sieť alebo zdieľať ďalšími spôsobmi.

Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete prepojenie zdieľať.

Zapožičiavanie alebo nákup videa

Vaše platobné údaje budú uložené na vašom konte HTC Watch, takže ich nebudete musieť zadávať pri každom zapožičaní alebo nákupe.

1. Počas prezerania obsahu videa môžete klepnutím na  zapožičať video alebo klepnutím na  zakúpiť video.
Prípadne môžete počas prehľadávania sekcií s videom klepnúť na príslušné tlačidlá a zapožičať si alebo zakúpiť video.
2. Keď zapožičiavate alebo nakupujete prvýkrát, klepnite na **Pridať platobnú kartu** a potom zadajte podrobnosti o svojej kreditnej karte a fakturačnú adresu.



Uistite sa, či je zaregistrovaná kreditná karta z rovnakej oblasti, ako je oblasť, ktorá je priradená ku kontu HTC Watch.

3. Potvrďte zapožičanie alebo zakúpenie.
4. Klepnite na **Prevziať**.

Môžete prejsť do svojej knižnice a skontrolovať svoje prevzaté súbory.

Spravovanie knižnice

Knižnicu môžete použiť na spravovanie svojich prevzatých súborov a zobrazenie všetkých svojich nákupov. Z knižnice tiež môžete začať sledovať video už počas jeho preberania.

Knižnicu otvoríte z hlavnej obrazovky aplikácie Watch klepnutím na .

V knižnici sú prevzaté súbory usporiadané takto:



Prevzatá aplikácia z

Zoznam videí, ktoré ste doteraz úplne prevzali do svojho súčasného zariadenia HTC.



Všetky videá

Zoznam všetkých videí, ktoré ste si zapožičali alebo zakúpili - umožňuje spravovať prevzaté súbory. Môžete pozastaviť preberanie, pokračovať v ňom alebo prevziať video znova.



Priebeh

Zobrazuje priebeh preberania videí. Môžete klepnúť na video a začať ho sledovať už počas jeho preberania.

Keď bude prevzatie dokončené, objaví sa video na karte Prevzaté videá a aj na hlavnej obrazovke aplikácie Watch.

Kontrola alebo zmena nastavenia

V aplikácii Watch stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.

Konto	Upravte nastavenie svojho konta.
Aktualizovať miniaplikáciu pri otvorení	Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka podľa toho, či chcete, aby sa miniaplikácia Watch automaticky obnovovala.
Moje nákupy	Skontrolujte si históriu nákupov.
Spôsoby platby	Upravte alebo odstráňte informácie o svojej kreditnej karte.
Správa zariadení	Keď preberáte videá z obchodu s videom, vaše zariadenie HTC bude automaticky pridané na vaše konto HTC Watch. Ak vlastníte viac ako jedno zariadenie HTC, ktoré má prístup k službe HTC Watch, môžete preberať a sledovať videá až na piatich zariadeniach. Klepnite na Odstrániť zariadenie , ak chcete zrušiť prepojenie a odstrániť zariadenie HTC zo svojho konta.
Znova overiť oblasť pre obchod	Ak cestujete do inej oblasti, môžete nechať zariadenie, aby znova zistilo vaše umiestnenie a určilo oblasť pre obchod s videom, z ktorej chcete zapožičiavať alebo nakupovať videá.

Niektoré užitočné rady, ktoré by ste mali vedieť

Prečo sa mi znova objavuje výzva na prihlásenie sa na konto?

Po uplynutí časového intervalu (asi 20 minút) sa znova objaví výzva na prihlásenie sa na konto HTC Watch, až potom je možné pokračovať v zapožičiavaní alebo nákupe videí alebo v prístupe k niektorým nastaveniam. Ide o bezpečnostné preventívne opatrenie na overenie vašej identity a zaistenie toho, že ste si vedomí toho, že ide o vaše konto.

Aká je dlhá doba zapožičania videa?


V závislosti od podmienok štúdia a krajiny, v ktorej ste video prevzali, je výpožičná doba buď 24 alebo 48 hodín počnúc prvým prezeraním.

Ak nezačnete video sledovať hneď, máte až 30 dní, kým uplynie platnosť zapožičania.

Prečo mi služba HTC Watch neumožňuje odstrániť zariadenie a pridať nové?

Odstránenie je možné len raz za 120 dní, ak ste už dosiahli maximum piatich zariadení HTC na svojom konte.

Ako odstránim svoje konto HTC Watch z môjho zariadenia?

1. V aplikácii Watch stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Konto**.
2. Klepnite na **Odstrániť konto**.


Môžete tiež ísť do **Nastavenie > Kontá** a synchronizácia a odstrániť svoje konto HTC Watch.

HTCSense.com

Registrácia konta na HTCSense.com

Konto na HTCSense.com si môžete zaregistrovať prostredníctvom zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio alebo webového prehľadávača v počítači.

Registrácia konta zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > HTC Sense**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.

Registrácia z počítača

Uistite sa, či máte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio pri sebe. Budete ho potrebovať na dokončenie procesu registrácie.

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač.
2. Prejdite na www.htcsense.com.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte si konto na HTCSense.com.


Po registrácii na HTCSense.com na webe sa pomocou rovnakých prihlasovacích údajov prihláste zo svojho zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Aktualizácia podrobností konta na HTCSense.com

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTCSense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Aktualizujte svoje údaje konta a potom kliknite na **Uložiť zmeny**.

Zapnutie funkcie Hľadač telefónu

Niektoré funkcie služby HTCSense.com vyžadujú, aby bola na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio zvolená možnosť Hľadač telefónu.

1. Na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio stlačte na obrazovke Domov tlačidlo  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Umiestnenie**.
3. Začiarknite políčko **Hľadač telefónu**.

Používanie HTC Sense.com

Zabudli ste zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio doma a nemôžete ho nájsť? Alebo sa vám stalo ešte niečo horšie a vypadol vám počas jazdy vlakom. Použite službu HTC Sense.com na komunikáciu so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio, aby ste mohli presmerovať hovory a správy na iné číslo, spustiť vyzváňanie na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, zamknúť zariadenie a dokonca aj vymazať jeho obsah.

P Ak chcete využívať tieto funkcie, je potrebné prihlásiť sa na HTCSense.com cez webový prehľadávač v počítači.

Spustenie vyzváňania na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio

Viete, že HTC Sensation XL s Beats Audio máte niekde doma, ale jednoducho ho nemôžete nájsť. Spustíte na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio vyzváňanie, aby ste ho mohli nájsť. Dúfajme, že je len niekde zahrabaný v šatstve.

Na HTCSense.com kliknite na **Zazvoníť**.

Presmerovanie hovorov a správ

Ak nemáte HTC Sensation XL s Beats Audio so sebou, môžete presmerovať hovory a správy na iný telefón.

P Pred zapnutím funkcií **Presmerovať hovory** alebo **Presmerovať správy** je potrebné prispôbiť nastavenie, napríklad určenie náhradného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

- Ak chcete presmerovať hovory, kliknite na prepínač Zapnuté/Vypnuté pri funkcii **Presmerovať hovory**. (Uistite sa, či je vybraná možnosť **Povoliť presmerovanie všetkých hovorov** v časti **Nastavenie**.)
- Ak chcete presmerovať správy, kliknite na prepínač Zapnuté/Vypnuté pre funkciu **Presmerovať správy**. (Je potrebné vybrať možnosť **Presmerovať správy do zariadenia** alebo **Presmerovať správy na e-mailovú adresu** v časti **Nastavenie**.)

Vyhľadanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Nechali ste zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio niekde, keď ste boli na pochôdkach? Môžete použiť službu HTCSense.com a nájsť jeho približné umiestnenie.

P Táto funkcia vyžaduje pre činnosť vybranú možnosť **Hľadač telefónu** v časti **Nastavenie > Umiestnenie** na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

Na HTCSense.com pozrite mapu a uvidíte, kde sa HTC Sensation XL s Beats Audio nachádza. Kliknutím na **Obnoviť umiestnenie** mapu obnovíte.

Zamknutie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Stratili ste zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio? Zamknite zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio a zobrazte na jeho obrazovke hlásenie, že ak ho niekto nájde, môže vás kontaktovať.

1. Na HTCSense.com kliknite na **Zamknúť zariadenie**.
2. Zadajte kód PIN, náhradné telefónne číslo, na ktoré vám môže zavolať osoba, ktorá zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio nájde, a krátku správu, ktorá bude zobrazená na obrazovke.



Na obrazovke sa bude zobrazovať náhradné telefónne číslo. Ak niekto náhodou nájde váš HTC Sensation XL s Beats Audio, stačí tejto osobe klepnúť na toto číslo a pomocou zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio zavolať na toto číslo.

3. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

Vymazanie obsahu zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Ak nie je šanca získať zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio späť, môžete vymazať celý jeho obsah, aby nikto iný nevidel citlivé údaje.



Po vymazaní obsahu nie je žiadna možnosť obnovenia údajov zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, takže si musíte byť pred pokračovaním úplne istí.

1. Na HTCSense.com kliknite na **Vymazať zariadenie**.
2. Keď sa objaví žiadosť o potvrdenie, kliknite na **Vymazať zariadenie**.

Odstránenie konta HTC Sense.com

1. Na počítači otvorte svoj webový prehľadávač a prihláste sa na konto na HTC Sense.com.
2. V pravom hornom rohu kliknite na **Konto**.
3. Kliknite na **Kliknutím sem odstránite svoje konto na HTC Sense**.

Po odstránení konta na HTC Sense.com budú odstránené aj vaše údaje zo serverov HTC Sense.com.

Kontá a synchronizácia

O online kontách

HTC Sensation XL s Beats Audio dokáže synchronizovať s rôznymi obľúbenými spoločenskými sieťami online a e-mailovými kontami.

Medzi údaje, ktoré môžete získať, patria:

- Gmail, Exchange ActiveSynca ďalšie e-maily POP3/IMAP.
- Kontakty Google and Exchange ActiveSync, ako aj kontaktné údaje priateľov v profiloch na Facebook a Twitter.
- Udalosti kalendára z kont Google , Exchange ActiveSynca z konta Facebook .
- Aktualizácie stavu a prepojenia, ktoré zdieľajú vaši priatelia a vy v spoločenských sieťach, akými sú Facebook a Twitter.
- Nahrané fotografie Flickr a Facebook.



Môžete nastaviť konto Exchange ActiveSync a e-mailové kontá POP3/IMAP na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio buď v aplikácii E-mail alebo v nastavení Kontá a synchronizácia.

Synchronizácia s kontom Google


Po prihlásení ku kontu Google môžete synchronizovať Gmail a kontakty a kalendáre Google medzi zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio a webom. Prihlásenie na konto Google je potrebné aj pre používanie aplikácií Google (napríklad Google Talk a Android Market).



Ak ste preskočili pridanie konta Google pri prvom nastavení zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, môžu sa vyskytnúť problémy pri používaní určitých aplikácií Google. Ak tieto problémy pretrvávajú, možno bude potrebné vynulovanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio do stavu z výroby a zadanie údajov o konte Google pri opätovnom nastavovaní zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Pridanie ďalších kont Google

Môžete pridať viac ako jedno konto Google. S ďalšími kontami je však možné Google synchronizovať len kontakty, e-maily a udalosti kalendára. Iné Google služby používajú prvé Google konto, ktoré ste pridali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontakta a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto > Google**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na konto alebo vytvorte nové konto.

Zabudli ste heslo konta Google?


Ak ste zabudli svoje heslo konta Google, môžete sa pokúsiť získať ho cez webovú stránku Google.

1. Na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio alebo na počítači otvorte webový prehľadávač a prejdite na www.google.com/accounts/recovery.
2. Zadajte e-mailovú adresu alebo používateľské meno, ktoré používate na prihlásenie sa na konto Google a kliknite na **Odoslať**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vynulujte svoje heslo.

Ak nemáte alternatívnu e-mailovú adresu alebo nemáte prístup k e-mailovému kontu použitému pri vytváraní vášho konta Google, môžete vynulovať svoje konto Google po 24 hodinách od zodpovedania bezpečnostnej otázky pre obnovenie hesla.

Pridanie konta spoločenskej siete

Preskočili ste prihlásenie na svoje kontá spoločenských sietí (napríklad Facebook, Twitter, alebo Flickr) pri prvom zapnutí a nastavení zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio? Tieto kontá môžete stále pridať.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **Pridať konto** a potom klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
3. Zadaťte údaje o konte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše konto spoločenskej siete sa pridá do zoznamu na obrazovke Kontá a synchronizácia. V závislosti od toho, ako ste nakonfigurovali konto, sa už možno začnú informácie so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio synchronizovať.


Spravovanie vašich online kont

Zmena všeobecných nastavení synchronizácie

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Označte alebo zrušte označenie nasledujúcich možností:


Údaje v pozadí	Ak je táto možnosť označená, aplikácie môžu posielat a prijímať informácie online kont aj vtedy, keď ich práve nepoužívate.
Automatická synchronizácia	Ak je označená táto možnosť, aplikácie môžu využívať plán synchronizácie, ktorý je určený v nastaveniach konta. Ak nie je označená, budete musieť vykonať synchronizáciu manuálne.

Manuálna synchronizácia konta

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať.
3. Klepnite na **Synchronizovať**.

Zmena nastavení konta

Môžete zmeniť nastavenia, ako napríklad frekvencia synchronizácia a typy informácií, ktoré sa majú synchronizovať, druh prijatých upozornení a spôsob, akým sa majú informácie o konte zobrazovať.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Na obrazovke Kontá a synchronizácia klepnite na konto, ktoré chcete upraviť.
3. Klepnite na typ údajov, ktoré chcete synchronizovať, alebo vyberte položku, ktorej nastavenie chcete upraviť.

Odstránenie konta

Môžete zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio odobrať konto jeho odstránením a všetkých priradených údajov. Odstránenie konta nevymaže informácie zo samotnej online služby.




Niektoré kontá nemôžete odstrániť, ako napríklad prvé konto Google, na ktoré ste sa prihlásili, okrem tvrdého resetu, čím vymažete všetky osobné informácie z HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť konto** a potom potvrdte, že ho chcete odstrániť.

Ľudia

Prenos kontaktov zo starého telefónu


Jednoducho si preneste kontakty zo svojho starého telefónu do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio prostredníctvom Bluetooth. V závislosti od modelu vášho starého telefónu možno budete môcť do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio preniesť aj iné typy údajov, ako sú udalosti kalendára a textové správy.





1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Prenos**.
2. Začnite klepnutím na **Ďalej**.
3. Vyberte názov a model starého telefónu.
4. Na svojom starom telefóne zapnite Bluetooth a nastavte ho do rozpoznateľného režimu.
5. Na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio pokračujte klepnutím na **Ďalej**. HTC Sensation XL s Beats Audio automaticky zapne Bluetooth a vyhľadá zariadenia Bluetooth.
6. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj starý telefón a klepnite na **Ďalej**. HTC Sensation XL s Beats Audio sa potom pokúsi o spárovanie so starým telefónom. Na obrazovke potom uvidíte vstupný kód zabezpečenia.
7. Na svojom starom telefóne zadajte tento kľúč alebo ho jednoducho potvrdte.
8. Začiarknite políčko **Kontakty** (a ďalšie typy dát, ktoré chcete importovať) a potom klepnite na **Ďalej**.
9. Keď HTC Sensation XL s Beats Audio ukončí import údajov, klepnite na **Hotovo**.

Informácie o aplikácii Ľudia

V aplikácii Ľudia môžete ľahko spravovať svoje komunikácie s kontaktmi cez telefón, správami a e-mailom. Môžete aj prepojiť kontakty s ich kontami na spoločenských sieťach, ako sú Facebook a Twitter a budete na jednom mieste vidieť ich aktualizácie a udalosti z týchto kont.


A to nie je všetko. Ak máte rovnaké kontakty z viacerých zdrojov, aplikácia Ľudia umožňuje zlúčiť ich kontaktné informácie, takže vo svojom zozname kontaktov nebudete mať duplicitné položky.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Klepnite na jednu z nasledujúcich kariet:

	Telefón Spúšťa obrazovku Voľba čísla.
	Ľudia Poskytuje vám prístup ku všetkým kontaktom v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, na kontách online a podobne.
	Skupiny Môžete priradiť kontakty k skupinám, takže budete môcť poslať správu SMS, MMS alebo e-mail celej skupine.
	História hovorov Zobrazí všetky volané čísla, prijaté a zmeškané hovory.



Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ludia sa zobrazujú všetky kontakty uložené v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a na kontách online, na ktoré ste prihlásení. Keď otvoríte aplikáciu Ludia po tom, čo ste sa práve prihlásili na nové konto, objaví sa výzva, či chcete pridať kontakty z daného konta do svojho zoznamu kontaktov.

V zozname kontaktov sú zobrazené aj kontakty uložené na karte SIM (zvyčajne sú označené ikonou karty SIM ).







Môžete:

- Otvoriť svoj profil a upraviť svoje vlastné kontaktné informácie.
- Vytvoriť, upraviť alebo hľadať kontakty.
- Zobrazovať aktualizácie statusu od priateľov zo svojich kont spoločenských sietí, ako sú napríklad Facebook a Twitter.
- Klepnutím na meno kontaktu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Zobrazovať ikonu upozornenia, napríklad , keď vám kontakt pošle nové správy alebo vtedy, ak má kontakt narodeniny.
- Kontrolovať, kto je online v aplikácii Google Talk. Ikony online stavu sa zobrazujú, ak ste prihlásení k službe Google Talk na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.  napríklad znamená, že kontakt je k dispozícii na konverzáciu.




Filtrovanie zoznamu kontaktov

Môžete vybrať možnosť zobrazenia len kontaktov určitého typu, napríklad kontaktov z Google alebo Facebook.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ludia.
2. Na karte Ludia klepnite na  na paneli navrchu, čím zobrazíte zoznam svojich kont online.
3. Vyberte kontá online obsahujúce kontakty, ktoré chcete zobrazovať vo svojom zozname kontaktov, a potom stlačením  uložte svoju voľbu.
4. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti usporiadania svojich kontaktov, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť**.


Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko posilať iným ľuďom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ludia**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak ste prihlásení na nejaké zo svojich kont online, napríklad konto Google alebo Facebook pre HTC Sense, klepnite na svoje meno alebo e-mailovú adresu, stlačte  a potom klepnite na **Upraviť moju kartu kontaktu**.
 - Ak nie ste prihlásení na svoje kontá online, klepnite na **Ja** a potom zvolte, či chcete prepojiť svoj profil s existujúcou položkou kontaktov, ktorá už obsahuje vaše osobné údaje, prípadne upravte svoj profil.
3. Zadaťte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepnite na  alebo svoju fotku a potom zvolte, či chcete nasnímať autoportrét alebo použiť inú fotku pre svoj profil.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Čo môžete vidieť vo svojom profile


Keď klepnete na **Môj profil**, uvidíte nasledovné karty:

	<p>Podrobnosti</p> <p>Zobrazujú sa tu vaše vlastné kontaktné údaje. Uvidíte aj najnovšie príspevky v spoločenských sieťach, ako je napríklad Facebook a Twitter (ak ste prihlásení v aplikácii Facebook a Twitter pre HTC Sense).</p> <p>Na tejto karte môžete upraviť svoj profil alebo ho zdieľať s ostatnými.</p>
	<p>Aktualizácie a udalosti</p> <p>Zobrazuje aktualizácie a udalosti, ktoré ste pridali do svojich spoločenských sietí, ako je napríklad Facebook, Twitter a Flickr.</p>
	<p>Galéria</p> <p>Zobrazujú sa tu vaše albumy a fotografie z kont Facebook a Flickr.</p>



Importovanie kontaktov z karty SIM

Keď importujete kontakty z karty SIM, môžete ich uložiť buď do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio alebo ich pridať medzi svoje kontakty Google alebo Exchange ActiveSync, ak ste nastavili príslušné kontá.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ludia**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Import/Export** > **Importovať z karty SIM**.
3. Ak máte na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.

4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na jeden alebo viac kontaktov na karte SIM, ktoré chcete importovať.
 - Ak chcete importovať všetky kontakty, stlačte  a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Pridanie nového kontaktu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Klepnite na .
3. Klepnite na pole **Názov** a potom zadajte meno kontaktu.




Klepnite na , ak chcete osobitne zadať krstné meno, stredné meno a priezvisko. V závislosti od typu kontaktu môže byť k dispozícii aj možnosť prídania predpony pred meno (napr. pán alebo pani) alebo titul za menom (napríklad Ph.D., Ml. alebo St).

4. Vyberte Typ kontaktu, napríklad Google alebo Exchange ActiveSync. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.





Pri pridávaní kontaktov na kartu SIM nemusia byť niektoré políčka k dispozícii.

5. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
Stlačte , ak chcete najprv zatvoriť klávesnicu na obrazovke a ľahšie sa presúvať cez ostatné políčka.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Okrem vyhľadávania kontaktov podľa mena alebo e-mailovej adresy môžete nastaviť aplikáciu Ľudia na vyhľadávanie podľa iných kritérií, ako je napríklad názov skupiny alebo spoločnosti.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Ľudia**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť > Hľadať kontakty podľa**.
3. Vyberte typy kritérií, podľa ktorých chcete hľadať, a potom klepnite na **Hotovo**.

Pri vyhľadávaní stačí do políčka vyhľadávania zadať prvých niekoľko znakov položky, ktorú hľadáte. V zozname sa objavia zodpovedajúce kontakty.

Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

Na svojom konte Exchange ActiveSync môžete vyhľadať pracovný kontakt a skopírovať ho do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.


Najprv si musíte nastaviť konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Do políčka vyhľadávania zadajte niekoľko prvých písmen mena alebo e-mailovej adresy kontaktu.
3. Klepnite na . V časti Kontakty spoločnosti sa v zozname objavia zodpovedajúce mená.
4. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, a potom klepnite na **Uložiť do Ľudia**.


Zlúčenie kontaktných informácií


Ak máte rovnaké kontakty v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, na konte Google a na kontakoch spoločenských sietí, ako sú Facebook a Twitter, HTC Sensation XL s Beats Audio sa automaticky pokúsi skombinovať ich alebo vám umožní rozhodnúť sa, ktoré kontakty skombinovať. Skombinovaním rovnakých kontaktov sa vyhnete duplicitným položkám vo svojom zozname kontaktov.

Prijatie návrhov zhodných kontaktov

Keď HTC Sensation XL s Beats Audio nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte v oblasti upozornení v stavovom riadku ikonu prepojenia .

1. Posuňte nadol na panel Upozornenia a potom klepnite na **Nájdenny návrh na kontakty**. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.





2. Ak chcete zlúčiť, klepnite na .
3. Klepnite na OK.







Ak nechcete zlúčiť žiadne kontakty, klepnite na **Vypnúť všetky**.




Zobrazenie zoznamu všetkých prepojených kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Prepojené kontakty** (alebo **Viac > Prepojené kontakty**). Potom sa otvorí zoznam **Všetky prepojené kontakty**, kde môžete skontrolovať typy kont a zlúčené informácie.
3. Môžete vybrať zrušenie prepojenia typu konta alebo opätovne prepojenie.
4. Po dokončení klepnite na OK.



Ručné zlučenie kontaktných informácií

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
3. Klepnite na  alebo  (ak sú tu navrhované prepojenia).
4. Môžete:
 - V časti **Navrhnuť prepojenia** klepnutím na  prepojte kontakt s kontom.
 - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

Zrušenie prepojenia

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete prerušiť.
3. Klepnite na .
4. Pod časťou **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa typu konta pre zrušenie prepojenia.



Zálohovanie kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Exportovať do pamäte telefónu**.
3. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať, potom klepnite na **OK**.

Ak chcete zobraziť zálohované kontakty, pripojte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču a potom klepnite na **Disková jednotka** na obrazovke **Vyberte typ pripojenia**.

Obnovenie kontaktov

Obnoviť môžete len kontakty, ktoré boli zálohované pomocou funkcie **Exportovať do pamäte telefónu**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Lúdia.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Importovať/Exportovať** > **Importovať z pamäte telefónu**.
3. Ak máte na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio nastavené kontá Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.

Informácie o kontakte a konverzácie kontaktu

Keď klepnete na kontakt na obrazovke Ľudia, otvorí sa obrazovka s podrobnosťami o kontakte a zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili, alebo sú s daným kontaktom prepojené.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu má tieto karty:



Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ktoré ste ku kontaktu uložili. Budte v kontakte s danou osobou priamo klepnutím na ľubovoľný zo zobrazených spôsobov. Ak máte napríklad pri kontakte uložené telefónne číslo do práce, klepnutím na **Volať do práce** zavoláte na dané číslo.



Vlákno

Ukazuje správy SMS a e-maily, ktoré ste dostali od kontaktu. Obsahuje aj všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory smerom k a od kontaktu.

Z tejto karty môžete odpovedať na správu, poslať e-mail alebo zavolať kontaktu.



Aktualizácie

Zobrazuje aktualizácie a udalosti kontaktu z kont spoločenských sietí, ktoré ste prepojili, ako sú napríklad Facebook, Twitter a Flickr.

Ak vidíte v časti Udalosti upozornenie na narodeniny kontaktu, môžete klepnúť na upozornenie a zvoliť, ako kontaktu zablahoželáte - napríklad napísaním príspevku na nástenku osoby na službe Facebook.



Galéria

Zobrazuje prepojené albumy a fotografie kontaktu zo služieb Facebook a Flickr.

Upravovanie informácií kontaktu

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Stlačte a podržte kontakt a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.



Podrobnosti o kontakte nie je možné upravovať pri kontaktoch zo služieb Facebook a Twitter.

3. Zadajte nové informácie kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.


Odstraňovanie kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Stlačte a potom klepnite na **Odstrániť**.

3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Odosielanie informácií kontaktu ako vCard

Lahko zdieľajte s ostatnými svoje vlastné kontaktné informácie alebo ľubovoľný kontakt zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Lúdia**.
2. Spravte jednu z týchto možností:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu alebo fotografiu), ktorého kontaktné informácie chcete odoslať, a klepnite na Odoslať kontakt ako vCard .
Vaše kontaktné informácie	Stlačte a podržte Môj profil a potom klepnite na Odoslať môj profil .


3. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete odoslať vCard.
4. Vyberte typ informácií, ktoré chcete poslať, a potom klepnite na **Odoslať**.

Odoslanie viacerých kariet kontaktu

Lahko zdieľajte s ostatnými kontaktné informácie viacerých kontaktov zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Lúdia**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odoslať kontakty**.
3. Vyberte kontakty, ktorých údaje chcete zdieľať, a potom klepnite na **Odoslať**.



Ak nevidíte tlačidlo **Odoslať**, keď je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačením  klávesnicu zatvorte.




4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov:

Bluetooth	Klepnite na Hľadať zariadenia a potom klepnite na zariadenie, do ktorého chcete odoslať karty kontaktov. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio a na druhom zariadení, spárujte ich a pošlite súbory.
E-mail	Vytvorte a odošlite svoju e-mailovú správu. Karty kontaktov k nej budú priložené.


Skupiny kontaktov


Zaradte si kontakty do skupín, vďaka čomu môžete ľahko poslať správu alebo e-mail celej skupine. Môžete tiež synchronizovať skupiny na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio so skupinami na konte Google cez webový prehľadávač v počítači. Pridali sme aj skupinu Časté ako špeciálny typ skupiny, do ktorej sú automaticky pridávané kontakty, ktoré často voláte alebo ktorí často volajú vám.

Vytvorenie skupiny



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na .
3. Zadajte názov skupiny a potom klepnite na .
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a klepnite na **Uložiť**.



Ak je váš zoznam kontaktov príliš dlhý, môžete použiť na rýchlejšie hľadanie kontaktov vyhľadávací panel alebo stlačiť , čím ukryjete klávesnicu na obrazovke a môžete listovať v zozname.

5. Klepnutím na  vyberte fotografiu skupiny.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Úprava skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
3. Môžete:
 - Klepnúť na názov skupiny pre zmenu názvu. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
 - Klepnutím na ikonu naľavo od názvu skupiny zmeniť alebo odstrániť fotografiu skupiny.
 - Ak chcete pridať kontakty do skupiny, klepnite na , vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
 - Ak chcete odstrániť kontakt zo skupiny, klepnite na okno vedľa názvu kontaktu.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Odoslanie správy alebo e-mailu skupine




Poplatok sa platí za každú odoslanú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
3. Prejdite na kartu Akcia skupiny a potom urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Klepnutím na **Odoslať správu skupine** pošlite správu skupine.
 - Klepnutím na **Odoslať e-mail skupine** pošlite e-mail skupine.

Opätovné usporiadanie skupín kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Na karte Skupiny stlačte a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
3. Stlačte a podržte na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.



4. Klepnite na **Uložiť**.



Opätovné usporiadanie členov skupiny kontaktov

1. Na obrazovke Domov klepnite na > Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej členov chcete zobraziť.
3. Stlačte a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
4. Stlačte a podržte na konci mena kontaktu, ktorý chcete premiestniť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite ho na jeho nové miesto.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie skupín





Môžete odstrániť len tie skupiny, ktoré ste vytvorili.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Ľudia.
2. Na karte Skupiny môžete robiť nasledovné:
 - Stlačte a podržte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť skupinu**.
 - Stlačte  a potom klepnutím na **Odstrániť skupiny** zvolte viac skupín kontaktov, ktoré chcete odstrániť.

Pridanie miniaplikácií Ľudia


Zostaňte v kontakte s rôznymi okruhmi priateľov alebo kolegov. Na obrazovku Domov môžete pridať viacero miniaplikácií Ľudia, s inou skupinou kontaktov pod každou miniaplikáciou.




1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na karte Pridať na obrazovku Domov klepnite na **Miniaplikácia** > Ľudia.
3. Vyberte si štýl miniaplikácie a klepnite na **Vybrať**.
4. Vyberte skupinu, ktorú chcete pridať ako miniaplikáciu.
5. Ak chcete pridať ďalšiu miniaplikáciu Ľudia, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Nastavenie predvoleného spôsobu komunikácie

V závislosti od toho, ako často kontaktujete jednotlivých ľudí, si môžete vybrať rozličný spôsob komunikácie pre jednotlivé kontakty v miniaplikácii Ľudia.

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu (nie na fotografiu) v miniaplikácii otvoríte obrazovku s kontaktnými údajmi danej osoby.
3. Klepnite na **Nastaviť predvolenú akciu** a potom klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.
4. Stlačením  sa vrátite do miniaplikácie Ľudia na obrazovke Domov.

Zmena predvoleného spôsobu komunikácie


1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu v miniaplikácii otvoríte obrazovku s kontaktnými údajmi danej osoby.
3. Klepnite na **Nastaviť predvolenú akciu**.
4. Na obrazovke Vybrať predvolenú akciu klepnite na spôsob komunikácie, ktorý chcete pre daný kontakt.
5. Stlačením  sa vrátite do miniaplikácie Ľudia na obrazovke Domov.

Zostaňte v styku s kontaktom

1. Na obrazovke Domov prejdite na miniaplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontakt (nie na meno ani na aktualizáciu statusu) v miniaplikácii. Vykoná sa predvolený spôsob komunikácie nastavený pre daný kontakt.





V miniaplikácii Ľudia:

- Klepnutím na meno kontaktu alebo aktualizáciu statusu otvoríte obrazovku podrobností daného kontaktu.
- Klepnutím na  otvoríte aplikáciu Ľudia a zobrazíte všetky svoje kontakty.

Pridanie členov skupiny do miniaplikácie Ľudia

V miniaplikácii Ľudia môžete pridať ďalších členov do skupiny kontaktov.


- Ak chcete pridať len jedného člena, klepnite na .
- Ak chcete pridať viacerých členov, klepnite na .

Spoločnosť

Facebook pre HTC Sense

S aplikáciou Facebook pre HTC Sense môžete:


- Prezerať všetky svoje kontakty zo služby Facebook a ich okamžité zmeny statusu v aplikácii Ľudia.



Keď klepnete na kontakt v aplikácii Ľudia, presunom na kartu Aktualizácie a udalosti zobrazíte aktualizácie, ako sú pridané správy o stave, odovzdávanie a zmeny profilu.

Keď máte upozornenie na narodeniny kontaktu, klepnutím na upozornenie môžete priamo poslať pozdrav.

- Pozerať fotografie zo služby Facebook priamo v aplikácii Galéria.



Môžete odovzdať jednu alebo viac fotografií na Facebook, potom označiť menovkami a pridať popisy.

Keď prezerať album priateľa na službe Facebook, môžete aj zdieľať prepojenie na konkrétny album alebo komentovať fotografie v albume.

- Pozerať aktualizácie statusu na službe Facebook v aplikácii Friend Stream™.
- Môžete prezerať udalosti zo služby Facebook a narodeniny priateľov v aplikácii Kalendár.



- Po prihlásení sa na konto Facebook v nastaveniach Kontá a synchronizácia alebo v aplikácii Facebook (predinštalovaná alebo prevzatá z Android Market) budete automaticky prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense.
- Možno bude potrebné autorizovať aplikáciu Facebook pre HTC Sense na prepojenie s kontom služby Facebook.

Twitter pre HTC Sense

Keď ste prihlásení v aplikácii Twitter pre HTC Sense, môžete:

- Zobrazovať svoje kontakty zo služby Twitter a ich najnovšie tweety v aplikácii Ľudia.
- Posielať texty Twitter a kontrolovať texty Twitter svojich priateľov v aplikácii Friend Stream.



Ak máte nainštalovanú aplikáciu Twitter (predinštalovanú alebo prevzatú z Android Market), po prihlásení sa v aplikácii Twitter pre HTC Sense nebudete prihlásení v aplikácii Twitter a naopak. Tieto dve aplikácie nezdieľajú rovnaké prihlasovacie údaje. Ak chcete v oboch používať rovnaké konto služby Twitter, je potrebné sa v oboch prihlásiť rovnakými prihlasovacími údajmi.


Používanie aplikácie Friend Stream

Aplikácia Friend Stream vás spojí s vašimi spoločenskými sieťami. Na jednom kanáli zdieľajte a majte prehľad o zmenách statusu svojich priateľov v obľúbených spoločenských sieťach, ako je napríklad Facebook a Twitter. Vďaka aplikácii Friend Stream môžete ľahko sledovať správy o statuse svojich priateľov, odovzdané fotografie, upozornenia a iné – prípadne môžete komentovať a pridávať vlastné príspevky.



Aby ste mohli používať Friend Stream, musíte byť prihlásení aspoň na jedno konto spoločenskej siete.

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Friend Stream**. Otvorí sa Friend Stream na karte Všetky aktualizácie.



Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby môžete robiť nasledovné:

- Zobrazíť text Twitter. Ak je v ňom zdieľané prepojenie na web, vpravo dole pod textom Twitter uvidíte pridanú webovú stránku.
- Napísať komentár. Označiť, či sa vám páči alebo nepáči príspevok nejakej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si niekoho fotoalbum.

Po klepnutí na niekoho fotografiu alebo meno môžete:



- Pozrieť si podrobnosti profilu danej osoby.
- Pozrieť si nástenku danej osoby na službe Facebook.
- Pozrieť si tweety danej osoby.


Klepnutím na  zobrazíte príspevky z konkrétnej spoločenskej siete.

Posúvaním sa na ďalšie karty zobrazíte ďalšie možnosti. Môžete stlačiť  a potom klepnutím na **Nastavenie** > **Upraviť karty** prispôsobte karty aplikácie Friend Stream.

Aktualizácia vášho statusu


Svoj status môžete súčasne aktualizovať na všetkých kontách spoločenských sietí, na ktoré ste prihlásení.

1. Na karte Všetko alebo Upozornenia klepnite na .
2. Zadaťte aktualizáciu svojho statusu.
3. Ak nechcete poslať aktualizáciu statusu na všetky kontá spoločenských sietí, klepnite na  a zrušte začiarknutie políčok spoločenských sietí, ktoré chcete vynechať.



4. Klepnite na **Hotovo**.
5. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete k svojmu textu na Twitter alebo zmene statusu pridať.
6. Klepnite na **Pridať**.

Kontrola upozornení zo spoločenských sietí

Posunutím na kartu Upozornenia jednoducho zobrazíte jeden kanál vašich upozornení z rozličných spoločenských sietí. Môže to byť komentár k vášmu Facebook príspevku, názor alebo priama správa služby Twitter, vaša menovka na fotke a iné.



Zobrazenie vašich zoznamov priateľov a spoločenských skupín

1. Na karte Všetky aktualizácie stlačte  a potom klepnite na **Priatelia**.
2. Klepnutím na  vyberte spoločenskú skupinu, ktorú chcete zobraziť.
3. Posúvajte zoznam priateľov alebo ťahajte prstom po spodných kartách, čím zobrazujete rozličné zoznamy a skupiny.

O miniaplikácii Friend Stream




Pomocou miniaplikácie Friend Stream môžete poľahky aktualizovať svoj stav a pozrieť si aktualizácie stavu iných ľudí priamo na obrazovke Domov. Ak chcete mať prehľad o aktualizáciách jednej osoby na službe Facebook, môžete pridať miniaplikáciu Friend Channel. V miniaplikácii Friend Stream nájdete rôzne možnosti vzhľadu.

Využívanie služby Facebook v aplikácii Friend Stream

Pridávajte svoje zmeny statusu, píšete správy na nástenky vašich priateľov na službe Facebook alebo zdieľajte svoje umiestnenie v spoločenskej sieti.


Pridanie správy na nástenku priateľa na službe Facebook

Môžete rýchlo napísať príspevok na nástenku svojim priateľom na službe Facebook – v aplikácii Friend Stream.

1. V aplikácii Friend Stream klepnite na  > Facebook.
2. Klepnite na  > Moja nástenka a potom klepnite na priateľa v zozname.
3. Zadajte svoju správu.
4. Klepnutím na  priložíte fotografiu.
5. Klepnite na Pridať.

Komentovanie na Facebooku a označovanie príspevkov ako „Páči sa mi to“

Po klepnutí na zmenu statusu nejakej osoby na karte Všetky aktualizácie môžete spraviť nasledovné:



- Klepnite na fotografiu alebo názov albumu zobrazený v zmene statusu, ak chcete zobrazíť a komentovať fotografie v albume pomocou aplikácie Galéria.
- Klepnutím na Páči sa mi to môžete označiť, že sa vám páči aktualizácia statusu danej osoby.
- Klepnite do textového poľa a potom zadajte, čo si myslíte o zmene statusu danej osoby.

Zdieľanie umiestnenia s priateľmi zo služby Facebook

Je práve vo svojej obľúbenej reštaurácii? Dajte priateľom vedieť, kde práve ste, a pozvite ich tam.






- Musíte byť prihlásení v aplikácii Facebook pre HTC Sense, ak chcete použiť túto funkciu v aplikácii Friend Stream.
- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie, je tiež potrebné povoliť zdroje umiestnenia v položke **Nastavenie > Umiestnenie**.








1. Prejdite na kartu Umiestnenia a potom klepnite na
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite v zozname na miesto.
 - Klepnite na , napíšte názov svojho aktuálneho umiestnenia a popis, potom klepnite na **Hotovo**.
3. Klepnite na **Označenie**.
4. Na nasledujúcej obrazovke môžete pridať správu statusu a dokonca označiť priateľov, s ktorými ste.
5. Po dokončení klepnite na **Označenie**.

Tweetovanie v aplikácii Friend Stream





1. V aplikácii Friend Stream klepnite na > **Twitter**.
2. Klepnite na a potom napíšte svoj text na Twitter.

3. Pridajte k svojmu textu Twitter obrázok alebo umiestnenie.
 - Klepnutím na  pošlete obrázok z aplikácie Galéria alebo Fotoaparát na svoju predvolenú hosťateľskú stránku fotografií a pridáte prepojenie na obrázok do textu Twitter.
 - Klepnutím na  zahrňte do svojho textu Twitter informácie o aktuálnom umiestnení.
4. Klepnite na Pridať.




	Klepnutím na meno osoby pozriete podrobnosti profilu a všetky jeho/jej texty na Twitteri.
	Ak ste prepojili kontakt v aplikácii Ľudia, klepnutím na fotografiu otvoríte ponuku, v ktorej môžete rýchlo vybrať spôsob komunikácie s kontaktom.
	Stlačením a podržaním textu Twitter otvoríte ponuku s možnosťami na odpovedanie, poslanie priamej správy, vrátenie textu Twitter a iné.
	Pozrite si všetky texty Twitter od ľudí, ktorých nasledujete, a texty Twitter, ktoré ste odoslali.
	Pozrite si všetky texty Twitter, v ktorých je spomenuté vaše používateľské meno v tvare „@[vaše používateľské meno]“.
	Pozrite si všetky súkromné/priame správy, ktoré ste prijali alebo odoslali.
	Pozrite si texty Twitter, ktoré ste označili ako obľúbené.

Vyhľadávanie používateľov služby Twitter, ktorých sledovať


1. Na ľubovoľnej karte stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho okna napíšte meno pre Twitter. Vyhľadávanie môžete zúžiť, ak klepnete na  > **Používatelia**.
3. Klepnite na .
4. V zozname výsledkov vyhľadávania klepnite na používateľa Twitter, ktorého chcete sledovať.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Sledovať**.

Ukončenie sledovania používateľa Twitter

1. Na karte Všetky texty Twitter klepnite na používateľa služby Twitter ktorého už nechcete sledovať.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zrušiť odber**.

Poslanie priamej správy

Priamu správu môžete poslať len niekomu, kto vás sleduje.

1. Na karte Priame správy klepnite na .
2. Zadajte meno používateľa pre Twitter do políčka **Komu**. Počas zadávania znakov sa na obrazovke objavujú zodpovedajúce výsledky. Keď uvidíte požadované meno, klepnite naň.
3. Zadajte svoju správu a potom klepnite na **Pridať**.



Stlačením a podržaním textu Twitter nejakej osoby môžete danej osobe poslať priamu správu. Potom klepnite v ponuke možností na **Poslať priamu správu**.

Používanie aplikácie Facebook chat

Chatujte so svojimi priateľmi na službe Facebook priamo zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.



Musíte byť prihlásení na Facebook pred použitím aplikácie Facebook chat.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Fb Chat**. Otvorí sa obrazovka Facebook chat, na ktorej sú zobrazené aktuálne konverzácie s vašimi priateľmi na službe Facebook spolu so skupinami priateľov.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na meno priateľa pokračujte v konverzácii.
 - Klepnutím na fotografiu priateľa zobrazíte osobný profil danej osoby na službe Facebook, nástenku a odovzdané súbory.
 - Klepnutím na kartu História zobrazíte zoznam predchádzajúcich konverzácií. Číslo na ikone karty ukazuje, koľko správ je neprečítaných.
 - Stlačte , potom klepnite na **Nastavenie** a vyberte, či chcete skryť nepripojených priateľov a vyberte nastavenie upozorňovania.

Pridanie miniaplikácie Facebook chat



Pridajte si miniaplikáciu Facebook na obrazovku Domov, aby ste mohli ľahko chatovať so svojimi priateľmi zo služby Facebook.

Chatovanie v aplikácii Google Talk

Google Talk je program od Google na posielanie okamžitých správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí takisto používajú Google Talk. Keď ste sa pri prvom nastavovaní zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio prihlásili na svoje konto Google, už ste prihlásení aj do aplikácie Google Talk.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Google Talk, na obrazovke Domov klepnite na  > Talk.

Konverzácia s priateľom

1. V aplikácii Google Talk klepnite na priateľa v položke Zoznam priateľov.
2. Do textového okna zadajte svoju správu. Môžete vložiť aj emotikon - stlačte  a potom klepnite na **Viac** > **Vložiť emotikon**.
3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Počas konverzácie stlačte  a potom klepnite na tieto možnosti:



Záznam o konverzácii	Vaše správy z aplikácie Google Talk sa ukladajú do priečinka Konverzácie na vašom konte Gmail. Klepnite na túto možnosť, ak nechcete ukladať svoje správy z konverzácie.
Prepnúť konverzácie	Ak vediete viac konverzácií, klepnutím na toto prepnete na konverzáciu s druhým priateľom.
Zoznam priateľov	Návrat na Zoznam priateľov.
Pridať do konverzácie	Pridanie ďalšieho priateľa do konverzácie. Priateľ, ktorého ste pozvali, a tiež aktuálny účastník konverzácie dostanú pozvánku na skupinovú konverzáciu. Každý, kto prijme pozvanie, sa pridá do tejto skupinovej konverzácie.
Ukončiť konverzáciu	Ukončenie aktuálnej konverzácie.
Viac	Vymazanie histórie konverzácie, vloženie emotikону alebo zobrazenie podrobností o kontakte.

Chatovanie hlasom alebo videom

Ak vaši priatelia používajú Google Talk na zariadení s mikrofónom alebo kamerou, môžete s nimi chatovať hlasom alebo videom.



Nastavte svoj stav tak, že ste k dispozícii pre chatovanie hlasom alebo videom. Klepnite na svoj profil v položke Zoznam priateľov a potom vyberte možnosť **Povolit video a hlasový chat**.

1. V položke Zoznam priateľov môžete robiť nasledovné:
 - Klepnutím na  vedľa mena priateľa spustíte hlasový chat.
 - Klepnutím na  spustíte video chat.
2. Počas video chatu môžete:
 - Klepnutím na obrazovku otvoriť ovládacie prvky chatu na obrazovke.
 - Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ upraviť úroveň hlasitosti.
3. Keď dokončíte hlasový alebo video chat, klepnite na **X**.


Prijatie pozvánky na konverzáciu

Keď vám priateľ pošle správu Google Talk, dostanete upozornenie. Jeho položka v položke Zoznam priateľov zobrazuje správu.

Spravte jednu z týchto možností:

- V položke Zoznam priateľov klepnite na priateľa, ktorý poslal pozvanie na konverzáciu.
- Otvorte panel Upozornenia a následne klepnite na upozornenie na konverzáciu.

Zmena stavu online a obrázka


1. V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov klepnutím na meno otvoriť obrazovku Nastaviť stav.
2. Zadajte svoju novú správu o stave. Prípadne stlačte  a vyberte vlastný stav zo zoznamu.
3. Klepnite na online stav vedľa svojho obrázka a potom vyberte z ponuky požadovaný stav.
4. Klepnite na svoj obrázok a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Klepnutím na **Odstrániť** svoju fotografiu odstránite.
 - Klepnutím na **Zmeniť** vyberte iný obrázok.
5. Klepnite na **Hotovo**.

Váš stav online, správa a obrázok sa objaví v položke Zoznam priateľov u vašich priateľov a v iných aplikáciách, v ktorých sa zobrazuje stav z aplikácie Google Talk.

Pridávanie a spravovanie priateľov

Položka Zoznam priateľov je miesto, kde môžete pridávať svojich priateľov v aplikácii Google Talk a spravovať ich.

V aplikácii Google Talk môžete v položke Zoznam priateľov robiť nasledovné:

Pozvať priateľa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Pridať priateľa. 2. Zadajte v aplikácii Google Talk ID pre okamžité správy alebo adresu na Gmail priateľa, ktorého chcete pridať. 3. Klepnite na Poslať pozvanie.
Zobraziť všetkých priateľov	Ako predvolená možnosť sa v položke Zoznam priateľov zobrazujú len tí priatelia (najobľúbenejší), s ktorými konverzujete často. Ak chcete zobraziť všetkých priateľov, stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia . Ak chcete zobraziť len priateľov, s ktorými konverzujete často, stlačte  a potom klepnite na Najobľúbenejší .
Zaradiť priateľa medzi obľúbených	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia. 2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na Vždy zobraziť priateľa.
Blokovať priateľa	<p>Môžete zablokovať priateľa a nebude vám môcť posilať správy. Keď je osoba blokovávaná, priateľ bude odstránený z položky Zoznam priateľov a bude pridaný do položky Blokování priatelia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Všetci priatelia. 2. Stlačte a podržte meno priateľa a potom klepnite na Blokovať priateľa.
Odblokovať priateľa	Stlačte  a potom klepnite na Ďalšie > Blokování .
Zobraziť všetkých pozvaných priateľov	Stlačte  a potom klepnite na Ďalšie > Pozvaní . Priatelia, ktorí zatiaľ neprijali vašu pozvánku, sú uvedení v zozname na obrazovke.

Zmena nastavenia alebo odhlásenie

V položke Zoznam priateľov v aplikácii Google Talk stlačte  a potom klepnite na:

- **Nastavenie**, ak chcete zmeniť nastavenie aplikácie a upozorňovania.
- **Odhlásiť sa**, ak sa chcete odhlásiť.

E-mail

Gmail


Používanie služby Gmail


Pri prvom použití zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio sa nezabudnite prihlásiť na svoje konto Google, aby ste mohli používať Gmail. Ak ste tak neurobili, prejdite na nastavenie **Kontá a synchronizácia** a prihláste sa.


Na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio môžete nastaviť viac než jedno konto Google a potom môžete prepínať medzi kontami Gmail.

Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail


Všetky prichádzajúce e-maily sa ukladajú v položke Doručená pošta.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Gmail. Potom sa otvorí priečink doručenej pošty Gmail.






Archivovanie, odstránenie alebo označovanie viacerých konverzácií štítkom	Klepnite na <input checked="" type="checkbox"/> pred e-mailovou správou alebo konverzáciou. Potom klepnutím na tlačidlá na obrazovke naspodku vyberte, čo chcete robiť s vybranými správami alebo konverzáciami.
Zobrazenie konceptov, odoslaných správ a ďalších štítkov	Klepnite na Doručená pošta na obrazovke vľavo hore a potom klepnite na iný štítok (napríklad Odoslané, Koncepty alebo vami vytvorený štítok), čím zobrazíte jeho správy alebo konverzácie.
Prepnutie na iné konto Gmail	Klepnite na obrazovke vpravo hore na aktuálne konto a potom klepnutím na iné konto prepnete na toto konto.
Obnovenie priečinka Doručená pošta	Stlačte  a potom klepnite na Obnoviť.

Odoslanie novej správy



1. V priečinku doručenej pošty Gmail stlačte  a potom klepnite na **Vytvoriť**.
2. Ak ste na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio nastavili niekoľko kont Google, vyberte adresu Gmail, ktorú chcete použiť pri odoslaní svojho e-mailu. Klepnite na schránku ukazujúcu vašu aktuálnu adresu Gmail a potom klepnite na inú adresu, ktorú chcete pri odoslaní použiť.
3. Do poľa **Komu** zadajte e-mailovú adresu príjemcu správy. Ak posielate e-mail viacerým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte od seba čiarkou.





Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

4. Zadajte predmet e-mailu a vytvorte správu.
5. Ak chcete priložiť obrázok, stlačte  a potom klepnite na **Priložiť**.
6. Vyhľadajte a klepnite na obrázok, ktorý chcete priložiť.
7. Po vytvorení správy klepnite na .



Počas vytvárania správy môžete klepnutím na  správu uložiť ako koncept. Prípadne stlačte , čím správu zahodíte.

Odpovedanie na e-mailovú správu alebo preposlanie e-mailovej správy


1. V priečinku doručenej pošty Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak ste vybrali **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**, zadajte správu odpovede.
 - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnite na .

Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní služby Gmail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Mobile.

E-mail



Informácie o aplikácii E-mail

Pomocou aplikácie E-mail pridajte svoje webmailové alebo POP3 či IMAP e-mailové kontá. Môžete tiež nastaviť a používať svoje e-mailové konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.



Môžete pridať miniaplikáciu E-mail a zobraziť tak svoje e-maily z konta POP3/IMAP alebo Exchange ActiveSync na obrazovke Domov.

Pridanie e-mailového konta POP3/IMAP

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)** na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu.
 - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Iné (POP3/IMAP)**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre dané e-mailové konto a následne klepnite na **Ďalej**.



4. Ak typ konta, ktoré chcete nastaviť, nie je v internej databáze, objaví sa výzva na zadanie ďalších podrobností.
5. Zadajte názov konta a Vaše meno a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Pridanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

Môžete pridať jedno alebo viac kont Microsoft Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio. Môžete synchronizovať s Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) alebo novším.




Môžete pridať až 15 kont Exchange ActiveSync na zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > E-mail.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je to po prvýkrát, čo pridávate e-mailové konto v aplikácii E-mail, klepnite na obrazovke Vybrať poskytovateľa e-mailu na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
 - Ak ste už pridali e-mailové konto v aplikácii E-mail, stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nové konto**. Ak sa zobrazí obrazovka Vybrať poskytovateľa e-mailu, klepnite na **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadajte podrobnosti o konte Exchange ActiveSync a potom klepnite na **Ďalej**. Ak váš firemný server Exchange nepodporuje automatické zisťovanie, po klepnutí na **Ďalej** bude potrebné zadať nastavenie servera Exchange. Požiadajte administrátora servera Exchange o podrobnosti.
4. Vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať. Môžete tiež vybrať, ako často chcete aktualizovať a synchronizovať do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, potom klepnite na **Ďalej**.
5. Zadajte názov konta, potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Kontrola priečinka Doručená pošta v aplikácii E-mail

Keď otvoríte aplikáciu E-mail, zobrazí sa priečinok Doručená pošta jedného z e-mailových kont, ktoré ste na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio nastavili.

Ak chcete prepnúť medzi e-mailovými kontami, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na iné konto.



Zobrazenie jednotného priečinka Doručená pošta všetkých e-mailových kont

Prezerajte svoje e-maily zo všetkých kont na jednom mieste bez toho, aby ste museli prepínať na iné kontá.

Stačí klepnúť na panel zobrazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnúť na **Všetky kontá**. E-mailové správy sú farebne rozlíšené, takže môžete ľahko rozoznať, ku ktorému e-mailovému kontu patria.



V zjednotenom priečinku Doručená pošta je možné zobraziť najviac 15 e-mailových kont.

Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami priečinka Doručená pošta

Ak máte množstvo e-mailových správ, môže prehľadávanie dlhého zoznamu a nájdenie jednej správy alebo súvisiacich e-mailových správ nejaký čas trvať. Použite karty aplikácie E-mail a usporiadajte svoje e-maily do rôznych kategórií.

Ak chcete ľahšie prehľadať svoje e-mailové správy, klepnutím na jednu z nasledovných kariet zmeníte zobrazenie priečinka Doručená pošta:



Prijaté

Zobrazí e-mailové správy ako osobitné položky.




Vlákná

Zobrazí e-mailové správy ako konverzácie, zoskupené podľa predmetu. Klepnutím na predmet v zozname zobrazíte e-mailovú konverzáciu.



Oblíbené položky

Zobrazí všetky e-mailové správy od skupiny kontaktov. Ak chcete zvoliť, ktorá skupina kontaktov sa má zobrazovať, stlačte , klepnite na **Zobraziť** a potom vyberte skupinu.



Neprečítané

Zobrazí neprečítané správy.



Označené (len Exchange ActiveSync)

Zobrazí všetky správy označené príznakom.



Pozvánky alebo Pozvánky na schôdzu (len Exchange ActiveSync)

Zobrazí pozvania na stretnutia, ktoré ste ešte neprijali ani neodmietli.



Priložené



Zobrazia sa všetky správy s prílohami.



Nevidíte požadovanú kartu? Stlačte a podržte kartu a počkajte, kým sa na obrazovke neukážu ďalšie karty. Môžete klepnúť a podržať kartu a potom ju potiahnite na miesto, kde ju chcete mať.

Obnovenie e-mailového konta

Nech sú nastavenia automatickej synchronizácie akékoľvek, môžete svoje odoslané a prijaté e-maily synchronizovať kedykoľvek manuálne.

- Keď ste na konte, ktoré chcete synchronizovať, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.
- Ak máte viac e-mailových kont, môžete ich obnoviť naraz. Prejdite najprv do priečinka doručených správ **Všetky kontá**. Potom stlačte  a klepnite na **Obnoviť**.

Zoradenie e-mailových správ

E-mailové správy môžete zoradiť podľa dátumu prijatia, priority, predmetu, odosielateľa alebo veľkosti.

V priečinku **Doručená pošta** stlačte , klepnite na **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

Rýchle prezeranie priečinka **Doručená pošta**

Ak máte v priečinku **Doručená pošta** dlhý zoznam e-mailových správ, nemusí byť jednoduché prehľadať zoznam a nájsť e-mail, ktorý chcete. Môžete rýchlo prechádzať prijatou poštou pomocou gest prstom.

1. Vyberte si spôsob triedenia, v ktorom sa majú zobrazíť vaše e-mailové správy.
2. Stlačte ľubovoľnú e-mailovú právu dvomi prstami a podržte, potom zľahka potiahnite nahor alebo nadol bez toho, aby ste uvoľnili prsty. Obrazovka potom prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skupinu e-mailových správ založenú na vybranom poradí zoradenia.

Spravovanie e-mailových správ

Odstránenie e-mailovej správy

1. V priečinku Doručená pošta stlačte a podržte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. V ponuke možností klepnite na **Odstrániť**.

Výber viacerých e-mailových správ

1. Klepnutím na začiarkavacie políčka e-mailových správ ich vyberte.
2. Zvoľte, čo chcete s vybranými správami robiť: **Označiť ako prečítané** (alebo vyberte **Označiť ako neprečítané**), **Odstrániť** alebo **Presunúť do iného priečinka**.



Nie je možné presunúť dve alebo viac e-mailových správ, ak ste v zjednotenom priečinku Doručená pošta (Všetky kontá).

Presunutie viacerých e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Klepnite na začiarkavacie políčka e-mailových správ, ktoré chcete presunúť.
3. Klepnite na **Presunúť do** a potom klepnite na priečinok, do ktorého sa majú e-mailové správy presunúť.

Presunutie e-mailovej správy po prečítaní

1. Počas prezerania e-mailu klepnite na **Presunúť do**.
2. Klepnite na priečinok, do ktorého chcete e-mailovú správu presunúť.

Odstránenie všetkých správ


1. Najprv klepnite na začiarkavacie políčko nejakej správy.
2. Stlačte a potom klepnite na **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

Prepnutie do iných poštových priečinkov

1. Klepnite na .
2. Klepnite na e-mailový priečinok, ktorého e-mailové správy chcete zobraziť.


Posielanie e-mailovej správy


1. Na obrazovke Domov klepnite na > **E-mail**.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť na odoslanie e-mailu.
3. V priečinku Doručené správy daného e-mailového konta klepnite na .

4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov. Môžete:
 - Zadajte e-mailové adresy priamo do políčka **Komu**, oddelíte ich čiarkou. Počas zadávania e-mailových adries sa zobrazujú všetky zhodujúce sa adresy zo zoznamu kontaktov. Klepnite na zhodu pre priame zadanie tej adresy.
 - Klepnúť na ikonu  a následne vybrať kontakty, ktorým chcete správu poslať. Ako príjemcu môžete vybrať aj skupiny kontaktov, prípadne vyhľadať a pridať kontakty.

Ak sa zadané meno kontaktu nenájde a máte konto Exchange ActiveSync v aplikácii E-mail, môžete vyhľadávať kontakt vo svojom adresári spoločnosti.



Ak chcete poslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť kópiu/skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Ak chcete pridať prílohu, stlačte , klepnite na **Priložiť** a vyberte spomedzi nasledujúcich možností:


Obrázok	Nasnímanie fotografie a jej priloženie, prípadne priloženie existujúcej fotografie.
Video	Nahrávanie videa a jeho priloženie, prípadne priloženie existujúceho videa.
Zvuk	Priloženie zvukového súboru.
Odporúčanie aplikácie	Vyberte aplikáciu, ktorú ste nainštalovali z Android Market a chcete ju zdieľať s ostatnými. Adresa URL, z ktorej je možné aplikáciu prevziať, bude vložená do vašej e-mailovej správy.
Umiestnenie	Môžete pripojiť informácie o umiestnení. Pošlite svoje súčasné umiestnenie (vyžaduje zapnutý systém GPS) alebo vyberte umiestnenie na mape.
Dokument	Pripojíte PDF súbor alebo dokument, ako textový súbor alebo tabuľka.
Kontakt (vCard)	Priložte kontaktné údaje o nejakej osobe.
Plánovaná činnosť (vCalendar)	Priložte udalosť kalendára.
Súbor	Priloženie nejakého iného súboru.

7. Klepnutím na **Odoslať** pošlete okamžite správu, alebo klepnutím na **Uložiť ako koncept** ju pošlete neskôr.



Ak nie je pri odosielaní e-mailu k dispozícii pripojenie na Internet, prípadne je zapnutý Režim v lietadle, e-mail bude uložený do priečinka Pošta na odoslanie. Keď bude pripojenie na Internet k dispozícii, uložený e-mail bude odoslaný automaticky pri nasledujúcej synchronizácii zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Pokračovanie konceptu e-mailovej správy


1. V priečinku Doručené správy daného e-mailového konta klepnite na  > **Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s upravovaním správy, klepnite na **Odoslať**.

Spravovanie zoznamu príjemcov


Vyplnili ste políčko Komu, ale chcete v ňom urobiť zmeny? Môžete spravovať zoznam príjemcov a zmeniť, kto sa objaví v položkách Komu, Kópia a Skrytá kópia.




Musia byť zadané kontakty do políčok Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.

1. V políčku Komu, Kópia alebo Skrytá kópia klepnite na tlačidlo Upraviť. V zozname sa objavia mená kontaktov.
2. Klepnite na políčko vedľa kontaktu, ktorý chcete presunúť do inej položky.
3. Klepnite na akciu, ktorú chcete použiť.
4. Keď skončíte so zmenami, stlačením tlačidla  sa vrátite späť na vytváranie e-mailu.

Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **E-mail**.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
4. Naspodku obrazovky vyberte akciu, ktorú chcete s e-mailom urobiť.



Stlačením  zobrazíte možnosti odstránenia e-mailu alebo označenia ako neprečítaného.

Kde sú moje neprečítané e-maily?

Všetky vaše neprečítané e-maily sa nachádzajú na karte Neprečítané. Pridajte si ju, ak sa na obrazovke neobjavuje.

1. Stlačte a podržte kartu. Keď sa obrazovka zmení a zobrazí sa oblasť, kde môžete preusporiadať ikony, zodvihnite prst.
2. Stlačte a podržte kartu Neprečítané a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
3. Stlačte  a potom klepnite na kartu Neprečítané.


Uloženie e-mailu v aplikácii Úlohy

Uložte e-mail vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. Stlačte a podržte e-mail, ktorý chcete uložiť, a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
2. Na obrazovke Nová úloha zadajte názov úlohy.
3. Zadajte ďalšie podrobnosti o úlohe a potom klepnite na **Uložiť**.

Nastavenie priority pre e-mailovú správu



Môžete nastaviť prioritu pre e-mailovú správu, ktorú odosielate.

1. Počas vytvárania správy stlačte .
2. Klepnite na **Nastaviť prioritu**.
3. Vyberte pre správu prioritu.

Ak vyberiete prioritu **Vysoká** alebo **Nízka**, táto priorita sa objaví pod predmetom správy.

Vyhľadávanie a filtrovanie e-mailov

Vyhľadávajte e-maily na všetkých svojich e-mailových kontaktoch alebo len na konkrétnom jednom. vyhľadávanie môžete spresniť označením, ktorú časť e-mailu hľadať.

1. Stlačte .
2. Ak chcete spresniť vyhľadávanie alebo filtrovať vyhľadávanie, klepnite na  a potom začiarknite možnosti, ktoré použiť. Môžete napríklad zamerať vyhľadávanie na časť e-mailu alebo filtrovať e-maily obsahujúce prílohu alebo označené vysokou prioritou.
3. Klepnite na **OK**.
4. Zadajte do okna vyhľadávania prvých niekoľko písmen položky, ktorú hľadáte. Výsledky sa zobrazia v zozname.

Klepnutím na výsledok otvoríte e-mail.

Vyhľadávanie e-mailov od kontaktu



Pamätáte si odosielateľa, ale nemôžete nájsť konkrétny e-mail od tohto kontaktu? Môžete na e-mailových kontaktoch hľadať e-maily od určitého kontaktu.

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Stlačte a podržte e-mail od kontaktu.
3. Klepnite na **Hľadať e-mail od odosielateľa**. Objaví sa zoznam e-mailov od daného kontaktu.


Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Môžete čítať, odpovedať, posilať a spravovať svoj pracovný e-mail rovnako ľahko ako pri konte POP3/IMAP. Okrem toho môžete používať niektoré výkonné funkcie Exchange.

Označenie e-mailu príznakom

- Počas zobrazenia priečinka Doručená pošta klepnite na ikonu bielej vlajky , ktorá sa objaví napravo od e-mailovej správy. Ikona sa zmení na červenú  po tom, ako ňou označíte e-mail.
- Počas čítania e-mailu môžete tiež klepnúť na ikonu vlajky v e-mailovej správe.

Nastavenie stavu Mimo kancelárie


1. Prepnete na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na rámček a potom označte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy pre obdobie, keď budete mimo kancelárie.
5. Zadaťte správu automatickej odpovede.




Môžete aj poslať automatickú odpoveď externým príjemcom, čo sú kontakty, ktorých adresy nie sú tie isté, ako na serveri Microsoft Exchange.

6. Klepnite na **Uložiť**.

Poslanie požiadavky na stretnutie

1. Prepnete na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Prejdite na kartu Pozvánky a potom klepnite na .
3. Zadaťte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Zmena nastavení e-mailového konta


1. Prepnete na e-mailové konto, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie**.
3. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Nastavenie konta	Zmeňte si nastavenia e-mailového konta, napríklad meno, e-mailovú adresu, heslo a popis.
Všeobecné nastavenie	Nastavíte veľkosť písma pri čítaní e-mailov, povolíte, zablokujete alebo nastavíte podpis, nastavíte konto ako predvolené e-mailové konto, a nastavíte, kde sa majú ukladať prílohy e-mailov.

Odoslať a prijať	Nastavte možnosti synchronizácie pre prichádzajúce alebo odchádzajúce e-maily, ako sú napríklad maximálny limit veľkosti, plán aktualizácie a podobne.
Nastavenie upozornenia	Upravíte nastavenia oznámení e-mailov.
Odstrániť konto	Klepnutím odstránite e-mailové konto.

4. Stlačením tlačidla  uložíte zmeny.

Odstránenie e-mailového konta

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Nastavenie > Odstrániť konto**.

Kalendár

O aplikácii Kalendár

Už nikdy nezabudnete na dôležitý dátum. Používajte na telefóne aplikáciu Kalendár na plánovanie udalostí, stretnutí a plánovaných činností.

Môžete si tiež nastaviť HTC Sensation XL s Beats Audio tak, aby ste udržiavali synchronizáciu s týmito typmi kalendárov:

- Na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio sa najprv prihláste na svoje konto Google, aby ste mohli synchronizovať aplikáciu Kalendár s Kalendárom Google online. Môžete pridať viac kont Google.
- Ak používate na počítači program Microsoft Outlook, môžete na počítači nastaviť aplikáciu HTC Sync na synchronizáciu Kalendára programu Outlook a aplikáciou Kalendár.
- Ak máte konto Microsoft Exchange ActiveSync a pridali ste ho do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, môžete synchronizovať aplikáciu Kalendár s udalosťami kalendára Exchange ActiveSync.




Ak ste prihlásení na konto Facebook, v aplikácii Kalendár sa objavia narodeniny a udalosti priateľov.

Vytvorenie udalosti

Môžete vytvárať udalosti, ktoré synchronizujete so svojimi kalendármi Google alebo Exchange ActiveSync, ako aj udalosťami na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.




Nie ste zatiaľ prihlásení na žiadne kontá? Vaše udalosti kalendára budú vytvorené v programe PC Sync a môžete ich neskôr synchronizovať s aplikáciou Kalendár Outlook v počítači prostredníctvom programu HTC Sync.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Kalendár**.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár klepnite na .
3. Ak máte viac ako jeden kalendár, vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť:
4. Ak chcete pozvať ľudí na svoju udalosť, klepnite na  a vyberte účastníkov spomedzi svojich kontaktov alebo v adresári spoločnosti.
5. Zadajte názov udalosti.

6. Pre bližšie určenie dátumu a času udalosti urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ak má udalosť nastavený časový rámec, klepnite na **Od** a **Do** pre nastavenie dátumu a času.
 - Ak ide o celodennú udalosť, napríklad narodeniny, nastavte dátumy **Od** a **Do**, potom začiarknite políčko **Celodenná**.
7. Zadajte miesto a popis udalosti.
8. Nastavte čas upozornenia.








Pri udalosti Kalendára Google môžete pridať ďalší čas pripomenutia. Stlačte  a potom klepnite na **Pridať pripomenutie**.


9. Ak je udalosť pravidelne sa opakujúca, klepnite na políčko **Opakovanie** a potom vyberte, ako často sa udalosť vyskytuje.
10. Klepnite na **Uložiť**.

Zmena zobrazení aplikácie Kalendár

Klepnutím na tlačidlá na obrazovke môžete ľahko prepínať medzi rozličnými zobrazeniami kalendára.

	Denné zobrazenie
	Týždenné zobrazenie
	Mesačné zobrazenie
	Program dňa
	Pozvánky na schôdzu



- V zobrazeniach Deň, Týždeň a Agenda sú udalosti označené farebne, čo znamená, ku ktorému kontu alebo typu kalendára patria. Informácie o tom, čo ktorá farba predstavuje, nájdete po klepnutí na .
- Nevidíte požadovanú kartu? Stlačte a podržte kartu a počkajte, kým sa na obrazovke neukážu ďalšie karty. Môžete stlačiť a podržať kartu a potom ju potiahnite na miesto, kde ju chcete mať.

Použitie zobrazenia Mesiac

V zobrazení Mesiac budete vidieť značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti.

V zobrazení Mesiac môžete:

- Klepnúť na niektorý deň a zobraziť tak udalosti tohto dňa.
- Stlačiť a podržať niektorý deň a otvoriť tak ponuku možností, z ktorej si tiež môžete zvoliť možnosť vytvorenia udalosti alebo prepnutia do zobrazenia Deň alebo Agenda.
- Posúvajte prstom hore alebo dolu po obrazovke pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich mesiacov.

Používanie zobrazenia Deň a Agenda

V zobrazení Deň sa udalosti zobrazujú po jednotlivých dňoch, zatiaľ čo v zobrazení Agenda sa zobrazujú všetky udalosti v časovom poradí.

Keď ste v zobrazení Deň, môžete:

- Stlačiť a podržať časový úsek pre vytvorenie novej udalosti pre tento čas.
- Posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich dní.
- Môžete vidieť aj počasie daného dňa, ale len v rámci päťdňovej predpovede počasia.

Použitie zobrazenia Týždeň

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.



Keď ste v zobrazení Týždeň, môžete:

- Stlačiť a podržať časový úsek pre vytvorenie novej udalosti pre tento čas.
- Klepnúť na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) a zobraziť tak podrobnosti.
- Posuňte sa vľavo alebo vpravo cez obrazovku pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich týždňov.


Spravovanie udalostí aplikácie Kalendár

Zobrazenie udalosti

K dispozícii máte možnosť zobrazíť svoje vlastné udalosti, ako aj udalosti ďalších ľudí, ktoré s vami zdieľajú.


1. V zobrazení Deň alebo Agenda klepnite na udalosť. Potom sa otvorí obrazovka Podrobnosti udalosti a zobrazí sa súhrn danej udalosti.
2. V závislosti od údajov udalosti môžete robiť nasledovné:
 - Nájsť umiestnenie udalosti v aplikácii Mapy.
 - Zavolať na ľubovoľné číslo uvedené v umiestnení alebo popise udalosti.
 - Skontrolovať účastníkov udalosti.
 - Ak bola udalosť odoslaná ako pozvanie na stretnutie, môžete na pozvanie odpovedať.
 - Ak ide o udalosť kalendára Exchange ActiveSync, môžete odpovedať e-mailom organizátorovi alebo všetkým hosťom. Stlačte  a potom klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým** (alebo **Viac > Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**).
 - Vybrať nejaký text a vyhľadať ho na webe.
 - Klepnutím na čas pripomienky ho zmeníte.
3. Stlačením  sa vrátite do zobrazenia Kalendár.



V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár sa môžete vrátiť na aktuálny dátum stlačením  a klepnutím na **Dnes**.


Úprava udalosti

Môžete upraviť udalosti, ktoré ste vytvorili.

1. Počas prezerania udalosti klepnite na .
2. Vykonajte zmeny danej udalosti.
3. Keď úpravu dokončíte, klepnite na **Uložiť**.

Odstránenie udalosti


Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania súhrnu udalosti na obrazovke Podrobnosti udalosti stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Odstrániť udalosť**.
- Keď upravujete udalosť, klepnite na **Odstrániť**.


Ak ide o opakovanú udalosť, objaví sa výzva, či chcete odstrániť len tento výskyt alebo všetky výskyty z aplikácie Kalendár.

Zdieľanie udalosti (vCalendar)


Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.


1. Počas prezerania udalosti stlačte  a potom klepnite na **Poslať ďalej**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Bluetooth**. Objaví sa výzva na zapnutie Bluetooth na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a pripojenie k prijímajúcemu zariadeniu Bluetooth.
 - Klepnite na **E-mail**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar. Na odoslanie správy bude použité predvolené e-mailové konto.
 - Klepnite na **Správa**. Otvorí sa okno novej správy a automaticky sa do správy priloží súbor vCalendar ako multimediálna príloha.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie


1. Ak používate konto Exchange ActiveSync na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, klepnutím na kartu **Pozvánky** v aplikácii Kalendár zobrazíte pozvania na stretnutie, ktoré ste zatiaľ neprijali ani neodmietli.
2. Klepnite na pozvanie na stretnutie a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Prijmite, odmietnite alebo prijmite na neisto pozvánku alebo navrhnite nový čas.
 - Stlačením  zobrazíte možnosti na odpovedanie, presunutie pozvánky do priečinka a podobne.

Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oblasti oznámení v stavovom riadku sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Klepnite na stavový riadok, potom potiahnite prst dolu po obrazovke, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Vymazať** pre odmietnutie pripomenutí alebo iných upozornení.
 - Keď potiahnete prst a otvoríte panel Upozornenia klepnite na pripomenutie udalosti kalendára. Uvidíte zoznam všetkých upozornení na nevybavené udalosti. Klepnutím na **Odložiť všetky** odložíte všetky pripomenutia udalostí na päť minút, alebo klepnutím na **Vypnúť všetky** zrušíte všetky pripomenutia udalostí.
 - Stlačením  necháte pripomenutia nevybavené v oblasti upozornení v stavovom riadku.

Zobrazenie alebo skrytie kalendárov

V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár klepnite na  a potom začiarknutím alebo zrušením začiarknutia vyberte, ktorý kalendár zobraziť a ktorý skryť.



Kalendáre zostanú v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio synchronizované bez ohľadu na to, či ste ich skryli alebo nie.

Zmena nastavení aplikácie Kalendár

Nastavenia aplikácie Kalendár môžete zmeniť, aby ste určili, ako sa majú udalosti zobrazovať a ako máte byť upozornení na nadchádzajúce udalosti.

V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** (alebo **Viac > Nastavenie**).

Nastavenie pripomenutia

Všetky kalendáre	Toto políčko označte, ak chcete použiť rovnaké nastavenia upozornení udalostí pre všetky typy kalendárov. Ak zrušíte označenie tohto políčka, môžete nastaviť rôzne nastavenia upozornení pre každý kalendár.
Nastaviť výstrahy a upozornenia	Nakonfigurujete upozornenia udalostí pre otvorenie signálu, poslanie upozornenia alebo vypnutie upozornení udalostí v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

Predvolený čas pripomenutia	Zvolíte, ako skoro pred udalostou chcete byť upozorňovaní.
Vyberte vyzváňací tón	Zvolíte tón zvonenia, ktorý zaznie, keď dostanete upozornenie na udalosť.
Skryť zamietnuté udalosti	Zvolíte si, či zobrazovať alebo skryť udalosti, na ktoré ste odmietli pozvania.

Nastavenia zobrazenia aplikácie Kalendár

Prvý deň v týždni	Nastavte mesačné a týždenné zobrazenie so začiatkom týždňa Nedeľa alebo Pondelok.
Zahrnúť počasie	Začiarknite toto políčko, ak chcete v dennom zobrazení zoznamu udalostí ukazovať informácie o počasí.
Mesto	Ak je zobrazované aj počasie, v predvolenom nastavení sa zobrazuje počasie aktuálneho umiestnenia. Môžete ho zmeniť, aby zobrazovalo počasie v inom meste.

O miniaplikácii Kalendár

Miniaplikáciu Kalendár môžete pridať na obrazovku Domov. Miniaplikácie ponúkajú rozličné zobrazenia kalendára.


Klepnutím na deň alebo udalosť na miniaplikácii sa dostanete do aplikácie Kalendár.

Mapy a umiestnenie

Nastavenie umiestnenia

Zapnutie služieb umiestnenia

Aby ste mohli na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio určiť svoje umiestnenie, musíte povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Umiestnenie**.
2. Vyberte jedno alebo obe z nasledujúcich:

Použiť bezdrôtové siete	Používa sieť Wi-Fi alebo vaše mobilné dátové pripojenie na zistenie vášho približného umiestnenia.
Použiť satelity GPS	Zistí vaše presné umiestnenie podľa systému GPS. Na to je však potrebné byť pod otvoreným nebom a viac energie batérie.

Locations


Informácie o aplikácii Locations


Vyhľadávanie miest záujmu, získanie smerov na miesta, kam chcete ísť, a jazda pomocou navigácie systémom GPS s aplikáciou Locations. Aplikácia Locations je výborný spoločník na cestách – či už ste vo svojej krajine alebo ak ste v inej krajine. S aplikáciou Locations môžete preberať vopred mapy, takže si nemusíte robiť starosti s pripojením na Internet počas cesty alebo s roamingovými poplatkami za dáta v zahraničí. Majte svoju mapu pripravenú ešte pred začiatkom cesty.







Ak ste v oblasti, kde je okolo veľa budov, aplikácia Locations môže dlhšie vyhľadávať vaše umiestnenie.

Prezeranie máp

Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**. Otvorí sa mapa ukazujúca vaše aktuálne umiestnenie.



	Klepnutím prepínate medzi zobrazením v 2D alebo 3D.
	Bod záujmu. Klepnutím zobrazíte podrobnosti, získate smery alebo môžete zdieľať.
	Vaše súčasné umiestnenie
	Klepnutím použijete alebo nepoužijete kompas.
Rýchle prepojenie	Ak chcete zobraziť ďalšie karty, ako sú napríklad Footprints a Cesty.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá priblíženia.

Používanie kompasu

Treba ísť doľava alebo doprava? Pomocou kompasu sa mapa upraví v závislosti od toho, kam pozeráte, takže viete, kam máte ísť.

Pohyb na mape

Potiahnite prstom po obrazovke pre zobrazenie iných oblastí na mape.

Priblíženie alebo oddialenie mapy

Spravte jednu z týchto možností:

- Oddialením palca a ukazováka od seba priblížite mapu.
- Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite.
- Dvojitým klepnutím na miesto na mape ho priblížite.
- Klepnutím na mapu zobrazíte tlačidlá priblíženia na obrazovke a môžete ich používať.

Výber miest záujmu, ktoré na mape zobrazíť

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Zobraziť** (alebo **Viac > Zobrazíť**).
2. Vyberte body záujmu, ktoré chcete alebo nechcete zobrazovať na mape.




Môžete aj vybrať možnosť zobrazovania alebo nezobrazovania footprintov a 3D budov na mape.


3. Klepnite na **Hotovo**.

Označenie umiestnenia na mape

Označte obľúbené umiestnenie na mape a pridajte ho ako footprint, získajte smery k nemu alebo ho zdieľajte so svojimi priateľmi. Zdieľanie je vynikajúci spôsob, ako dať svojim priateľom vedieť, že ste našli napríklad skryté miestečko, kde majú najlepšie sendviče v meste.

1. Počas prezerania mapy stlačte a podržte oblasť na mape, ktorú chcete označiť.
2. Klepnite na  a potom vyberte, či chcete pridať umiestnenie ako footprint, získať smery k nemu alebo ho zdieľať.



Ak chcete odstrániť všetky špendlíky z mapy, počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Vymazať špendlík** (**Viac > Vymazať špendlík**).



Zmena jazyka názvov ulíc a miest záujmu

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Viac > Nastavenie > Mapa > Jazyk mapy**.
2. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností.


Použiť miestny jazyk mapy	Použite, ak chcete využívať miestny jazyk mapy. Ak napríklad hľadáte na mape Japonska, použijú sa japonské znaky.
Použiť najvhodnejší jazyk	Použite, ak chcete využívať aktuálne nastavenie jazyka. Nemusí byť k dispozícii pre všetky mapy.

Vyhľadávanie miesta záujmu

Môžete hľadať názov organizácie, ulicu alebo mesto. Zobrazia sa navrhované výsledky z databázy, footprintov a predtým hľadaných položiek.

1. V aplikácii Locations stlačte tlačidlo .
2. Klepnite na **Locations**.
3. Zadajte miesto, ktoré chcete hľadať. Nájdene organizácie sa zobrazujú zoradené podľa vzdialenosti od vášho súčasného umiestnenia.
4. Ak nevidíte to, čo hľadáte, klepnutím na  rozšírite hľadanie.
5. Klepnutím na inštitúciu získate smery, zobrazíte na mape atď.

Vyhľadávanie adresy

1. V aplikácii Locations stlačte tlačidlo .
2. Klepnite na **Adresa**.
3. Zadajte do políčka vyhľadávania názov mesta alebo ulice, ktoré chcete nájsť. Ak napríklad hľadáte „321, Church Street, London, UK“, stačí pre spustenie hľadania zadať „Church“ alebo „London“.




Môžete vyhľadávať aj zadaním PSČ.

Potom sa zobrazia zodpovedajúce ulice.

4. Klepnite na ulicu, ktorú hľadáte.
5. Z dostupných možností vyberte zobrazenie na mape, získanie smerov a podobne.

Výber mapy, na ktorej hľadať

V predvolenom nastavení vyhľadáva aplikácia Locations na predinštalovanej alebo prevzatej mape krajiny. Môžete nastaviť aplikáciu tak, že bude vyhľadávať na mape inej krajiny.

1. V aplikácii Locations stlačte tlačidlo .
2. Pred vykonaním hľadania klepnite na okno **Aktuálny región vyhľadávania** a potom vyberte požadovanú krajinu.




Ak nemáte prevzatú mapu danej krajiny, aplikácia Locations bude vyhľadávať na mape online.

Nahrávanie obľúbených miest s aplikáciou HTC Footprints

HTC Footprints™ poskytuje ľahký spôsob nahrávania obľúbených miest a opätovnej návštevy týchto miest. Môžete nasnímať fotografiu miesta, ako je napríklad reštaurácia alebo vyhliadkové miesto, a uložiť ju spolu s presnou polohou podľa systému GPS, ulicou, telefónnym číslom a podobne.


Keď najbližšie budete chcieť navštíviť to isté miesto, jednoducho si otvorte footprint. Potom môžete zobraziť umiestnenie na mape, vyhľadať ho na webe atď.

Pridanie umiestnenia ako footprintu


1. Vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.
2. Klepnite na **Uložiť do Footprints**.
3. Môžete:
 - Klepnutím na  vyladíte polohu footprintu na mape.
 - Klepnite na  a potom vyberte príslušné štítky pre umiestnenie.
 - Klepnite na **Nasnímať**, odfotografujte obrázok a pridajte ho ako fotografiu pre footprint.
 - Klepnite na **Upraviť** a pridajte poznámku k footprintu.
 - Stlačte  a potom klepnutím na **Nahrať hlas** pridajte do footprintu hlasovú poznámku.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Nastavenie footprintu ako svojho domova

Uložte svoju domácu adresu ako footprint a uľahčíte tak jej nastavenie ako cieľa.

1. Počas toho, ako ste vo svojom domovskom umiestnení, otvorte aplikáciu Locations a potom klepnite na **Rýchle prepojenie > Footprinty**.
2. Klepnite na .
3. Upravte podľa potreby podrobnosti a potom klepnite na **Hotovo**.
4. Klepnite na **Nastaviť Môj domov** a potom vyberte zo zoznamu svoju domácu adresu.



Ak budete chcieť niekedy zmeniť adresu domova, klepnite na .

Znovunavštívenie footprintu

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Klepnite na footprint, ktorý chcete znova navštíviť.
3. Klepnutím na kartu Akcie zobrazíte footprint na mape, získate smery, vyhľadáte najbližšie inštitúcie a podobne.


Úprava alebo odstránenie footprintu

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte a podržte footprint, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
3. V ponuke možností klepnite na Klepnite na **Upraviť** alebo **Odstrániť**.

Zdieľanie footprintov


1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte a podržte požadovaný footprint.
3. Klepnite na **Zdieľať** a potom vyberte, ako chcete zdieľať footprint.

Odstránenie viacerých footprintov


1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
3. Vyberte footprinty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Export footprintov

Zálohujte si footprinty ich exportovaním. Exportované súbory footprintov môžete tiež otvoriť v iných aplikáciách, ako je napríklad Google Earth™ v počítači.

1. Na karte Footprinty klepnite na kategóriu.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Exportovať**.




Stlačte  a potom klepnite na **Nevybrať nič**, ak chcete zrušiť výber všetkých footprintov.

Footprinty sú exportované ako súbory vo formáte .kmz. Ak ste exportovali viacero footprintov naraz, sú uložené spolu v jednom súbore .kmz.

Import footprintov

Obnovte naspäť footprinty, ktoré ste predtým zálohovali. Môžete aj importovať súbory vo formáte .kmz, ktoré ste uložili v iných aplikáciách.

1. Na karte Footprinty stlačte  a potom klepnite na **Importovať**.
2. Klepnite na **Údaje footprintov** a potom klepnite na footprint, ktorý chcete importovať.





Môžete aj klepnúť na **Fotografie** a vybrať fotografiu na import, z ktorej potom môžete pridať informácie o footprinte, ktoré obsahuje.





Plánovanie ciest

Použite aplikáciu Cesty na naplánovanie svojho itinerára. Umiestnite špendlík v meste alebo krajine, ktoré chcete navštíviť, a potom ľahko získate smery z jedného cieľa do nasledovného. Prvá zastávka: múzeum čokolády.

Vytvorenie cesty

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Locations.
2. Klepnite na **Rýchle prepojenie** > Cesty.
3. Klepnite na  a potom klepnite na **Vytvoriť novú cestu**.
4. Zadaťte názov svojej cesty.
5. Klepnite na **Pridať miesto do cesty** a potom vyhľadajte miesto záujmu spomedzi možností, ktoré sú k dispozícii.
6. Pridajte ďalšie miesta, ktoré chcete navštíviť.
7. Klepnite na **Uložiť**.





Získanie smerov na miesta záujmu

1. Na karte Cesty otvorte cestu klepnutím na ňu.
2. Klepnutím na  zobrazíte mapu.
3. Klepnite na . Na mape sa zobrazuje trasa na miesta, ktoré ste pridali – od prvej položky vo vašom pláne cesty.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Naspodku obrazovky klepnutím na  alebo  postupujte po trase plánu cesty.
 - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase plánu cesty.


Spravovanie cesty

Zmenili ste plány cesty? Po vytvorení cesty môžete na ňu pridávať miesta, meniť ich usporiadanie alebo ich odstraňovať.

1. Na karte Cesty otvorte cestu klepnutím na ňu.
2. Spravte jednu z týchto možností:

Pridať ďalšie miesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na . 2. Vyhľadajte miesto záujmu spomedzi dostupných možností.
Preusporiadať miesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Upraviť. 2. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju. 3. Klepnite na Hotovo.
Odstrániť miesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte  a potom klepnite na Upraviť. 2. Označte miesta, ktoré chcete odstrániť. 3. Klepnite na Hotovo.

Odstránenie ciest


1. Na karte Cesty stlačte  a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte cesty, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

Export ciest

Zálohujte cesty ich exportovaním a uložením vo forme súborov .tcz.

Na karte Cesty stlačte  a potom klepnite na **Exportovať**.




Stlačte  a potom klepnite na **Nevybrať nič**, čím zrušíte výber všetkých ciest.

Exportované cesty sa ukladajú ako súbory vo formáte .tcz. Ak ste exportovali viac ciest naraz, sú uložené spolu v jednom súbore .tcz.

Import ciest

Získajte späť cesty, ktoré ste predtým zálohovali do súborov vo formáte .tcz.

1. Na karte Cesty stlačte  a potom klepnite na **Importovať**.
2. Klepnite na súbor, ktorý chcete importovať a potom klepnite na **Importovať**.

Získanie smerov

Získajte podrobné textové pokyny o tom, ako sa dostať do svojho cieľa jazdou alebo chôdzou.


Získanie smerov zo svojho súčasného umiestnenia

1. V aplikácii Locations vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.



Máte footprinty uložené? Footprint môžete aj nastaviť ako svoj cieľ. Stačí prejsť na kartu Footprinty a potom vybrať daný footprint.



2. Klepnite na **Smery**.
3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa. Otvorí sa mapa ukazujúca trasu do vášho cieľa.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Naspodku obrazovky klepnutím na **<** alebo **>** postupujte po trase do svojho cieľa.
 - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase do svojho cieľa.




Ak máte navigáciu pre danú krajinu, stlačte **☰** a potom klepnutím na **Prémiová navigácia** spustíte navigáciu.

Získanie smerov nastavením počiatočného a koncového umiestnenia

1. Počas prezerania mapy stlačte **☰** a potom klepnite na **Smery**.
2. Klepnite na textové okno **Moje umiestnenie** a potom vyhľadajte požadované počiatočné umiestnenie.
3. Klepnite na textové okno **Koncový bod** a potom vyhľadajte požadovaný cieľ.

4. Klepnite na **Šoférovanie** alebo **Chôdza** v závislosti od toho, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
5. Spravte jednu z týchto možností:
 - Naspodku obrazovky klepnutím na  alebo  postupujte po trase do svojho cieľa.
 - Posuňte nahor lištu smerov a potom klepnite na pokyny k postupu po trase do svojho cieľa.



Ak máte navigáciu pre danú krajinu, stlačte  a potom klepnutím na **Prémiová navigácia** spustíte navigáciu.

Používanie navigácie (Prémiová navigácia)

- Ak chcete využívať navigáciu, musí byť pre Zdroje umiestnenia vybraná možnosť **Použiť satelity GPS**.
- Skontrolujte, či používate navigáciu pre danú krajinu alebo región.

Používanie aplikácie Locations na navigáciu do cieľa

1. V aplikácii Locations vyhľadajte cieľ, do ktorého chcete ísť.



Máte footprinty uložené? Footprint môžete aj nastaviť ako svoj cieľ. Stačí prejsť na kartu Footprinty a potom vybrať daný footprint.

2. Klepnite na **Prémiová navigácia**.

Počas navigovania môžete klepnutím na obrazovku zobraziť ďalšie možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Nastavenie predvolieb navigácie

Vyberte spôsob, akým má aplikácia Locations zobraziť na mape trasu. Môžete aplikácii Locations zadať, aby sa vyhla diaľniciam alebo plateným cestám, aby sa zobrazovali informácie o prekážkach, vybrať predvoľby trasy a iné.

1. Počas činnosti navigácie klepnite na obrazovku.
2. Klepnite na **Nastavenie > Navigátor**.
3. Nastavte svoje predvoľby výberom alebo klepnutím na položku.

Vypnutie upozornení na rýchlosť a bezpečnostné kamery

Ak máte službu bezpečnostných kamier, môžete zvoliť dočasné vypnutie tejto služby.

1. Počas činnosti navigácie klepnite na obrazovku.
2. Klepnite na **Nastavenie > Upozornenia**.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Upozornenie na rýchlosť** a **Upozornenie na bezpečnostnú kameru**.

Prijatie hovoru počas používania navigácie

Keď máte prichádzajúci hovor, celá mapa sa trochu posunie nahor, aby ste videli prichádzajúci hovor a prijali ho. Nemajte strach, navigácia sa bude dať aj naďalej používať, pretože obrazovka hovoru zaberie čo najmenej miesta naspodku obrazovky.

Spravovanie licencií služby Locations

Kontrolujte mapy, navigáciu, informácie o bezpečnostných kamerách a hlasy pre navigačné pokyny, ktoré už sú v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Získať ďalšie**. Na karte Moje licencie a obsah uvidíte zoznam služieb, ktoré už sú v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

Preberanie máp alebo platených služieb

Idete cez prázdniny do inej krajiny? Môžete si bezplatne prevziať mapu krajiny, do ktorej cestujete. Môžete si prevziať alebo zakúpiť aj ďalšie služby, napríklad navigáciu, bezpečnostné kamery a hlasy pokynov navigácie.



Na preberanie alebo nakupovanie máp a služieb je potrebné pripojenie na Internet.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Locations**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Získať ďalšie**.
3. Posuňte na kartu s položkou alebo službou, ktorú chcete prevziať.
4. V závislosti od toho, čo ste vybrali, klepnite na **Prevziať** alebo **Zakúpiť**.

V závislosti od krajiny, v ktorej ste HTC Sensation XL s Beats Audio získali, bude možno potrebné zadať poukážkový kód na aktivovanie navigácie. Ak máte poukážkový kód, zadajte ho klepnutím na **Poukážkový kód** navrchu karty **Zakúpiť** navigáciu.

Pridanie miniaplikácií navigácie

Pridajte obľúbený cieľ a miesta záujmu, ktoré sa nachádzajú vo vašej blízkosti, a svoje footprinty ako miniaplikácie na obrazovku Domov. Pridajte miniaplikáciu **Navigovať** a spustíte navigáciu do svojho obľúbeného cieľa. Pridajte miniaplikáciu **Locations** umožňujúcu prehľadávať miesta záujmu a footprinty priamo na obrazovke Domov.

Mapy Google

O aplikácii Google Maps

Aplikácia Google Maps™ umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazit dopravné situácie v reálnom čase a prijímať podrobné trasy k svojmu cieľu.

Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.






- Pre používanie aplikácie Google Maps je potrebné pripojenie na Internet.
- Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.



Informácie o pohybe po mapách


Keď otvoríte službu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoje umiestnenie alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.



Ak chcete vyhľadať svoje umiestnenie so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia umiestnenia.




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  ukazuje vaše aktuálne umiestnenie na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:

Pohyb po mape	Poťahovaním prstom po mape v ľubovoľnom smere zobrazíte na mape miesta vo vašej blízkosti.
Používanie režimu Kompas	Klepnutím na  prepnete do režimu Kompas. V režime Kompas sa mapa mení na zobrazenie z uhla a automaticky sa sama orientuje v závislosti od smeru, z ktorého sa pozeráte.
Priblížiť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Položte prst a ukazovák na oblasť, ktorú chcete priblížiť, potom prsty roztiahnite naprieč mapou. ▪ Klepnite na . ▪ Dvakrát klepnite na oblasť na mape, ktorú chcete priblížiť.

Oddialiť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zoštipnutím palca a ukazováka na mape ju oddialite. ▪ Klepnite na .
Zobrazenie informácií o náhodnom umiestnení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte miesto na mape. Nad danou polohou sa otvorí balón s adresou a miniatúrou pohľadu na ulicu (ak je dostupná). 2. Klepnite na balón pre zobrazenie ďalších informácií. <p>Môžete získať smery k danému umiestneniu, pozrieť si body záujmu v blízkosti a iné.</p>

Vyhľadávanie umiestnenia

Na službe Google Maps môžete vyhľadávať umiestnenia, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. V aplikácii Mapy zadajte do vyhľadávacieho poľa miesto, ktoré hľadáte.
2. Klepnutím na  vyhľadáte zadané umiestnenie alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako značky na mape.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na značku  zobrazíte, či je to práve to hľadané. Ak áno, klepnite na balón.
 - Klepnutím na  zobrazte výsledky vyhľadávania ako zoznam a potom klepnite na umiestnenie.

Podrobnosti o vybranom umiestnení sa zobrazia na obrazovke.

4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na tlačidlá na obrazovke zobrazíte umiestnenie na mape, získate smery, zobrazíte umiestnenie v režime Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) atď. Nalistovaním obrazovky nadol zobrazíte ďalšie možnosti.
 - Posúvajte sa vľavo alebo vpravo po obrazovke pre zobrazenie informácií o nasledujúcom alebo predchádzajúcom výsledku vyhľadávania.

Vyčistenie mapy

Po vyhľadaní na mape môžete vymazať rôzne značky, ktoré ste na ňu nakreslili.


Stlačte  a potom klepnite na **Vymazať mapu**.

Vyhľadávanie miesta záujmu blízko vás

Použite aplikáciu Miesta a vyhľadajte miesta záujmu nachádzajúce sa v blízkosti vášho umiestnenia. Aplikácia Miesta využíva službu Google Maps na vyhľadávanie často hľadaných miest, ktoré chcete nájsť, ako sú napríklad najbližšie čerpace stanice alebo bankomaty.






Pred použitím aplikácie Miesta je potrebné povoliť zdroje umiestnenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Miesta**.
2. Klepnite na typ miesta, ktoré chcete hľadať.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Keď sa nájde jedno alebo dve miesta, výsledky vyhľadávania sa zobrazia na mape ako značky. Môžete klepnúť na značku a potom klepnutím na balón zobrazíte ďalšie informácie o mieste.
 - Ak sa nájde viac miest, výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname. Klepnutím na miesto zobrazíte ďalšie informácie.

Získanie smerov

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Služba Google Maps poskytuje pešie trasy, ako aj trasy pre cestovanie verejnou dopravou alebo autom.

1. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Smery**.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Použite svoju aktuálnu polohu ako východiskový bod, alebo do prvého poľa zadajte miesto štartu. Potom do druhého poľa zadajte cieľ Vašej cesty.
 - Klepnutím na  vyberte adresu spomedzi vašich kontaktov alebo klepnite na bod na mape.




3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa – klepnutím na tlačidlo s autom, verejnou dopravou, bicyklom alebo chôdzou.

4. Klepnite na **Získať smery**. Na nasledujúcej obrazovke sa vám zobrazí v zozname trasa k cieľu cesty.



Ak má miesto cieľa vašej cesty viacero výskytov, vyberte si ten, do ktorého chcete ísť.

5. Klepnutím na položku zobrazíte smery na mape.
6. Klepaním na šípky na mape postupujete po trase.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, stlačte  a potom klepnutím na **Vymazať mapu** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

Pomoc

Môžete získať pomoc a ďalšie informácie o aplikácii Mapy.





Ak chcete otvoriť Pomocníka, stlačte  a potom klepnite na **Ďalšie > Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Google Maps.

Vyhľadanie vašich priateľov pomocou Google Latitude (dostupné podľa krajín)

Google Latitude® je služba určovania polohy, ktorá umožňuje vám a vašim priateľom zdieľať svoju polohu a vymieňať si správy o stave. Umožňuje aj získať smery na umiestnenie vašich priateľov, odosielanie podrobností o umiestnení e-mailom a podobne.

Vaša poloha nie je zdieľaná automaticky. Musíte sa pripojiť k službe Latitude a pozvať priateľov, aby si pozreli vaše umiestnenie, alebo prijať ich pozvanie. Len priatelia, ktorých ste vyslovene pozvali alebo prijali, môžu vidieť vaše umiestnenie.

Otvorenie a pripojenie k službe Latitude

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Mapy**.
2. Počas prezerania mapy stlačte  a potom klepnite na **Pripojiť k Latitude**.
3. Po pripojení k službe Latitude a zatvorení aplikácie ju môžete otvoriť z obrazovky Domov jedným z nasledovných spôsobov:
 - Klepnite na  > **Latitude**.
 - Otvorte aplikáciu Mapy, stlačte  a potom klepnite na **Latitude**.

Android Market a ďalšie aplikácie

Vyhľadanie a inštalovanie aplikácií z Android Market

Android Market je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC Sensation XL s Beats Audio. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



Spôsob platby pre Google Checkout™ je nutný na nakupovanie platených aplikácií. Pri nákupe aplikácie sa objaví výzva na potvrdenie spôsobu platby.


Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie



Keď inštalujete a používate aplikácie na HTC Sensation XL s Beats Audio, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

Aby ste mohli nakupovať položky na Android Market, musíte mať konto Google Checkout™.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Market.
2. Ak chcete vyhľadať aplikáciu, urobte tak nasledovne:

Prehľadajte podporované aplikácie	Prejdite zoznamom podporovaných aplikácií.
Prehľadajte aplikácie podľa kategórií.	Najprv klepnite na Aplikácie alebo Hry a potom klepnite na kategóriu. Pod kategóriou môžete filtrovať aplikácie podľa: Najčastejšie platené, Najčastejšie zdarma alebo Práve moderné.
Vyhľadajte aplikáciu	Stlačte  , zadajte názov alebo typ hľadanej aplikácie a potom klepnite na  .

3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.





4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **BEZPLATNÉ** (pre aplikácie zadarmo) alebo na tlačidlo s cenou **Zakúpiť** (pre platené aplikácie).
5. Klepnutím na **OK** prijmite povolenia pre aplikáciu a začnite preberať a inštalovať aplikáciu.



Aplikáciu môžete počas obmedzeného obdobia po zakúpení odinštalovať a požiadať o vrátenie peňazí. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Android Market (<http://market.android.com/support>).



Otvorenie nainštalovanej aplikácie

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak vidíte v stavovom riadku ikonu , otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na aplikáciu.
- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**. Stlačte  a potom klepnite na **Moje aplikácie**. Na obrazovke Moje aplikácie klepnite na aplikáciu a potom klepnite na **Otvoriť**.
- Na obrazovke Domov klepnite na . Na obrazovke Všetky aplikácie posuňte na kartu Prevzaté a potom klepnite na aplikáciu.

Odinštalovanie aplikácie

Môžete odinštalovať ľubovoľnú aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali z Android Market.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Market**.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Moje aplikácie**.
3. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom klepnite na **Odinštalovať**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.
5. Vyberte dôvod odstránenia aplikácie a potom klepnite na **OK**.

Pomoc

Ak budete potrebovať pomoc alebo máte otázky o Android Market, stlačte  a potom klepnite na **Pomocník**. Webový prehľadávač otvorí stránku Pomocníka pre Android Market.

Používanie aplikácie Hodiny

O miniaplikácii HTC Hodiny

Pomocou miniaplikácie HTC Hodiny uvidíte vždy aktuálny dátum, čas a umiestnenie. Miniaplikáciu Hodiny môžete využiť aj na zobrazovanie času v inom meste.



Zmena umiestnenia pre miniaplikáciu Hodiny

V predvolenom nastavení zobrazuje miniaplikácia Hodiny počasie na mieste, kde sa práve nachádzate. Môžete prispôbiť miniaplikáciu Hodiny na svojej obrazovke Domov tak, aby ukazovala počasie pre iné miesto.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu Hodiny a potom ju potiahnite na tlačidlo **Upraviť**.
2. Vyberte mesto.
Ak požadované mesto nevidíte, klepnutím na **+** ho vyhľadajte a pridajte.
3. Klepnite na **Hotovo**.



Na rozšírenú obrazovku Domov môžete pridať viac než jednu miniaplikáciu Hodiny. Vyberte spomedzi množstva vzhľadov a dizajnov a vyberte mesto, ktoré zobrazovať.

Používanie aplikácie Hodiny

Vyťažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Používajte HTC Sensation XL s Beats Audio ako stolné hodiny spolu s údajmi o počasí, ako aj svetovým časom, takže môžete vidieť aktuálny čas vo viacerých mestách po celej Zemi. Môžete ho použiť aj ako budík, stopky a odpočítavanie času.

Aplikáciu Hodiny otvoríte ľubovoľným z nasledovných spôsobov:

- Klepnite na miniaplikáciu Hodiny na obrazovke Domov.
- Na obrazovke Domov klepnite na **☰** a potom klepnite na **Hodiny**.

Klepnutím na karty v spodnom riadku alebo potiahnutím prsta cez karty prepínate medzi rôznymi funkciami aplikácie Hodiny.

Používanie funkcie Stolové hodiny


Stolové hodiny zobrazujú aktuálny dátum, čas a počasie. Zobrazuje sa tu aj indikátor budíka a úroveň nabitia batérie.

Klepnutím na informácie o počasí alebo obrázok otvoríte aplikáciu Počasie, kde môžete nájsť predpovede počasia na najbližších niekoľko dní.

Používanie karty Svetový čas


Kartu Svetový čas aplikácie Hodiny používajte na sledovanie aktuálneho času na rôznych miestach sveta súčasne. Môžete tiež nastaviť svoje domovské mesto, pridať ďalšie mestá do zoznamu svetového času a manuálne nastaviť časové pásmo, dátum a čas.

Nastavenie domovského mesta


1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie domova**.
2. Zadajte názov svojho domovského mesta. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Rolujte zoznamom a klepnite na svoje domovské mesto.

Nastavenie časového pásma, dátumu a času

Ak chcete na HTC Sensation XL s Beats Audio manuálne nastaviť časového pásma, dátum a čas, je potrebné najprv vypnúť automatickú synchronizáciu času.


1. Na karte Svetový čas stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie miestneho času**.
2. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky** a potom nastavte požadované časové pásmo, dátum a čas.



Na obrazovke Domov môžete takisto stlačiť  a klepnutím na **Nastavenie > Dátum a čas** otvorte obrazovku Nastavenie dátumu a času.

Pridanie mesta na obrazovku Svetový čas

Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Svetový čas, aby ste mohli okamžite skontrolovať dátum a čas v týchto mestách.

1. Na karte Svetový čas klepnite na .
2. Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas zadávania písmen sa filtruje zoznam a ukazuje vám zhody miest a krajín.
3. Listujte zoznamom výsledkov a klepnite na mesto, ktoré chcete pridať.

Nastavenie budíka

Kartu Budíky aplikácie Hodiny môžete používať na nastavenie jedného alebo viacerých budíkov.

1. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
2. Na obrazovke Nastaviť budík potiahnite prstom hore alebo dole, čím rolujete rolovacími kolieskami času a nastavíte čas budíka.

3. Vyberte spomedzi dostupných možností. Môžete:
 - Zadajte **Popis** budíka a vyberte, ktorý **Zvuk budíka** použiť.
 - Klepnite na **Opakovať**. Vyberte, ktoré dni v týždni má budík zvoniť a potom klepnite na **OK**.
 - Začiarknite políčko **Vibrovať**, ak chcete, aby po vypnutí budíka HTC Sensation XL s Beats Audio aj vibroval.
4. Po ukončení nastavenia budíka klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na **+**.

Odstránenie budíka

1. Na karte Budíky stlačte **☰** a potom klepnite na **Odstrániť**.
2. Vyberte budíky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Zmena nastavenia zvuku budíka

Na karte Budíky stlačte **☰** a potom klepnite na **Nastavenie**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Budík v tichom režime	Táto možnosť je zvolená ako predvolená – umožňuje budíku znieť dokonca aj vtedy, keď je hlasitosť prepnutá do tichého režimu. Zrušte označenie tohto políčka, ak chcete stíšiť budík, keď je zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio v tichom režime.
Hlasitosť budíka	Nastavte hladinu hlasitosti, akú chcete mať pre budík.
Trvanie odloženia	Nastavte, aký dlhý má byť čas odloženia budíka.
Funkcia bočného tlačidla	Vyberte, čo sa má stať s budíkom po stlačení bočného tlačidla (ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ/ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ). Môžete nastaviť, aby ste pomocou tohto tlačidla odložili, odmietli alebo zrušili budík. Bočné tlačidlo funguje len vtedy, keď obrazovka nie je uzamknutá.

Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobrazíť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi. Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.



Pre HTC Sensation XL s Beats Audio sa zisťuje vaše aktuálne umiestnenie a zobrazuje sa lokálne počasie v aplikácii Počasie a a miniaplikácii, ako aj v aplikáciách Hodiny a Kalendár:

- Je potrebné pripojenie na Internet.
- Musia byť povolené služby umiestnenia. Ak ste ich nepovolili pri prvom zapnutí zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, môžete tak urobiť cez **Nastavenie > Umiestnenie**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > **Počasie**.
2. Ak chcete sledovať počasie v iných mestách, posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.
3. Klepnutím na zobrazíte aktuálne informácie o počasí, ako je napríklad teplota, približný čas západu Slnka a podobne.
4. Počas prezerania predpovedí počasia môžete:
 - Ak chcete sledovať počasie v iných mestách, posúvajte prstom nahor/nadol po obrazovke.
 - Klepnutím na môžete kedykoľvek aktualizovať informácie o počasí.

Pridanie mesta na obrazovku Počasie


Pridajte si ďalšie mestá na obrazovku Počasie, aby ste mohli okamžite sledovať predpovede počasia v týchto mestách. Okrem vášho aktuálneho umiestnenia sa môže na obrazovke Počasie zobrazovať až pätnásť miest.

1. Na obrazovke Počasie klepnite na . Prípadne stlačte a potom klepnite na **Pridať**.
2. Zadaťte názov mesta, ktoré chcete pridať. Počas písania sa v zozname filtrujú a zobrazujú možné miesta na základe zadávaných písmen.
3. Klepnutím na požadované mesto ho vyberte.

Zmena poradia miest na obrazovke Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte a potom klepnite na **Upraviť**.
2. Stlačte a podržte na konci položky, ktorú chcete presunúť. Keď je riadok zvýraznený, potiahnite položku na nové miesto a pustite ju.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Odstránenie miest z obrazovky Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**.
2. Vyberte políčka miest, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Hotovo**.

Zmena možností aplikácie Počasie

1. Na obrazovke Počasie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Môžete zmeniť tieto nastavenia počasia:

Aktualizovať pri otvorení	Začiarknite toto políčko, ak chcete obnoviť údaje o počasí pri každom otvorení aplikácie Počasie.
Plánovaná synchronizácia	Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky preberať aktualizácie údajov o počasí.
Plán aktualizácie	Nastavíte automatický rozvrh aktualizácií.
Stupnica teploty	Vyberte, či sa má teplota zobrazovať v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Vyberte, či chcete prehrávať zvukové efekty týkajúce sa podmienok počasia.
Monitorovať moje umiestnenie	Začiarknite toto políčko, ak chcete často aktualizovať vaše aktuálne umiestnenie.

O miniaplikácii Počasie



Pomocou miniaplikácie Počasie môžete okamžite sledovať predpovede počasia vo vašom aktuálnom umiestnení alebo v iných mestách bez toho, aby ste otvorili aplikáciu Počasie. Miniaplikácia Počasie je k dispozícii v rôznych pohľadoch a štýloch.

Túto miniaplikáciu môžete pridať na obrazovku Domov, ak tam ešte nie je pridaná.


Čítanie e-kníh

Začnite tvoriť svoju vlastnú knižnicu obľúbených bestsellerov a literárnej klasiky priamo na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio. Pomocou aplikácie Čítačka čítajte a preberajte e-knihy zo stránky Kobo™ – obchodu s knihami online.

Priložili sme vám na vyskúšanie niekoľko e-kníh. Ak však chcete prehľadávať ďalšie tituly na Kobo, je potrebné pripojenie na Internet.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Čítačka**. Na hlavnej obrazovke aplikácie Čítačka nájdete miniatúry svojich e-kníh, ktoré ste nedávno čítali a prevzali.
2. Posúvaním prstom doľava alebo doprava po obrazovke prehľadávajte e-knihy, ktoré sú k dispozícii. Môžete aj klepnutím na  prehľadávať tieto e-knihy v zobrazení zoznamu.
3. Klepnutím na e-knihu ju otvoríte.
4. Posúvaním prstom doľava alebo doprava rýchlo listujete stránkami v e-knihe.

5. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite prstami alebo zoštipnite stránku.
6. Ak chcete zobrazíť v režime na šírku, otočte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio nabok.
7. Klepnutím kdekoľvek na obrazovku môžete použiť tieto ovládacie prvky:



	Potiahnutím posúvača rýchlo prejdete na stránku alebo preskočíte medzi kapitolami.
Skočiť	Zobrazenie obsahu a stránok pridaných medzi záložky. Môžete tiež zobrazíť poznámky a zvýraznenia, ktoré ste v e-knihe vyznačili.
Označiť	Pridanie záložky na stránku.
Veľkosť písma	Zmeniť veľkosť písma.
Zdieľať	Odporučte e-knihu priateľom. Titul knihy môžete zdieľať vo svojich spoločenských sieťach, prípadne ho poslať textovou správou alebo e-mailom.

8. Po skončení čítania zatvoríte e-knihu stlačením .



Keď znova otvoríte e-knihu, otvorí sa na naposledy zobrazenej stránke.

Vyhľadávanie v e-knihe

1. Počas čítania e-knihy stlačte .
2. Napíšte slovo alebo slová, ktoré chcete vyhľadať.
3. Klepnite na . Uvidíte zoznam kapitol, ktoré obsahujú výsledky.
4. Klepnutím na kapitolu zobrazíte ukážku, kde sa nachádzajú zhody.
5. Klepnutím na zhodu prejdete na stránku obsahujúcu hľadaný text.




Chcete hľadať ďalej na webe? Stačí vybrať text a potom klepnúť na **Rýchle hľadanie**.

Pridanie poznámky alebo zvýraznenie vybraného textu

Našli ste zaujímavý citát alebo menej známy fakt? Urobte si poznámku alebo ho zvýraznite.

1. Stlačte a podržte slovo a potom potiahnite značky začiatku a konca, čím vyberiete okolitý text.



2. Na kontextovom paneli:

Klepnutie	Pre
Zvýrazniť	Označiť vybraný text farbou podľa svojho výberu.
Nová poznámka	Pridať krátky komentár alebo poznámku.

Zobrazenie vytvorených poznámok a zvýraznení

1. Klepnite kdekoľvek v e-knihe, ktorú práve čítate, a potom klepnite na **Skočiť**.
2. Prejdite na kartu Poznámky alebo Zvýraznenia, kde uvidíte požadované informácie.

Prevzatie e-knihy





Prehľadávajte obchod s knihami a vyberte si spomedzi stoviek titulov, ktoré sú k dispozícii na prevzatie.



Potrebuje na to:

- aktívne pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie
- konto Kobo a konto Adobe Ak zatiaľ nemáte tieto kontá, zaregistrujte sa buď zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio alebo cez webový prehľadávač v počítači. (Na počítači otvorte: <http://www.kobobooks.com> a www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Ak zatiaľ nie ste prihlásení na kontá Kobo a Adobe, stlačte a potom sa prihláste klepnutím na kartu **Kontá**.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Čítačka klepnite na .

3. Na karte E-knihy od Kobo môžete vyhľadať knihu jedným z nasledovných spôsobov:
 - Klepnutím na kategóriu zobrazíte tituly e-knží, ktoré sú k dispozícii.
 - Zobrazte ďalšie kategórie. Stlačte  a potom klepnite na **Prehľadávať** alebo **Objaviť**.
 - Stlačením  nájdite konkrétny titul knihy alebo autora.
4. Klepnite na e-knihu, ktorú chcete prevziať. Potom uvidíte informácie, ako sú cena e-knihy, ako aj jej zhrnutie a hodnotenia zákazníkov.
5. Klepnutím na  urobíte objednávku.
6. Uvedte podrobnosti nákupu a potom klepnite na **Kúpiť**.
7. Klepnutím na  prevezmite e-knihu. Keď sa preberanie dokončí, nájdete svoju e-knihu v knižnici.



- Ak ste už raz použili Kobo na nákup e-knihy, HTC Sensation XL s Beats Audio si zapamätá podrobnosti o platbe, takže ich už druhýkrát nemusíte zadávať.
- Ak ste už predtým získali e-knihy z Kobo pomocou počítača, prejdite na kartu K dispozícii na prevzatie v aplikácii Čítačka a prevezmite si ich do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

O miniaplikácii Moja polička

Pomocou miniaplikácie Moja polička ľahko otvoríte svoje e-knihy na čítanie priamo z obrazovky Domov.



Čítanie kanálov noviniek

Nezostaňte pozadu s príspevkami zo včerajška. Pomocou aplikácie Novinky sa prihláste na odber kanálov noviniek, ktorý zahŕňa správy, šport, najlepšie blogy a iné. Môžete tiež dostávať aktualizácie založené na určitých kľúčových slovách.

Odoberanie kanálov správ




Pred použitím aplikácie Novinky je potrebné prihlásenie na konto Google.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Odoberania > Pridať kanály**.



3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na kategóriu, ako je napríklad **Blogy** alebo **Zábava** a vyberte si spomedzi obľúbených kanálov noviniek.
 - Klepnutím na **Hľadať ďalšie** vyhľadajte konkrétne kľúčové slovo alebo URL adresu kanála.
4. Po vybraní kanálov, ktoré chcete odoberať, klepnite na **Pridať**.



Ak chcete ručne aktualizovať príspevky noviniek na svojich kanáloch, stlačte  a potom klepnite na **Obnoviť**.




Pridanie kľúčového slova

Príspevky, ktoré vás zaujímajú, nájdite jednoducho zadaním kľúčového slova pre vyhľadávanie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Moje položky > Kľúčové slová > Pridať kľúčové slová**.
3. Zadaťte kľúčové slovo a potom klepnite na **Pridať**. Vaše nové kľúčové slovo je zobrazené v zozname **Kľúčové slová**.
4. Klepnutím na kľúčové slovo zobrazíte príspevky, ktoré dané kľúčové slovo obsahujú.


Pridanie ľudí, ktorých sledovať

Majte aktuálny prehľad vďaka príspevkom a komentárom zdieľanými vašimi kontaktmi z Google.



1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Ľudia, ktorých sledujete > Pridať nových priateľov**.
3. Zadaťte meno kontaktu z Google a potom klepnite na .
4. Vyberte svoj kontakt spomedzi výsledkov vyhľadávania a potom klepnite na **Pridať**. Váš kontakt je uvedený v rámci položky **Ľudia, ktorých sledujete**.

Ak chcete zobraziť príspevky a komentáre nedávno zdieľané kontaktom, ktorý sledujete, klepnite na meno kontaktu v rámci položky **Ľudia, ktorých sledujete**.

Čítanie príspevku


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Novinky**.
2. Na obrazovke **Všetky položky** klepnite na príspevok, ktorý chcete čítať.

3. Počas čítania príspevku môžete:

Klepnite na	Čo chcete
	Označíte príbeh ako obľúbený.
Páči sa mi to	Označíte, že sa vám príspevok páči.
Čítať celý článok	Prejdete na webovú stránku, na ktorej je príspevok uverejnený.
Zdieľať	Zdieľajte prepojenie na príspevok spomedzi dostupných možností.
	Prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci príspevok kanála.

4. Stlačením  zobrazíte ďalšie možnosti, ako sú napríklad pridanie komentára alebo označovanie príspevku.

Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a obsahu

- V aplikácii Novinky stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** (alebo **Viac > Nastavenie**).
- Klepnite na ľubovoľnú z týchto možností:






Kontá	Spravovanie možností synchronizácie a všeobecných nastavení aplikácie Novinky.
Aktualizovať pri otvorení	Aktualizovať obsah kanálov, ktoré odoberáte, pri každom otvorení aplikácie Novinky.
Obsah noviniek	Vyberte predvolený spôsob príspevkov noviniek: súhrn alebo celý článok na webovej stránke.
Mobilné zobrazenie	Ak vyberiete možnosť zobrazenia obsahu noviniek ako článku na webovej stránke, zvolte zobrazenie webovej stránky optimalizované na prezeranie na mobile.

O miniaplikácii Novinky

Miniaplikáciu Novinky využite na čítanie úryvkov príspevkov, ktoré odoberáte, priamo na obrazovke Domov.

Sledovanie vašich akcií



Pomocou aplikácie Akcie získate najnovšie aktualizácie akcií ohľadom ponúk akcií a indexov akciového trhu, ktoré sledujete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Akcie.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie môžete spraviť nasledovné:
 - Klepnutím na položku zobrazíte sadzby akcií a trhovú indexy.
 - Klepnutím na  aktualizujete informácie o akciách.
 - Klepnutím na  pridáte ponuku akcie alebo index akciového trhu.
 - Ak chcete zmeniť poradie zoznamu akcií, stlačte  a potom klepnite na **Upraviť**. Stlačte a podržte  na konci položky, ktorú chcete premiestniť, potom ju potiahnite na nové miesto.
3. Keď vyberiete určitú ponuku akcie alebo index akciového trhu, môžete robiť nasledovné:




- Zobrazit informácie o obchode s položkou, ako aj cenový graf za určité obdobie.
- Klepnutím na iné časové obdobie zobrazíte obchodné informácie danej položky za posledné obdobie.

Pridanie ponuky na akciu alebo indexu akciového trhu

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie klepnite na .
2. Zadaťte ponuku na akciu alebo index akciového trhu do textového poľa a potom klepnite na .
3. Klepnite na ponuku akcií alebo index akcií, ktoré chcete pridať.



Ak chcete položku odstrániť, stlačte  na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie a potom klepnite na **Upraviť**. Označte položky, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Hotovo**.

Zmena nastavení rozvrhu aktualizácie a farby





Automatické preberanie informácií o akciách môže byť osobitne spoplatnené za dáta.

Na hlavnej obrazovke aplikácie Akcie stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**. Spravte jednu z týchto možností:



Klepnite na	Čo chcete
Aktualizovať pri otvorení	Aktualizácia informácií o akciách pri každom otvorení aplikácie Akcie.
Nastaviť farbu pre zvýšenie ceny	Zmeňte farbu pre zobrazenie nárastu ceny akcie buď na červenú alebo na zelenú, podľa toho, ktorá sa používa vo vašej krajine.

Sledovanie videí na YouTube

Pomocou aplikácie YouTube si pozrite, čo je obľúbené na webovej stránke na zdieľanie videí online.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > YouTube.
2. Zrolujte zoznamom videí a potom si môžete konkrétne video pozrieť klepnutím naň.
3. Počas sledovania videa môžete:
 - Pretočiť HTC Sensation XL s Beats Audio nabok alebo dvakrát klepnúť na obrazovku a sledovať video na celej obrazovke.
 - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
 - Klepnutím na kartu zobrazí ďalšie informácie o videu, zobrazí súvisiace videá alebo pozrieť si, čo si myslia iní diváci. Posúvaním prstom po kartách tiež môžete zobrazí ďalšie karty, ak sú k dispozícii ďalšie položky.
 - Klepnutím na ikonu prsta nahor alebo nadol môžete pridať svoje hodnotenie videa. Klepnutím na **Viac** zobrazíte ďalšie možnosti.
4. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku YouTube, stlačte  a potom klepnite na **Domov**.


Hľadanie videí

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie YouTube klepnite na .
2. Zadajte kľúčové slovo pre vyhľadávanie a klepnite na .
3. Listujte výsledkami a klepnutím na video spustíte jeho pozeranie.



Máte možnosť zobrazit' výsledky, ktoré boli pridané nedávno. Klepnite na **Celé obdobie** a potom vyberte požadované časové obdobie.




Vymazanie histórie hľadania

1. Na hlavnej obrazovke YouTube stlačte  a potom klepnite na **Nastavenia**.
2. Klepnite na **Vymazať históriu hľadania** a potom klepnite na **OK**, keď sa objaví výzva.

Zdieľanie prepojenia na video

1. Na obrazovke so sledovaným videom klepnite na **Ďalšie > Zdieľať**.
2. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie na video.

Snímanie a zdieľanie videí na YouTube

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **YouTube**.
Ak je prípadne aplikácia YouTube už otvorená, vráťte sa na jej hlavnú obrazovku.
2. Klepnite na .
3. Klepnutím na  začnite snímať video.
4. Po skončení snímania klepnite znova na  a potom klepnite na **Hotovo**.
5. Zadajte názov svojho videa.
6. Klepnutím na **Ďalšie podrobnosti** môžete vybrať, ktoré konto služby YouTube chcete použiť, pridať popis, nastaviť úroveň súkromia a pridať značky alebo informácie o umiestnení do svojho videa.
7. Klepnite na **Odovzdať**.

Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte svoje obľúbené skladby pomocou aplikácie FM rádio.









F Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť slúchadlovú súpravu do konektora zvuku na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio. FM rádio používa stereo slúchadlovú súpravu ako anténu FM rádia.

Na obrazovke Domov klepnite na  > FM rádio.

Pri prvom otvorení FM rádio automaticky vyhľadá rozhlasové FM stanice, ktoré sú k dispozícii, uloží ich ako predvoľby a začne prehrávať prvú nájdenú FM stanicu.



Naladenie FM stanice

Na obrazovke aplikácie FM rádio môžete robiť niekoľko vecí:

- Klepnutím na  zobrazíte zoznam Všetky predvoľby a potom môžete vybrať stanicu, ktorú chcete počúvať.
- Klepnutím na  prejsť na predchádzajúcu prístupnú stanicu FM alebo na  prejsť na nasledujúcu prístupnú stanicu FM.
- Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM.
- Klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku -0,1 MHz a klepnutím na  môžete jemne vyladiť rozhlasovú frekvenciu v kroku +0,1 MHz.
- Klepnutím na  pridajte názov predvoľby pre aktuálnu stanicu, ktorú ste naladili.
- Stlačením tlačidiel ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ nastavíte hlasitosť.
- Ak chcete opakovať hľadanie a uloženie FM staníc, stlačte  a potom klepnite na **Hľadať a uložiť**.
- Stlačením  stlmíte zvuk alebo zmeníte zvukový výstup na **Mono** alebo **Stereo**. Môžete tiež prepnúť výstup zvuku medzi možnosťami **Reproduktor** a **Slúchadlá**.

Zatvorenie alebo vypnutie FM rádio


Môžete pokračovať v počúvaní rádia a používať zatiaľ iné aplikácie na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, prípadne môžete aplikáciu FM rádio úplne zatvoriť.


Komu	Spravte toto
Zatvorenie obrazovky aplikácie FM rádio	Stlačte tlačidlo  . FM rádio bude ďalej spustené na pozadí. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku FM rádio, posunutím prstom otvorte Panel Upozornenia a potom klepnite na FM rádio .
Úplné vypnutie a zatvorenie aplikácie FM rádio	Klepnite na  na obrazovke FM rádio.

Používanie funkcie Svetlo

Už nikdy nebudte zachytení v tme. Funkcia Svetlo zapne na telefóne LED svetlo, aby ste mohli osvietiť priestor, kdekolvek to potrebujete.

Na obrazovke Domov klepnite na  > Svetlo.



- Ak chcete nastaviť jas svetla, stačí klepnúť na obrazovke na vypínač na ovládači blesku.
- Stlačením  prepnete na režim **Automatický blesk**, **SOS** alebo **Ručne**.



Ak chcete ukončiť svetlo, stlačte .

Zdieľanie hier a aplikácií

Dobre sa bavíte s hrou alebo aplikáciou, ktorú ste prevzali z Android Market? Podelte sa o svoje obľúbené hry a aplikácie s okruhom svojich priateľov.



Aby mali priatelia prístup k prepojeniu na aplikáciu a mohli ju prevziať z Android Market, musia používať zariadenie Android.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať**. Potom uvidíte zoznam hier a aplikácií, ktoré ste prevzali a nainštalovali z Android Market.
3. Klepnite na aplikáciu a potom vyberte, ako ju chcete zdieľať.



Keď budú vaši priatelia vidieť prepojenie v odoslanej správe, e-mailovej správe alebo zmene statusu, môžu jednoducho klepnúť na prepojenie a priamo prejsť na hru alebo aplikáciu v Android Market a prevziať ju.

Produktivita




Práca na dokumentoch

Potrebujete vyladiť správu, aj keď ste na ceste? Pomocou aplikácie Polaris Office ľahko zobrazíte a upravíte súbory vo formáte Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps a .pptx) a súbory obyčajného textu (.txt).


Prezeranie dokumentu




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Polaris Office.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Polaris Office klepnite na súbor, ktorý chcete otvoriť.
3. Potiahnutím prstom po obrazovke posúvajte alebo prechádzajte stránkami.
4. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť, roztiahnite prstami alebo zoštipnite stránku.
5. Ak chcete zobrazíť v režime na šírku, otočte HTC Sensation XL s Beats Audio nabok.
6. Stlačením  zobrazíte možnosti uloženia alebo tlaču súboru a podobne.

Vytvorenie dokumentu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Polaris Office.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Polaris Office stlačte  a potom klepnite na **Nový**.
3. Vyberte typ súboru, ktorý chcete vytvoriť.
4. Začnite zadávať text.
5. Po dokončení stlačte  a potom klepnite na **Uložiť** (alebo **Viac > Uložiť ako**), čím zmeny uložíte.

Úprava dokumentu

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > Polaris Office.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Polaris Office klepnite na súbor, ktorý chcete upraviť.




3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak je súbor vo formáte dokumentu Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint alebo obyčajný textový súbor, stlačte  > **Upraviť**.
 - Ak je súbor vo formáte dokumentu Microsoft Office Excel, klepnite na bunku a potom do textového políčka zadajte svoje zmeny. Ak chcete vybrať iný pracovný hárok, stlačte  > **Pracovný hárok**.
4. Keď dokončíte svoje zmeny, stlačte  a potom klepnite buď na **Uložiť** alebo **Uložiť ako**.

Odozdávanie súborov do Dropbox

Nechajte svoje chodiť s vami. Či už ide o dokument alebo fotografiu, ktorú ste odovzdali zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio pomocou aplikácie Dropbox, aktualizuje sa na vašom webovom konte aj na ostatných zariadeniach, na ktoré ste nainštalovali aplikáciu Dropbox.



- Ak chcete začať používať aplikáciu, je potrebné vytvoriť konto Dropbox.
- Ak chcete odovzdávať dokumenty, je potrebné mať na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio nainštalovaného správcu súborov. Podrobnosti nájdete na www.dropbox.com.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Dropbox**.
2. Vyberte alebo vytvorte priečinok, kam chcete odovzdať súbor.
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, stlačte  a potom klepnite na **Nový > Priečinok**.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Odovzdať**.
4. Vyberte typ súboru a potom vyhľadajte súbor, ktorý chcete odovzdať.




Môžete aj priamo odovzdávať súbory, ak ste v aplikácii Galéria alebo Hudba. Stačí stlačiť a podržať súbor a potom klepnúť na **Zdieľať > Dropbox**.

Po odovzdaní súboru na službu Dropbox ho môžete zdieľať s ostatnými. Stlačte a podržte súbor a potom klepnite na **Zdieľať > Zdieľať prepojenie** alebo **Zdieľať tento súbor**.

Nahrávanie hlasu




Premýšľajte nahlas. Použite aplikáciu Hlasový záznamník a rýchlo zachyťte svoje myšlienky. Môžete si nahráť aj svoj vlastný hlas a nastaviť si ho ako zvonenie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Hlasový záznamník**.
2. Mikrofón držte blízko úst.


3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio robiť iné veci, okrem otvorenia aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Hlasový záznamník, posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.
5. Napíšte názov hlasového záznamu a klepnite na **Uložiť**.
6. Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .
7. Ak chcete zobraziť možnosti zdieľania, odstránenia alebo premenovania hlasového záznamu, stlačte .

Zdieľanie hlasového záznamu

1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na **Zdieľať**.
3. Spomedzi dostupných možností vyberte, ako chcete zvukový záznam zdieľať.

Nastavenie hlasového záznamu ako vyzváňacieho tónu

1. Na obrazovke Hlasový záznamník klepnite na .
2. Stlačte a podržte hlasový záznam, ktorý chcete nastaviť ako vyzváňací tón, a klepnite na **Nastaviť ako vyzváňací tón**.



Zaznamenávanie poznámok

Videli ste v poslednej dobe niečo inšpirujúce? Zaznamenajte si to v aplikácii Poznámky a bude pre vás ľahké zapamätať si svoje myšlienky, otázky a všetko ostatné. Môžete písať text, nahráť zvuk a priložiť fotografie a dokumenty. Ak zaznamenávate poznámky počas stretnutia, môžete ich pohodlne prepojiť s udalosťou stretnutia uloženou v aplikácii Kalendár.




Vytvorte si konto Evernote® a prihláste sa na neho zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, ak chcete zálohovať online svoje poznámky na zabezpečený server služby Evernote. Podrobnosti nájdete na www.evernote.com/about/learn_more.

Vytvorenie zápisníka

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Poznámky**.
Pri prvom otvorení aplikácie venujte chvíľu krátkej prehliadke a nastaveniu svojho konta Evernote. Ak zvolíte možnosť preskočiť to, môžete sa na konto Evernote prihlásiť neskôr cez nastavenie Kontá a synchronizácia.
2. Klepnutím na  otvorte ponuku výberu a potom klepnite na **Nový zápisník**.

3. Zadajte názov zápisníka.
4. Vyberte typ zápisníka.
 - Klepnutím na **Lokálny zápisník** uložíte tento zápisník len do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
 - Klepnutím na **Synchronizovaný zápisník** synchronizujete svoje poznámky s kontom Evernote.
5. Klepnite na **Vytvoriť**.




Ak chcete otvoriť alebo prepnúť na iný zápisník, stačí znova klepnúť na  a potom klepnúť na názov zápisníka.

Synchronizácia poznámok

Môžete vybrať, či chcete automaticky alebo ručne synchronizovať svoje poznámky medzi zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio a svojím kontom Evernote na webe.



Ak chcete začať synchronizovať poznámky, musíte byť prihlásení na svoje konto Evernote zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Poznámky**.
2. Ak chcete poznámky synchronizovať ručne, stlačte  a potom klepnite na **Synchronizovať**.
3. Ak chcete v aplikácii Poznámky automaticky aktualizovať, stlačte  na obrazovke Všetky poznámky a potom klepnite na **Nastavenie** > **Viac** > **Kontá a synchronizácia**.
4. Klepnite na svoje konto Evernote a potom prispôbte nastavenie synchronizácie.

Vytvorenie poznámky





1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Poznámky**.



Ak otvoríte aplikáciu Poznámky počas prebiehajúceho stretnutia (uloženého v aplikácii Kalendár), môžete priamo priradiť poznámku k tejto udalosti.

2. Otvorte zápisník a potom klepnite na .
3. Zadajte názov poznámky.
4. Klepnutím do poznámky presuňte textový kurzor na riadok stránky a potom začnite zadávať svoj text.

5. Tu môžete vybrať spomedzi možností:

Nahrávať zvukové záznamy	Klepnutím na  spustíte a zastavíte nahrávanie zvuku. (Nahrávanie je potrebné zastaviť aj v prípade, že chcete vytvoriť novú stránku poznámky.)
Priložiť súbor	Klepnutím na  priložíte obrázok, zvukovú nahrávku, dokument alebo súbor.
Vytvoriť kresbu	Klepnutím na  vytvoríte kresbu a vložíte ju do poznámky.
Nasnímať fotografiu	Klepnutím na  nasnímate fotografiu a vložíte ju do poznámky.

6. Po dokončení stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.



Prepojenie poznámky s udalosťou

Poznámku môžete prepojiť s udalosťou aplikácie Kalendár, takže budete mať poznačenú schôdzku alebo debatu.


Keď máte poznámku otvorenú, stlačte  a potom klepnite na **Kalendár**.

Vytvorenie kresby

Môžete vytvoriť kresbu, nákres alebo ilustráciu a zahrnúť ich do poznámky.


1. V otvorenej poznámke klepnite na .
2. Vyberte farbu, ktorú použiť.
3. Prstom kreslite po prázdnej oblasti.
4. Ak chcete vymazať časť kresby, klepnite na  a potom posúvajte prstom doľava a doprava na mieste, ktoré chcete vymazať. Môžete aj klepnúť na **Späť** a vymazať naposledy urobený ťah.
5. Klepnutím na **Uložiť** vložíte kresbu do poznámky.

Uloženie poznámky


Hoci aplikácia Poznámky automaticky uloží vašu prácu, keď stlačíte , môžete aj tak ručne ukladať svoje poznámky, aby ste si boli istí, že sa nič nestratilo.

Keď máte otvorenú poznámku, stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

Kontrola poznámky




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Poznámky**.
2. Otvorte zápisník a potom klepnite na miniatúru poznámky.
3. Keď ste v poznámke, môžete robiť nasledovné:



- Posúvaním prstom po obrazovke nahor alebo nadol listujte stránkou.
- Klepnutím na súborovú prílohu ju otvorte v príslušnej aplikácii.
- Stlačte  a potom klepnutím na **Kalendár** zobrazíte alebo zmeníte prepojenú udalosť. Ak zatiaľ nie je poznámka prepojená, klepnutím vyberte udalosť aplikácie Kalendár.

Prehrávanie zvukovej nahrávky v aplikácii Poznámky

Po nahrávaní stretnutia si môžete vypočúť zvukový záznam a skontrolovať kľúčové body. Ak zaznamenávate poznámky počas nahrávania zvuku, do poznámok sú pridané „časové známky“ (malé farebné uzly na lište zvuku), ktorými sú vyznačené poznámky na časovej osi zvukovej nahrávky.



1. Otvorte poznámku, v ktorej ste nahrávali zvukový záznam.
2. Klepnutím na  prehráte zvukovú nahrávku.
3. Klepnutím na  alebo  prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu časovú známku. Keď sa presúvate z jednej časovej známky na inú, uvidíte na chvíľu miniatúru poznámky, ktorú ste zaznamenali počas nahrávania.



Môžete klepnúť na konkrétny obsah vo svojej poznámke a preskočiť tak na jeho časovú známku a vypočúť si zvuk, ktorý ste v danom momente nahrali.

Zdieľanie poznámky

Svoje poznámky môžete poslať e-mailom alebo cez Bluetooth, prípadne ich môžete zdieľať so svojimi priateľmi v spoločenských sieťach.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Poznámky**.
2. Otvorte zápisník a potom klepnite na poznámku, ktorú chcete zdieľať.
3. Stlačte  a potom klepnite na **Zdieľať poznámku**.
4. Vyberte, ako chcete poznámku zdieľať.



- Pri väčšine možností zdieľania sú poznámky automaticky prevedené a odoslané vo forme obrázkov.
- Môžete svoje poznámky aj vytlačiť, ak je zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio pripojené k tlačiarni cez Wi-Fi.

Dokončenie úloh


Pomocou aplikácie Úlohy môžete organizovať a sledovať svoje úlohy.

V aplikácii Úlohy môžete:

- Zobrazíť zjednotený zoznam úloh z telefónu a vašich kont Exchange ActiveSync.
- Vytvárať úlohy a zoskupovať ich do zoznamov.
- Zadať podrobnosti o úlohách.
- Dostávať upozornenie, keď nastane termín úlohy.
- Odložiť alebo upraviť termín úloh.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Úlohy, klepnite na  > **Úlohy**.

Nie ste prihlásení na svoje konto Exchange ActiveSync?

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Kontá a synchronizácia > Pridať konto > Exchange ActiveSync**.
2. Zadajte podrobnosti konta Exchange ActiveSync a potom klepnite na **Ďalej**. Ak váš firemný server Exchange nepodporuje automatické zisťovanie, po klepnutí na **Ďalej** bude potrebné zadať nastavenie servera Exchange. Požiadajte administrátora servera Exchange o podrobnosti.
3. Vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať. Nezapudnite označiť položku **Úlohy**.
4. Vyberte, ako často chcete synchronizovať, a klepnite na **Ďalej**.
5. Zadajte názov konta, potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Zobrazenie zjednoteného zoznamu úloh

Môžete zobraziť a aktualizovať zjednotený zoznam úloh. Úlohy sú farebne rozlíšené, takže môžete ľahko rozoznať, ku ktorému kontu patria.


V aplikácii Úlohy stlačte  a potom klepnite na **Kontá > Všetky kontá**.



Môžete aj vybrať určité konto. Ak chcete zobrazovať len úlohy zadane pomocou zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, klepnite na **Moje úlohy**.



Filtrovanie úloh

Úlohy môžete filtrovať podľa termínu alebo priority.

1. Prejdite do zoznamu obsahujúceho úlohy, ktoré chcete filtrovať.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Filter**.
3. V zozname vyberte, ako chcete úlohy filtrovať, a potom stlačte **OK**.

Vytvorenie zoznamu

Môžete vytvoriť zoznam a organizovať úlohy v rámci neho.

1. V aplikácii Úlohy stlačte  a potom klepnite na **Zoznamy**.
2. Klepnite na  a potom zo zoznamu vyberte konto pre zoznam.
3. Zadaťte názov zoznamu a potom klepnite na **OK**.

Spravovanie zoznamov


1. V aplikácii Úlohy stlačte  a potom klepnite na **Zoznamy**.
2. Tu môžete:


Zobraziť alebo skryť zoznam	Klepnutím na Všetky zoznamy zobrazíte všetky zoznamy zo všetkých svojich kont, prípadne klepnite na určité konto a potom klepnite na zoznam, ktorých chcete zobraziť.
Premenovať zoznam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na konto a potom klepnite a podržte zoznam, ktorý chcete premenovať. 2. Klepnite na Premenovať a potom zadajte jeho nový názov. 3. Klepnite na OK.
Odstrániť zoznam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na konto a potom klepnite a podržte zoznam, ktorý chcete odstrániť. 2. Klepnite na Odstrániť > OK.


Vytvorenie úlohy

1. V aplikácii Úlohy zadajte do textového políčka Nová úloha názov úlohy.



Ak chcete vytvoriť úlohu a zadať jej podrobnosti neskôr, klepnite po zadaní názvu úlohy na .

2. Klepnite na  a potom zadajte podrobnosti o úlohe.
3. Klepnite na **Uložiť**. Nová úloha sa objaví na obrazovke Úlohy.




Priorita. Označenie svojich úloh vysokou, normálnou alebo nízkou prioritou.




Výskyt. Objaví sa len vtedy, ak nastavíte úlohu ako opakujúcu sa.


Spravovanie úloh

1. V aplikácii Úlohy stlačte  a potom klepnite na **Zoznamy**.
2. Klepnite na konto a potom klepnite na zoznam, v ktorom sú uvedené úlohy, ktoré chcete spravovať.
3. V zozname úloh môžete:

Označiť úlohu ako dokončenú



Klepnite na začiarkavacie políčko vedľa úlohy. Úloha je vyškrtnutá a potom zmizne zo zoznamu. Ak chcete zobrazíť svoje dokončené úlohy, stlačte  a potom klepnite na **Dokončené**.

Usporiadať úlohy

1. Stlačte  a potom klepnite na **Viac > Usporiadať**.
2. Vyberte, ako chcete usporiadať úlohy.

Upraviť úlohu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte úlohu, ktorú chcete upraviť, a potom klepnite na Upraviť. 2. Upravte podrobnosti o úlohe a potom klepnite na Uložiť.
Odstrániť úlohu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte úlohu, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na Odstrániť. 2. Klepnite na OK.
Odložiť úlohu	<p>Stlačte a podržte úlohu a potom klepnite na Odložiť.</p> <p>Keď je úloha odložená, dátum termínu sa automaticky nastaví na ďalší deň.</p>
Presunúť úlohu do iného zoznamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte úlohu, ktorú chcete presunúť, a potom klepnite na Premiestniť. 2. Klepnite na zoznam úloh, v ktorom sa má úloha objaviť.

Zmena nastavení aplikácie Úlohy

1. Prepnite na konto, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
2. Stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie** (alebo **Viac > Nastavenie**).
3. Zmeňte nastavenia a stlačením  zmeny uložte.

HTC Sync

O aplikácii HTC Sync

V zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio máte napríklad nové fotografie z dovolenky a v počítači svoj pracovný kalendár. Prečo nemať obidva tieto typy súborov k dispozícii na oboch zariadeniach?

S aplikáciou HTC Sync môžete robiť nasledovné:

- Synchronizovať svoje kontakty z programov Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Kontakty Windows medzi počítačom a zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio.
- Synchronizovať udalosti kalendára programu Outlook alebo Kalendár Windows v počítači a zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.
- Preniesť svoje fotografie, videá, dokumenty, skladby a zoznamy skladieb do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio a používať ich na cestách.
- Ľahko importovať nasnímané fotografie a videá zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio do počítača.
- Ukladať rovnaké záložky vo webových prehliadačoch v počítači aj v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.
- Používať internetové pripojenie počítača na prevzatie máp a užitočných doplnkových služieb pre aplikáciu Locations.
- Inštalovať do mobilného telefónu aplikácie (neprevzaté z Android Market) z počítača.




Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.

Inštalácia programu HTC Sync



- HTC Sync vyžaduje na pripojenie a synchronizáciu so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio port USB 2.0 na počítači.
- Pre bezproblémovú inštaláciu najprv pred spustením inštalácie programu HTC Sync ukončíte všetky spustené programy a dočasne ukončíte antivírusový program.

Prevezmite si softvér HTC Sync pre HTC Sensation XL s Beats Audio z našej webovej stránky podpory (www.htc.com/support/) a nainštalujte ho do počítača.

Po inštalácii programu HTC Sync bude do systémového panela počítača (pozrite pravý dolný roh obrazovky počítača) pridaná ikona HTC Sync . Dvojitým kliknutím na túto ikonu otvoríte program HTC Sync.

Nastavenie programu HTC Sync na rozpoznanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

1. Pripojte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču pomocou USB kábla, ktorý bol priložený v škatuli.
2. Keď sa na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio objaví výzva na výber typu USB pripojenia, klepnite na **HTC Sync** a potom klepnite na **Hotovo**. Počkajte, kým program HTC Sync rozpozná zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio.
3. Na obrazovke Nastavenie zariadenia zadajte názov pre HTC Sensation XL s Beats Audio.
4. Kliknite na tlačidlo **Uložiť**. Otvorí sa panel Zariadenie.



Ak budete chcieť neskôr zmeniť názov zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, kliknite na **Prehľad > Nastavenie zariadenia**.

Zoznámte sa s pracovným priestorom

Na paneli Zariadenie môžete nastaviť možnosti synchronizácie, zobrazíť všeobecné informácie o zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, kontrolovať využitie a voľné miesto v pamäti a začať synchronizáciu.



Dostupné kategórie a možnosti závisia od zariadenia, ktoré ste pripojili k počítaču.

- Kliknutím na kategóriu položiek zobrazíte na pravej strane panela Zariadenia jej možnosti synchronizácie.

Kliknutím na **Prehľad** zobrazíte základné informácie o softvéri a využitie miesta v pamäti a môžete zmeniť názov zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, prípadne inštalovať aplikácie tretích strán do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

- Kliknutím na tlačidlo **Synchronizovať** môžete spustiť synchronizáciu vybraných kategórií a možností.
- Lišta s odhadovaným využitím pamäte vedľa tlačidla **Synchronizovať** ukazuje odhadované miesto v pamäti, ktoré bude použité pri synchronizácii nových položiek a ich pridaní do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Nastavenie synchronizácie

Môžete vybrať typy súborov a údajov, ktoré chcete synchronizovať medzi zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio a počítačom.

Možnosti synchronizácie aplikácie Hudba

Preneste hudobné stopy a skladby, ktoré prehrávate na počítači, aj do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio. Ak máte zoznamy nahrávok vytvorené v programe iTunes® alebo Windows Media® Player, môžete ich tiež synchronizovať a používať ich aj na cestách.



Synchronizovať môžete zvukové súbory v týchto formátoch: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Hudba** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Hudba bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
2. Vyberte **Synchronizovať hudobné súbory** z a potom kliknite na **Pridať**.
3. Vyberte priečinok obsahujúci zvukové súbory a potom kliknite na **OK**.
4. Vyberte možnosť **Synchronizovať hudobné súbory z iTunes a Windows Media Player**, ak na počítači používate tento softvér, potom vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Možností synchronizácie aplikácie Galéria

Môžete automaticky synchronizovať fotografie a videá medzi zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio a počítačom.



Synchronizovať môžete fotografie a videá v týchto formátoch:

- Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videá: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Galéria** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Galéria bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
2. Ak chcete počas synchronizácie automaticky importovať snímky z fotoaparátu do počítača, vyberte možnosť **Kopírovať snímky fotoaparátu zariadenia do počítača**. Fotografie a videá zo zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio budú ukladané v počítači do priečinka `\Moje fotografie\Snímky fotoaparátu zariadenia`.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové fotky a videá** z a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci multimediálne súbory a potom kliknite na **OK**. Všetky podporované obrázkové súbory a video súbory z tohto priečinka budú počas synchronizácie skopírované aj do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Možností synchronizácie pre Kalendár

HTC Sensation XL s Beats Audio dokáže synchronizovať plánované činnosti a udalosti s kalendárom v programe Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007) alebo Windows Kalendár.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Kalendár** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Kalendár bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať udalosti kalendára.
3. Vyberte bod, od ktorého chcete začať synchronizáciu udalostí kalendára.
4. V prípade, že sa v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio aj počítači nájdu informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kalendára, ktoré sú na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio podporované.

Možnosť synchronizácie pre Ľudia

Synchronizácia kontaktov zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio s kontaktmi programov Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 alebo Outlook 2007), Outlook Express alebo Windows .

Ak máte kontakty, ktoré chcete synchronizovať z karty SIM, je potrebné tieto najprv importovať do pamäte zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Ľudia** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Ľudia bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
2. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete synchronizovať kontakty.
3. V prípade, že sa v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio aj počítači nájdú informácie v konflikte, vyberte, ktoré informácie chcete ponechať.



Synchronizované budú len políčka kontaktu, ktoré sú na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio podporované.

Možnosť synchronizácie pre Záložky

Synchronizujte záložky webového prehľadávača medzi zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio a počítačom.



Ak používate internetový prehľadávač Google Chrome™ alebo Firefox® a vybrali ste možnosť synchronizácie so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio, nezabudnite pred spustením synchronizácie zavrieť všetky okná prehľadávača.

1. Pomocou obľúbeného webového prehľadávača v počítači vytvorte priečinok obľúbených položiek nazvaný **HTC záložky**. Ak ich chcete synchronizovať so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio, dbajte na to, aby ste ukladali svoje obľúbené položky do tohto priečinka.
2. Na paneli Zariadenia v programe HTC Sync kliknite na **Záložky** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Záložky bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
3. Vyberte webový prehľadávač, v ktorom sú uložené záložky, ktoré budú synchronizované so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio.



Keď sa v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio aj na počítači nájdú údaje v konflikte, program HTC Sync ponechá informácie z počítača.

Možnosti synchronizácie pre Dokumenty

Môžete synchronizovať súbory a dokumenty z počítača do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio. Do počítača môžete synchronizovať aj e-mailové prílohy uložené v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.



- Ak chcete na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio otvoriť dokument, je potrebná kompatibilná aplikácia.
- Ak chcete do počítača synchronizovať e-mailové prílohy uložené v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP v aplikácii E-mail na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Dokumenty** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Dokumenty bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
2. Ak chcete synchronizovať e-mailové prílohy, ktoré sú uložené v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, vyberte možnosť **Kopírovať všetky prevzaté poštové dokumenty do PC**.
3. Vyberte **Synchronizovať počítačové dokumenty z** a potom kliknite na **Pridať**.
4. Vyberte priečinok obsahujúci dokumenty, ktoré chcete synchronizovať so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio, a potom kliknite na **OK**.

E-mailové prílohy budú uložené do priečinka `\Dokumenty\`.

Možnosť synchronizácie aplikácie Locations

Pred cestou do iného mesta alebo krajiny si môžete prevziať potrebné mapy do počítača pomocou aplikácie HTC Sync, potom ich synchronizujete do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio. Okrem rozličných máp si môžete zakúpiť aj licencie na ďalšie užitočné údaje, ako je navigácia pre šoférovanie a na túry, upozornenia na bezpečnostné kamery a iné.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Locations** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**. Po zapnutí synchronizácie položky Locations bude táto kategória zahrnutá do každej synchronizácie počítača a zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
2. Vyberte a preveďte mapy a ďalšie funkcie máp. Informácie o tom nájdete v časti [Preberanie máp alebo platených služieb](#) na strane 200.
3. Po prevzatí položiek na počítači uvidíte tieto položky v zozname obsahu pre aplikáciu Locations. Potom môžete zvoliť, či chcete synchronizovať všetky mapy a licencie alebo len tie položky, ktoré vyberiete.



<input type="checkbox"/>	Item	Size	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	Argentina	3.69 KB	Navigation
<input type="checkbox"/>	Benelux	0.23 MB	Safety cameras
<input checked="" type="checkbox"/>	New Zealand	1.95 KB	Navigation
<input checked="" type="checkbox"/>	Taiwan	0.15 MB	Safety cameras
<input type="checkbox"/>	United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation
<input type="checkbox"/>	Western Europe	11.03 KB	Navigation

Synchronizácia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Pozrite lištu s odhadovaným využitím vedľa tlačidla **Synchronizovať** – tu vidíte odhadovanú veľkosť nových položiek, ktoré sa synchronizujú do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Po vybraní a prispôbení kategórií, ktoré chcete synchronizovať, kliknite na **Synchronizovať**.
2. Po dokončení synchronizácie kliknite na **Odpojiť**.
3. Bezpečne odpojte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Pri nasledujúcom pripojení zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču sa automaticky v závislosti od nastavení synchronizácie automaticky spustí synchronizácia.

Inštalácia aplikácií z počítača do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Ak máte súbory aplikácií (*.apk) v počítači, môžete použiť program HTC Sync na ich inštaláciu do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio. Dôrazne odporúčame inštalovať iba aplikácie, ktorým dôverujete.



Pred tým, než začnete, uistite sa, či je zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio nastavené na povolenie inštalácie aplikácií z počítača do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio. Ak to potrebujete urobiť, na obrazovke Domov stlačte , klepnite na **Nastavenie** > **Aplikácie** a potom začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Prehľad**.
2. Kliknite na **Inštalátor aplikácií**.
3. Vyhľadajte v počítači súbor aplikácie a potom kliknite na **Otvoriť**. Na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio sa spustí proces inštalácie.
4. Pozrite obrazovku zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, kde uvidíte prípadné ďalšie pokyny na dokončenie inštalácie.
5. Po dokončení inštalácie môžete kliknúť na **Odpojiť**.
6. Bezpečne odpojte zariadenie HTC Sensation XL s Beats Audio tak, ako to vyžaduje operačný systém počítača.

Preberanie máp alebo platených služieb

Môžete si zadarmo prevziať mapy alebo zakúpiť prémiové služby, napríklad navigáciu, bezpečnostné kamery a hlasy pokynov navigácie.

1. Na paneli Zariadenie kliknite na **Locations** a potom kliknite na tlačidlo **Zapnúť**.
2. Kliknite na **Získať ďalšie mapy a licencie**.
3. Na ľavej strane okna obchod Navigácia kliknite na typ obsahu, ktorý chcete prevziať, a potom vyberte krajinu.
4. V časti **Ďalšie funkcie máp** môžete zvoliť jeden alebo viaceré navigačné produkty, ktoré chcete prevziať alebo kúpiť. Keď nakupujete navigačné produkty, je potrebné vziať do úvahy trvanie licencie na používanie prevzatého obsahu.
5. Kliknite na **Pridať do nákupného košíka** .

Kontrola produktov alebo licencií

1. Kliknutím na **Nákupný košík** zobrazíte svoj nákupný košík.
2. Skontrolujte vybrané položky a celkovú sumu za nákup.
3. Kliknite na **Skontrolovať**.

4. Zadajte e-mailovú adresu a fakturačné údaje (ak ste vybrali prémiový navigačný produkt).
5. Venujte chvíľu preštudovaniu zmluvy a potom pokračujte kliknutím na **Súhlasím s podmienkami a zmluvou**.
6. Kliknite na **Skontrolovať nákup** a pozrite ešte raz naposledy zoznam vybraných položiek, svoju e-mailovú adresu a platobné údaje.
7. Ak je všetko správne, kliknite na **Potvrdiť a prevziať**. Na paneli Zariadenie sa potom zobrazí priebeh preberania vybraných máp.

Synchronizácia ďalšieho zariadenia s počítačom

Ak máte viac zariadení, ktoré sa synchronizujú, môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé.

1. Pripojte druhé zariadenie k počítaču, potom nastavte program HTC Sync na jeho rozpoznanie.
2. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť alebo na ktorom chcete spustiť synchronizáciu. Potom sa otvorí panel Zariadenie, kde môžete osobitne prispôbiť nastavenie synchronizácie pre toto zariadenie.

Ak chcete prepnúť na iné zariadenie, ktoré synchronizovať, kliknite na **Zariadenia** a potom kliknite na názov alebo obrázok zariadenia.



Prevzatie najnovšej inovácie programu HTC Sync

Navštívte občas webovú stránku podpory spoločnosti HTC (www.htc.com/support/), kde môžete skontrolovať, či tu nie je najnovšia inovácia programu HTC Sync a môžete si ju odtiaľ prevziať a nainštalovať do počítača.

Po nainštalovaní najnovšej inovácie, nastavte znova program HTC Sync na rozpoznanie a synchronizáciu so zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio.


Klávesnica

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď spustíte nejakú aplikáciu alebo vyberiete políčko, ktoré si vyžaduje text alebo čísla, objaví sa vám klávesnica na obrazovke. Po zadaní textu môžete klávesnicu na obrazovke zavrieť klepnutím na  alebo stlačením tlačidla .

Výber rozloženia klávesnice






Môžete vybrať z troch rôznych rozložení klávesnice tú, ktorá bude najviac vyhovovať vášmu štýlu písania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Typy klávesnice** a potom si vyberte rozloženie, ktoré chcete používať. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Štandardná	Toto rozloženie sa podobá na rozloženie klávesnice k stolovému počítaču. Toto je prednastavené rozloženie.
Telefón	Toto rozloženie pripomína klasické rozloženie klávesnice na mobilnom telefóne.
Kompaktná	Toto rozloženie ponúka dve písmená na každom klávese. Veľkosť klávesu je trochu väčšia ako pri rozložení Štandardná.

Zadávanie textu

Nasledujúce klávesy použijete počas zadávania textu na klávesnici na obrazovke:

	Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. Hnedé znaky zobrazené na klávesoch sú tie znaky, ktoré sa vložia po stlačení a podržaní daného klávesu. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
	Kláves Shift. Klepnutím zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
	Klepnutím prepnete na klávesnicu čísiel a symbolov.
	Kláves Enter. Klepnutím vytvoríte nový riadok.
	Kláves Backspace. Klepnutím zmažete predchádzajúci znak.



Kláves Jazyk. Kláves, ktorý vidíte, závisí od momentálne používaného jazyka klávesnice. Klepnutím prepnete na ďalší jazyk klávesnice. Máte prístup aj k nastaveniam klávesnice na obrazovke.




Klepnutím prepínate medzi prediktívnymi režimami Multitap a XT9 pri používaní rozložení klávesnice Kompaktná alebo Telefón.



Klepnutím skryjete klávesnicu na obrazovke.

Povolenie viacerých jazykov klávesnice

Ak je na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio k dispozícii viac jazykov klávesnice, môžete si vybrať, ktoré jazyky chcete povoliť na klávesnici na obrazovke, takže medzi nimi môžete prepínať a používať na zadávanie textu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Medzinárodná klávesnica**.
3. Vyberte jazyky, ktoré chcete používať.





Dostupné jazyky závisia od regiónu, v ktorom ste HTC Sensation XL s Beats Audio zakúpili.

Zmena rozloženia klávesnice na obrazovke na šírku


Keď zadávate text, môžete si zvoliť používanie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku. Otočte HTC Sensation XL s Beats Audio nabok a použite väčšiu klávesnicu pre ľahšie písanie.



- Začiarknutím políčka **Automaticky otáčať obrazovku** cez  >  > **Nastavenie > Zobrazenie** povolíte automatickú zmenu orientácie obrazovky.
- Orientácia klávesnice na šírku nie je podporovaná vo všetkých aplikáciách.

Zadávanie slov s prediktívnym textom

Klávesnica na obrazovke má prediktívny text, ktorý vám pomôže pri rýchlom a presnom písaní. Prediktívne zadávanie textu je zapnuté prednastavene a počas písania sa zobrazujú návrhy slov.




Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Keď vidíte slovo, ktoré chcete, zvýraznené zelenou alebo oranžovou, môžete jednoducho klepnúť na medzerník, čím vložíte toto slovo do textu.
- Ak vidíte požadované slovo zobrazené medzi návrhmi ešte predtým, ako dokončíte písanie tohto slova, klepnite na slovo, čím ho vložíte do textu.
- Ak vpravo od zoznamu návrhov vidíte šípku, klepnutím na ňu zobrazíte viac návrhov.

Nastavenie druhého jazyka klávesnice



Okrem práve používaného jazyka klávesnice môžete nastaviť, aby bol prediktívny text dvojazyčný. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v dvoch jazykoch, ktoré ste vybrali.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Dvojazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

Pridanie slova do slovníka prediktívneho textu



HTC Sensation XL s Beats Audio sa dodáva so zoznamom slov, ktoré ponúka v návrhoch pri prediktívnom zadávaní textu. Počas zadávania textu pomocou rozloženia klávesnice Štandardná, ak klepnete na nejaké slovo v zozname návrhov, automaticky sa pridá do slovníka prediktívneho textu, ak už nebolo v slovníku.

Do zoznamu môžete pridať slovo aj manuálne.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník > **.
3. Zadať slovo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **OK**.


Úprava alebo odstránenie slova v prediktívnom textovom slovníku

Môžete upraviť alebo odstrániť slová, ktoré ste predtým pridali do slovníka prediktívneho textu.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Upraviť osobný slovník**.
 - Pre úpravu slova klepnite na samotné slovo.
 - Ak chcete odstrániť slová zo slovníka, stlačte  a klepnite na **Odstrániť**. Potom vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na **Odstrániť**.

Zálohovanie osobného slovníka do pamäte telefónu

K dispozícii máte možnosť zálohovania nových slov, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho textu na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Kopírovať do pamäte telefónu**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Import osobného slovníka

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > Synchronizovať osobný slovník > Obnoviť z pamäte telefónu**.
3. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Zadávanie textu hovorením


Nemáte čas na písanie? Skúste hovorením zadávať slová do väčšiny textových políček, ktoré umožňujú používať klávesnicu na obrazovke.



- Najprv sa v časti nastavenie **Hlasový vstup a výstup** uistite, či je vybraný jazyk, ktorý používate.
- Pretože HTC Sensation XL s Beats Audio využíva službu rozpoznávania reči od Google, pri zadávaní textu hovorením je potrebné pripojenie na Internet.

1. Stlačte a podržte tlačidlo jazyka. HTC Sensation XL s Beats Audio vás vyzve, aby ste hovorili.
2. Povedzte do HTC Sensation XL s Beats Audio, čo chcete napísať.

Nastavenie jazyka hlasového zadávania

1. Na obrazovke Domov stlačte , potom klepnite na **Nastavenie > Hlasový vstup a výstup > Nastavenie rozpoznávania hlasu**.
2. Klepnite na **Jazyk**, potom vyberte požadovaný jazyk.



Dostupnosť jazykov závisí od jazykov hlasového zadávania podporovanýchmi Google.


Zadávanie slov sledovaním stopy

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať sledovaním stopy.



Ak chcete použiť klávesnicu Stopa, musí byť zvolená položka **Klávesnica Stopa** v časti **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie > Klávesnica Stopa**.

Ak chcete použiť písanie sledovaním stopy, zadávajú slová posúvaním prstom po klávesnici na obrazovke. Napríklad: ak chcete napísať slovo „the“, položte prst na kláves „t“ a potom vysledujte slovo (posúvaním prstom) „the“ na klávesnici na obrazovke.



Úprava textu

Pomocou klávesnice môžete ľahko vystrihnúť, skopírovať a prilepiť text.




Niektoré aplikácie môžu ponúkať svoj vlastný spôsob výberu alebo kopírovania textu.


Vybranie textu

Zvýraznite text, ktorý chcete kopírovať alebo vystrihnúť.

1. Stlačte a podržte textové políčko, ktoré obsahuje text, ktorý chcete vybrať, kým sa neobjaví lupa.



2. Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na písmeno v texte, ktorý chcete vybrať.
3. Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
4. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na **Vybrať slovo**. Keď je zvýraznené slovo, do ktorého ste umiestnili textový kurzor, ťahaním počiatočného a koncového bodu vyberte požadovaný text.





- Klepnutím na **Vybrať všetko** vyberiete všetko v textovom políčku.

Kopírovanie a vkladanie textu

1. Po vybraní textu, ktorý chcete skopírovať, klepnite na **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
2. Stlačte a podržte textové pole v tej istej alebo inej aplikácii, kým sa neobjaví lupa.
3. Ťahaním prstom premiestnite textový kurzor na miesto, kam chcete prilepiť text.
4. Po umiestnení textového kurzora zodvihnite prst. Potom sa objaví kontextová ponuka výberu textu.
5. Klepnite na **Prilepiť**.

Úprava nastavení zadávania

Nastavenia dotykového zadávania otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > Dotykové zadávanie**.
- Na klávesnici na obrazovke klepnite na kláves jazyka (napríklad na , ak s klávesnicou na obrazovke používate angličtinu). Následne v ponuke možností Medzinárodná klávesnica klepnite na **Nastavenie**.



Pred možnosťou otvárania časti Nastavenie dotykového zadávania pomocou klávesu jazyka je potrebné mať vybrané viac než dva jazyky klávesnice.


Typy klávesnice	Vyberte si rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.
Medzinárodná klávesnica	Pridajte a odoberajte jazyky zo zoznamu jazykov klávesnice na obrazovke.
Dvojjazyčné návrhy	Vyberte druhý jazyk klávesnice, ktorý chcete používať.
Zadávanie textu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite alebo vypnite prediktívny text, opravu pravopisu a dokončovanie slov. ▪ Aktivujte zvukovú alebo vibračnú odozvu pri písaní. ▪ Nakalibrujte presnosť dotykovkej klávesnice.
Kurz	Naučte sa, ako používať klávesnicu na obrazovke, pomocou tohto interaktívneho cvičného materiálu.
Klávesnica so sledovaním	Zapnutie klávesnice Stopa a nastavenie možností pre sledovanie zadávania textu.
Osobný slovník	Pridávajte, upravujte alebo odstráňte slová zo slovníka prediktívneho textu.

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie


Keď prvýkrát zapnete HTC Sensation XL s Beats Audio, bude automaticky nastavený na používanie dátového pripojenia mobilného operátora (ak je vložená karta SIM).

Kontrola dátového pripojenia, ktoré používate

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Sieťoví operátori** alebo **Názvy prístupových bodov**.




Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze na poplatky za dáta. Ak však nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Mobilná sieť** zapnete dátové pripojenie; zrušením začiarknutia dátové pripojenie vypnete.

Pridanie nového prístupového bodu

Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
3. Na obrazovke **Názvy prístupových bodov (APN)** stlačte  a potom klepnite na **Nový APN**.
4. Na obrazovke **Upraviť prístupový bod** zadajte nastavenia APN. Ak chcete upraviť nastavenie APN, klepnite na neho.
5. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

Umožnenie roamingu dát

Pripojenie k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Mobilné siete** a potom začiarknite políčko **Dáta v roamingu**.

Začiarknite políčko **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby HTC Sensation XL s Beats Audio prehral zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“. Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo jednoducho steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknutím políčka **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi.

HTC Sensation XL s Beats Audio potom vyhľadá bezdrôtové siete v dosahu.

3. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**.

Zistené siete Wi-Fi budú uvedené v zozname v časti **Siete Wi-Fi**.




Ak požadovaná sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na **Pridať sieť Wi-Fi**.

4. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.



Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, objaví sa výzva na zadanie sieťového kľúča alebo hesla.

5. Klepnite na **Pripojiť**.


Keď je HTC Sensation XL s Beats Audio pripojený k bezdrôtovej sieti, v stavovom riadku sa zobrazí ikona Wi-Fi , ktorá vám oznamuje približnú intenzitu signálu (počet pásov, ktoré svietia).

Keď sa HTC Sensation XL s Beats Audio najbližšie bude pripájať k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ku ktorej ste sa už pripojili, nebudete musieť opäť zadávať kľúč ani


iné údaje zabezpečenia, okrem prípadu, že bol HTC Sensation XL s Beats Audio vynulovaný na nastavenie predvolené výrobcom.

Pripojenie k sieti Wi-Fi so zabezpečením typu EAP-TLS

Možno bude potrebné nainštalovať sieťový certifikát (*.p12) na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio pred tým, než bude možné pripojiť sa k sieti Wi-Fi s overovacím protokolom EAP-TLS.

1. Uložte súbor certifikátu do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
2. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z pamäte telefónu**.
4. Vyberte sieťový certifikát potrebný na pripojenie k sieti EAP-TLS.
5. Zapnite Wi-Fi a pripojte k bezdrôtovej sieti.

Kontrola stavu bezdrôtovej siete



1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Na obrazovke Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Nastavenie Wi-Fi** a potom klepnite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je HTC Sensation XL s Beats Audio práve pripojený.

Zobrazí sa políčko ukazujúce názov siete Wi-Fi, stav, rýchlosť, intenzitu signálu a podobne.



Ak chcete odstrániť nastavenie tejto siete, klepnite na **Zabudnúť**. Ak sa chcete znova pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú ste odstránili, je potrebné bezdrôtovú sieť znova vybrať zo zoznamu dostupných sietí Wi-Fi. Ak ide o zabezpečenú bezdrôtovú sieť, je potrebné znova zadať prihlasovacie údaje k bezdrôtovej sieti.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Wi-Fi**. Zistené siete Wi-Fi sú zobrazené v časti Siete Wi-Fi.
3. Ak chcete manuálne hľadať dostupné siete Wi-Fi, na obrazovke Wi-Fi stlačte  a potom klepnite na **Hľadať**.
4. Klepnutím na inú sieť Wi-Fi sa k nej pripojte.

Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)


Pridajte, nastavte a spravujte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

V závislosti od typu siete VPN, ktorú používate v práci, pred pripojením sa k miestnej sieti vašej spoločnosti sa možno objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov alebo nainštalovanie bezpečnostných certifikátov. Tieto informácie môžete dostať od svojho administrátora siete.

HTC Sensation XL s Beats Audio musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.



Nastavenie pamäte prihlasovacích údajov

Ak vám administrátor siete oznámi, že treba prevziať a nainštalovať bezpečnostné certifikáty, musíte najprv na HTC Sensation XL s Beats Audio nastaviť zabezpečenú pamäť pre prihlasovacie údaje.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť heslo**.
3. Zadajte nové heslo pre pamäť na prihlasovacie údaje.
4. Zrolujte nadol a potvrdte heslo, a následne klepnite na **OK**.
5. Začiarknite políčko **Použiť zabezpečenie prihlasovacích údajov**.

Následne môžete prevziať a inštalovať certifikáty potrebné na prístup k svojej miestnej sieti. Váš sieťový administrátor vám povie, ako to spraviť.


Pridanie pripojenia VPN

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN > Pridať VPN** a potom klepnite na typ VPN, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na nastavenie VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Stlačte  a potom klepnite na **Uložiť**.

VPN sa tým pridá do časti VPN obrazovky Nastavenie VPN.

Pripojenie k sieti VPN

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie VPN**.

3. V časti VPN klepnite na VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Keď sa objaví výzva, zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v záhlaví objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

Odpojenie od siete VPN

1. Stlačte a podržte riadok záhlavia a potom ho potiahnite dolu, čím otvoríte panel Upozornenia.
2. Klepnutím na pripojenie VPN sa vrátite na obrazovku Nastavenie VPN a potom pre jeho odpojenie klepnite na dané pripojenie VPN.

Keď sa HTC Sensation XL s Beats Audio odpojí od VPN, v oznamovacej oblasti v záhlaví sa zobrazí ikona odpojenia VPN .

Používanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio ako modemu (pripojenie cez USB)

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na Internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie k Internetu pripojenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.



- Na používanie dátového pripojenia musí byť v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio vložená karta SIM.
- Ak chcete použiť HTC Sensation XL s Beats Audio ako modem, je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora.

1. Uistite sa, či je dátové pripojenie na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio zapnuté.
2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie cez USB** a potom klepnite na **Hotovo**.

Pripojenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio k Internetu prostredníctvom

počítača (Sprostredkované pripojenie na Internet)

Ak nemáte dočasne prístup na internet, môžete byť online na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio pomocou internetového pripojenia počítača.



Pred použitím počítača ako modemu je potrebné najprv do počítača nainštalovať program HTC Sync.

1. Uistite sa, že je počítač pripojený na Internet.




Dva tipy pre kontrolu pripojenia počítača k Internetu. Po prvé – možno bude potrebné vypnúť svoj firewall pre miestnu sieť. Po druhé – ak sa počítač pripája k Internetu prostredníctvom PPP (napr. Dial UP, xDSL alebo VPN), funkcia Pripojenie k Internetu podporuje len protokol TCP.

2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču.
3. Na obrazovke Pripojiť k PC vyberte možnosť **Pripojenie k Internetu** a potom klepnite na **Hotovo**.

Používanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio ako bezdrôtového smerovača

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio na bezdrôtový smerovač.

Pred použitím zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio ako bezdrôtového smerovača sa uistite, či je na ňom zapnuté dátové pripojenie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Zadať názov smerovača alebo použite predvolený názov smerovača.
4. Vyberte typ pre Zabezpečenie a nastavte heslo (kľúč) pre svoj bezdrôtový smerovač. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC Sensation XL s Beats Audio ako bezdrôtový smerovač.

5. Začiarknutím políčka **Portable Wi-Fi Hotspot** zapnete funkciu bezdrôtového smerovača.

HTC Sensation XL s Beats Audio je pripravený na používanie ako bezdrôtový smerovač, keď v stavovom riadku uvidíte .

Bluetooth

Základy Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Bluetooth**.


Ešte jednoduchší spôsob zapnutia alebo vypnutia Bluetooth je pomocou miniaplikácie Bluetooth na obrazovke Domov.



Bluetooth vypnite, keď sa nepoužíva, aby sa šetrila batéria, alebo na miestach, kde je používanie bezdrôtového zariadenia zakázané, ako napríklad na palube lietadla alebo v nemocniciach.

Zmena názvu zariadenia

Názov zariadenia identifikuje HTC Sensation XL s Beats Audio pred ostatnými zariadeniami.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Klepnite na **Názov zariadenia**.
5. Zadaťte v dialógovom okne nový názov pre HTC Sensation XL s Beats Audio a potom klepnite na **OK**.


Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta

Môžete počúvať hudbu cez Bluetooth stereo náhlavnú súpravu alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta. Pri nastavení stereo prehrávača a hands-free je rovnaký postup.




- Ak chcete počúvať hudbu pomocou náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, musia tieto súpravy podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením náhlavnej súpravy ju musíte nastaviť ako rozpoznateľnú, aby ju HTC Sensation XL s Beats Audio mohol nájsť. Informácie o tom, ako tak spraviť, nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.
5. Klepnite na **Hľadať zariadenia**. HTC Sensation XL s Beats Audio začne hľadať zariadenia s podporou Bluetooth v dosahu.
6. Keď vidíte názov svojej náhlavnej súpravy zobrazené v časti Zariadenia Bluetooth, klepnite na jej názov. HTC Sensation XL s Beats Audio sa potom automaticky pokúsi spárovať s náhlavnou súpravou.
7. Ak automatické spárovanie zlyhá, zadajte vstupný kód dodaný s náhlavnou súpravou.

Stav spárenia a pripojenia je zobrazený pod náhlavnou súpravou hands-free alebo súpravou do auta v časti Zariadenia Bluetooth. Keď sú náhlavná súprava Bluetooth alebo súprava do auta pripojené k HTC Sensation XL s Beats Audio, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku. V závislosti od typu náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta, ktoré pripájate, môžete potom začať používať náhlavnú súpravu alebo súpravu do auta.

Opätovné pripojenie náhlavnej súpravy alebo súpravy do auta

Zvyčajne môžete náhlavnú súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na HTC Sensation XL s Beats Audio a následným zapnutím náhlavnej súpravy. Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola náhlavná súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.


1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Uistite sa, že náhlavná súprava je rozpoznateľná.

5. Klepnite na názov náhlavnej súpravy v časti Zariadenia Bluetooth.
6. Ak sa objaví výzva na zadanie vstupného kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k náhlavnej súprave/súprave do auta a pokúste sa nájsť vstupný kód.

Ak stále nemôžete znova pripojiť k náhlavnej súprave alebo súprave do auta, postupujte podľa pokynov uvedených v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 217a potom postupujte podľa krokov uvedených v časti [Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do auta](#) na strane 216.


Odpojenie od zariadenia Bluetooth alebo zrušenie spárovania

Odpojenie zariadenia Bluetooth

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
4. Klepnite na **Odpojiť**.

Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

Môžete dosiahnuť, aby HTC Sensation XL s Beats Audio zabudol spojenie spárovaním s iným zariadením Bluetooth. Možno to bude potrebné, ak chcete znova zadať alebo potvrdiť vstupný kód pri zopakovaní pripojenia k inému zariadeniu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.
3. V časti Zariadenia Bluetooth stlačte a podržte zariadenie, s ktorým chcete zrušiť spáročovanie.
4. Klepnite na **Odpojiť a zrušiť páročovanie**, prípadne klepnite na **Zrušiť páročovanie**, ak zariadenie Bluetooth nie je práve pripojené k zariadeniu HTC Sensation XL s Beats Audio.

Posielanie informácií pomocou Bluetooth



Bluetooth môžete používať na prenos informácií medzi zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio a iným zariadením s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad telefón alebo notebook. Môžete posielat nasledovné typy informácií, v závislosti od zariadenia, na ktoré ich posielate:


- Obrázky a videá
- Udalosti kalendára
- Kontakty
- Zvukové súbory



Predtým ako začnete, nastavte prijímajúce zariadenie do rozpoznateľného režimu. Možno ho budete musieť nastaviť na "Prijat prenosy" alebo "Prijat súbory". Pozrite dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na prijímanie informácií cez Bluetooth.


1. Na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje informáciu alebo súbor, ktoré chcete poslať.
2. Postupujte podľa krokov pre daný typ položky, ktorú chcete poslať:

Nasnímaná fotografia alebo video	Po nasnímaní klepnite na obrazovke ukážky aplikácie Fotoaparát na  a potom klepnite na Bluetooth .
Fotografie alebo videá	<ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikácii Galéria zvolte album. 2. Klepnite na Zdieľať > Bluetooth. 3. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na Ďalej.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. V aplikácii Ľudia klepnutím na kontakt zobrazte podrobnosti o kontakte. 2. Stlačte  a potom klepnite na Odoslať kontakt. 3. Klepnite na ikonu šípky nadol a potom vyberte Bluetooth. 4. Vyberte, ktoré podrobnosti chcete zdieľať, a potom klepnite na Odoslať.
Plánovaná činnosť alebo udalosť kalendára	V zobrazení Deň, Agenda alebo Týždeň stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na Poslať ďalej > Bluetooth .

Hudobná skladba 1. Keď je na obrazovke Prehráva sa v aplikácii Hudba zobrazená skladba, klepnite na  > Zdieľať > Zdieľať súbor.

2. Klepnite na **Bluetooth**.

Zvuková nahrávka

Na hlavnej obrazovke aplikácie Hlasový záznamník klepnite na  a potom klepnite na **Bluetooth**.

3. Ak sa objaví výzva na zapnutie Bluetooth, urobte tak.
4. Ak ste predtým nespárovali prijímajúce zariadenie, klepnite na **Hľadať zariadenia**.
5. Klepnite na názov prijímajúceho zariadenia.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio žiadosť o spárovanie s prijímajúcim zariadením. Zadajte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.
7. Na prijímajúcom zariadení prijmite súbor.

Kam sa ukladajú odoslané informácie

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia.

Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení. Ak napríklad pošlete udalosť kalendára do kompatibilného telefónu, udalosť sa zobrazí v aplikácii kalendára daného telefónu.


Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

- V systéme Windows XP to môže byť: C:\Dokumenty a nastavenia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
- V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\priečinok Bluetooth Exchange

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky“.

Prijímanie informácií pomocou Bluetooth

HTC Sensation XL s Beats Audio umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete**.
2. Klepnite na **Nastavenie Bluetooth**.


3. Ak nie je začiarknuté políčko **Bluetooth**, vyberte ho, čím zapnete Bluetooth.
4. Začiarknite políčko **Zistiteľné**.
5. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio. Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Zadajte rovnaký vstupný kód alebo potvrdte automaticky vygenerovaný vstupný kód na oboch zariadeniach.
Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
7. Ak chcete automaticky prijímať súbory z odosielajúceho zariadenia v budúcnosti, začiarknite políčko **Vždy**.
8. Klepnite na **Prijat** alebo **OK**.
9. Keď HTC Sensation XL s Beats Audio dostane upozornenia na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia a potom klepnite na **Prijat**.
10. Keď sa súbor prenese, zobrazí sa upozornenie. Ak chcete hneď otvoriť súbor, posuňte nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.

Čo sa stane po tom, ako otvoríte prijatý súbor, závisí od typu súboru:

- Súbory médií a dokumenty sa zvyčajne otvoria priamo v kompatibilnej aplikácii. Ak napríklad otvoríte hudobnú skladbu, začne sa prehrávať v aplikácii Hudba.
- Pre súbor vCalendar vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť, a potom klepnite na **Importovať**. vCalendar sa pridá medzi udalosti aplikácie Kalendár.
- Pri súbore s kontaktom vo formáte vCard môžete zvoliť import jedného, viacerých alebo všetkých týchto kontaktov do svojho zoznamu kontaktov.

Pridanie priečinku súborov prijatých prostredníctvom Bluetooth na obrazovku Domov

Na obrazovku Domov môžete pridať priečinok, v ktorom sa zobrazia všetky súbory prijaté cez Bluetooth.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Na obrazovke Personalizovať klepnite na **Priečinok > Prijaté cez Bluetooth**.
3. Stlačte a podržte ikonu priečinka súborov prijatých cez Bluetooth a potiahnite ho na požadované miesto na obrazovke Domov.


Ak chcete zobrazíť obsah priečinku, klepnite na ikonu priečinka. Ak chcete otvoriť súbor, klepnite na názov súboru.

Zabezpečenie

Ochrana karty SIM kódom PIN

Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio priradením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo) karte SIM.

Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN pre kartu SIM.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadaťte kód PIN karty SIM, potom klepnite na **OK**.
4. Pre zmenu PIN karty SIM klepnite na **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

Obnova karty SIM, ktorá je uzamknutá

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.


Potrebujete kód PUK pre obnovenie prístupu k zariadeniu HTC Sensation XL s Beats Audio. Tento kód ste pravdepodobne obdržali od svojho mobilného operátora, keď ste dostali kartu SIM.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadaťte nový PIN, ktorých chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadaťte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

Ochrana zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio vzorom zámku obrazovky, kódom PIN alebo heslom

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte ostatným v používaní zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio bez vášho dovolenia nastavením vzoru zámku obrazovky, kódu PIN alebo hesla.

Zámok obrazovky sa objaví pri každom zapnutí zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio alebo ak je zariadenie po určenu dobu nečinné.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok obrazovky**.

3. Vyberte jednu z týchto možností:


Nič	Vypne sa predtým vytvorený zámok obrazovky.
Vzor	Nastavte vzor zámku obrazovky podľa pokynov na obrazovke.
Kód PIN	Nastavte číselné heslo zložené minimálne zo štyroch číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom určte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa má obrazovka zamknúť.



Môžete aj zrušiť začiarňnutie políčka **Použiť viditeľný vzor** alebo **Viditeľné heslá** na obrazovke Zabezpečenie, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

Zmena zámku obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a klepnite na **Nastavenie > Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zmeniť zámok obrazovky**.
3. Zadajte súčasný zámok obrazovky, čím potvrdíte, že ho chcete zmeniť.
4. Vyberte iný typ zámku obrazovky, potom zadajte nový vzor, kód PIN alebo heslo. Prípadne klepnite na **Nič**, ak nechcete používať zámok obrazovky.

Zabudli ste svoj vzor zámku obrazovky?


Ak ste zabudli svoj vzor zámku obrazovky, máte najviac päť pokusov na odomknutie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

Ak sa vám to nepodarí, môžete odomknúť HTC Sensation XL s Beats Audio zadaním svojho používateľského mena a hesla konta Google.

1. Na obrazovke odomknutia zadajte vzor zámku.
2. Po piatom pokuse sa objaví výzva, aby ste počkali 30 sekúnd, potom klepnite na **OK**.
3. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ** displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
4. Klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor?**, keď sa objaví.
5. Zadajte používateľské meno a heslo k svojmu kontu Google a potom klepnite na **Prihlásiť**. Potom sa objaví výzva na vytvorenie nového vzoru zámku obrazovky. Ak tak už ďalej nechcete robiť, klepnite na **Zrušiť**.

Šifrovanie údajov na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio

Môžete šifrovať údaje, ako sú napríklad kontá online, nastavenie a ďalšie údaje.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Pamäť**.
3. V časti Interná pamäť klepnite na **Šifrovanie pamäte**.
4. Nastavte heslo a potom klepnite na **OK**. Spustí sa proces šifrovania.

Ak chcete zastaviť šifrovanie nových údajov na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio, zrušte začiarknutie políčka **Šifrovanie pamäte**.

Nastavenie

Nastavenia na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio

Spravujte a prispôbte si nastavenie telefónu na obrazovke Nastavenie.

Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.


Prispôbiť	Prispôbte si HTC Sensation XL s Beats Audio na svoj obraz rôznymi možnosťami personalizácie, ktoré sú k dispozícii.
Bezdrôtová komunikácia a siete	Nastavte bezdrôtové pripojenia, ako sú Wi-Fi, dátové pripojenie a Bluetooth, aktivujte Režim v lietadle a podobne.
Volať	Nastavte si služby volaní, ako napríklad hlasová schránka, presmerovanie hovoru, ďalší hovor na linke a ID volajúceho.
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte si zvuky, ktoré chcete použiť ako vyzváňacie tóny a pri upozorneniach. ▪ Nastavte hlasitosť prehrávania médií. ▪ Nastavte nižšiu úroveň hlasitosti vyzváňania, keď počas zvonenia pohnete HTC Sensation XL s Beats Audio, nastavte vyššiu hlasitosť vyzváňania, keď máte telefón v taške alebo vo vrecku, a zapnite hlasitý odposluch pretočením telefónu.
Zobrazenie	Upravte nastavenie zobrazenia, ako je automatická orientácia obrazovky, jas, čas vypnutia obrazovky a iné.
Kontá a synchronizácia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prihláste a odhláste sa z kont spoločenských sietí, konta Google a konta Exchange ActiveSync. ▪ Prihláste sa na konto HTCSense.com alebo odhláste. ▪ Môžete tiež spravovať synchronizáciu a ďalšie nastavenia svojich kont.
Umiestnenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte zdroje pre určenie vášho umiestnenia. ▪ Vyberte Hľadač telefónu a môžete použiť HTCSense.com na vyhľadanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.
Hľadať	Vyberte položky, ktoré majú byť zahrnuté do prehľadávania, a nastavte možnosti hľadania Google.

Ochrana osobných údajov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvoľte si automatické zálohovanie niektorých nastavení (napr. heslá pre Wi-Fi alebo Záložky) na servery Google pomocou svojho konta Google, takže ich budete môcť v prípade potreby obnoviť. ▪ Ak nechcete, aby sa na uzamknutej obrazovke objavovali zmeškané hovory a prijaté textové správy, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť text správy.
Pripojiť k PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte si predvolený typ USB pripojenia na používanie pri pripojení zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio k počítaču. ▪ Prípadne začiarknite políčko Opýtať sa pre nastavenie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, aby sa vždy zobrazovala obrazovka výberu typu USB pripojenia.
Zabezpečenie	<p>Nastavte si vzor zámku obrazovky, aktivujte zámok karty SIM alebo spravujte pamäť prihlasovacích údajov.</p>
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite šetrič energie, ak chcete automaticky prepínať do režimu úspory energie, keď sa energie batérie zníži na nastavenú úroveň. ▪ Ďalšia možnosť úspory energie je vybrať položku Povolíť režim spánku. Tým vypnete automatickú synchronizáciu údajov na svojich kontakoch online.
Aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spravujte spustené aplikácie, premiestnite aplikácie do pamäte telefónu, skontrolujte veľkosť miesta využíteho aplikáciami a inštalujte alebo odinštalujte programy. ▪ Vyberte, koľko voľného miesta má ostať pred tým, než sa objaví upozornenie na málo miesta v pamäti.
Pamäť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolujte voľné miesto v pamäti telefónu a v internej pamäti. ▪ Vymažte pamäť telefónu. ▪ Vymažte vyrovnávaciu pamäť využívanú aplikáciami, premiestňujte aplikácie alebo ich odinštalujte, ak je na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio málo pamäte. ▪ Môžete vykonať aj resetovanie na stav z výroby.
Dátum a čas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte si dátum a čas, časovú zónu a formát dátumu alebo času. ▪ Vyberte formát času a dátumu, aký vám vyhovuje.
Jazyk a klávesnica	<p>Nastavte si jazyk a región pre operačný systém. Môžete si tiež nastaviť možnosti klávesnice na obrazovke.</p>

Zjednodušenie ovládania	Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti zadávania hlasom. Ak máte nainštalovanú aplikáciu prevodu textu na reč (hlasové dáta), použite túto možnosť na konfigurovanie nastavení prevodu textu na reč.
Informácie o telefóne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapnite alebo vypnite kontroly rozvrhu pre systémové aktualizácie softvéru alebo manuálnu kontrolu aktualizácií. ▪ Zapnutie alebo vypnutie funkcie Oznámiť spoločnosti HTC. Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio vyskytne technický problém. ▪ Zobrazte rôzne informácie o HTC Sensation XL s Beats Audio, ako je napríklad typ mobilnej siete, intenzita signálu, úroveň nabitia batérie atď.


Zmena nastavenia obrazovky

Manuálne nastavenie jasú obrazovky

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Jas**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automatický jas**.
4. Potiahnutím lišty jasú vľavo znížite jas a potiahnutím vpravo zvýšite jas obrazovky.
5. Klepnite na **OK**.

Nastavenie času do vypnutia obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Časový limit obrazovky**.
3. Klepnite na čas do vypnutia obrazovky.

Vypnutie automatického otáčania obrazovky

V predvolenom nastavení sa orientácia obrazovky nastavuje automaticky podľa toho, ako držíte HTC Sensation XL s Beats Audio.




Automatické otáčanie nie je podporované na všetkých obrazovkách aplikácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie**.
3. Zrušte začiarknutie políčka **Automaticky otáčať obrazovku**.


Rekalibrácia G-senzora

Prekalibrujte obrazovku, ak máte pocit, že orientácia obrazovky nezodpovedá správne spôsobu držania zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Kalibrácia G-senzora**.
3. Položte HTC Sensation XL s Beats Audio na rovný podklad a potom klepnite na **Kalibrovať**.
4. Po rekalibračnom procese klepnite na **OK**.


Ponechanie zapnutej obrazovky počas nabíjania zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Môžete zabrániť vypnutiu obrazovky zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio počas nabíjania.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Vývoj**.
3. Začiarknite políčko **Nechať prebudené**.

Zapnutie alebo vypnutie animačných efektov


Môžete vypnúť animáciu alebo povoliť len niektoré animácie, keď prepínate medzi obrazovkami.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zobrazenie > Animácia**.
3. V ponuke možností si vyberte požadovanú animáciu.

Zmena nastavení zvukov

Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom.

Spravte jednu z týchto možností:


- Ak chcete prepnúť z tichého režimu naspäť na normálny, stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania naspäť na normálny, stlačte dvakrát tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie > Zvuk > Zvukový profil**.



Pridajte na obrazovku Domov miniaplikáciu Profil a budete môcť rýchlo prepínať medzi režimami.


Povolenie alebo zablokovanie zvukového výberu

Môžete si vybrať, aby zaznel tón, keď vyberiete položky na obrazovke.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Zvuk výberu**.


Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

HTC Sensation XL s Beats Audio je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.


Zvýšenie hlasitosti vyzváňania zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio pomocou režimu Vo vrecku

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte HTC Sensation XL s Beats Audio vo vrecku alebo v taške, vreckový režim postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor. Keď HTC Sensation XL s Beats Audio nie je vo vrecku alebo taške, bude vyzváňať normálnou hlasitosťou, ktorú ste nastavili.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Režim Vo vrecku**.

Automatické prepnutie na hlasitý odposluch



Keď telefonujete, môžete prepnúť na hlasitý odposluch prostým potiahnutím HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zvuk**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Prevrátenie pre hlasitý odposluch**.

Zmena jazyka


Keď zapnete HTC Sensation XL s Beats Audio prvýkrát, objaví sa výzva na výber jazyka, ktorý chcete používať. Ak chcete, môžete jazyk zmeniť aj kedykoľvek po nastavení zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio. Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

Jazyky, z ktorých je možné vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od verzie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, ktorú máte.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Jazyk a klávesnica > Vybrať jazyk**.
3. Klepnite na jazyk a príslušnú oblasť, ktoré chcete použiť.
4. Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov. Nový jazyk sa použije behom niekoľkých sekúnd.


Optimalizácia výdrže batérie

Môžete nastaviť, aby sa HTC Sensation XL s Beats Audio automaticky prepol do režimu úspory energie, keď nabitie batérie dosiahne určitú úroveň.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Napájanie**.
3. Klepnite na **Režim napájania > Ekonomický**.
4. Klepnite na **Zapnúť šetrič energie** a potom vyberte, kedy sa má prepnúť do režimu úspory energie.
5. Klepnite na **Nastavenie ekonomického režimu** a potom nastavte a vyberte správanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, keď sa prepne do režimu úspory energie.

Prepnutie do režimu siete GSM

Pre pripojenie na Internet prepnite do používania siete GSM svojho mobilného operátora, ak nepoužívate dátové pripojenie. Pri pripojení v režime siete GSM sa spotrebuje menej energie batérie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťový režim**.
3. Klepnite na **Len GSM**.

Skontrolovanie spotreby energie aplikáciami


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne > Batéria > Použitie batérie**.

Naplánovanie prepnutia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio do režimu spánku

Nastavte plán prepnutia zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio, takže sa nebude spotrebúvať toľko energie batérie, ak nie je v noci pripojené k nabíjačke.




Na rozdiel od zvyčajného režimu spánku, keď stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ vypnete obrazovku, naplánovaný režim spánku vypne Wi-Fi a dátové pripojenia počas vami určeného režimu spánku.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Napájanie > Povoľiť režim spánku**.
3. Klepnite na ľubovoľnú z týchto možností:

Automaticky	Vyberte, ak chcete, aby sa HTC Sensation XL s Beats Audio automaticky prepol do režimu spánku. HTC Sensation XL s Beats Audio upraví naplánovanie režimu spánku na obdobie, ktoré je podľa jeho zistenia časom vášho spánku.
Ručne	Vyberte, ak chcete určiť čas začiatku a ukončenia režimu spánku.
Nikdy	Vyberte, ak chcete vypnúť režim spánku.

Spravovanie pamäte

Kontrola voľnej pamäte v telefóne


1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Pamäť**. Voľná pamäť telefónu sa zobrazí v časti Pamäť telefónu a Interná pamäť.

Uvoľnenie ďalšieho miesta na ukladanie (interná pamäť)

Potrebujete viac miesta v internej pamäti? Vymažte vyrovnávaciu pamäť aplikácií, presuňte alebo odinštalujte aplikácie a odstráňte staré e-maily a správy – to všetko na jednom mieste.




Nie je možné premiestniť alebo odinštalovať predinštalované aplikácie.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Pamäť** a v časti Interná pamäť klepnite na **Uvoľniť viac miesta**.
3. Na obrazovke Vyčistiť vyrovnávaciu pamäť vyberte, či chcete vyčistiť vyrovnávaciu pamäť len zriedka používaných aplikácií alebo všetkých aplikácií, a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Na obrazovke Pamäť aplikácie:
 - Klepnite na **Presunúť aplikácie do pamäte telefónu**, ak máte aplikácie, ktoré chcete preniesť do pamäte telefónu.
 - Klepnite na **Odinštalovať aplikácie**, ak máte aplikácie, ktoré chcete odstrániť.
5. Klepnite na **Ďalej**.
6. Na obrazovke Pamäť e-mailov a správ:
 - Nastavte menší počet dní pre preberané e-maily, takže staršie e-maily budú z pamäte automaticky odstránené.
 - Zmeňte počet textových a multimediálnych správ v jednej konverzácii.
7. Klepnite na **Dokončiť**.

Vymazanie dát a vyrovnávacej pamäte aplikácií

Môžete odstrániť údaje alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť jednotlivých aplikácií.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Všetko klepnite na aplikáciu.
4. Na obrazovke klepnite na **Vymazať údaje a/alebo Vymazať vyrov. pamäť**.

Odinštalovanie aplikácie



Nie je možné odinštalovať aplikáciu, ktorá bola predinštalovaná v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
4. Klepnite na **Odinštalovať**.

Presunutie aplikácie do pamäte telefónu alebo z nej

Uvoľnite ďalšie miesto v internej pamäti presunutím aplikácií do pamäte telefónu.



Nie je možné presunúť aplikácie, ktoré boli v zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio predinštalované.


1. Na obrazovke Domov stlačte a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
3. Na karte Prevzaté klepnite na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť.
4. Klepnite na **Premiestniť do pamäte telefónu**.

Zastavenie spustených aplikácií pomocou funkcie Správca úloh

Pomocou funkcie Správca úloh uvoľníte pamäť zastavením spustených aplikácií, ktoré momentálne nepoužívate.

1. Na obrazovke Domov klepnite na > **Správca úloh**.
2. V zozname Všetky aplikácie zastavíte aplikáciu klepnutím na napravo od jej názvu.

Kontrola informácií o zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne**.
3. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

Aktualizácie softvéru	Zapnite alebo vypnite funkciu automatickej kontroly aktualizácie softvéru pre HTC Sensation XL s Beats Audio. Ak chcete ručne skontrolovať aktualizácie softvéru, môžete klepnúť aj na Skontrolovať teraz .
Oznámiť spoločnosti HTC	Zapnite alebo vypnite funkciu Oznámiť spoločnosti HTC . Ak je táto funkcia zapnutá, pomôžete nám v prípade, že sa na zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio vyskytne technický problém. Môžete aj vybrať, kedy odosielať hlásenia o chybe.
Sieť	Skontrolujete informácie o svojej mobilnej sieti a stave jej služieb.
Identita telefónu	Skontrolujte informácie o zariadení HTC Sensation XL s Beats Audio a karte SIM, ktorú používate.
Batéria	Skontrolujete informácie o batérii, ako jej aktuálna úroveň, stav a aké programy využívajú batériu.
Hardvérové informácie	Skontrolujete adresy Wi-Fi MAC a Bluetooth.
Informácie o softvéri	Skontrolujete verziu a iné informácie o platforme Android, ktorú využíva HTC Sensation XL s Beats Audio. Môžete tiež skontrolovať verziu webového prehľadávača.
Právne informácie	Prečítate si právne informácie od HTC a Google a licencie používané zariadením HTC Sensation XL s Beats Audio.

Aktualizácia a resetovanie

Aktualizácie softvéru

Z času na čas môžu byť k dispozícii aktualizácie softvéru pre HTC Sensation XL s Beats Audio. HTC Sensation XL s Beats Audio ich môže kontrolovať a potom vás upozorní, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Následne si môžete aktualizáciu softvéru prevziať a inštalovať pomocou Wi-Fi alebo dátového pripojenia. Môžete aj manuálne skontrolovať, či nie je k dispozícii nejaká aktualizácia softvéru.


V závislosti od typu aktualizácie môže aktualizácia vymazať všetky vaše osobné údaje a prispôbené nastavenia a tiež odstrániť všetky aplikácie, ktoré ste si nainštalovali. Uistite sa, že ste si informácie a súbory, ktoré si chcete ponechať, záložovali.



Kontrola a preberanie aktualizácií softvéru môže byť osobitne spoplatnená za dáta.


Inštalácia aktualizácie

Keď je internetové pripojenie zapnuté a je k dispozícii nová aktualizácia, objaví sa dialógové aktualizácie systému a prevedie vás procesom.

1. Ak nevidíte dialógové okno, pozrite ikonu upozornenia na aktualizáciu  v stavovom riadku.
Posunutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu.
2. V dialógovom okne aktualizácie systému vyberte, ktorý typ pripojenia chcete použiť na prevzatie aktualizácie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spustite preberanie.
3. Po dokončení preberania klepnite na **Nainštalovať teraz** a klepnite na **OK** v dialógovom okne Inštalácia aktualizácie systémového softvéru.

Počkajte, kým sa aktualizácia dokončí. HTC Sensation XL s Beats Audio sa potom automaticky reštartuje.

Ručná kontrola aktualizácií

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Informácie o telefóne > Aktualizácie systémového softvéru > Skontrolovať teraz**.

Reštartovanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Ak je HTC Sensation XL s Beats Audio pomalší ako zvyčajne, aplikácia nefunguje správne alebo HTC Sensation XL s Beats Audio prestane odpovedať, pokúste sa reštartovať HTC Sensation XL s Beats Audio a pozrite, či to pomohlo vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Odomknite displej.
3. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
4. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.


Resetovanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio

Resetovanie zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio do stavu predvoleného výrobcom vráti telefón do pôvodného stavu, aký bol pred jeho prvým zapnutím.

Ak predávate HTC Sensation XL s Beats Audio inej osobe alebo má HTC Sensation XL s Beats Audio pretrvávajúci problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav z výroby (nazývaný aj tvrdý reset). Resetovanie na stav z výroby by nemalo byť nepremysleným krokom. Natrvalo tak vymažete všetky údaje a prispôsobené nastavenia, a odstránia sa aj všetky aplikácie, ktoré ste si prevzali a nainštalovali. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.

Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

Najpohodlnejší spôsob, ako vykonať resetovanie na stav z výroby, je cez nastavenia telefónu.

1. Na obrazovke Domov stlačte  a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Pamäť > Reset na výrobné údaje**.
3. Klepnite na **Reset telefónu** a následne klepnite na **Vymazať všetko**.

Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC Sensation XL s Beats Audio zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel zariadenia HTC Sensation XL s Beats Audio.

1. Stlačte a podržte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a potom krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
2. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustite tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
3. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ vyberte **OBNOVENIE NASTAVENÍ** a potom stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Ochranné známky a autorské práva

© 2011 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync a HTC Watch sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka *Bluetooth*[®] a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Toto zariadenie obsahuje softvér Adobe[®] Flash[®] Player a Adobe[®] Reader[®] Mobile v rámci licencie od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Autorské práva © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Všetky práva vyhradené. Adobe a Reader sú ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio a logo b sú ochranné známky spoločnosti Beats Electronics, LLC.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

FLICKR logo FLICKR Dots sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified a logo disku DLNA sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky aliancie Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Kobo a logo Kobo sú ochranné známky spoločnosti Kobo Inc.

iTunes je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Polaris Office je ochranná známka spoločnosti Infracore, Inc.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými značkami, registrovanými ochrannými značkami alebo servisnými značkami príslušných vlastníkov.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Register

Symboly

3G 209

A

Akcie 178

Aktualizácia softvéru 234

Aktualizácia softvéru telefónu 234

Aktualizácie telefónu 234

Android Market 166

Aplikácie

- inštalácia 166, 200

- odstránenie 167

B

Batéria

- optimalizácia výdrže batérie 229

Bezdrôtový smerovač 214

Blesk 182

Bluetooth

- odpojenie alebo zrušenie
spárovania 217

- posielanie informácií 218

- pripojenie slúchadlovej súpravy alebo
súpravy do auta s funkciou
Bluetooth 216

- zapnutie alebo vypnutie 215

- zdieľanie hudby 93

Budík 169

Č

Časová známka 188

Čítačka

- používanie 173

- preberanie e-kníh 174

D

Dátové pripojenie

- prístupový bod 209

- zapnutie alebo vypnutie 209

DLNA 94

E

E-knihy 172

E-mail

- odosielanie 138

- odstránenie e-mailového konta 143

- práca s e-mailom Exchange
ActiveSync 142

- pridanie konta Exchange 135

- pridanie konta POP3/IMAP 134

- spravovanie e-mailových správ 138

- zjednotený priečinko 136

- zoradenie e-mailových správ 137

Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu 142

- poslanie žiadosti o stretnutie 142

- práca s e-mailom Exchange
ActiveSync 142

F

Facebook

- zdieľanie vášho umiestnenia 126

Facebook chat 128

Facebook pre HTC Sense 121

Firmvér 234

FM rádio 181

Footprinty 155

Fotoaparát

- efekty 76

- nahrávanie videa 75

- nasnímanie fotografie 74

- používanie predného fotoaparátu 74

- scény 77

- základy 73

- zväčšovanie 74

Fotografie

- úprava 82

- zdieľanie 85

- zobrazenie 81

Friend Stream 123

G

Galéria

- informácie 80
- odosielanie fotografií a videí 84
- prezeranie fotografií 81
- prezeranie fotografií v spoločenských sieťach 87
- sledovanie videa 82
- úprava fotografií 82
- zdieľanie fotografií a videí 85

Gmail 132

H

Hands-free 216

História hovorov 51

Hľadať 65, 66

Hlasitosť zvonenia

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 228
- spustenie zvonenia na telefóne 228

Hlasitý odposluch 49

Hlasová navigácia 160

Hlasový vstup 205

Hlasový záznamník 184

Hlavný reset 235

Hodiny 168

HTC Hodiny

- nastavenie budíka 169
- Stolné hodiny 168
- Svetový čas 169

HTC Sync 193

HTC Watch 96

HTCSense.com 100

Hudba

- miniaplikácia 90
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 92
- počúvanie 89
- prehľadávanie knižnice 88
- prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 89
- zdieľanie hudby pomocou Bluetooth 93
- zoznam skladieb 90

I

Informácie o telefóne 233

Inovácia 234

Inteligentná voľba 45

Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 214
- dátové pripojenie 209
- Pripojenie k Internetu 213
- VPN 212
- Wi-Fi 210
- Zosieťovanie 213

Internetové volanie 50

J

Jazyk 229

K

Kalendár

- miniaplikácia 150
- nastavenie 149
- pripomenutia 149
- spravovanie udalostí 147
- vytvorenie udalosti 144
- zobrazenia 145

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 221
- kopírovanie správy 62

Klávesnica

- kopírovanie a vkladanie textu 207
- prediktívny text 204
- slovník 204
- úprava textu 207
- výber textu 207
- zadávanie textu 202
- zadávanie textu hovorením 205

Klávesnica na obrazovke

- kopírovanie a vkladanie textu 207
- nastavenie 208
- prediktívny text 204
- slovník 204
- úprava textu 207
- výber textu 207
- zadávanie textu 202
- zadávanie textu hovorením 205

Kompas 152

Konferenčný hovor 49

Kontakty

- kopírovanie z karty SIM 110
- odstránenie 115
- pridanie 111

Konto Google 104
Kopírovanie textu 29

L

Locations

- footprinty 155
- informácie 152
- miniaplikácia 161
- používanie hlasovej navigácie 160
- preberanie máp 161
- prezeranie máp 152
- spravovanie služieb 161
- zakúpenie služieb 161
- zapnutie služieb umiestnenia 151
- získanie smerov 159

M

Mapy 152

Mapy Google 162

Market 166

Miniaplikácie

- odstránenie 39
- pridanie 36
- zmena nastavení 37

MMS 56

Modem

- pomocou počítača 213
- USB zosieťovanie 213

Multimediálna správa 56

N

Nahrávanie hlasu 184

Nastavenie

- Aplikácie 231
- Informácie o telefóne 233
- Jazyk a klávesnica 229
- Napájanie 229
- Pamäť 231
- Zvuk 228

Nastavenie telefónu

- Aplikácie 231
- Informácie o telefóne 233
- Jazyk a klávesnica 229
- Napájanie 229
- Obrazovka 226
- Pamäť 231
- Zvuk 228

Novinky

- čítanie príspevkov 176
- prihlásenie na odber kanálov 175

O

Obrazovka

- nastavenie jasu obrazovky 226
- prekalibrovanie G-senzora 227
- vypnutie otáčania obrazovky 227
- zmena času do vypnutia obrazovky 226

Obrazovka Domov

- informácie 18
- nové usporiadanie panelov obrazovky Domov 40
- nové usporiadanie položiek 39
- pridanie miniaplikácií 36
- rozšírená 18

Odstránenie aplikácií 167

Odstránenie kontaktov 115

Online kontá

- informácie 103
- spravovanie 105

Optimalizácia výdrže batérie 229

P

Párovanie zariadenia Bluetooth 216

Počasie

- pridanie miest 171
- sledovanie počasia 171

Poznámky

- čítanie 188
- informácie 185
- písanie 186
- synchronizácia poznámok 186
- vytváranie zápisníkov 185
- zdieľanie 189

Preberanie

- z webu 69
- zobrazenie prevzatých súborov 70

Prehľadávač

- možnosti 71
- navigácia a zväčšovanie 67
- otvorenie nového okna 68
- používanie 67
- záložky 70

Prehrávanie hudby zo zamknutej obrazovky 89

Prekladač 66
 Prezentácia 82
 Pripojenie k Internetu 213
 PUK (kód na odblokovanie PIN) 221

R

Rádio 181
 Režim Lietadlo 54
 Režim v lietadle 54
 RSS 175
 Rýchla voľba 45
 Rýchle nastavenie 26

S

Scény 33
 Set zvukov 41
 Slúchadlá 216
 Smerovač 214
 SMS 55
 Spoločenské siete
 - prezeranie fotografií 87
 - pridanie 105
 Spravovanie pamäte 231
 Správy
 - kopírovanie na kartu SIM 62
 - odstránenie 62
 - odstránenie konverzácie 63
 - ochrana pred odstránením 62
 - poslanie ďalej 60
 - zobrazenie 58
 Synchronizácia
 - HTC Sync 193
 - online kontá 105

T

Tapeta
 - zmena 35
 Telefónne hovory
 - nastavenie konferenčného hovoru 49
 - prichádzajúce 47
 - uskutočnenie tiesňového hovoru 46
 - volanie na číslo v správe 45
 - volanie na číslo z e-mailu 46
 - volanie pomocou Wi-Fi 50
 Textová správa 55
 Tvrdý reset 235

U

Upozornenia
 - panel 25
 USB 213
 Uskutočnenie hovoru 44

V

Videá
 - nahrávanie 75
 - sledovanie 82
 - Strih 83
 - zdieľanie 85
 Voľba domovskej siete 52
 VPN
 - pridanie pripojenia 212
 - pripojenie 212
 Výrobný reset 235
 Vyzváňací tón
 - nastavenie 92
 - Strih 92

W

Webový prehľadávač 67
 Wi-Fi
 - pripojenie k inej sieti 211
 - stav siete 211
 - volanie 50
 - zapnutie 210

Y

YouTube
 - zdieľanie videí 87

Z

Zabezpečenie
 - zamknutie karty SIM kódom PIN 221
 - zamknutie obrazovky vzorom zámku,
 kódom PIN alebo heslom 221
 - zmena zámku obrazovky 222
 Začíname 8
 Zdieľanie
 - hry a aplikácie 182
 Zmena jazyka telefónu 229
 Zobrazenie
 - nastavenie jasnosti obrazovky 226
 - prekalibrovanie G-senzora 227

- vypnutie otáčania obrazovky 227
- zmena času do vypnutia obrazovky 226

Zobrazenie Leap 19

Zosieťovanie 213

Zvuk

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 228
- prepínanie profilov 228
- prepnutie na hlasitý odposluch 229
- Režim Vo vrecku 228
- zmena vyzváňacieho tónu, upozornení a budíkov 41
- zvukový výber 228

Ž

Žiadosť o stretnutie 142