

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia[™] V
LT25i

Obsah

Dôležité informácie.....	7
Odolnosť voči vode.....	8
Hodnotenie ochrany proti priesaku (IP).....	8
Android™ – čo a prečo?.....	10
Aplikácie.....	10
Začíname.....	11
Zostavenie.....	11
Vypnutie a zapnutie telefónu	13
Sprievodca nastavením.....	13
Zámok obrazovky.....	14
Účty a služby.....	14
Oboznámenie sa s telefónom.....	15
Prehľad telefónu.....	15
Používanie tlačidiel.....	16
Batéria.....	16
Použitie dotykovej obrazovky.....	19
Použitie uzamknutia obrazovky.....	21
Domovská obrazovka.....	22
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	24
Stav a upozornenia.....	26
Ponuka nastavení telefónu.....	28
Písanie textu.....	29
Prispôsobenie telefónu.....	34
Pamäť.....	37
Používanie náhlavnej súpravy s telefónom.....	37
Nastavenie Internetu a odosielania správ.....	38
Ovládanie využívania údajov.....	39
Nastavenia mobilnej siete.....	40
Volanie.....	42
Tiesňové hovory.....	42
Telefonovanie.....	42
Hlasová schránka.....	44
Hovory viacerých účastníkov.....	44
Konferenčné hovory.....	45
Nastavenie hovoru.....	45
Kontakty	47
Prenos kontaktov do vášho nového telefónu.....	47
Prehľad obrazovky Kontakty.....	49
Správa vašich kontaktov.....	49

Komunikácia s vašimi kontaktami.....	52
Zdieľanie kontaktov.....	52
Zálohovanie kontaktov.....	52
Správy.....	54
Používanie správ SMS a MMS.....	54
Možnosti správ SMS a MMS.....	56
E-mail.....	57
Používanie e-mailu.....	57
Používanie e-mailových účtov.....	60
Gmail™ a ďalšie služby Google™	61
Google Talk™	62
Timescape™.....	63
Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™	63
Používanie aplikácie Timescape™	63
Nastavenie aplikácie Timescape™.....	65
Miniaplikácia widget Timescape™.....	65
Widget webového kanálu Timescape™	66
Miniaplikácia Priatelia Timescape™	67
Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™.....	67
Začínáme so službou Google Play™.....	69
Preberanie z lokality Google Play™.....	69
Vymazanie údajov aplikácie.....	69
Povolenia.....	70
Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™	70
Služba PlayNow™.....	71
Než si prevezmete obsah.....	71
Preberanie zo služby PlayNow™.....	71
Video Unlimited™.....	72
Prehľad ponuky služby Video Unlimited™.....	72
Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™.....	72
Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™	72
Požičiavanie alebo kupovanie videí.....	72
Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™.....	73
Music Unlimited™.....	74
Organizátor.....	75
Kalendár.....	75
Budík.....	75
Skenovanie s aplikáciou NeoReader™.....	78
Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™	78
Synchronizácia dát v telefóne.....	79
Synchronizácia so službou Google™.....	79

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov...	80
Synchronizácia so službou Facebook™	80
NFC	82
Rozpoznávacia oblasť NFC	82
Pripojenie k bezdrôtovým sieťam	85
Wi-Fi®,	85
Virtuálne súkromné siete (siete VPN)	88
Webový prehľadávač	89
Prehľadávanie webu	89
Navigácia na webových stránkach	89
Správa záložiek	91
Správa textu a obrázkov	92
Viacero okien	92
Preberanie z webu	93
Nastavenie prehľadávača	93
Počúvanie hudby s aplikácie „WALKMAN“	95
Ochrana vášho sluchu	95
Prenos mediálnych súborov do telefónu	95
Použitie aplikácie „WALKMAN“	95
Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID	102
Používanie výsledkov technológie TrackID™	102
Použitie rádia FM	104
Prehľad rádia FM	104
Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc	105
Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc	105
Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami	105
Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo	105
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™	106
Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™	106
Snímanie fotografií a nahrávanie videí	107
Prehľad ovládania fotoaparátu	107
Používanie fotoaparátu	107
Používanie videokamery	115
Zobrazenie fotografií a videí v albume	119
Prehľad karty album	119
Mobile BRAVIA® Engine	119
Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne	119
Zobrazovanie fotografií na mape	123
Zobrazenie vašich online albumov	125
Prehrávanie videoklipov v aplikácii Movies	127
Prehľad aplikácie Movies	127

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™	129
Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v telefóne	129
Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™.....	129
Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer.....	131
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	132
Pomenovanie vášho telefónu.....	132
Párovanie s iným zariadením Bluetooth.....	132
Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.....	133
Pripojenie telefónu k počítaču	135
Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB.....	135
Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®.....	135
PC Companion.....	136
Pripojenie telefónu k TV prijímaču	137
Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy	138
Používanie systému GPS.....	138
Google Maps™.....	138
Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty.....	139
Aplikácia Zálohovanie a obnovenie	140
Typy obsahu, ktoré možno zálohovať.....	140
Prípravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie.....	140
Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie.....	140
Spravovanie nahrávok zálohy.....	141
Blokovanie a ochrana telefónu	142
IMEI.....	142
Ochrana karty SIM.....	142
Nastavenie uzamknutia obrazovky.....	143
Aktualizácia telefónu	145
Bezdrôtová aktualizácia telefónu.....	145
Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB.....	145
Prehľad nastavení telefónu	147
Prehľad ikon statusov a upozornení	149
Ikony stavu.....	149
Ikony oznámení.....	149
Prehľad aplikácií	151

Podpora používateľa.....	153
Riešenie problémov.....	154
Telefón nefunguje podľa očakávania.....	154
Obnovenie nastavenia telefónu.....	154
Telefón nie je možné nabiť.....	154
Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie. .	154
Výkon batérie je nízky.....	154
Moja náhlavná súprava nefunguje.....	154
Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.....	155
Nemôžem používať internetové služby.....	155
Chybové hlásenia.....	155
Recyklácia vášho telefónu.....	156
Právne informácie.....	157
Register.....	158

Dôležité informácie

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte leták *Dôležité informácie*.

- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Odolnosť voči vode

Aby sa zaistilo, že telefón bude odolný voči vode, kryty Micro USB a konektor náhlavnej súpravy sady musia byť pevne uzavreté. Taktiež sa uistite, že je správne pripevnený kryt batérie.

Nevystavujte telefón vplyvu nadmerne prašných alebo vlhkých prostredí. Bežné opotrebovanie alebo nesprávne používanie, rovnako ako poškodenie zariadenia, môže znížiť jeho spôsobilosť odolávať prachu a vlhkosti. Nepoužívajte telefón v nasledujúcich podmienkach:



Morská voda



Bazén



Potápanie



Horúca voda



Piesok/blato



Ďalšie tekutiny
chemikálie

Nikdy telefón, port Micro USB alebo náhlavnú súpravu neponárajte do vody, nevystavujte telefón vplyvu tekutých chemikálií, ani telefón nevystavujte vlhkému prostrediu s extrémne nízkymi či vysokými teplotami. Ak sa do portu Micro USB alebo konektora náhlavnej súpravy dostane voda alebo tekutina, otrite ich suchou handričkou. Odolnosť portu Micro USB a náhlavnej súpravy nie je pri všetkých podmienkach a v každom prostredí zaručená.

Všetko kompatibilné príslušenstvo vrátane batérií, nabíjačiek, zariadení handsfree, káblov micro USB, kariet microSD™ nie je ako také odolné voči prachu a vode.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu alebo chyby spôsobené poškodením prostredníctvom zneužitia alebo nesprávnym používaním zariadenia. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania produktov, požiadajte o pomoc centrum zákazníckej podpory.

Hodnotenie ochrany proti priesaku (IP)

Váš telefón má hodnotenie IP, čo znamená, že podstúpil certifikované testy, ktorými sa merali úrovne jeho odolnosti voči prachu a vode. Prvá číslica dvojmiestneho hodnotenia IP označuje úroveň ochrany proti pevným predmetom, vrátane prachu. Druhá číslica označuje, ako je telefón odolný voči vode. Čím vyššie číslice sú, tým vyššia je príslušná ochrana.

Triedy IP vášho telefónu sú IPX5, IPX7 a IP5X. To znamená, že váš telefón je odolný voči prachu a voči účinkom ponorenia a prúdu vody pod nízkym tlakom. Takže telefón môžete používať v náročných poveternostných podmienkach, napríklad pri snežení alebo daždi, alebo pri vysokých úrovniach vlhkosti. Taktiež môžete telefón používať v prašných a piesočnatých prostrediach a s mokrymi prstami. Pre viac detailov si pozrite tabuľku.


Odolnosť voči pevným predmetom a prachu	Odolnosť voči vode
IP0X. Žiadna zvláštna ochrana	IPX0. Žiadna zvláštna ochrana
IP1X. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 50 mm	IPX1. Chránený proti kvapkajúcej vode
IP2X. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 12,5 mm	IPX2. Chránený proti kvapkajúcej vode pri náklone do 15° od normálnej polohy

IP3X. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 2,5 mm	IPX3. Chránený proti striekajúcej vode
IP4X. Chránený proti pevným predmetom s priemerom > 1 mm	IPX4. Chránený proti špliechajúcej vode
IP5X. Chránený proti prachu, obmedzené ponorenie (žiadne škodlivé usadeniny)	IPX5. Chránený proti striekajúcej tlakovej vode
IP6X. Prachotesný	IPX6. Chránený proti vysokotlakej striekajúcej vode
	IPX7. Chránený proti účinkom ponorenia
	IPX8. Chránený proti ponoreniu

Android™ – čo a prečo?

Na vašom smartphone Xperia od spoločnosti Sony je spustená platforma Android. Telefóny so systémom Android môžu vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ich prispôbiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo existujúce aplikácie môžete vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Google Play™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále narastá. Taktiež môžete integrovať aplikácie vo vašom telefóne so systémom Android™ s inými aplikáciami a online službami, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Telefóny so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

 V telefóne so systémom Android™ máte vopred nainštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximalizovali využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™, mali by ste mať účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa do neho prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ tiež vyžadujú prístup na internet.

 Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novými telefónmi.


Aplikácie

Aplikácia je program v telefóne, ktorý vám pomáha vykonať úlohu. Existujú napríklad aplikácie na vytočenie hovoru, na snímanie fotografií a na preberanie ďalších aplikácií.

Začíname


Zostavenie

Odstránenie krytu batérie



- Do otvoru na dolnej strane telefónu medzi telefónom a krytom batérie pevne zasuňte konček prsta. Potom kryt pomaly (ale silno) nadvihnite.
- ! Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť telefón.


Odpojenie batérie



- 1 Zložte kryt batérie.
- 2 Vložte konček prsta do otvoru na dolnej strane batérie a nadvihnite batériu.

Vloženie karty micro SIM


- ! Nevkladajte pamäťovú kartu do držiaka karty micro SIM.



- 1 Odstráňte kryt batérie a batériu a potom vytiahnite držiak karty micro SIM.
- 2 Umiestnite kartu micro SIM do držiaka karty micro SIM, so zlatými kontaktní smerom nadol.
- 3 Zatlačte kartu micro SIM a držiak späť do telefónu.

Vloženie pamäťovej karty


- ! Nevkladajte kartu micro SIM do zásuvky pamäťovej karty.



- 1 Odstráňte kryt batérie a batériu.
- 2 Pamäťovú kartu vložte do telefónu ploškou so zlatými kontaktmi smerom nadol.


! Je možné, že pamäťová karta nebude zahrnutá v balení na všetkých trhoch.

Vloženie batérie




- Batériu vložte štítkom použitia batérie smerom nadol a konektormi smerujúcimi k sebe.

Odstránenie karty micro SIM




- 1 Vypnite telefón.
- 2 Odstráňte kryt batérie a batériu.
- 3 Vytiahnite držiak karty micro SIM.
- 4 Odstráňte kartu micro SIM.

Vybratie pamäťovej karty



- 1 Vypnite telefón.
- 2 Odstráňte kryt batérie a batériu, potom vytiahnite pamäťovú kartu a odstráňte ju.


Založenie krytu batérie



- 1 Nad zadnú stranu telefónu umiestnite kryt, aby bol otvor pre objektív fotoaparátu zarovnaný s objektívom fotoaparátu.
- 2 Pevne zatlačte na všetky okraje krytu batérie, aby ste sa uistili, že je dobre zatvorený.

Vypnutie a zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania **(I)** na pravej strane telefónu, kým telefón nezačne vibrovať.
 - 2 Ak obrazovka stmavne, stlačte na krátky čas tlačidlo napájania **(I)** a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Ak chcete obrazovku odomknúť, posuňte položku **(🔒)** do pravej časti obrazovky.
 - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť pomocou ponuky **Nastavenie**. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku **(↩)**.

Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania **(I)**, kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
 - 3 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Vypnutie telefónu môže chvíľu trvať.

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu sa otvorí sprievodca nastavením s vysvetlením základných funkcií telefónu, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie telefónu podľa vašich konkrétnych potrieb. Príručku nastavením môžete spustiť aj neskôr z obrazovky Aplikácie.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku **(📱)**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Sprievodca nastavením**.

Zámok obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabraňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Aj na uzamknutej obrazovke si môžete prezerat upozornenia, napríklad upozornenia na zmeškané hovory a správy, ktoré boli doručené od doby, keď bol telefón naposledy zamknutý.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Účty a služby

Prihláste z vášho telefónu k vašim účtom online služieb, aby ste získali jednoduchý prístup, keď sa budete presúvať. Môžete napríklad do vášho telefónneho zoznamu integrovať kontakty z účtu Google™, takže ich budete mať všetky na jednom mieste. Môžete sa prihlásiť na nové online služby z telefónu rovnako ako z počítača.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje použitie rady aplikácií a služieb v telefóne Android. Účet Google™ napríklad potrebujete na použitie aplikácie Gmail™ v telefóne, na konverzáciu s priateľmi pomocou služby Google Talk™, na synchronizáciu kalendára v telefóne s kalendárom Google Calendar™ a na preberanie aplikácií, hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®



Synchronizujte svoj telefón s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™

Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom telefóne, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.


Oboznámenie sa s telefónom

Prehľad telefónu



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Objektív predného fotoaparátu | 10. Otvor pre remienok |
| 2. Reproduktor slúchadla | 11. Hlavný mikrofón |
| 3. Senzor vzdialenosti 1 | 12. Objektív fotoaparátu |
| 4. Konektor náhlavnej súpravy | 13. Druhý mikrofón |
| 5. Svetelný senzor | 14. Konektor pre nabíjačku/kábel USB |
| 6. Upozorňujúca kontrolka | 15. Konektor pre nabíjací dok |
| 7. Senzor vzdialenosti 2 | 16. Svetlo fotoaparátu |
| 8. Tlačidlo Hlasitosť/Lupa | 17. Senzor vody (iba použitie v továrni) |
| 9. Tlačidlo napájania | 18. Reproduktor |

Používanie tlačidiel



Späť

- Návrat na predchádzajúcu obrazovku
- Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení



Domov

- Prechod na obrazovku Domovská obrazovka



Úloha

- Ťuknutím otvorte okno so zoznamom naposledy použitých aplikácií a panel malých aplikácií

Batéria


Nabíjanie batérie

Batéria nového telefónu je čiastočne nabitá. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Telefón môžete používať aj počas nabíjania. Batéria ani telefón sa neničia, ak sa telefón nabíja dlhú dobu, napríklad celú noc.



Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znovu nabíjať. Je to z dôvodu predĺženia životnosti batérie a môže to spôsobiť, že indikátor stavu batérie bude ukazovať menej ako 100 %.


Nabíjanie telefónu



- 1 Pripojte nabíjačku telefónu do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB telefónu tak, aby symbol USB smeroval nahor. Svetelná dióda stavu batérie sa rozsvieti, keď sa začne nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania môže trvať niekoľko minút, kým sa svetelná dióda rozsvieti.



- 4 Keď sa stav batérie LED rozsvieti nazeleno, telefón je úplne nabitý. Kábel USB odpojte od telefónu tak, že ho priamo vytiahnete von. Pri odpájaní kábla z telefónu dávajte pozor, aby ste neohli konektor.




- ! Použite nabíjačku a kábel USB dodané spolu s telefónom, aby bolo nabíjanie rýchlejšie.

Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav > Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.


Predĺženie výdrže batérie

Výdrž batérie môžete predĺžiť pomocou nasledujúcich tipov:


- Telefón pravidelne nabíjajte. Nemá to vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z internetu je náročné na spotrebu energie. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.

- Ak funkcie GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi® nepoužívate, vypnite ich. Jednoduchšie ich vypnete a zapnete, ak na svoju obrazovku Domovská obrazovka pridáte miniaplikáciu Rýchle nastavenia. Sieť 3G nie je potrebné vypnúť.
- Na minimalizáciu spotreby energie z batérie pri neaktívnej obrazovke použite možnosť **Rozšírený pohotovostný režim**.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu elektronickej pošty, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete využiť aj automatickú synchronizáciu, predĺžte však intervaly synchronizácie.
- Skontrolujte ponuku používania batérie v telefóne a zistite, ktoré aplikácie spotrebujú najviac energie. Viac energie batérie sa spotrebúva, keď používate aplikácie prúdov údajov videa a hudby, ako napríklad YouTube™. Aj niektoré aplikácie prevzaté z lokality Google Play™ môžu spotrebúvať viac energie.
- Zatvorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte stupeň jasnosti obrazovky displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, telefón vypnite alebo aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude telefón opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree od spoločnosti Sony. Zariadenie súpravy handsfree si vyžaduje menej energie z batérie ako reproduktory telefónu.
- Telefón prepínajte do pohotovostného režimu vždy, keď je to možné. Čas pohotovostného režimu zodpovedá času, počas ktorého je telefón pripojený do siete a nepoužíva sa.
- Vypnite všetky dynamické tapety.
- Prejdite na www.sonymobile.com a získajte najnovšie tipy o výdrži batérie vášho modelu telefónu.


Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebúvajú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Správa spotreby** > **Batéria** a ťuknite na ne.

Pridanie miniaplikácie widget Prenos údajov na domovskú obrazovku

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť Domovská obrazovka.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Nástroje** > **Prenos údajov**.


Pridanie widgetu Rýchle nastavenia na domovskú obrazovku

- 1 Ťuknite na prázdny priestor na Domovská obrazovka.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nástroje**.
- 3 Vyberte si miniaplikáciu **Rýchle nastavenia**.


Zníženie spotreby batérie v rozšíreného pohotovostného režimu

rozšíreného pohotovostného režimu sa používa na minimalizáciu spotreby energie z batérie vypnutím siete Wi-Fi®, prenosu údajov a nepoužívaných aplikácií pri neaktívnej obrazovke. Pri zapnutom rozšíreného pohotovostného režimu nemožno prijímať e-maily ani oznámenia odoslané z mobilnej siete. Môžete však prijímať telefonické hovory, správy SMS a MMS, ako aj upozornenia na udalosti v kalendári. Takisto môžete naďalej používať budík, prehrávač Walkman™ a rádio FM, ako aj dokončiť prebiehajúce preberanie a odovzdanie údajov. Keď bude obrazovka znovu aktívna, rozšíreného pohotovostného režimu sa vypne a telefón bude pracovať v normálnom režime.

Aktivácia rozšíreného pohotovostného režimu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Správa spotreby** a ťuknite na ne.
- 3 Označte zaškrtnuté políčko **Rozšírený pohotovostný režim** a potom ťuknite na **Aktivovať**.

Deaktivácia rozšíreného pohotovostného režimu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Správa spotreby** a ťuknite na ne a potom zrušte označenie políčka **Rozšírený pohotovostný režim**.

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke telefónu sa pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok zabráňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho telefónu.


- ! Obrazovka telefónu je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Označenie alebo zrušenie označenia možností



- Ťuknite na príslušné zaškrŕavacie políčko alebo možnosť zoznamu.




Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

- Ak sú zobrazené ikony  alebo , ťuknutím na ne obraz priblížite alebo oddialíte. Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.
- Dotknite sa obrazovky dvoma prstami a prisuňte ich k sebe na vzdialenie alebo odsuňte od seba na priblíženie. Pri približovaní a vzdalovaní opakujte príslušné pohyby.
- 💡 Keď na priblíženie alebo vzdialenie použijete dva prsty, musíte dať pozor, aby oba prsty boli v oblasti, v ktorej funkcia lupy funguje. Ak napríklad chcete použiť funkciu lupy na fotografii, skontrolujte, či sú oba prsty v oblasti rámu fotografie.

Priblíženie alebo vzdialenie pomocou dvoch prstov




- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- 💡 Funkciu priblíženia alebo vzdialenia použite pri prezeraní fotografií a máp alebo pri prehľadávaní webu.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke



- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom



- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.



Senzory

Telefón má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosti. Senzor svetla rozpozná intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôbi jas obrazovky. Senzor vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku vo chvíli, keď sa jej dotknete tvárou. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu funkcií počas hovoru.

Použitie uzamknutia obrazovky



Aj na uzamknutej obrazovke si môžete prezerat' upozornenia, napríklad upozornenia na zmeškané hovory a správy, ktoré boli doručené od doby, keď bol telefón naposledy zamknutý. Bez odomykania obrazovky môžete taktiež ovládať prehrávanie hudobných skladieb.

Zobrazenie zmeškaných hovorov na uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.





Zobrazenie nových textových správ na uzamknutej obrazovke



- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.






Prehratie hudobnej skladby pri uzamknutej obrazovke

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Pre zobrazenie ovládacích prvkov prehrávača hudby položte prst na oblasť času a dátumu a posuňte ho rýchlym pohybom doľava.
- 3 Ťuknite na položku .

Pozastavenie zvukovej stopy z uzamknutej obrazovky


- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo .


Zmena zvukovej stopy, ktorá sa práve prehráva, z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládače prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo  alebo .

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciám telefónu. Domovská obrazovka môžete prispôsobiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Domovská obrazovka ide za rámec bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobraziť rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka  zobrazuje, v ktorej časti Domovská obrazovka sa práve nachádzate.



Položky v riadku v spodnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.



Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Zdieľanie položky z domovskej obrazovky


- 1 Stlačením tlačidla  otvorte obrazovku Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokiaľ sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie a miniaplikácie widget, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Miniaplikácie

Miniaplikácie sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Domovská obrazovka. Napríklad v miniaplikácii Prehrávač hudby môžete priamo prehrávať hudbu.

Veľkosť niektorých miniaplikácií je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na Domovská obrazovka.


Pridanie miniaplikácie widget na domovskú obrazovku

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
- 2 Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, pokým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, následne ho pustite. Ak veľkosť widgetu možno zmeniť, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na zmenu veľkosti.
- 2 Bodky posuňte smerom dovnútra alebo von, a tak zmenšíte alebo rozšírite widget.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kamkoľvek na obrazovke Domovská obrazovka.

Získanie prehľadu o všetkých miniaplikáciách widget na domovskej obrazovke

- Priblížte k sebe prsty nad akoukoľvek oblasťou Domovská obrazovka. Všetky miniaplikácie widget obsiahnuté v rôznych častiach Domovská obrazovka sa zobrazia v jednom zobrazení.
-  Keď sa všetky miniaplikácie widget na Domovská obrazovka zobrazia v jednom zobrazení, ťuknite na ľubovoľnú miniaplikáciu widget a prejdite na časť Domovská obrazovka, ktorá obsahuje požadovanú miniaplikáciu widget.



Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôbte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky a miniaplikácie.


Zobrazenie možností prispôbenia z plochy

- Ťuknite na prázdny priestor na Domovská obrazovka. V hornej časti Domovská obrazovka sa zobrazia možnosti prispôbenia označené symbolmi  a .


Pridanie skratky na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na **Skratky** a vyhľadajte a vyberte skratku.
-  Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.


Presun položky na domovskej obrazovke

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte položku na nové umiestnenie.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte Domovská obrazovka.
- 2 Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.
- 3 Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie položiek do priečinka

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.



Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečinkok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.



Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôbiť obrazovku Domovská obrazovka svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na obrazovke Home screen

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Tapeta** a vyberte možnosť.
-  Môžete použiť nasnímanú fotografiu alebo animáciu. Ak chcete prevziať napríklad živé tapety, ktoré sa menia počas dňa, prejdite na lokalitu Google Play™ a na iné zdroje.

Nastavenie témy plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Téma** a vyberte tému.
-  Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Prístup k aplikáciám a ich používanie


Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke Domovská obrazovka alebo z obrazovky aplikácií.


Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky Domovská obrazovka, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií




- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .



Prehľadávanie obrazovky aplikácií

- Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na aplikácii, pokiaľ sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka a potom ju presuňte na požadované miesto.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí na obrazovke Domovská obrazovka, a potom položku posuňte na symbol .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke Domovská obrazovka alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.


Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .
-  Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.

Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete prepínať medzi nedávno používanými aplikáciami. Môžete tiež otvárať malé aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií


- Stlačte tlačidlo . Na pravej strane obrazovky sa zobrazí okno naposledy použitých aplikácií.

Používanie malých aplikácií


V okne nedávno použitých aplikácií môžete kedykoľvek získať rýchly prístup k viacerým malým aplikáciám prostredníctvom panelu malých aplikácií. Malá aplikácia zaberie iba malú časť obrazovky. Môžete tak súčasne interagovať s malou aplikáciou a ďalšími aplikáciami na obrazovke.

Otvorenie lišty malých aplikácií

- Stlačte tlačidlo . V dolnej časti obrazovky sa zobrazí lišta malých aplikácií.



Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte .
- 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť. Zobrazí sa okno malej aplikácie.


Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.


Presunutie malej aplikácie

- Presuňte položku  a malú aplikáciu umiestnite na požadované miesto.


Minimalizovanie malej aplikácie

- Posuňte položku  k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.



Zmena usporiadania malých aplikácií

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na malej aplikácii a presuňte ju na požadované miesto v lište malých aplikácií.




Odstránenie malej aplikácie z lišty malých aplikácií

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku .
- 2 Dotknite sa ikony malej aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju preč z panela malých aplikácií.

Obnovenie predtým odstránenej malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky  > **Nainštalované malé aplikácie**.
- 3 Označte malú aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.


Preberanie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu malých aplikácií, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky  > .
- 3 Nájdite malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať. Potom podľa pokynov dokončíte inštaláciu.

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť. Vzhľad ponuky sa bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.



Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.




Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.





Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a prejdete na obrazovku Aplikácie.
- 2 Ťuknite na  a vyberte možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku aplikácií a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
 - 3 Ťuknite na položku  na ukončenie režimu úprav.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť .

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na . Všetky odinštalovateľné aplikácie sú označené ikonou  ikona .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, potom ťuknite na položku **OK**.

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom telefóne deje. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na

udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.



Stavový riadok vám umožňuje prispôbiť základné nastavenia telefónu, napríklad pripojenia Wi-Fi®, Bluetooth™, prenos údajov a zvuky. Ponuku nastavení môžete otvoriť tiež v paneli upozornení, kde môžete zmeniť ďalšie nastavenia.


Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať pri nízkom stave batérie.



Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení



- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Ťuknutím na ikonu spustenej aplikácie ju otvorte.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.


Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**


Nastavenie telefónu v paneli upozornení

V paneli upozornení môžete otvoriť ponuku nastavení, kde môžete vykonať základné nastavenia telefónu. Môžete napríklad zapnúť pripojenie Wi-Fi®.


Otvorenie ponuky nastavenia telefónu prostredníctvom panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na .


Prispôsobenie zvuku v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .


Ovládanie funkcie Bluetooth™ z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Ovládanie pripojenia Wi-Fi® z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .



Povolenie alebo zakázanie prenosu údajov v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobrazit' a menit' nastavenia telefónu.

Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 💡 Taktiež môžete posunúť stavový riadok na ploche smerom nadol a ťuknúť na , aby ste získali prístup k nastaveniam telefónu.


Písanie textu

Môžete si vybrať počet klávesníc a metódu vstupu, aby ste vpísali text obsahujúci písmená, čísla a iné znaky.

Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke




- 1 Zmeňte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Prispôbte si klávesnicu. Po prispôbení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zadáva medzeru.
- 6 Zadáva koniec riadka alebo potvrdzuje zadaný text.
- 7 Odstráni znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.



Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.


Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačte tlačidlo .

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke a potom ťuknite na .
 - 2 Pre prispôsobenie klávesnice na obrazovke postupujte podľa pokynov, napríklad označte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony**.
-  Ak neoznačíte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony** pri prispôsobovaní klávesnice na obrazovke, nezobrazí sa ikona emotikonu.



Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte telefón nabok.
-  Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- A chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.



Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .


Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadáním slova ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .


Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobrazit' viac možností, ťuknite na položku .

Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Keď skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
-  Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu .

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku  a zadajte symbol konca riadka.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.


Úprava textu v orientácii na šírku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite.
- 2 Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne ťuknite na položku **Upraviť...** a vyberte niektorú z možností.


Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

Panel aplikácií



- 1 Zatvoriť panel aplikácií
- 2 Vybrať celý text
- 3 Vystrihnúť text
- 4 Kopírovať text
- 5 Prilepiť text


! Možnosť  sa zobrazí iba, ak je text uložený v schránke.

Použitie funkcie Zadávanie gestami na písanie slov



Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke. Môžete zdvihnúť prst medzi slovami, aby ich telefón rozpoznal.

! **Zadávanie gestami** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať. Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst.
 - 2 Telefón ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov. Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak požadované slovo nemôžete nájsť, ťuknite jeden raz na položku  a celé slovo odstránite. Potom skúste znovu nájsť dane slovo s pomocou funkcie zadávania gestami, alebo vyťukajte každé písmeno pre zadanie slova.
 - 3 Ak je aktivované nastavenie **Medzera medzi potiah.**, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade ťuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.
- 💡 Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah.** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom ťuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.

Zmena nastavení Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia textového vstupu**.
- 4 Označte alebo zrušte označenie zaškrťacieho políčka **Zadávanie gestami**.
- 5 Ak si želáte automaticky pridať medzeru medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy ťuknúť na medzerník, označte zaškrťacie políčko **Medzera medzi potiah.**

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.


Použitie telefónnej klávesnice



- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísiel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Zadať symbol konca riadka alebo potvrdiť textový vstup.
- 7 Odstráňte znak pred kurzorom.




! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- 1 Ťuknite na pole zadávania textu a potom ťuknite na **12!?**.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položky **Vzhľad klávesnice** > **Rozloženie klávesnice**.
- 4 Vyberte klávesnicu telefónu.

💡 Klávesnica telefónu je možné používať iba v režime zobrazenia na výšku.


Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu  na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku **123**. Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.




Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku . Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.




Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad



Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku  alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.

Pridanie jazyka písania pre zadávanie textu




- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku  alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na **Jazyky > Písomné jazyky**, a potom označte príslušné zaškrtnuté políčka. Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

-  Pre prepínanie medzi jazykmi ťuknite na tlačidlo zadávaného jazyka, napríklad .

Nastavenie textového vstupu


Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu. Môžete sa napríklad rozhodnúť, ako chcete aby telefón ponúkal možnosti ponúkaných slov a naprával slová počas písania, alebo môžete umožniť aplikácii zadávania textu, aby si pamätala nové slová, ktoré napíšete.

Zmena nastavení textového vstupu






- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku  alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položky **Nastavenie klávesnice > Nastavenia textového vstupu** a vyberte príslušné nastavenia.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu




Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujete slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

-  Ak chcete túto službu využívať, musíte mať dátové pripojenie alebo mobilné pripojenie či pripojenie k sieti Wi-Fi®. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku  alebo .
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite políčko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Stlačením možnosti  uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu .

Zadanie textu hlasovým vstupom

- 1 Keď zadávate text, uistite sa, že je funkcia hlasového vstupu aktívna a že máte funkčné dátové pripojenie.
- 2 Keď sa na klávesnici na obrazovke alebo klávesnici telefónu objaví položka , ťuknite na ňu. Keď sa zobrazí tlačidlo zadávania jazyka, napríklad , dotknite sa ho a podržte na ňom prst.
- 3 Keď sa zobrazí položka , vyslovte požadovaný text alebo vyberte jazyk diktovania. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Zobrazí sa navrhovaný text. Ťuknite na navrhovaný text. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania, z ktorých vyberte požadované slová.

Prispôsobenie telefónu

Prispôsobte si telefón podľa svojich potrieb, napríklad nastavením vlastného signálu zvonenia, jazyka a nastavení ochrany súkromia.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti



- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Prispôsobenie nastavení zvuku


Môžete prispôbiť nastavenia zvuku v telefóne. Môžete napríklad nastaviť telefón na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonil.



Nastavenie tichého režimu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a potom možnosť **Stíšiť**.


- 💡 Aby ste prepli telefón do tichého režimu, môžete taktiež ťuknúť na  v ponuke **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania .

Nastavenie vibračného režimu telefónu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim**, a potom možnosť **Vibrovať**.

- 💡 Aby ste prepli telefón do vibračného režimu, môžete taktiež ťuknúť na  v ponuke **Možnosti telefónu**. Ak chcete otvoriť ponuku **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania .

Nastavenie vibračného režimu telefónu a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a potom položku **Vypnúť**.
- 4 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.


Zvýšenie hlasitosti reproduktora

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **xLOUD™**.


Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.


Ručné nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **dop.** na **pop.** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie formátu dátumu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas > Nastaviť formát dátumu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia


Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

Výber signálu zvonenia pre upozornenie


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk > Predvolené upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie obrazovky




Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Jas**.
 - 3 Posunutím posúvača upravte jas.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Úroveň jasú má vplyv na výdrž batérie. Rady o zlepšení výdrže batérie nájdete v časti *Predĺženie výdrže batérie* na strane 17.


Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .





Aktívna obrazovka počas nabíjania telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Možnosti pre vývojárov** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Nevypínať obrazovku**.

Jazyk telefónu

Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.

Zmena jazyka telefónu




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v nasledujúcej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

Ak je telefón v režime V lietadle, sieť a rádiový prijímač a vysielateľ sú vypnuté, aby nedošlo k rušeniu citlivého zariadenia. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.



Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** a ťuknite na ne.
 - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Taktiež môžete vybrať možnosť **Režim V lietadle** z ponuky **Možnosti telefónu**. Ak chcete získať prístup do ponuky **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte tlačidlo napájania .



Pamäť

Obsah môžete uložiť na pamäťovú kartu, na interný ukladací priestor telefónu a do pamäte telefónu. Hudba, videoklipy a fotografie sa ukladajú do interného ukladacieho priestoru alebo na pamäťovú kartu, kým aplikácie, kontakty a správy do pamäte telefónu. Niektoré aplikácie môžete presunúť z pamäte telefónu na pamäťovú kartu.

Presun aplikácie do interného ukladacieho priestoru telefónu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Aplikácie** a ťuknite na ne.
 - 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť do interného ukladacieho priestoru.
 - 4 Ťuknite na položku **Premiestniť do interného ukladacieho priestoru**.
-  Niektoré aplikácie nie je možné presunúť z pamäte telefónu do interného ukladacieho priestoru.

Pamäťová karta


-  Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.
- Telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na uchovávanie mediálneho obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.
-  Bez pamäťovej karty nie je možné využívať fotoaparát či prehrávať a preberať hudobné súbory a videoklipy.

Formátovanie pamäťovej karty


Pamäťovú kartu v telefóne môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.


-  Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 135.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Vymazať kartu SD**.

Používanie náhlavnej súpravy s telefónom



-  Na zabezpečenie optimálneho výkonu používajte príslušenstvo dodávané s telefónom alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy


- 1 Pripojte k telefónu náhlavnú súpravu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.
- 💡 Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenie Internetu a odosielania správ



Ak chcete odosielať správy SMS a MMS a prístupovať na internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v telefóne. Používať Internet aj odosielať správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí telefónu. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenia Internetu a siete môžete v telefóne kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Podrobné informácie o nastaveniach internetu a správ vám poskytne sieťový operátor.

Preberanie nastavení Internetu a správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Internetové nastavenia**.


Obnovenie predvolených nastavení internetu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Názvy prístupových bodov**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.





Názvy prístupových bodov (APN)

Názov prístupového bodu sa používa na vytvorenie dátového prepojenia medzi telefónom a internetom. Názov prístupového bodu definuje typ použitej adresy IP, bezpečnostné metódy a ktoré pevné koncové pripojenia sa majú použiť. Kontrola názvu prístupového bodu je užitočná, ak sa nemôžete pripojiť k internetu, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať či prijímať multimediálne správy.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.


Manuálne pridanie nastavení Internetu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Názvy prístup. bodov**.
- 3 Stlačte .
- 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
- 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 8 Stlačte  a ťuknite na možnosť **Uložiť** .

Informácie o použití

Spoločnosť Sony zhromažďuje na účely zlepšenia kvality anonymnej správy o chybách a štatistické údaje týkajúce sa používania telefónu. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie zasielania informácií o používaní


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Nastavenie informácií o používaní**.
- 3 Ak nie je označené políčko **Odoslať informácie o používaní**, označte ho.
- 4 Pre povolenie zasielania informácií o používaní ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**.

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať a ovládať množstvo údajov prenesených na a z vášho telefónu za daný čas. Na telefóne môžete napríklad nastaviť výstrahy a limity využívania údajov, aby ste sa vyhli ďalším poplatkom. Môžete tiež obmedziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Prístup k nastaveniam využívania údajov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
- 3 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prenos údajov, ťuknite na vypínač vedľa položky **Mobilné dátové prenosy**.

- 💡 Prenos údajov môžete zapnúť aj označením začiarokavacieho políčka **Prenos údajov** pod položkou **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.


Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiary na požadované hodnoty. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.
 - 4 Ak nie je označené začiarokavacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 5 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte čiary na požadované hodnoty.
- ! Keď využitie údajov dosiahne stanovený limit, telefón automaticky vypne prenos údajov.


Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
 - 3 Nájdite a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
 - 4 Vykonajte potrebné zmeny limitu využívania údajov, obmedzte údaje využívané na pozadí alebo obmedzte celkový prenos údajov v aplikáciách.
 - 5 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.
- ! Špecifické nastavenia aplikácie nemusia byť vždy prístupné.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.


Nastavenia mobilnej siete

Váš telefón automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu typu mobilnej siete môžete nastaviť v telefóne aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.

Výber režimu siete


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Po zobrazení automaticky otváraného okna ťuknite na položku **Manuálne**.
- 5 Vyberte sieť.

- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia v telefóne cez mobilné siete môžete zakázať, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o pláne objednávky a poplatkoch za prenos dát získate od svojho mobilného operátora.

- 💡 Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi® a technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™. Môžete tiež odosielať a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka **Prenos údajov**.


Dátový roaming

Niektorí sieťoví operátori povoľujú pripojenie mobilných údajov cez mobilné siete, ak ste mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované

poplatky za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Za nadviazanie internetového pripojenia pri roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie získate od mobilného operátora.

Aktivácia údajových služieb pri roamingu




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.
- ! Nie je možné aktivovať údajové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia

Volanie

Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom volaní v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokové odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .



Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením čísla na telefóne, ťuknutím na telefónne číslo v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov.


Počas telefonovania váš hlavný mikrofón telefónu spolupracuje s druhým mikrofónom a potláča hluk a zvuk v pozadí.

-  Počas telefonovania nezakrývajte druhý mikrofón.


Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .


Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Ukončenie hovoru


- Ťuknite na položku .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volat'**.

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.
- ! Ak používate bežné slúchadlá bez mikrofónu, musíte ich odpojiť z konektora náhlavnej súpravy, aby ste mohli odpovedať na hovor.

Odmietnutie hovoru

- Položku  posuňte do ľavej časti obrazovky.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Obsadené**.


Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .


Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Stlačte tlačidlo .




Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.


Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.




Posledné hovory

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.



Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.


Zobrazenie záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky  > .
- 3 Ťuknite na položku **Zobraz. záznamy hovorov**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
 - 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.
- ! Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku  > **Zavolať späť**.


Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prijať hovory. Číslo vašej hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránky získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.


Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.



Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, ťuknite na položku **Prijat'**.

Uskutočnenie druhého hovoru


- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.

 Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.





Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku .


Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.


Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
 - 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku .
 - 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
 - 4 Ťuknite na položku .
-  Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na meno účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru


- Počas hovoru ťuknite na položku .

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povolit'**.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na vašom telefóne.

V telefóne je preddefinovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.


Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.


Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.


Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.


Číslo pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč..**
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania > Číslo pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Kontakty

Na ukladanie a správu všetkých čísiel, e-mailových adries a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení použite aplikáciu Kontakty. Aby ste videli všetku komunikáciu s určitým kontaktom v jednom jednoduchom prehľade, len ťuknite na daný kontakt.

Do telefónu môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync®, alebo s inými účtami, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a taktiež vám pomáha priradzovať údaje, ako napríklad e-mailové adresy, k existujúcim záznamom. Tento proces môžete vykonať tiež ručne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu



Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového telefónu. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Pre prenos kontaktov z telefónov viacerých značiek mobilných telefónov, vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia, môžete použiť počítač.

Potrebuje:

- osobný počítač so systémom Windows® a pripojením na Internet
- Kábel USB z vášho starého telefónu
- Kábel USB k novému telefónu so systémom Android™
- Váš starý telefón
- Nový telefón so systémom Android™

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalačné súbory sú už uložené v telefóne. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru telefónu.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nový telefón:** Zapnite váš nový telefón so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nový telefón:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí automaticky otvárané okno, vyberte položku *Run Startme.exe*. V novom automaticky otváranom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku *Install* a potom postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu pomocou programu PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Contacts Setup* a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.





Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®

Pre podrobné pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého telefónu prejdite na adresu www.sonymobile.com/support/contacts.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov




Váš telefón podporuje najobľúbenejšie synchronizačné účty online, ako napríklad Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo službu Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom telefóne alebo počítači s online účtom, môžete kontakty preniesť do nového telefónu pomocou daného účtu. Podrobnejšie informácie o synchronizácii sa nachádzajú v časti *Synchronizácia dát v telefóne* na stránke 79.

Synchronizácia kontaktov v telefóne so synchronizačným účtom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
- 3 Ak chcete vytvoriť synchronizačný účet, ťuknite na položku **Pridať účet** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Synchronizovať**.




Prenos kontaktov z karty SIM

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Importovanie kontaktov > Karta SIM**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť uvedené kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **Importovať všetko**.

Prenos kontaktov z pamäťovej karty

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Importovanie kontaktov > Karta SD**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doňho pridať importované kontakty z pamäťovej karty. Alebo môžete vybrať možnosť použiť importované kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na karte SD viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín telefónnych kontaktov s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.

Prijímanie kontaktov z iných zariadení

Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a telefón je nastavený na viditeľný. Ak to nie je váš prípad, nebudete môcť prijímať dáta z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijať**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznámeniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorte.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Ťuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.

Prehľad obrazovky Kontakty



- 1 Karty so skratkami
- 2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte jeho details.
- 3 Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov
- 4 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu.
- 5 Vyhľadávanie kontaktov
- 6 Vytvorenie kontaktu
- 7 Otvorenie ďalších možností



Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v telefóne.




Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v telefóne zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.





Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.




Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet môžete rozbaľiť zoznam ďalších možností. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.






Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvolte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Miestny kontakt**, ak chcete tento kontakt použiť len vo vašom telefóne.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, môžete toto číslo použiť na volanie z iných krajín.



Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.





Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**.




Zobrazenie vašej komunikácie s kontaktom

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zobraziť.
- 3 Ak chcete zobraziť vašu komunikáciu s kontaktom pre odlišné médiá, ťuknite alebo prejdite položkami filtra na spodnej strane obrazovky.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete odstrániť. Na odstránenie všetkých kontaktov stlačte , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Ťuknite na šípku smerujúcu nadol na otvorenie rozbaľovacej ponuky, potom vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.




Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.




Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčíte záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zlúčiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, potom ťuknite na položku **OK** na potvrdenie. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.




Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kont..**
- 4 Ťuknite na položku **OK**.




Obľúbené položky

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .


Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Skupiny




Kontakty môžete združovať do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na pruh priamo pod položkou **Priradiť k skupine**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa **Hľadať kontakty**. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.




Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie konverzácie prostredníctvom aplikácie Google Talk™.




- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo vašom telefóne a byť v aplikácii prihlásený. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu Gmail™ v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu Gmail™ najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov





Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.




Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu online, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Zálohovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Zálohovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.
- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.







Správy

Používanie správ SMS a MMS




Správy SMS môžete prijímať a odosielať z telefónu pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosielať a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 38.



Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte požadovaných príjemcov. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odosl..**
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept..**






Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Tiež môžete otvoriť správy zo stavového riadku, keď sa na ňom zobrazí . Len posuňte stavový riadok a ťuknite na správu.



Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odosl..**





Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preposlať.
 - 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
 - 4 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte príjemcu. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 5 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 6 V prípade potreby upravte správu a ťuknite na položku **Odosl.**
-  V kroku 4 môžete tiež ťuknúť na položku **Komu** a ručne zadať telefónne číslo príjemcu.




Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu > Odstrániť**.




Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku , potom vyhľadajte a ťuknite na .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Označte políčka pre konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na ikonu  > **Odstrániť**.



Uloženie čísla odosielateľa

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na možnosť **Vytvoriť nový kontakt** a vyberte možnosť **Telefónny kontakt**, alebo **Kontakty na karte SIM**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.





Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .




Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.




Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadajte kľúčové slová vyhľadávania a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia.

Možnosti správ SMS a MMS




Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťavacích políčok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujte alebo deaktivujte potvrdenia o doručení.

Zobrazenie správ uložených na karte SIM



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správy na karte SIM**.

E-mail

Pomocou aplikácie Email v telefóne môžete odosielať a prijímať e-maily prostredníctvom bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinkov s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou. Nezabudnite, že e-maily, ktoré prijmete na účte služby Gmail™, môžete otvoriť v telefóne z aplikácie Email aj aplikácie Gmail™.










- Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 80.

Nastavenie e-mailového účtu v telefóne





- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne. V prípade potreby podrobnejších nastavení sa obráťte na poskytovateľa e-mailových služieb. V prípade nastavenia podnikového e-mailu v telefóne vyberte ako typ konta možnosť **Exchange Active Sync**.
 - 5 V prípade zobrazenia výzvy zadajte názov e-mailového účtu, vďaka čomu sa bude dať jednoducho identifikovať. Rovnaký názov sa zobrazuje v e-mailoch, ktoré z účtu odosielať. Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.
- Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet. Pozri časť *Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu* na strane 60.

Používanie e-mailu



Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte účet, z ktorého chcete zaslať správu, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Komu** a začnite písať adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Ťuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napíšte čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písať ďalšie meno. Príjemcu odstránite ťuknutím na .
- 4 Pre výber e-mailovej adresy uloženej vo vašich kontaktoch ťuknite na  a potom nájdite a označte zaškrŕavacie políčko pri políčku príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrŕavacie políčka pri želaných príjemcoch. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Pre pripojenie súboru ťuknite na ikonu . Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov ťuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 V tele správy napíšte požadovaný text správy.
- 8 Pre nastavenie úrovne dôležitosti stlačte  a potom ťuknite na položku **Nastaviť prioritu** a vyberte si želanú možnosť.
- 9 Pre pridanie políček Cc alebo Bcc stlačte  a potom ťuknite na **Zobr. pol. Kópia/Skr. kópia**.
- 10 E-mail odošlete ťuknutím na položku .





Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 4 Ak chcete prevziať nové správy, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
-  Ak ste nastavili podnikový e-mailový účet, môžete nastaviť frekvenciu jeho kontroly na **Automaticky (Stlačenie)**.



Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Posúvajte sa v zložke doručených e-mailových správ nahor alebo nadol a ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.




Použitie tably ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku  a vyberte ten účet, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 3 Držte telefón v horizontálnej polohe. Zobrazí sa tabla ukážok e-mailov.
 - 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň. E-mail sa otvorí v table s ukážkou. Pre zobrazenie ďalších informácií o e-maile ťuknite na šípku dolu, ktorá sa nachádza pri mene odosielateľa. V poli tela textu k sebe priblížte dva prsty alebo ich oddialte, aby ste oddialili alebo priblížili text.
 - 5 Ak chcete e-mail zobrazíť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu) príslušným smerom. Vo formáte celej obrazovky použite šípky doľava a doprava, aby si ste prečítali predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu.
 - 6 Ak chcete znovu zobrazíť prijaté správy, ťuknite na rozdeľovník príslušným smerom.
-  Pred použitím panela zobrazenia ukážky ho aktivujte v nastaveniach panela zobrazenia ukážky.
-  Pre skrytie tably ukážok držte telefón vo zvislej polohe alebo zmeňte nastavenia tably ukážok.


Zmena nastavení zobrazenia ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na **Všeobecné > Tabla s ukážkou** a potom vyberte možnosť.




Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú si želáte zobrazíť. E-maily s prílohami sú označené .
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Zobraz..**





Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na možnosť **Vytvoriť nový kontakt** a vyberte možnosť.
- 7 Upravte údaje kontaktu, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.



Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, na ktorú chcete odpovedať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadaťte odpoveď a potom ťuknite na položku .




Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete preposlať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na **Komu** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu ručne, alebo ťuknite na , aby ste vybrali príjemcu z kontaktov.
- 6 Zadaťte text správy a potom ťuknite na položku .




Odstránenie e-mailovej správy



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Áno**.

Zoradenie vašich e-mailov





- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Vyhľadávanie e-mailov




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadaťte text vyhľadávania, a potom ťuknite na klávesnici na tlačidlo **Prejsť na**.
- 4 Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname usporiadanom podľa dátumu. Ťuknite na e-mail, ktorý si želáte otvoriť.

-  Pre zmenu možností vyhľadávania ťuknite na  a vyberte inú možnosť.



Dávková správa vášho e-mailu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , a potom tlačidlo **Označiť ako prečítané/nepreč.** alebo **Odstrániť**.
- 4 Označte zaškrŕavacie políčka pre e-maily, ktoré chcete vybrať.
- 5 Keď skončíte, ťuknite na jedno z tlačidiel na spodnej strane obrazovky, aby ste napríklad označili vybrané e-maily ako prečítane alebo neprečítané, alebo vybrané e-maily vymazali. Pre viac možností stlačte .






Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku . Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na  v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Potom opäť ťuknite na  a vyberte možnosť **Zobr. všetky prieč.**, aby ste zobrazili všetky priečinky v tomto účte.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, pre ktorý si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v účte služby Exchange Active Sync




- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknite na  pri karte **Mimo pracoviska**, aby sa  zmenil na .
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrŕavacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Používanie e-mailových účtov



Pridanie ďalšieho e-mailového konta do telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky, a potom ťuknite na **Pridať účet**.
- 4 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 5 Po vyzvaní zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Vyberte účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
 - 5 Začiarknite políčko **Predvolený účet**. Prijaté správy vybraného účtu sa zobrazia vždy, keď otvoríte e-mailovú aplikáciu.
-  Ak máte iba jeden e-mailový účet, je tento zároveň automaticky aj predvoleným účtom.

Odstránenie e-mailového konta z telefónu



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet > OK**.

Gmail™ a ďalšie služby Google™


Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po nastavení účtu Google™ v telefóne sa taktiež môžete rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

-  Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia > Pridať účet > Google** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vytvorte si účet Google™ podľa sprievodcu registráciou alebo sa prihláste na účet, ktorý ste si už vytvorili. Telefón je teraz pripravený na používanie so službami Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.


Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.


Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.


Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hovor**.

Odpovedanie na okamžitú správu pomocou služby Hovor


- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hovor**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

Timescape™


Aplikácia Timescape™ zhromažďuje všetku komunikáciu a umožní zobrazit' ju naraz. Udalosti, ako sú aktualizácie v službách Facebook™ či Twitter™, sa zobrazia na obrazovke v chronologickom poradí vedľa seba. Pri prehľadávaní súborov zobrazte udalosti najskôr vo forme zmenšeného náhľadu, na základe ktorého sa rozhodnete, či chcete zobrazit' ich úplný obsah. V aplikácii Timescape™ sa nachádza aj tlačidlo so symbolom nekonečna , ktoré umožňuje prístup k obsahu príslušnej položky, ktorú práve zobrazujete.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Spustenie aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™** .
- 3 Ak aplikáciu Timescape™ spúšťate prvýkrát, ťuknite na dlaždicu na uvítacej obrazovke a nastavte aplikáciu Timescape.
- 4 Ťuknutím na položku **Služby** na obrazovke sa prihlásite do služieb sociálnych sietí, ako je Facebook™ alebo Twitter™ alebo v službe Google Play™ vyhľadajte rozšírenia aplikácie Timescape.
- 5 Ak si neželáte prihlasovať sa na žiadne účty sociálnych sietí alebo prehľadať lokalitu Google Play™, ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlavné zobrazenie aplikácie Timescape™




- 1 Zobrazuje vaše najnovšie aktualizácie na službách sociálnych sietí
- 2 Panely aplikácie Timescape™ zobrazené v chronologickom poradí
- 3 Filter udalostí v aplikácii Timescape™

Používanie aplikácie Timescape™


Presúvanie medzi panelmi v službe Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotýkajte sa rýchlym pohybom smerom nahor alebo nadol a prechádzajte medzi panelmi.

Zobrazenie ukážky panela v službe Timescape™


- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Prejdite k panelu, ktorého ukážku chcete zobrazit', a potom naň ťuknite.

Prehľad filtra udalostí v aplikácii Timescape™




- 💡 Ak si nainštalujete ostatné služby Timescape, zobrazí sa vo filtri udalostí služby Timescape™ viac udalostí.



Filtrovanie udalostí zobrazovaných v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikony filtra alebo na ne prejdite rýchlym pohybom.



Obnovenie hlavného zobrazenie v aplikácii Timescape™

- Ak je filter udalostí Timescape™ nastavený na zobrazovanie všetkých udalostí, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 💡 Po obnovení hlavného zobrazenia sa telefón môže pripojiť k internetu, aby sa aktualizovali informácie z účtov webových služieb, s ktorými je služba Timescape™ prepojená.



Prihlásenie k službe Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, ku ktorej sa chcete prihlásiť.
 - 5 Zadajte prihlasovacie údaje.
- 💡 Po prihlásení k webovej službe môžete v aplikácii Timescape™ aktualizovať svoj stav alebo zobraziť najnovšie informácie z webovej služby.

Aktualizácia vášho stavu v službe Facebook™ alebo Twitter™ v aplikácii Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Aktualizujte stav**.
- 4 Ťuknite na službu, pre ktorú si želáte aktualizovať váš stav. Ak nie ste do tejto služby prihlásení, pred pokračovaním sa prihláste. Po výbere požadovanej služby ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na textové pole, zadajte svoj nový stav a potom ťuknite na položku **Odoslať**.




Odhlásenie zo služby Facebook™ alebo Twitter™ z aplikácie Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Nastaviť služby**.
 - 4 Ťuknite na službu, z ktorej sa chcete odhlásiť.
- ! Po odhlásení sa informácie o vašom konte odstránia.

Preberanie nových služieb pre aplikáciu Timescape™

Môže vyhľadať rozšírenia v službe Google Play™ a prevziať si nové služby pre aplikáciu Timescape™. Tieto služby zahŕňajú aplikácie doplnky, ktoré pridávajú ďalšie funkcie aplikácie Timescape. Napríklad si môžete prevziať aplikácie, ktoré aktualizujú v aplikácii Timescape vaše činnosti na rôznych stránkach sociálnych sietí.


Preberanie a inštalácia nových služieb v aplikácií Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Nastaviť služby > Hľadanie rozšírení**.
 - 4 Ak nemáte v telefóne nastavený účet Google, postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste si ho pridali. V opačnom prípade budete presmerovaní priamo na lokalitu Google Play™.
 - 5 V lokalite Google Play™ si vyberte zo zobrazeného zoznamu službu, ktorú si želáte prevziať, a potom postupujte podľa pokynov pre jej prevzatie a inštaláciu.
-  Rovnakým spôsobom, ako odstraňujete akúkoľvek inú nainštalovanú aplikáciu môžete odstrániť aj nainštalované služby aplikácie Timescape.



Zobrazenie udalosti v aplikácii Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Prejdite a ťuknite na panel pre želanú udalosť, aby sa objavila v režime prehľadu. Potom ťuknite na panel znovu.

Tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii Timescape™



Po ťuknutí na názov sa v pravom hornom rohu zobrazí tlačidlo so symbolom nekonečna . Ak je panel prepojený s kontaktom, môžete otvoriť súvisiaci obsah pomocou tlačidla so symbolom nekonečna.

Zobrazenie komunikácie s kontaktom v aplikácii Timescape™



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Timescape™** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na panel pre udalosť týkajúcu sa kontaktu.
- 4 Ťuknite na položku . Zobrazí sa úplná komunikácia s kontaktom.
- 5 Ak chcete zobraziť úplnú komunikáciu s kontaktom prostredníctvom ostatných médií, ťuknite alebo rýchlym pohybom prejdite na položky filtra v dolnej časti obrazovky.

Nastavenie aplikácie Timescape™

Prístup k nastaveniu aplikácie Timescape™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

Naplánovanie aktualizácií obsahu webových služieb v aplikácii Timescape™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™**.
- 3 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Nastavenia > Režim aktualizácií**.
- 4 Ťuknite na požadovanú možnosť. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, nenaplánujú sa žiadne automatické aktualizácie.

Miniaplikácia widget Timescape™

V miniaplikácii widget Timescape™ sa zobrazujú posledné udalosti aplikácie Timescape™. Na zabezpečenie rýchleho prístupu môžete miniaplikáciu widget Timescape™ pridať na Domovská obrazovka. Informácie nájdete v téme *Domovská obrazovka* na stránke 22.


Zobrazenie widgetu Timescape™



- 1 Panel aplikácie Timescape™
- 2 Ťuknite na obnovenie zobrazenia
- 3 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 4 Ťuknite a aktualizujte svoj stav

! Keď používate widget Timescape™, nemôžete zobrazit panely ukážok.

Pridanie miniaplikácie Timescape™ na obrazovku Home screen

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget**.
- 3 Ťuknite na položku **Nástroj apl. Timescape™**.
- 4 Vyberte položku, ktorú chcete pridať.


Odstránenie widgetu Timescape™ z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite widgetu Timescape™ a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Widget webového kanálu Timescape™


Widget webového kanálu Timescape™ zobrazuje v jednom zobrazení všetky posledné udalosti Timescape™. V oblasti widgetu môžete posunom nadol získať posledné aktualizácie alebo rýchlym pohybom nahor či nadol zobrazit celý obsah každej udalosti. Môžete tiež ťuknúť na udalosť a zobrazit jej obsah na celej obrazovke alebo na ňu reagovať komentármi, opätovným zverejnením na sieti Twitter alebo označením, že sa vám páči.

Zobrazenie widgetu webového kanálu Timescape™



- 1 Skratka k hlavnému zobrazaniu widgetu Timescape™
- 2 Skratka k aktualizácii stavu
- 3 Nedávne online udalosti

Pridanie widgetu webového kanálu Timescape™ na plochu

- 1 Uistite sa, že je na Domovská obrazovka dostatok miesta pre nový widget.
- 2 Ťuknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Kanál aplikácie Timescape™**.


Odstránenie miniaplikácie Kanál Timescape™ z plochy

- 1 Na ploche sa dotknite miniaplikácie Kanál Timescape™ a podržte na nej prst.
- 2 Posuňte miniaplikáciu smerom k položke .

Miniaplikácia Priatelia Timescape™


Miniaplikácia Priatelia Timescape™ vás upozorní na najnovšie aktivity v sociálnej sieti, ktoré sa týkajú vás alebo vašich priateľov. Môžete zobrazíť všetky aktivity a komunikovať s priateľmi pomocou komentárov, príznakov Páči sa mi alebo odpovedí na tweet.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Friends




- 1 Skratka k hlavnému zobrazaniu widgetu Timescape™
- 2 Môžete vybrať rôznych priateľov, ktorých chcete sledovať. Táto ikona sa zobrazí iba vtedy, ak sú zásuvky plné.
- 3 Ťuknite na obnovenie zobrazenia
- 4 Indikátor aktivity – oznamuje aktualizácie kanálov

Pridanie widgetu Timescape™ Friends na plochu

- 1 Uistite sa, že je na Domovská obrazovka dostatok miesta pre nový widget.
- 2 Ťuknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™ – Priatelia**.


Odstránenie widgetu Timescape™ Friends z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite miniaplikácie Timescape™ Friends a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .

Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™


Zdieľajte svoj status prostredníctvom jednej zo služieb, do ktorých ste sa prihlásili z telefónu. Môžete napríklad zverejňovať aktualizácie v službe Facebook™ alebo Twitter™.

Zobrazenie widgetu Timescape™ Share




- 1 Ikona zobrazuje službu, ktorá je práve použitá na zasielanie príspevkov
- 2 Skratka k hlavnému zobrazeniu widgetu Timescape™
- 3 Sem zadajte nové príspevky

Pridanie widgetu Timescape™ Share na plochu

- 1 Uistite sa, že je na Domovská obrazovka dostatok miesta pre nový widget.
- 2 Ťuknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Timescape™ – Zdieľ. um..**

Odstránenie widgetu Timescape™ Share z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite widgetu Timescape™ Share a podržte.
- 2 Posuňte widget smerom k ikone .


Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posilať spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri **Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne** na stránke 61.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Otvorenie služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play Store** a ťuknite na ňu.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do telefónu môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.


Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a podľa pokynov v telefóne dokončíte nákup.

Otvorenie prevzatej aplikácie


- 1 V ponuke služby Google Play™ stlačte položku  a potom ťuknite na položku **Moje aplikácie**.
- 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.

- 💡 K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

Vymazanie údajov aplikácie


Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektorej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

- ! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odištalovať**.

! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niektoré aplikácie musia mať na to, aby fungovali správne, prístup k jednotlivým častiam telefónu. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posúvaním nadol zobrazíte príslušné podrobnosti v časti **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takéto inštalácie blokujú. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

! neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenesú prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
- 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

Služba PlayNow™

Službu PlayNow™ môžete používať na preberanie aplikácií, hudby, hier, signálov zvonenia a tapiet. Služba PlayNow™ ponúka platené aj bezplatné preberania.



- 💡 Služba PlayNow™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na Internet. Na prevzatie obsahu tiež môže byť potrebné, aby bola v telefóne vložená pamäťová karta.

- ! Pri preberaní obsahu do telefónu vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.


Spustenie aplikácie PlayNow™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Preberanie zo služby PlayNow™

Prevezmite rôzny obsah zo služby PlayNow™ priamo do svojho telefónu. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií, hier, hudby, signálov zvonenia a iného obsahu. Nezabudnite, že možnosti platieb za sponatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Prevzatie služby PlayNow do telefónu



- 1 Na Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **PlayNow™** a ťuknite na ňu.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
- 5 Stlačte tlačidlo Buy now! a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.

Video Unlimited™










Použite službu Video Unlimited™ pre požičiavanie a nákup videí, ktoré si môžete prezerat' nielen v telefóne, ale aj v počítači, konzole PlayStation® Portable (PSP®) a PlayStation® 3. Vyberte si svoju voľbu z najnovších hollywoodskych novinek, akčných filmov, komédií, klasiky a ďalších filmov.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Video Unlimited™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľad ponuky služby Video Unlimited™

	Zobrazenie informácií o účte
	Vyhľadávanie videoklipu
	Zobrazenie stavu preberania všetkých položiek
	Zobrazenie a zmena nastavenia účtu, nákupov a spôsobu preberania súborov
	Pridanie aktuálneho videa do zoznamu želaní
	Odstránenie všetkých položiek vo vašom zozname želaní
	Odstránenie videa, ktoré je práve zobrazené, zo zoznamu želaní
	Zdieľanie informácií o aktuálnom videu prostredníctvom sociálnej siete, e-mailu, pripojenia Bluetooth alebo iným spôsobom
	Zobrazenie právnych informácií

- ! Ponuka služby Video Unlimited™ je dynamická, čo znamená, že nie vždy sú k dispozícii všetky možnosti. Napríklad možnosť odstrániť všetky položky zo zoznamu želaní je k dispozícii, len ak zoznam zobrazíte.

Otvorenie ponuky služby Video Unlimited™

- Otvorte službu **Video Unlimited** a potom stlačte tlačidlo .

Vytvorenie účtu služby Video Unlimited™

Na kúpu alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited™ si musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited™. Ak už účet siete PlayStation® máte, môžete ho použiť.

Preskúmanie výberu videí služby Video Unlimited™

Prehľadajte videá podľa kategórie alebo zadajte text na vyhľadanie konkrétnej položky. Môžete si tiež zvoliť prezeranie videí, ktoré vás zaujímajú.

Požičiavanie alebo kupovanie videí

Pri požičaní videa máte pevne stanovené obdobie, počas ktorého ho môžete sledovať. Toto časové obdobie sa líši podľa trhu. Môžete sa tiež rozhodnúť prevziať zakúpené video do väčšiny zariadení spoločnosti Sony™, ktoré sú spojené s vaším účtom Video Unlimited™.

Prehľad upozornení služby Video Unlimited™

Pri kúpe alebo požičiavaní videí sa môžu zobraziť tieto upozornenia:



Preberanie videa je dokončené



Preberanie zlyhalo. Mali by ste napríklad skontrolovať, či je váš telefón pripojený do siete Wi-Fi® a či je dostatok miesta na sieťovej karte.



Preberanie videa práve prebieha



Preberanie bolo pozastavené



Potvrdenie úspešného nákupu



Odpočítavanie výpožičného obdobia sa začalo

Sledovanie videa zo služby Video Unlimited™

Zapožičané alebo zakúpené videá môžete sledovať na väčšine zariadení Sony™ pripojených k účtu služby Video Unlimited™.

Prehľad ponuky videoklipov

Ak chcete sledovať video prostredníctvom služby Video Unlimited™, otvorte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:



Odstránenie aktuálneho videa



Zobrazenie informácií o súčasnom videu



Zmena jazyka zvukového prehrávania





Zmena jazyka titulkov alebo odstránenie titulkov

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je službou fungujúcou na základe predplatného, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb prostredníctvom pripojenia 3G alebo Wi-Fi®. Môžete spravovať a upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu uloženú v technológii cloud z rôznych typov zariadení alebo synchronizovať zoznamy skladieb a hudbu na počítači s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Otvorenie služby Music Unlimited™


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Organizátor



Kalendár

Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet služby Google™, môžete tiež synchronizovať kalendár vášho telefónu s vaším kalendárom na webe. Pozrite si časť *Synchronizácia dát v telefóne* na strane 79.






Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.


Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Moje kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.



Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
 - 4 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
 - 5 V prípade potreby ťuknite na možnosť **Viac** a vyberte ďalšiu možnosť v položke **Opakovanie**.
 - 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Keď sa priblíži čas udalosti, telefón ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.


Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.


Budík

Použite svoj telefón ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnutý telefón. Budík však bude zvoniť, ak máte telefón nastavený na tichý režim.


Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.

Nastavenie nového budíka



- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte čas.
- 5 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.


Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.


Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.


Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťuknite na položku **Áno**.


Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka** a zrušte označenie zaškrtnutého políčka **Nastavenia štýlu**.
- 5 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**, potom ťuknite na položku **Hotovo**.


Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.



Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, potom na pole **Text budíka** zadajte názov budíka.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnuté políčko **Vibrovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenie**.
- 5 Začiarknite políčko **Budík v tichom režime**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – min**.



Vypnutie budíka po jeho spustení

- Posuňte položku  doprava.

Skenovanie s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.


Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  NeoReader™.

Skenovanie čiarových kódov







- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte fotoaparát telefónu nad čiarovým kódom, kým sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáči.
- 2 Telefón čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Zadajte čísla čiarového kódu do textového poľa a ťuknite na položku **GO!**.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

-  Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na túto položku
-  Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.
-  Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.
-  Zobrazte informácie o aplikácii NeoReader™. Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™
-  Vyberte osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôbenie obsahu čiarového kódu. Môžete tiež vybrať možnosti používania aplikácie NeoReader™
-  Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať aplikáciu NeoReader™

Synchronizácia dát v telefóne

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete so svojím telefónom synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia telefónu s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.


Môžete:

- získať prístup k službe Gmail™, k službe Google Calendar™, ku kontaktom zo služby Google™, k záložkám prehľadávača Google™ Chrome™ a iným službám Google, ktoré používate.
- získať prístup aplikáciám firemnej elektronickej pošty, kontaktov a kalendára;
- získať prístup ku kontaktom v službe Facebook™, kalendáru, albumom a ďalším službám, ktoré používate,



Synchronizácia so službou Google™

Synchronizujte si telefón s rôznymi službami Google™ a majte vždy aktuálne informácie bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia pristupujete k účtu Google™. Napríklad môžete synchronizovať kontakty, službu Gmail™, kalendár a údaje webového prehľadávača.


Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na automatickú synchronizáciu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Uistite sa, že je synchronizácia zapnutá, aby aplikácie mohli údaje synchronizovať automaticky.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Google**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 6 Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 7 Ťuknite na nový účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré si želáte synchronizovať.


Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.


Synchronizácia aplikácie s účtom Google™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré môžete synchronizovať s účtom Google.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorú si želáte synchronizovať s vybraným účtom Google.

Synchronizácia údajov webového prehľadávača s aplikáciou Google™ Chrome™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Synchronizovať prehľadávač**.

Odstránenie konta služby Google™ z telefónu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na konto služby Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu kont.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov


Majte priamo z vášho telefónu prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.


Nastavenie podnikového e-mailového účtu, kalendára a kontaktov v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
- 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa údaje synchronizovali automaticky podľa nastaveného intervalu synchronizácie.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet** > **Podnikové**.
- 5 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Ďalej**. Telefón začne načítavať informácie o vašom účte. V prípade zlyhania sa obráťte na správcu podnikovej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie, napríklad názov domény a adresu servera Exchange.
- 7 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím podnikovému serveru umožníte ovládať váš telefón.
- 8 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 9 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, vďaka čomu umožníte podnikovému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v telefóne. Môžete napríklad povoliť podnikovému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie pamäte.
- 10 Po dokončení nastavenia môžete zadať názov podnikového konta, vďaka čomu sa bude dať ľahko identifikovať.



Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na firemný účet, ktorý chcete zmeniť.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na podnikový účet, ktorého úroveň synchronizácie chcete nastaviť.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta z telefónu



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** a potom na podnikový účet.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Facebook™



Službu Facebook™ môžete v telefóne používať dvoma spôsobmi. Pomocou štandardnej aplikácie Facebook môžete pristupovať k online účtu Facebook alebo môžete účet Facebook synchronizovať s telefónom a mať priamy prístup k obsahu služby Facebook z iných aplikácií. Môžete napríklad zverejňovať príspevky v službe Facebook prostredníctvom aplikácie Timescape™, či mať prístup ku kontaktom, fotografiám a

položkám kalendára zo služby Facebook pomocou príslušných aplikácií telefónu, napríklad z aplikácie Kalendár. Ak chcete telefón synchronizovať so službou Facebook, musíte najprv nastaviť integračný účet Facebook -- riešenie vyvinuté spoločnosťou Sony s cieľom uľahčiť integráciu.

Nastavenie integračného účtu služby Facebook™ v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa mohli údaje v aplikáciách synchronizovať automaticky.
 - 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Xperia™ so službou Facebook**.
 - 5 Podľa pokynov na obrazovke vytvorte účet Facebook™ alebo sa prihláste, ak už účet máte.
-  **Nastaviť integračný účet Facebook™ môžete aj v telefóne začiarknutím políčka **Integrácia Facebooku** v ponuke **Nastavenie > Xperia™ > Xperia™ so službou Facebook**.**

Manuálna synchronizácia s integračným účtom služby Facebook™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet **Xperia™ so službou Facebook**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie integračného účtu služby Facebook™ z telefónu

-  **Odstránením integračného účtu Facebook™ z telefónu sa neodstráni príslušný účet služby Facebook a stále budete mať k nemu prístup z počítača.**
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Ťuknite na účet **Xperia™ so službou Facebook**.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
 - 5 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.


NFC

Použite funkciu komunikácie blízkeho poľa (NFC) na zdieľanie údajov s inými zariadeniami, ako sú napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Funkciu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v telefóne.


NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym rozsahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. Pred použitím technológie NFC musíte najskôr zapnúť funkciu NFC.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac....**
- 3 Začiarknite políčko **NFC**.

Rozpoznávacia oblasť NFC








- ! Umiestnenie rozpoznávacej oblasti NFC nie je na všetkých telefónoch rovnaké. Keď zdieľate údaje s iným telefónom prostredníctvom NFC, pozrite si ohľadom ďalších informácií používateľskú príručku druhého telefónu.


Zdieľanie kontaktu s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
- 2 Pre zobrazenie kontaktov v telefóne prejdite na obrazovku Domovská obrazovka, ťuknite na položku , a potom ťuknite na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho telefónu a sú tiež uložené v prijímajúcom telefóne.



Ako zdieľať hudobný súbor s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
 - 2 Pre otvorenie hudobného prehrávača prejdite na obrazovku Domovská obrazovka a potom ťuknite na položky **Médiá** > . Ak nie je  zobrazená, ťuknite na , a potom vyhľadajte a ťuknite na ňu .
 - 3 Ťuknutím na kartu **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
 - 4 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú si želáte zdieľať.
 - 5 Ťuknite na skladbu, aby sa prehrala. Potom môžete ťuknúť na , aby ste skladbu pozastavili. Prenos je funkčný bez ohľadu na to, či je skladba prehrávaná alebo pozastavená.
 - 6 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra skladby.
 - 7 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
 - 8 Po dokončení prenosu sa hudobný súbor na prijímajúcom telefóne ihneď prehrá. Zároveň je súbor uložený v prijímajúcom telefóne.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným telefónom pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
 - 2 Fotografie a videá v telefóne zobrazíte tak, že prejdete na Domovská obrazovka, ťuknete na  a potom nájdete ikonu **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na jednu alebo viac fotografií alebo videoklipov, ktoré chcete zdieľať.
 - 4 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra fotografie alebo videa.
 - 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
 - 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo videoklip zobrazia na obrazovke prijímajúceho telefónu. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom telefóne.
- 💡 Môžete taktiež použiť funkciu NFC na zdieľanie videa z aplikácie Movies.

Zdieľanie webovej adresy s iným telefónom pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že tak váš telefón, ako aj prijímajúci telefón majú zapnutú funkciu NFC a Android Beam a že obrazovky oboch telefónov sú aktívne.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Pre otvorenie webového prehliadača nájdite a ťuknite na položku .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Podržte váš telefón a prijímajúci telefón obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch telefónov dotýkali. Keď sa telefóny spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho telefónu.

Skenovanie značiek NFC

Váš telefón môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagátoch, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijímať ďalšie informácie, ako napríklad webová adresa alebo telefónne číslo.

Skenovanie značky NFC

- 1 Uistite sa, že váš telefón má zapnutú funkciu NFC, a že obrazovka je aktívna.
- 2 Umiestnite telefón nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Váš telefón naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.
- 3 Aby ste otvorili značku, ťuknite na ňu.

Platba za položky prostredníctvom telefónu

Aplikáciu Google Wallet alebo Operator wallet môžete v telefóne použiť na uhradenie položiek v predajniach, ktoré podporujú metódy platby NFC. Stačí, ak ťuknete na telefón na osobitne povolených elektronických platobných podložkách a zaplatíte za nákup. Platby sa uhradia z platobnej alebo debetnej karty alebo z pripravených kariet či poukážok. Informácie o platbách sú uložené v platobnej aplikácii, takže ich nemusíte opakovane zadávať.

- ! Ak chcete použiť aplikáciu Operator wallet, vaša karta SIM musí mať zabudovaný bezpečnostný prvok. Ďalšie informácie získate od svojho sieťového operátora.


Aplikácia Google Wallet

Aplikáciu Google Wallet použijete v telefóne na zaplatenie tovaru pri pokladni. Ak sa v pokladni nachádza terminál NFC, stačí, ak ťuknete na termináli na telefón a uhradíte platbu. Aplikácia Google Wallet uchováva detaily vašich kreditných a debetných kariet, ako aj detaily o poukážkach a ďalších špeciálnych ponukách. Podporuje väčšinu typov kreditných kariet. Funkcie zabezpečenia zhrňajú kód PIN, šifrované ukladanie a schopnosť na diaľku deaktivovať stratenú peňaženku.

Aplikácia Operator wallet

Aplikácia Operator wallet umožňuje získať prístup k rôznym službám poskytovaným sieťovým operátorom, ako je napríklad možnosť platiť za položky v metre alebo v obchodoch. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto službách, kontaktujte svojho operátora.

Výber peňaženky na použitie v telefóne

- 1 Skontrolujte, či je funkcia NFC v telefóne zapnutá.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac....**
- 4 Ťuknite na položku **Peňaženka** a vyberte možnosť.

Pripojenie telefónu k zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC

Telefón môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri pripájaní telefónu k takémuto zariadeniu vyhľadajte ďalšie informácie v Používateľskej príručke zariadenia.

- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth™ na oboch zariadeniach.

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na internet prostredníctvom telefónu. Vďaka tomu môžete prehľadávať web a získať lacnejšie hovory a nižšie poplatky za prenos údajov. Taktiež môžete v rovnakej sieti Wi-Fi® zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™, napríklad televízormi, počítačmi a tabletmi.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho telefónu. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Wi-Fi®,

Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieti Wi-Fi®, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.

Pred použitím Wi-Fi®





Na prehliadanie Internetu pomocou pripojenia Wi-Fi®, musíte vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej a potom otvoriť internetový prehľadávač. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi®, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na  pri karte **Wi-Fi**, aby sa  zmenil na . V telefóne sa vyhľadajú dostupné siete Wi-Fi®.

! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.


Pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi® zapnutá. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
- 4 Zobrazia sa dostupné siete Wi-Fi®. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Voľne prístupné siete sú vedľa názvu siete Wi-Fi® označené symbolom  a zabezpečené siete symbolom .
- 5 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa pokúšate pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí symbol .


! Telefón si pamätá siete Wi-Fi®, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieti automaticky pripojí.

💡 V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí Wi-Fi® možný až po prihlásení na internetovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu príslušnej siete Wi-Fi®.



Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne. Zobrazia sa rozpoznané siete Wi-Fi®.
- 3 K novej sieti Wi-Fi® sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať**. V telefóne sa vyhľadajú siete Wi-Fi® a zobrazia dostupné siete v zozname.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® v zozname sa k nej pripojíte.

Manuálne prídanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Wi-Fi**.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Pridať sieť**.
- 5 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 6 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 7 V prípade potreby zadajte heslo.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

- ! Ak chcete získať názov sieťovej identifikácie SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.



Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi®

Pred manuálnym prídanim sieť Wi-Fi® musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi® v telefóne.


Stav siete Wi-Fi®

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi® alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, je možné zobraziť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí otvorenú sieť Wi-Fi®.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®



- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy má telefón prepnúť z pripojenia Wi-Fi na mobilné dátové pripojenie.

- ! Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, telefón pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v telefóne nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).


Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechať Wi-Fi zap. v rež. spánk..**
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

Wi-Fi Direct™

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct™ sa priamo pripojíte k ďalším zariadeniam bez pripojenia k tradičnej domácej či kancelárskej sieti alebo prístupovému bodu. Môžete napríklad povoliť priame pripojenie telefónu k počítaču, aby ste k obsahu telefónu mohli pristupovať priamo z počítača. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, musia mať certifikát Wi-Fi Direct™.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...**
 - 3 Začiarknite políčko **Wi-Fi Direct**.
- ! Funkcie Wi-Fi® a Wi-Fi Direct™ nemožno zapnúť súčasne. Funkcia Wi-Fi Direct™ sa automaticky vypne, keď zapnete funkciu Wi-Fi®, a naopak.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva USB tethering. Dátové pripojenie telefónu môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím telefón zmeníte na prenosný prístupový bod Wi-Fi®.

Keď telefón zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobrazovať tieto ikony:



Funkcia USB tethering je aktívna




Prenosný prístupový bod Wi-Fi® je aktívny


Zdieľanie telefonického dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia káblom USB k telefónu.
 - 2 Použite kábel USB dodávaný s telefónom na pripojenie telefónu k počítaču.
 - 3 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľ. intern. prip. USB**. Telefón začne zdieľať mobilné sieťové dátové pripojenie s počítačom prostredníctvom kábla USB. V stavovom riadku a paneli s oznámeniami sa zobrazí trvalé upozornenie.
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľ. intern. prip. USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie telefonického dátového pripojenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 135.
- 💡 Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na webovej lokalite android.com/tether.

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi > Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť. Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite políčko **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**. Telefón začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi® (SSID). K tejto sieti teraz môžete pripojiť až 8 počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou telefónu sa môžete pripojiť k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN), ktoré vám umožňujú získať prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti zo skutočnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad keď sú na cestách.

Pripojenia k sieťam VPN možno nastaviť mnohými spôsobmi v závislosti od siete. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do telefónu preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie o prenose obsahu do telefónu nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 135. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k sieti VPN získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN



- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Webový prehľadávač

Pomocou webového prehľadávača môžete zobrazovať webové stránky a navigovať na nich, pridávať stránky ako záložky a ukladať stránky na zobrazenie v režime offline. Môžete mať súčasne otvorených až 16 okien a jednoducho medzi nimi prepínať. Ak nechcete zobrazovať mobilnú verziu webovej stránky, môžete požiadať aj o jej počítačovú verziu.

Zariadenia so systémom Android™ obsahujú na mnohých trhoch vopred nainštalovanú verziu webového prehľadávača Google™ Chrome. Ďalšie informácie sa nachádzajú na lokalite <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome>.

Otvorenie webového prehliadača


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľadávanie webu

Panel vyhľadávania a panel adresy

Pomocou panela vyhľadávania a adresy prehľadávajú web.



- 1 Zobrazte proces preberania aktuálnej webovej stránky
 - 2 Zadajte slovo na vyhľadanie v rámci webovej stránky alebo adresu webovej stránky na načítanie webovej stránky.
 - 3 Zrušte preberanie aktuálnej webovej stránky
-  Po ukončení preberania stránky sa panel vyhľadávania a adresy niekedy nezobrazí. Objaví sa opäť, keď sa rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol.



Prechod na webovú stránku

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte webovú adresu.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Vyhľadanie webovej stránky


- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Zatvorenie webového prehľadávača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
-  Pri opätovnom otvorení sa prehľadávač zobrazí presne v takej podobe, v akej ste ho ukončili, a to dokonca i po reštartovaní telefónu. Napríklad sa otvorí rovnaký počet okien.

Navigácia na webových stránkach

Výber prepojenia

- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň. Po uvoľnení prsta sa vybrané prepojenie sa zvýrazní a webová stránka sa začne načítavať.
-  Ak omylom vyberiete prepojenie skôr ako uvoľníte prst, posunutím prsta preč výber prepojenia zrušíte.

Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania



- Stlačte tlačidlo .

Priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky



Na priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Dvakrát ťuknite, ak chcete webovú stránku priblížiť, a znova dvakrát ťuknite, ak ju chcete vzdialiť.
- Dotknite sa časti stránky dvomi prstami naraz a vzdialením prstov ju priblížte alebo ju priblížením prstov vzdialte.



Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- 1 Rýchlym pohybom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa položka .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Obnoviť**.



Uloženie webovej stránky na zobrazenie v režime offline

- 1 Rýchlym pohybom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa položka .
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť na čítanie offline**. Aplikácia vás presmeruje na kartu **Uložené stránky**, kde si môžete prezrieť všetky uložené webové stránky.



Zobrazenie predtým uloženej webovej stránky

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Nájdite a vyberte webovú stránku, ktorú chcete zobraziť.



Načítanie živej verzie webovej stránky, ktorá sa zobrazovala v režime offline

- 1 Keď je otvorená webová stránka v režime offline, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prejsť naživo**.



Požadovanie verzie webovej stránky pre pracovnú plochu

- 1 Počas prehľadávania webovej stránky rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počít.**
- ! Keď vyberiete, aby sa v okne zobrazila verzia webovej stránky pre pracovnú plochu, všetky ostatné webové stránky, ktoré neskôr v tomto okne zobrazíte, sa tiež zobrazia vo svojej verzii pre pracovnú plochu. Ak chcete nastavenie zmeniť na predošlé, opäť ťuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počít.**

Zdieľanie odkazu na aktuálnu webovú stránku

- 1 Rýchlym pohybom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa položka .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zdieľať stránku**.
- 3 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zatvorenie okna prehľadávača



- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy. Zobrazí sa zoznam všetkých otvorených okien.
- 3 Ťuknite na tlačidlo  v okne, ktoré chcete zatvoriť, alebo rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava smerom von z obrazovky okno zatvorte.

Správa záložiek



Záložky umožňujú rýchly prístup k obľúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. Záložky môžete pridať priamo z webového prehliadača v telefóne. Prehliadač v telefóne môžete tiež synchronizovať so záložkami Google Chrome™, ktoré ste s účtom Google synchronizovali na počítači. Informácie nájdete v časti **Synchronizácia údajov webového prehliadača s aplikáciou Google™ Chrome™** na strane 79.

V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.



Vytvorenie záložky pre webovú stránku

- 1 Kým máte zobrazenú webovú stránku, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Uložiť medzi záložky**.
- 3 V prípade potreby záložku upravte.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.



Otvorenie záložky

- 1 Keď je prehliadač otvorený, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa panel vyhľadávania a panel s adresou.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panelu vyhľadávania a adresy. Potom ťuknite na položku . Zobrazia sa názvy akýchkoľvek účtov synchronizovaných so službou Google Chrome™. Záložky uložené priamo v telefóne sa zobrazia pod účtom **Lokálne**.
- 3 Ak chcete zobraziť záložky účtu, ťuknite na účet. Zobrazené sú všetky záložky účtu.
- 4 Aby ste otvorili záložku, ťuknite na ňu.



Úprava záložky

- 1 Keď je otvorený prehliadač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Upraviť záložku**.
- 5 Záložku upravte podľa potreby.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.




Pridanie webovej stránky označenej záložkou na domovskú obrazovku

- 1 Keď je otvorený prehliadač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ťuknite na záložku, ktorú chcete pridať na domovskú obrazovku a podržte na nej prst.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Pridať odkaz na plochu**.

Vymazanie záložky




- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehliadač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Odstrániť záložku** a vybratú záložku odstráňte.

Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku



- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ak chcete zobraziť zoznam predtým navštívených webových stránok, ťuknite na kartu **História** a následne na jednu zo šípok nadol.
- 4 Ťuknite na obrázok  vedľa webovej stránky, ktorú chcete pridať ako záložku.
- 5 Ak chcete, pridajte k záložke podrobnejšie informácie, ako napríklad jej názov alebo umiestnenie.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Správa textu a obrázkov

Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Kým máte zobrazenú webovú stránku, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nájsť na stránke**.
- 3 Zadajte hľadaný text. Znaky, ktoré vyhovujú podmienkam vyhľadávania, sa na webovej stránke zvýraznia.
- 4 Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zvýraznenú položku prejdete ťuknutím na šípku nahor alebo nadol.
- 5 Vyhľadávacie panel zatvoríte ťuknutím na položku .

Kopírovanie textu z webovej stránky

- 1 Dotknite sa podržte časť textu, ktorý si želáte kopírovať, pokým sa nezvýrazní. Karty sa zobrazia na oboch koncoch výberu. Posuňte karty príslušným spôsobom, aby ste vybrali text, ktorý si želáte kopírovať.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak chcete prilepiť text do e-mailu, správy SMS alebo MMS, dotknite sa textového poľa v príslušnej aplikácii, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Vložiť** v zobrazenej ponuke.
-  Ak text, ktorý si želáte kopírovať, je súčasťou prepojenia na inú webovú stránku, zobrazí sa ponuka, v ktorej musíte ťuknúť na **Vybrať text**, predtým ako môžete pokračovať.



Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Na aktívnej webovej stránke sa dotknite a podržte želaný obrázok, pokým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.



Viacero okien

V prehľadávači môže byť naraz otvorených až 16 rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej e-mailovej službe a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať. Väčšiu mieru súkromia pri prehľadávaní webu poskytuje karta incognito, na ktorej možno otvoriť okno, kde sa počas pripojenia neukladajú osobné informácie ani súbory cookie.

Otvorenie nového okna prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .


Otvorenie okna incognito

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová karta Inkognito**.

Otvorenie odkazu v novom okne prehliadača

- 1 Dotknite sa prepojenia a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Otvoriť na novej karte**.



Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Posúvaním nahor a nadol prehľadávajte zoznam všetkých otvorených okien.
- 4 Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnúť.


Preberanie z webu

Pri prehliadaní webu pomocou webového prehliadača v telefóne môžete preberať rôzne aplikácie a obsah. Zvyčajne stačí dotknúť sa prepojenia na prevzatie požadovaného súboru a preberanie sa spustí automaticky.

Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .



Ak chcete zrušiť prebiehajúce preberanie

- 1 Keď telefón začne preberať súbor, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na preberaný súbor.
- 2 Začiarknite políčko vedľa preberaného súboru, ktorého preberanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku .



Nastavenie prehľadávača

Môžete zmeniť nastavenia prehľadávača aj prispôsobiť jeho zobrazenie. Napríklad môžete podľa potreby zmeniť veľkosť zobrazeného textu alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, históriu prehľadávača a iné údaje týkajúce sa navštevovaných webových lokalít.



Prístup k nastaveniam prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.



Zmena veľkosti textu na webových stránkach

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Nastavte požadovanú veľkosť textu.



Vymazanie vyrovnávacej pamäte z telefónu

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať vyrovn. pamäť** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie súborov cookie v prehľadávači

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vym. vš. úd. súb. cookie** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.



Vymazanie histórie prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať históriu** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Webové stránky s automatickým prispôbením

Prehľadávač ponúka možnosť automatického prispôsobenia, čo uľahčí čítanie veľkých webových stránok s množstvom textu a obrázkov, akými sú napríklad novinové stránky. Ak je táto možnosť povolená, stačí obrazovku priblížiť alebo vzdialiť prstami, hneď potom na ňu dvakrát ťuknúť a prehľadávač automaticky prispôsobí obrázky a stĺpce textu veľkosti obrazovky. V prípade, že je možnosť automatického prispôsobenia vypnutá, bude možno nutné pri čítaní vetu posúvať smerom nabok.



Automatické prispôsobenie webových stránok

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Autom. prisp. veľk. strán.**

Automatické vyplnenie textu

Automatické vyplnenie umožňuje automaticky vkladať údaje, ako sú napríklad mená a adresy, do rôznych webových formulárov. Preto už nebudete musieť na rozličných webových stránkach opakovane zadávať tie isté informácie.



Vytvorenie textu na automatické vyplnenie


- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Všeobecné**.
- 3 Ak nie je označené políčko **Automatické vyplňanie formulárov**, označte ho.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické vyplňanie textu** a potom zadajte text, ktorý chcete použiť na automatické vyplnenie webových formulárov, napríklad meno a adresu.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenia doplnkov

Môžete upraviť fungovanie doplnku na webovej stránke. Napríklad môžete povoliť doplnky umožňujúce dosiahnutie optimálneho vizuálneho efektu pri zobrazovaní webovej stránky. Prípadne na zvýšenie rýchlosti vyhľadávania nakonfigurujte prehľadávač tak, aby doplnky spúšťal iba na požiadanie, alebo ich úplne zakázate.

Povolenie doplnkov na požiadanie

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom po obrazovke nadol zobrazíte položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Povoliť doplnky**.
- 3 Ťuknite na položku **Podľa požiadaviek**.

 Možno bude potrebné reštartovať prehľadávač, aby sa nastavenie prejavilo.

Počúvanie hudby s aplikácie „WALKMAN“



Využite na maximum svoj aplikácie „WALKMAN“. Usporiadajte si a počúvajte hudbu a zvukové knihy, ktoré ste do telefónu preniesli z počítača alebo ktoré ste si zakúpili a prevzali v obchodoch online.

Ak chcete, aby bol obsah pre aplikácie „WALKMAN“ ľahko dostupný, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Aplikácia Media Go™ pomáha prenášať hudobný obsah medzi počítačom a telefónom. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 135.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie aplikácie „WALKMAN“ alebo iných prehrávačov médií pri nadmernej hlasitosti alebo po dlhý čas môže poškodiť sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Ako upozornenie na tieto riziká sa zobrazí varovanie o úrovni hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania aplikácie „WALKMAN“.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
-  Vždy keď reštartujete telefón, bude hlasitosť médií nastavená na strednú úroveň.



Prenos mediálnych súborov do telefónu

Všetok svoj obľúbený mediálny obsah môžete presunúť z počítača do telefónu, kde ho následne môžete prehrať alebo zobraziť. Mediálny obsah môže zahŕňať hudbu, fotografie či videá. Najjednoduchší spôsob, ako tieto súbory preniesť, je pomocou kábla USB. Po pripojení telefónu k počítaču pomocou kábla USB môžete súbory preniesť v správcovi súborov na počítači alebo v aplikácii Media Go™.


Ohľadom ďalších všeobecných informácií o pripojení telefónu k počítaču a prenášaní súborov si pozrite časť *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 135.

Použitie aplikácie „WALKMAN“

Prehrávanie zvukových súborov

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu  a potom na možnosť .
 - 2 V aplikácii **Moja hudba** vyberte hudobnú kategóriu a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete otvoriť.
 - 3 Ťuknutím na skladbu spustíte jej prehrávanie.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Aplikácia „WALKMAN“ – prehľad



- 1 Prehľadávanie hudby
- 2 Hľadanie všetkých skladieb uložených v telefóne
- 3 Ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky v službe Google Play™
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na ďalšiu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 8 Ukazovateľ priebehu – pretiahnutím ukazovateľa pozdĺž línie alebo ťuknutím do konkrétneho bodu uskutočnite rýchly posun dopredu alebo dozadu
- 9 Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť
- 10 Prechod na predchádzajúcu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu

Zmena skladieb

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- Dotknite sa tlačidla alebo a podržte ho.
- 💡 Môžete tiež posunúť značku ukazovateľa priebehu doprava alebo doľava.



Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.


Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Keď je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Zlepšenia zvuku**.
- 3 Ak si chcete zvuk prispôbiť ručne, pretiahnite tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, ťuknite na položku a vyberte štýl.



Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Keď je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Zlepšenia zvuku** >  > **Ďalšie** > **Priestorový zvuk – slúchadlá**.
- 3 Vyberte nastavenie.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- 1 Kým sa skladba prehráva v aplikácii „WALKMAN“, ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **Front na prehratie**.

Minimalizovanie aplikácie „WALKMAN“

- Keď prebieha prehrávanie v aplikácii „WALKMAN“, ťuknutím na položku  prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo ťuknutím na položku  na obrazovku Domovská obrazovka. Aplikácia „WALKMAN“ bude i naďalej prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie „WALKMAN“ spustenej na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí pretiahnite stavový riadok smerom nadol a otvorte tak panel Upozornení.
- 2 Ťuknutím na názov skladby otvoríte aplikáciu „WALKMAN“.

- 💡 Alebo môžete ťuknúť a podržať tlačidlo  a potom sa ťuknutím na možnosť  vrátiť do aplikácie „WALKMAN“.

Odstránenie skladby

- 1 V aplikácii **Moja hudba** vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.


- 💡 Týmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

Odoslanie skladby

- 1 Počas prehľadávania skladieb v aplikácii **Moja hudba** sa dotknite názvu skladby a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odosl.**
- 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 💡 Rovnakým spôsobom môžete odoslať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Pridanie označenia „Páči sa mi to“ ku skladbe v službe Facebook™


- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na , aby ste ukázali na službe **Facebook™**, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby **Facebook™**. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby **Facebook™** potvrdenie.

Vizualizér



Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania hudby. Efekty pre každú skladbu sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti, rytmu a frekvencie. Taktiež môžete zmeniť tému pozadia.

Zapnutie vizualizéra


- 1 V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.


- 💡 Ťuknutím na tlačidlo  prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

- 1 V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.

Získavanie ďalších informácií o skladbe či interpretovi

V aplikácii „WALKMAN“ môžete ťuknutím na tlačidlo inifinite  získať viac informácií o interpretovi, ktorého práve počúvate.

Ťuknutím na tlačidlo inifinite  v aplikácii „WALKMAN“ môžete získať viac informácií o interpretovi skladby a súvisiaci obsah. Medzi také informácie patrí:


- Hudobné videá v službe YouTube™
- Informácie o interpretoch zo servera Wikipedia
- Texty piesní z vyhľadávača Google
- Videá karaoke v službe YouTube™
- Vyhľadávanie rozšírení na webe
- Obsah zo služby PlayNow™

! Presnosť výsledkov vyhľadávania sa môže líšiť.

Ďalšie informácie o interpretovi alebo skladbe

- Ak prehrávate skladbu v prehrávači WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .

Prehľad funkcie Moja hudba







- 1 Návrat na aktuálnu skladbu
- 2 Obrázok aktuálne prehrávaného interpreta (ak je dostupný)
- 3 Prehľadávanie hudby podľa interpreta
- 4 Kategorizácia hudby pomocou kanálov aplikácie SensMe™
- 5 Správa a úprava hudby pomocou služby Music Unlimited™
- 6 Prehľadávanie obľúbených zoznamov skladieb
- 7 Zhromažďovanie odkazov na hudbu a na obsah súvisiaci s hudbou, ktoré ste vy a vaši priatelia zdieľali pomocou služieb online
- 8 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 9 Prehľadávanie zvuku podľa skladby
- 10 Prehľadávanie podľa albumu

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknutím na kartu Moja hudba v aplikácii „WALKMAN“ zobrazíte prehľad všetkých skladieb nachádzajúcich sa v telefóne. Na karte Moja hudba môžete spravovať albumy a zoznamy skladieb, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.


Pridanie skratky na skladbu

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na možnosť , ,  alebo  a potom vyhľadajte skladbu, pre ktorú chcete vytvoriť skratku.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa zobrazí v hlavnom zobrazení funkcie Moja hudba.


Zmena usporiadania skratiek

- V aplikácii **Moja hudba** stlačte a podržte skratku, pokým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom skratku pretiahnite do nového umiestnenia.

Odstránenie skratky

- V aplikácii **Moja hudba** stlačte a podržte skratku, pokým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom skratku pretiahnite na položku .
- ! Nasledujúce karty sa nedajú odstrániť: **Skladby, Albumy, Interpreti, Zozn. skladieb, Music Unlimited, Hudba priateľov a Stanice aplikácie SensMe™.**


Aktualizácia hudby s najnovšími informáciami

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe > Spustiť**. Telefón prehľadá internet a prevezme najnovšie obaly albumov a informácie o skladbách.
- 💡 Kanály aplikácie SensMe™ budú aktívované po dokončení prevzatia podrobností o hudbe.

Kategorizácia hudby pomocou aplikácie Stanice aplikácie SensMe™

Kanály aplikácie SensMe™ umožňujú usporiadať hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky skladby do niekoľkých kategórií (kanálov), aby ste si mohli vyberať hudbu vyhovujúcu vašej nálade alebo dennej dobe.

Povolenie aplikácie Stanice aplikácie SensMe™


- V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na  a potom na položku **Prevziať informácie o hudbe**.
- ! Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Použitie funkcie Hudba priateľov na zdieľanie hudby

Funkcia Hudba priateľov zbiera prepojenia na hudbu a príslušný hudobný obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb ako sú Facebook™, YouTube™, Spotify™, last.fm™, izlesene™ a Pandora™. Možno bude potrebné prihlásiť sa príslušnej online službe pred jej použitím.

- ! Niektoré online služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Správa hudby od priateľov

- 1 V **Moja hudba > Hudba priateľov > Najnovšie**.
- 2 Ťuknutím na položku ju otvoríte a podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo  pridajte označenie „To sa mi páči“ ku skladbe v službe **Facebook™**. Ak chcete, pridajte komentár do poľa komentárov.




Zobrazenie zdieľanej hudby

- 1 V **Moja hudba > Hudba priateľov > Zdieľané mnou**.
- 2 Prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a ťuknite na ňu. Zobrazia sa všetky komentáre danej položky (ak nejaké sú).

Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V aplikácii **MOJA HUDBA** ťuknite na položku  a prejdite do albumu alebo ťuknite na položku  a prehľadávaním vyhľadajte zoznam skladieb.
- 2 Ťuknite na obal albumu, potom ťuknite na položku  a zapnite **Režim náhodného poradia**.

Vypnutie režimu náhodného poradia

- Pri prehrávaní skladieb v náhodnom poradí ťuknite na obal albumu > .

Správa zoznamu skladieb

V aplikácii **Moja hudba** môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v telefóne.

Aplikáciu Media Go™ môžete tiež nainštalovať do počítača a použiť ju ku kopírovaniu zoznamov skladieb z počítača do telefónu. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 135.


Vytváranie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Ak chcete v aplikácii **Moja hudba** pridať interpreta, album alebo skladbu do zoznamu skladieb, stlačte a podržte meno požadovaného interpreta alebo názov albumu či skladby.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb > Vytvoriť nový zozn. sklad.**
- 3 Zadaťte názov zoznamu skladieb a ťuknite na možnosť **OK**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v aplikácii **Moja hudba** stlačte a podržte meno interpreta alebo názov skladby, ktorú chcete pridať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete interpreta, album alebo skladbu pridať. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V aplikácii **Moja hudba** ťuknite na ikonu .
- 2 V časti **Zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 3 Ťuknutím na skladbu spustíte jej prehrávanie.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
- 2 V zobrazenom zozname ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

Odstránenie zoznamu skladieb


- 1 V aplikácii **Moja hudba** následne vyberte položku **Zozn. skladieb**.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

- ! Predvolené zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Widget aplikácie „WALKMAN“

Widget aplikácie „WALKMAN“ je miniatúrna aplikácia, ktorá umožňuje získať priamy prístup k aplikácii „WALKMAN“ zo zariadenia Domovská obrazovka. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku Domovská obrazovka.

Pridanie widgetu aplikácie „WALKMAN“ na plochu


- 1 Ťknite na prázdnu oblasť na Domovská obrazovka a potom ťknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťknite na položku **WALKMAN**.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID



Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí. Ak máte problém s používaním tejto aplikácie, prečítajte si časť *Nemôžem používať internetové služby*, na strane 155..

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.


Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
- 💡 Pre otvorenie aplikácie TrackID™ môžete taktiež použiť widget TrackID™.

Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou technológie TrackID™

- 1 Po otvorení aplikácie TrackID™ držte telefón smerom ku zdroju hudby.
 - 2 Ťuknite na položku . Ak je skladbu rozozná služba TrackID™, zobrazia sa na obrazovke výsledky.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na položku **Rebríčky**. Pri prvom zobrazení sa prehľad nastaví na váš región.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie prehľady v iných regiónoch, ťuknite  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo región.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby aplikáciou TrackID™ sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo správy SMS. Môžete tiež získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke s informáciami ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 3 Nákup dokončite podľa pokynov v telefóne.
- ! Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.


Zdieľanie skladby pomocou e-mailu alebo správy SMS

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte metódu zdieľania.
- 3 Dokončite postup podľa pokynov v telefóne.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď je otvorená aplikácia TrackID™, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Interpret**.

Ako odporučiť skladbu v aplikácii Facebook™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke informácií o skladbe počkajte, pokým sa zobrazí karta , a potom ťuknite na túto kartu.
 - 3 Prihláste sa do služby **Facebook** a odporučte skladbu.
- ! Táto funkcia nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Odstránenie skladby z histórie skladieb



- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Ťuknite na položku **Áno**.

Použitie rádia FM

Rádio FM vo vašom telefóne funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak chcete rádio používať, musíte do telefónu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

- 💡 Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Spustenie rádia FM

- 1 K telefónu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
 - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prehľad rádia FM



- | | |
|---|---|
| 1 | Naladená frekvencia |
| 2 | Uložená obľúbená stanica |
| 3 | Ladenie |
| 4 | Pre vyhľadanie stanice sa posuňte nadol frekvenčným pásmom |
| 5 | Pre ďalšiu obľúbenú stanicu sa posuňte nadol frekvenčným pásmom |
| 6 | Pre ďalšiu obľúbenú stanicu sa posuňte nahor frekvenčným pásmom |
| 7 | Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice |
| 8 | Pre vyhľadanie stanice sa posuňte nahor frekvenčným pásmom |
| 9 | Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia |



Prepínanie obľúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst doľava alebo doprava pozdĺž frekvenčného pásma.
- Posuňte ladenie doprava alebo doľava.



Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako obľúbené. Používaním obľúbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.



Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Zadať názov stanice a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je rádio spustené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  vedľa stanice, ktorú chcete odobrať.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Prepínanie obľúbených staníc

- Po spustení rádia ťuknite na položku  alebo .
- ! Ak chcete prepínať medzi obľúbenými položkami, musíte mať najskôr uložené aspoň dve stanice ako obľúbené.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené obľúbené položky sa novým vyhľadaním zachovávajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami

Rádio môžete počúvať cez káblovú náhlavnú súpravu alebo káblové slúchadlá. Po pripojení môžete zvuk zariadenia v prípade potreby prepnúť do reproduktora.



Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 💡 Prepnutie zvuku späť do káblvej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.



Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použijete na určenie hudobných skladieb prehrávaných v telefóne na rádiovkej frekvencii FM.



Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte , a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

Keď počúvate hudbu pomocou FM rádia, môžete zdieľať detaily skladieb, ktoré sa vám páčia, na sieti **Facebook**. Musíte byť používateľom siete **Facebook** a musíte byť prihlásení na účte siete **Facebook**.


Zdieľanie detailov o hudbe, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™

- 1 Keď rádio FM prehráva hudobnú skladbu, ktorú si želáte zdieľať, nájdite a ťuknite na .
 - 2 Ak si želáte, pridajte komentár do poľa komentára.
 - 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlete detaily skladby do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknite na položku **Zrušiť**, aby ste sa vrátili do aplikácie **Rádio FM**.
 - 5 Akonáhle zverejníte skladbu na váš účet služby **Facebook**, zobrazí sa na obrazovke rádia FM potvrdzujúca správa.
- !  sa nezobrazí na obrazovke rádia FM, ak nebudete prihlásení do služby **Facebook**.

Snímanie fotografií a nahrávanie videí



Fotoaparát je vybavený veľmi citlivým snímačom Exmor R™, ktorý umožňuje snímanie ostrých fotografií a videí dokonca aj pri slabom osvetlení. Pomocou fotoaparátu telefónu možno vytvárať bežné snímky vo formáte 2D. Fotografie a videá posielajte priateľom vo forme multimediálnych správ alebo ich odovzdajte na server webovej služby. Váš telefón má tiež predný fotoaparát, ktorý je užitočný na autoportréty.

Prehľad ovládania fotoaparátu



- 1 Príbliženie alebo vzdialenie
- 2 Hlavná obrazovka fotoaparátu
- 3 Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru
- 4 Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov
- 5 Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
- 6 Zobrazenie fotografií a videí
- 7 Predný fotoaparát
- 8 Ikony nastavenia fotoaparátu

Otvorenie fotoaparátu

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.






Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo .





Používanie fotoaparátu

S fotoaparátom možno fotografovať dvomi spôsobmi. Môžete ťuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa môžete dotknúť bodu na obrazovke.




Snímanie fotografií dotknutím sa obrazovky

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybratá).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Pre uzamknutie automatického zaostrovania sa dotknite a podržte bod na obrazovke. Keď rám snímky zozelenie, zdvihnite prst a sníme sa fotografia.
- ! Dajte pozor, aby ste sa pri dotýkaní sa obrazovky pri snímaní fotografie nedotkli položiek ,  alebo iných ikon.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybratá).
- 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 6 Ťuknite na tlačidlo na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a potom vyberte **Predný fotoaparát**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na obrazovku. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.



Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialiť záber.


Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru na spodnej strane obrazovky.
 - 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
-  Taktiež môžete v kroku 1 rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a potom si vybrať si tú, ktorú chcete zobraziť.




Odstránenie fotografie

- 1 Otvorte na fotografiu, ktorú chcete vymazať.
- 2 Ťuknite na položku .

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámkami. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu vľavo hore a potom vyberte **Normálne**.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 5 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.



Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Ťuknite na rámček, ktorý chcete vybrať pre zaostrenie. Ak chcete, aby fotoaparát vybral zaostrenie automaticky, neŤukajte na žiadny rámček.
- 3 Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená zeleným rámčekom. Ťuknutím na obrazovku zhotovte fotografiu.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa smeje, použite technológiu Smile Shutter™. Vo fotoaparáte sa rozpozná až päť tvárí a vyberie jedna, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte intenzitu úsmevu.

Fotografovanie pomocou funkcie Smile Shutter™






- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou Smile Shutter namierte fotoaparát na požadovaný predmet. Fotoaparát vyberie tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí v zelenom rámčeku a fotografia je automaticky nasnímaná.
- 3 Ak sa nerozpozna žiadny úsmev, fotografiu nasnímajte manuálne Ťuknutím na obrazovku.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.




Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na položku . Potom Ťuknite na položku **Označovanie geoznačkami** > **Zapnuté**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** povolíte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 5 Označte možnosti pod položkou **Služby určovania polohy**, ktoré chcete vybrať.
- 6 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 7 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať geografické označenie. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa a podržte prst na nastavení, ktoré chcete presunúť a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu



Superior Auto

Optimalizujte nastavenie podľa každej scény.



Normálny



Predný fotoaparát

Vyberte predný fotoaparát, ak si želáte snímať autoportréty.



Efekt obrázka

Použite efekty na fotografiu.



Výber scény



Panoramatický záber

Použite toto nastavenie na snímanie širokohlých panoramatických fotografií. Len ťuknite na obrazovku a posúvajte fotoaparát plynulo z jednej strany na druhú.

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.



Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostří na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.




Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré sa na obrazovke fotoaparátu označia bielymi rámečkami. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostřilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka zmení z bielej na zelenú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

 Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Hodnota expozície



Určíte množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

HDR

Nastavenie HDR (vysoko dynamické rozpätie) použite na snímání fotografií oproti silnému zadnému osvetleniu alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zhotoviť, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.



Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázku.



Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.



Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálne**.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Scény

Funkciu Scény použite vtedy, ak chcete rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.






Zahmlenie

Používa sa na snímání fotografií na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.

- 
Oprava protisvetla HDR
 Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia analyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.
- 
Nočný portrét
 Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.
- 
Nočná scéna
 Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.
- 
Pláž a sneh
 Používa sa vo svetlom prostredí ako ochrana pred nedostatočnou expozíciou.
- 
Večierok
 Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom interiéri. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na nehybný povrch.
- 
Šport
 Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.
- 
Dokument
 Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší, ostrejší kontrast.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu





Rozmazanie obrázku spôsobené tmavými podmienkami alebo pohybom predmetov môžete znížiť prostredníctvom zvýšenia citlivosti ISO.

- 
Automaticky
 Nastavuje citlivosť ISO automaticky.
- 
100
 Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 100.
- 
200
 Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 200.
- 
400
 Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 400.
- 
800
 Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 800.
- 
1 600
 Nastavuje citlivosť ISO automaticky do hodnoty 1600.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk.

- 
Automaticky
 Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.
- 
Trvalo zapnutý blesk
 Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.
- 
Vypnuté
 Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.
- 
Potlač. efektu červených očí
 Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.



13 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 13 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení. 13 MP je k dispozícii za nasledujúcich podmienok: vyberte režim snímania Normálny a HDR je vypnuté; vyberte režim Scéna okrem režimu Korekcia protisvetla HDR.



12 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 12 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení. 12 MP je maximálne rozlíšenie v režime Superior Auto.



9 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 9 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vysoké rozlíšenie v širokouhlom formáte. Rozlíšenie je ešte vyššie ako pri plnom vysokom rozlíšení. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.



5 MP 4:3

Obrázok s veľkosťou 5 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.



2 MP 16:9

Obrázok s veľkosťou 2 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.



VGA

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixelov.

- ! 12 MP je maximálne rozlíšenie, ktoré je k dispozícii, keď fotografujete pomocou režimu **Superior Auto**; keď je HDR zapnuté v režime **Normálne**; alebo keď je vybraný režim **Scény** (režim **Oprava protisvetla HDR**).
- ! Rozlíšenie 13 MP je k dispozícii len keď je vybraný režim snímania **Normálne** a HDR je vypnuté a keď je vybraný režim **Scény** (okrem režimu **Oprava protisvetla HDR**).

Samospúšť.

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste telefón držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.



Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Vypnuté

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Funkciu smile shutter použite na určenie druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje pred nasnímaním fotografie.

Geografické označenie



Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



Zapnuté

Zapnutá funkcia geografického označenia priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkcie určenia polohy v ponuke **Nastavenie**.

Informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 138.

Ak chcete k fotografiám pridať geografické značky, polohu musíte určiť pred zaznamenaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Keď sa v telefóne hľadá vaša poloha, na obrazovke sa zobrazuje symbol .



Vypnuté

Keď je vypnutá funkcia geografického označenia, nemôžete zobraziť miesto, kde ste nasnímali fotografiu.

Metóda snímania

Vyberte spôsob, ktorý používate na snímání fotografií.



Tlačidlo na obrazovke

Nasnímajte fotografiu ťuknutím na tlačidlo na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.



Snímání dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. To sa týka len prípadov, keď je režim zaostrenia nastavený na zaostrovanie dotykom.

Rýchle spustenie

Nastavenia rýchleho spustenia vám umožňujú aktivovať fotoaparát z režimu spánku ťuknutím na obrazovku.



Spustiť a snímáť

Ak ťuknete na obrazovku, fotoaparát sa spustí z režimu spánku a nasníma sa fotografia.



Iba spustiť (fotoaparát)

Po ťuknutí na obrazovku sa fotoaparát spustí z režimu spánku.



Spustiť a nahráť video

Po ťuknutí na obrazovku sa videokamera spustí z režimu spánku a spustí nahrávanie.



Iba spustiť (videokamera)

Po ťuknutí na obrazovku sa videokamera spustí z režimu spánku.

Tipy na používanie fotoaparátu

Pravidlo tretiny

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámcika. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestnite do tretinovej vzdialenosti od okraja.

Pevná ruka

Vyhňte sa rozmazaným fotografiám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

Pohľad zblízka

Keď sa k objektu maximálne priblížite, vyplní celú obrazovku fotoaparátu.

Najlepšia je rozmanitosť

Hľadajte rozličné uhly a približujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

Používajte jednoduché pozadie





Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

Čistý objektív nadovšetko







Mobilné telefóny sú vystavené rôznym typom počasia, rôznym miestam a často ich nosíme vo vreckách alebo taškách. Preto sa objektív fotoaparátu ľahko zašpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektív očistite jemnou handričkou.

Používanie videokamery








Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** > **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu spustíte nahrávanie.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu zastavíte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.


Nahrávanie videa ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a potom vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Ťuknutím na položku  začnite nahrávanie.
 - 7 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí




- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ťuknite na miniatúry v dolnej časti obrazovky.
 - 4 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte prehrávanie videa.
 - 6 Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťuknite na  alebo .
-  Taktiež môžete rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a vybrať si súbor, ktorý chcete prehrať.

Odstránenie zaznamenaného videa



- 1 Prejdite na videoklip, ktorý chcete vymazať.
- 2 Ťuknite na položku .

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Keď je videokamera otvorená, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Využitie pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôbujte rozlíšenie videa rôznym formátom.



HD 1080p

Full HD (Full High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1920×1080 pixlov.



HD 720p

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.



VGA

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixlov.



Správa MMS

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.

Fotografické prisvetlenie

Využite na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetlo.



Zapnuté



Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Metóda snímania

Vyberte metódu, ktorou chcete nahráť video.



Tlačidlo na obrazovke

Video nahráte stlačením tlačidla na obrazovke fotoaparátu.



Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámečkami na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámečkom tvár, ktorá je vybratá a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste telefón držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.



Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Vypnuté

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozície



Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať telefón bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Rýchle spustenie

Nastavenia rýchleho spustenia vám umožňujú aktivovať fotoaparát z režimu spánku ťuknutím na obrazovku.



Spustiť a snímať

Ak ťuknete na obrazovku, fotoaparát sa spustí z režimu spánku a nasníma sa fotografia.



Iba spustiť (fotoaparát)

Po ťuknutí na obrazovku sa fotoaparát spustí z režimu spánku.



Spustiť a nahráť video

Po ťuknutí na obrazovku sa videokamera spustí z režimu spánku a spustí nahrávanie.



Iba spustiť (videokamera)

Po ťuknutí na obrazovku sa videokamera spustí z režimu spánku.

Zobrazenie fotografií a videí v albume

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videoklipy nasnímané fotoaparátom telefónu alebo si prezerať podobný obsah, ktorý ste do telefónu uložili. K vašim fotografiám a videám môžete pridávať geoznačky, a potom ich zobrazíte na mape sveta. V albume tiež môžete zobrazovať fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™ alebo na sieť Facebook™. V albume môžete tiež zdieľať obľúbené fotografie a videá s priateľmi pomocou bezdrátovej technológie Bluetooth™, e-mailu, prostredníctvom zasielania správ alebo rôznych služieb online. Umožňuje tiež vykonávať základné úpravy fotografií a nastaviť ich ako tapety alebo obrázky kontaktov. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 135.

Prehľad karty album

V albume sú k dispozícii nasledujúce karty:

- **Obrázky** – zobrazí všetky fotografie a videá uložené v telefóne.
- **Mapy** – zobrazí fotografie a videoklipy s geoznačkami na mape sveta.
- **Online** – zobrazí online albumy.



Mobile BRAVIA® Engine

Technológia Mobile BRAVIA® Engine od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Obrázky sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia BRAVIA Engine je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Vypnutie modulu Mobile BRAVIA®

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej**.
- 3 Ak je už označené políčko **Mobile BRAVIA Engine 2**, zrušte jeho označenie.


Otvorenie albumu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v časti **Nastavenie** > **Displej**.

Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne




Na karte **Obrázky** aplikácie Album môžete zobrazovať fotografie a videá v mriežke alebo v zozname. Mriežka zobrazí obsah v podobe miniatúr, zatiaľ čo zoznam ho zobrazí ako priečinky.

Prehľad karty Obrázky







- 1 Zobrazenie fotografií a videí v mriežke.
- 2 Prepnete na zobrazenie zoznamu všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené vo vašom telefóne.
- 3 Zobrazenie možností ponuky.
- 4 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte obsah.
- 5 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
- 6 Dátum a počet položiek v skupine nižšie.
- 7 Zobrazenie zoznamu všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené vo vašom telefóne.
- 8 Priečinkov obsahujúci všetky obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 9 Priečinkov obsahujúci všetky videá nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 10 Všetky ostatné priečinky obsahujúce obrázky a/alebo videá, ktoré si do telefónu prevzali alebo skopírovali.
- 11 Ťuknite pre návrat k zobrazeniu v mriežke na karte **Obrázky**.

Zobrazenie fotografií a videí v mriežke

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené ikonou .
 - 3 Ťuknutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte.
 - 4 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v časti **Nastavenie > Displej**.



Zobrazenie fotografií a videí v zozname

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite položky **Album** > **Obrázky** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položku . Priečinky obsahujúce fotografie alebo videá nasnímané pomocou fotoaparátu telefónu sú zobrazené vo vrchnej časti. Všetky ostatné priečinky obsahujúce fotografie alebo videá uložené v telefóne sú zoradené podľa abecedy.
 - 4 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené ikonou .
 - 5 Ťuknutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte.
 - 6 Ďalšiu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doľava. Predchádzajúcu fotografiu alebo video zobrazíte rýchlym pohybom doprava.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, zaškrtnite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v časti **Nastavenie** > **Displej**.

Zmena veľkosti miniatúr v albume

- Keď zobrazujete miniatúry fotografií a videí v albume, oddiaľte dva prsty, aby ste ich priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ich oddiaľili.

Práca so dávkami fotografií alebo videí v albume

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v albume ťuknite na , a potom ťuknite na **Vybrať položky**.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybrané položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 Pre prácu s vybranými položkami použite nástroje na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky.
-  Pre aktiváciu režimu výberu sa môžete taktiež dotknúť položky a podržať ju, pokým sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete ťuknúť na ďalšie položky, aby ste ich vybrali.


Práca s fotografiami v albume

V albume môžete fotografie upravovať. Napríklad môžete fotografie orezávať, asociovať ich s kontaktmi alebo použiť ich ako tapety.





Priblíženie fotografie

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddiaľili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddiaľili.


Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.


Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia SensMe™**.
 - 2 Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na . Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na prehranie prezentácie.
 - 3 Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie ovládania a potom ťuknite na .
-  Pre ďalšie informácie o funkcii SensMe™ pozrite *Kategorizácia hudby pomocou aplikácie Stanice aplikácie SensMe™* na strane 99.


Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Vyberte možnosť **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží v novej orientácii.

Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Orezať**.
- 2 Ak chcete upraviť rámik orezávania, stlačte a podržte stlačený okraj rámika orezávania. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 3 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa a podržte jeden z jeho štyroch rohov, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 4 Ak chcete rámik orezávania posunúť do inej časti fotografie, stlačte a podržte stlačený bod vo vnútri rámika a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie, ťuknite na položku **Orezať**. Pôvodná neorezaná verzia zostane uložená v telefóne.


Použitie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Použiť ako**.
- 2 Vyberte možnosť zo zobrazeného zoznamu.
- 3 Fotografiu použite podľa uvedeného návodu.


Úprava fotografie


- Ťuknutím na obrazovku pri prehliadaní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Upraviť fotografiu**.

Zdieľanie fotografie


- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybranú fotografiu, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na , aby ste otvorili obrazovku mapy.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na želané miesto, aby ste umiestnili fotografiu na mapu.
- 3 Pre prispôsobenie miesta fotografie ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
- 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste uložili geoznačku a vrátili sa do prehliadača obrázkov.

- 💡 Keď je k fotografií priradená geoznačka, zobrazí sa spolu s informáciami o mieste aj ikona . Na túto ikonu môžete ťuknúť, aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Odstránenie fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **OK**.


Práca s videami v albume

Album slúži na zobrazenie videoklipov nasnímaných fotoaparátom alebo videoklipov prevzatých či skopírovaných do telefónu. Svoje videoklipy môžete zdieľať s priateľmi napríklad tak, že ich nahráte na niektorú z online služieb.

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** v albume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .


Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehrávaní videoklipu zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.

- ! Položky chránené autorskými právami možno nebudete môcť kopírovať, posilať alebo prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je ich súbor príliš veľký.

Odstránenie videa

- 1 Na karte album ťuknite na video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa a podržte video na aktiváciu režimu výberu. Rám miniatúry videa po výbere zmodrie.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Ak pri fotografovaní zapnete určenie polohy, môžete neskôr získané informácie použiť. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať rodine a priateľom, kde ste fotografiu odfotili. Pridávanie informácií po polohe sa označuje ako geotagging (geografické označenie). Keď zapnete určenie polohy, môžete na zistenie polohy zvoliť, či chcete používať satelity GPS alebo bezdrôtové siete, alebo oboje.

Ďalšie informácie nájdete v časti *Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy* na strane 138.

Prehľad karty Mapy






- 1 Hľadanie miesta na mape.
- 2 Prepnúť na zobrazenie zemegule.
- 3 Zobrazenie možností ponuky.
- 4 Skupina fotografií alebo videoklipov s rovnakými geoznačkami.
- 5 Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Zovretím prstov ho oddialite. Ťahaním zobrazíte ďalšie časti mapy.
- 6 Miniatúry vybranej skupiny fotografií alebo videoklipov. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.


Zapnutie určenia polohy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka **Satelite GPS** a/alebo **Služba určovan. polohy Google**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkou na mape v albume

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album** > **Mapy**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií ťuknite na hornú fotografiu, a potom ťuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
- 💡 Pri prezeraní fotografie s geoznačkou v prehliadači fotografií sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknúť na , aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Pridanie geoznačky pri zobrazení mapy v albume

- 1 Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na , a potom ťuknite na **Pridať geoznačku**.
- 2 Vyhľadajte fotografiu, ku ktorej si želáte pridať geoznačku, a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na želané miesto na mape, aby ste nastavili geoznačku, a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Úprava geoznačky fotografie v albume

- 1 Keď zobrazujete fotografiu v albume, dotknite sa a podržte danú fotografiu, kým jej rám nezmodrie.
 - 2 Posuňte danú fotografiu na nové miesto.
- 💡 Namiesto presúvanie môžete taktiež ťuknúť na želané miesto na mape.


Zmena zobrazenia mapy v albume

- Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na , a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Zobrazenie vašich online albumov


V albume môžete taktiež zobraziť fotografie a videá odovzdané do služby online, ako napríklad Picasa™ a Facebook™. Zobrazíte komentáre od priateľov a taktiež pridáte vaše vlastné. Taktiež môžete odporučiť fotografiu (označiť ju „Páči sa mi to“), keď si prezeráte vaše albumy v službe Facebook™.

Prehľad karty Online




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Aktivácia služby online. |
| 2 | Názov albumu online. |
| 3 | Počet položiek na albume online. |
| 4 | Obnovenie. |
| 5 | Zobrazenie možností ponuky. |


Zobrazenie fotografií z online služieb v albume

- 1 Uistite sa, že ste prihlásení do príslušnej online služby, napríklad Facebook™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Online**. Zobrazia sa všetky vaše dostupné albumy online.
- 4 Ťuknite na akýkoľvek album, aby ste zobrazili jeho obsah, a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu online albumu

- 1 Pri prezeraní fotografií v online albume ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na  pre zobrazenie komentárov.
- 2 Pre zobrazenie ďalších komentárov posuňte obrazovku nadol.
- 3 Pre pridanie vlastných komentárov zadajte komentár v spodnej časti obrazovky, a potom ťuknite na tlačidlo **Odoslať**.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe Facebook™


- Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti Facebook™ ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite na položku . Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti **Facebook™**.

Prehrávanie videoklipov v aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videoklipy, ktoré ste si uložili do telefónu. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať obrázok plagátu, zhrnutie obsahu a informácie o žánri alebo o režisérovi. Môžete navyše prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Videá nasnímané fotoaparátom telefónu sa nezobrazujú v aplikácii Movies, ale v aplikácii Album. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zobrazenie fotografií a videí v albume* na strane 119.

Prehľad aplikácie Movies






- 1 Všetky kategórie videa, ktoré sú k dispozícii v telefóne.
- 2 Prehľadávanie všetkých filmov.
- 3 Prehľadávanie obsahu na ďalších pripojených zariadeniach s technológiou DLNA Certified™.
- 4 Prehľadávanie všetkých televíznych relácií.
- 5 Správa obsahu videa zo služby Video Unlimited™.
- 6 Zobrazenie možností ponuky.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.


Prehrávanie videoklipov v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu a potom na možnosť **Filmy**.
- 2 Vyberte kategóriu videoklipov a potom vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknite na videoklip, ktorý chcete vybrať, a potom na ikonu , ak ho chcete prehrať.
- 4 Pre zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 5 Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte.
- 6 Pretiahnutím ukazovateľa priebehu vľavo posuniete prehrávanie rýchlo vzad. Pretiahnutím ukazovateľa priebehu vpravo posuniete prehrávanie rýchlo vpred.






Prehrávanie videa na celej obrazovke

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
 - 2 Ťuknite na položku .
-  Ak chcete video prehrať v pôvodnej veľkosti, ťuknite na položku .



Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na tlačidlo  a potom na tlačidlo **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.


Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že telefón má aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu  a potom na možnosť **Filmy**.
 - 3 Ťuknite na položku  a následne sa uistite, že máte zaškrtnuté políčko **Režim online**.
 - 4 Vyberte kategóriu videoklipov a vyhľadajte video, o ktorom chcete získať informácie.
 - 5 Dotknite sa ikony filmu, o ktorom chcete získať informácie a podržte ju. Potom ťuknite na možnosť **Hľadať informácie** v zozname, ktorý sa objaví.
 - 6 Zadajte kľúčové slová vybraného videoklipu do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo pre potvrdenie na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
 - 7 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
-  Informácie o nových pridaných videoklipech obdržíte takisto automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je zaškrtnuté políčko **Režim online**. Môžu byť účtované poplatky za prenos dát.
-  Ak nie sú prevzaté informácie správne, ťuknite na položku  a opakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.


Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu  a potom na možnosť **Filmy**.
- 2 Vyberte kategóriu videoklipov a vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť.
- 3 Ťuknite najskôr na toto video, potom na tlačidlo  a vyberte možnosť **Vymazať informácie**.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videoklipu

- 1 Pri prehrávaní videoklipu zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenia zvuku**.
- 3 Zaškrtnite políčka u nastavenia zvuku, ktoré chcete aktivovať.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie videa

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu  a potom na možnosť **Filmy**.
- 2 Vyberte kategóriu videoklipov a potom vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videoklipu a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstráň** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstráň**.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™


Mediálny obsah uložený v telefóne môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore, počítači alebo tablete. Aby bolo možné obsah zdieľať, je potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón. Zároveň môžete zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified™ v telefóne.

Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať v telefóne hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom telefónu na vašom veľkoplášnom televízore.


Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v telefóne

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ vo vašom telefóne slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí telefónu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako telefón.


Prehrávanie zdieľaných skladieb v telefóne

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu  a potom na možnosť **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehrávanie zdieľaných videoklipov v telefóne

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu  a potom na možnosti **Filmy > Zariadenia**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 4 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte videoklip, ktorý chcete prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v telefóne





- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Nájdite položky **Album > Online** a ťuknite na ne. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online a pripojené zariadenia.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™




Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte v telefóne nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva váš telefón k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v telefóne

zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientským zariadeniam oprávnenie k prístupu. Akonáhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.




Nastavene zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte telefón k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
 - 5 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať obsah**, posuňte jazdec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Telefón začne fungovať ako mediálny server.
 - 6 Pripojte počítač alebo iné klientske zariadenia do rovnakej siete Wi-Fi® ako váš telefón.
 - 7 V stavovom riadku telefónu sa zobrazí oznámenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientskych zariadení. Pozrite si používateľskú príručku vášho klientskeho zariadenia ohľadom ďalších informácií. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či funguje vaša sieť Wi-Fi.
- 💡 Ak zatvoríte zobrazenie **Server médií**, funkcia zostane spustená na pozadí.




Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Posuňte jazdec na vypnutie funkcie **Zdieľať obsah**.




Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 5 Vyberte úroveň povolenia prístupu.





Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**, potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 5 Zadaťte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 5 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™





- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Server médií**.
- 4 Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer




Pomocou technológie DLNA™ môžete posielat' mediálny obsah uložený v telefóne na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť zobrazit' a prehrať obsah prijatý z telefónu. Zariadením DMR môže byť napríklad televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo novším.

- ! Nastavenia potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Zobrazenie fotografií alebo videoklipov z telefónu na zariadení DMR

- 1 Uistite sa, že ste zariadenie DMR správne nastavili a že je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
 - 4 Vyhľadajte a otvorte súbor, ktorý chcete zobrazit'.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybrané súbory sa začnú prehrať v chronologickom poradí na zvolenom zariadení.
 - 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Môj telefón**. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale v telefóne bude pokračovať.
- 💡 Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Movies ťuknutím na daný videoklip a potom na možnosť .

Prehrávanie hudobnej skladby z telefónu na zariadení DMR

- 1 Uistite sa, že ste zariadenie DMR správne nastavili a že je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako telefón.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na ikonu  a potom na možnosť **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **Moja hudba** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 4 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 5 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladby sa automaticky prehrať na vybranom zariadení.
- 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Môj telefón**. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale v telefóne bude pokračovať.


Technológia bezdrôtovej komunikácie

Bluetooth™



Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™, alebo môžete pripojiť príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v telefóne a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším kompatibilným zariadeniam Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť telefón ako „viditeľný“, aby ho mohli ostatné zariadenia Bluetooth™ nájsť.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth™ líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth™.
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa váš telefón a zoznam dostupných zariadení Bluetooth™.
- 5 Ťuknite na názov telefónu, aby ste sa uistili, že ostatné zariadenia Bluetooth™ váš telefón vidia.



Prispôsobenie viditeľnosti telefónu pre iné zariadenia Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie vášho telefónu

Svojmu telefón môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov telefónu.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth


Párovaním telefónu s iným zariadením môžete telefón prepojiť napríklad so súpravou handsfree s technológiou Bluetooth alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením Bluetooth si telefón párovanie zapamätá. Pri párovaní telefónu so zariadením Bluetooth môže byť potrebné zadať prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth. Pri ďalšom prepájaní telefónu s týmto zariadením Bluetooth nebude potrebné znova zadať prístupový kód.


Niektoré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth, vyžadujú spárovanie aj pripojenie.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami Bluetooth, ale súčasne ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth.



Spárovanie telefónu s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™, a či je viditeľné pre zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bluetooth**. Všetky dostupné zariadenia s technológiou Bluetooth™ sa zobrazia ako zoznam.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Telefón a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali.

Pripojenie telefónu k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu s technológiou Bluetooth, ktoré si pred pripojením vyžaduje spárovanie telefónu, nasledujúce kroky vám pomôžu spárovať ho.
- 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete telefón pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky



Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth™

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth™ zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth™.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa položky a podržať ju, otvoriť ju alebo stlačiť . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Zdieľať** alebo **Odosl..**
- 5 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth™.
- 7 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 8 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 9 **Odosielajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 10 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že funkcia Bluetooth™ je zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth™.
- 2 Odosielajúce zariadenie teraz začne zasielať dáta do vášho telefónu.
- 3 Ak budete požiadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaký prístupový kód, alebo potvrdte navrhnutý prístupový kód.
- 4 Po upozornení telefónu na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Prijat'** spustíte prenos súborov.
- 6 Ak chcete zobrazíť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
- 7 Ak chcete otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknite na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu telefónu, synchronizáciu obsahu v telefóne, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a telefónom pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi telefónom a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom telefónu a kartou SD priamo v prieskumníkovi súborov na počítači.

Ak do telefónu presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

Prenos obsahu medzi telefónom a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí text **Karta SD je pripojená**.
- 2 **Počítač:** Na pracovnej ploche počítača otvorte program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, kým sa v ňom zobrazí karta SD ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopíte a preneste želané súbory medzi počítačom a telefónom.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®


Medzi telefónom a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi telefónom a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.


Bezdrôtové spárovanie telefónu s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu telefónu na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte telefón s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššieuvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.


Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Wi-Fi®.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie z telefónu a do telefónu. Aplikáciu PC Companion môžete použiť aj na aktualizáciu telefónu a získanie najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalčné súbory pre aplikáciu PC Companion sa uložia do telefónu a inštalácia sa spustí, keď telefón pripojíte k počítaču cez kábel USB.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, musíte mať počítač pripojený na internet, ktorý obsahuje niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)


Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.


Pripojenie telefónu k TV prijímaču

Pripojte telefón k televíznemu prijímaču a môžete sledovať obsah telefónu na väčšej obrazovke. Po pripojení telefónu k televíznemu prijímaču sa otvorí aplikácia TV Launcher. Táto aplikácia vám pomáha prehrávať mediálne súbory z vášho telefónu na televízore a iných zariadeniach.


Zobrazenie obsahu telefónu na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL™

- 1 Pripojte telefón k televíznemu prijímaču pomocou kábla MHL. Na stavovom riadku telefónu sa po vytvorení pripojenia zobrazí symbol .
- 2 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Pre zobrazenie mediálnych súborov na televíznom prijímači postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu.

Zobrazenie obsahu telefónu na televíznom prijímači s podporou vstupu HDMI™

- 1 Pripojte telefón k adaptéru MHL-HDMI a adaptér pripojte k napájaniu USB.
- 2 Adaptér pripojte k televíznemu prijímaču pomocou kábla HDMI™. Na stavovom riadku telefónu sa po vytvorení pripojenia zobrazí symbol .
- 3 Aplikácia **Spúšťač televízora** sa spustí automaticky. Pre zobrazenie mediálnych súborov na televíznom prijímači postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízneho prijímača

- 1 Keď je telefón pripojený k televíznemu prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
 - 2 Ťuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**.
-  Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

Ak chcete odpojiť telefón od TV prijímača

- Odpojenie kábla MHL™ alebo adaptéra MHL-HDMI od telefónu.

Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy

Pomocou telefónu môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Zapnite možnosť bezdrôtovej siete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatiienený výhľad na oblohu, zvolte možnosť GPS. V situáciách, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste mali zapnúť obe možnosti, aby ste sa uistili, že vaša poloha bude nájdená.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy, vrátane navigačných služieb.

Povolenie GPS

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčko **Satellite GPS**.


Používanie systému GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.

- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.




Google Maps™

Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazte si stav na cestách v reálnom čase a získajte podrobné smery k svojmu cieľu. Pred výletom si môžete prevziať a uložiť na pamäťovú kartu mapy a vyhnúť sa tak poplatkom za roaming.


- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na Internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie,

kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo regióne.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Mapy**.
- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý zo spôsobov lokalizácie dostupných v časti **Nastavenie > Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na domovskú obrazovku.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a telefón prenáša údaje. Takže je dobým nápadom prevziať a uložiť si mapy do telefónu pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v telefóne. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Navigácia**.

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

Na vytvorenie zálohy obsahu vášho telefónu na pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB použijete aplikáciu Zálohovanie a obnovenie. Takéto zálohy možno použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení telefónu v prípade straty alebo vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať


Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy údajov:

- Záložky
 - Hovory
 - Kontakty
 - Aplikácie prevzaté zo služby Google Play™
 - Multimediálne správy (MMS)
 - Nastavenia systému (ako sú budíky, hlasitosť zvonenia a jazykové nastavenia)
 - Textové správy (SMS)
- ! Nemusíte zálohovať hudobné súbory a fotografie alebo videoklipy, ktoré ste nasnímali fotoaparátom telefónu. Sú automaticky zálohované na pamäťovej karte telefónu.
- ! Pri obnovení aplikácií zo služby Google Play™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší prenos dát.


Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie

Pred zálohou obsahu telefónu môžete určiť cieľ zálohovania a typy zálohovaných údajov.


Výber cieľového miesta zálohovania

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte cieľové umiestnenie**.
- 4 Vyberte miesto, kde sa má zálohovať obsah telefónu.

Výber typov údajov, ktoré chcete zálohovať

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte typ údajov** pod **Zálohovanie**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať.


Zálohovanie obsahu telefónu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.


Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

Keď obnovujete zálohovaný obsah telefónu, musíte vybrať záložný záznam, z ktorého chcete obnovu vykonať. Ak ste obsah zálohovali niekoľkokrát, môžete mať niekoľko záložných záznamov. Po vybraní záložného záznamu môžete zvoliť typy údajov, ktoré chcete obnoviť.


Výber záložného záznamu na obnovu

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte záznam na obnovenie**.
- 4 Vyberte záznam, ktorý chcete obnoviť.

Vybrať typy údajov na obnovenie

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyberte typ údajov** v časti **Obnovenie**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete obnoviť.




Obnovenie obsahu telefónu

- ! Nezabudnite, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte vo vašich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, budú vymazané počas postupu obnovy.
- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
 - 3 Ťuknite na položku **Obnoviť**.
- ! Po obnovení sa môže zobraziť výzva na reštartovanie telefónu, aby sa obnovenie prejavilo.





Spravovanie nahrávok zálohy

Môžete odstrániť alebo premenovať nahrávky záloh, ktoré ste urobili pri použití funkcie zálohy a obnovenia.

Premenovanie nahrávky zálohy

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete premenovať.
- 5 Ťuknite na .
- 6 Zadajte nový názov a ťuknite na položku **Premenovať**.

Odstránenie nahrávok zálohy


- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete odstrániť, alebo ťuknite na , ak chcete odstrániť všetky nahrávky.
- 5 Ťuknite na položky  > **Odstrániť**.

Blokovanie a ochrana telefónu

IMEI


Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI



- 1 Vypnite telefón, potom vyberte kryt batérie a batériu.
- 2 Nájdite na štítku 15 až 17-miestne číslo. Prvých 15 číslic predstavuje číslo IMEI.


Zobrazenie čísla IMEI v telefóne

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.


Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude fungovať s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.


Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Nastavenie zámku karty SIM** > **Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zmeniť kód PIN kar. SIM.**
- 3 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK.**
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK.**
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK.**

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2.**
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK.**
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK.**
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK.**


Odomknutie zamknutej karty SIM

- 1 Keď sa zobrazí správa **Zadajte kód PUK a nový kód PIN**, zadajte kód PUK.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK.**
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na možnosť **OK.**

! Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zamkne. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.


Nastavenie uzamknutia obrazovky

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.**
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

💡 Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.


Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor.**
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie telefónu, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.


Odomknutie obrazovky pomocou vzoru odomknutia obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Navrhňte bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak ste sa päťkrát pomýlili pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke, počkajte 30 sekúnd a skúste znovu alebo odpovedzte na bezpečnostné otázky, ktoré ste si vybrali.




Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.**
- 3 Navrhňte bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor.**
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.




Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.


Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Aktualizácia telefónu

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte telefón na najnovšiu verziu softvéru.


Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v telefóne, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v telefóne.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.



Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Pre bezdrôtovú aktualizáciu telefónu použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať váš telefón automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.


Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie alebo systému a ťuknite na položku **Prevziať** alebo na položku **Aktual. vs.**, čím preberiete všetky aktualizácie aplikácií.
- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. V prípade systémových aktualizácií počkajte, kým sa telefón reštartuje, a aktualizáciu nainštalujte manuálne. Pri preberaní aktualizácií prostredníctvom siete 3G alebo mobilných sietí vám tiež môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
 - 4 Označte zaškrtnuté políčko **Povoliť automatické aktualizácie** a potom ťuknite na **Súhlasím**. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, hneď ako budú dostupné.
- ! Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí 3G/mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštalčných súborov uložených v telefóne, alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy www.sonymobile.com.

Prevzatie aplikácie PC Companion do telefónu


- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v telefóne, keď budete vyzvaní.

 Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese www.sonymobile.com.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje váš telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
- 4 **V telefóne:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia telefónu pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu Bridge for Mac. Aplikácia Bridge for Mac zakrátko rozpozná telefón a vyhľadá nový softvér telefónu.
 - 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nový softvér telefónu, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.
-  Aplikáciu Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Prehľad nastavení telefónu

Získajte informácie o nastaveniach telefónu, aby ste si ho mohli prispôbiť podľa svojich potrieb.

Wi-Fi	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi®, vyhľadávanie dostupných pripojení Wi-Fi® alebo pridanie siete Wi-Fi®.
Bluetooth	Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth™, vyhľadávajte zariadenia s pripojením Bluetooth™, ktoré sú k dispozícii, a zviditeľnite alebo zneviditeľnite svoj telefón pre iné zariadenia s pripojením Bluetooth™.
Spotreba dát	Vypnite alebo zapnite mobilné dátové prenosy a sledujte detailné informácie o využívaní dátového pripojenia v určitom časovom období.
Viac...	Zapnite alebo vypnite režim V lietadle, konfigurujte nastavenia virtuálnej súkromnej siete VPN a mobilných sietí a povolte svojmu telefónu zdieľanie mobilného dátového pripojenia ako prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi® alebo prostredníctvom zdieľaného internetu cez rozhrania USB alebo Bluetooth™.
Nastavenie hovorov	Správa a konfigurácia nastavení čísel pevného vytáčania, hlasovej pošty a volaní cez internet.
Zvuk	Nakonfigurujte zvonenie telefónu, vibrovanie alebo upozornenia na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby, videa, hier alebo iného zvukového média a niektoré súvisiace nastavenia.
Displej	Zapnite zmenu orientácie obrazovky pri otáčaní telefónu. Môžete tiež nastaviť jas, veľkosť písma, tapetu a časový limit vypnutia obrazovky.
Ukladací priestor	Skontrolujte voľné miesto v internej pamäti telefónu a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju pre bezpečné odstránenie odpojiť.
Správa spotreby	Zobrazte stav batérie telefónu a zistite, ako rôzne aplikácie spotrebúvajú energiu z batérie.
Aplikácie	Správa spustených aplikácií, prevzatých aplikácií a aplikácií na karte SD.
Xperia™	Nakonfigurujte režim pripojenia USB, typ pripojenia k sieti a internetové nastavenia. Môžete tiež povoliť funkcie siete Facebook vo vnútri aplikácií.
Kontá a synchronizácia	Zapnite v telefóne synchronizáciu údajov s pridanými účtami.
Služby určovania polohy	Povolte alebo zakážete lokalizačnú službu spoločnosti Google, Satelity GPS a vyhľadávanie Location & Google.
Zabezpečenie	Chráňte svoj telefón a nastavte rôzne zámky a heslá. Taktiež môžete povoliť inštaláciu aplikácií nepochádzajúcich zo služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Vyberte jazyk telefónu, prispôbte možnosti zadávania textu, pridajte slová do osobného slovníka a konfigurujte hlasové nastavenia.
Zálohovať a obnoviť	Zálohujte si svoje údaje a vynulujte telefón.

Sprievodca nastavením	Získajte pomoc pri nastavení telefónu.
Dátum a čas	Nastavte čas a dátum alebo vyberte hodnoty zo siete. Vyberte preferovaný formát dátumu a času.
Prístupnosť	Aktivujte nainštalované služby na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia.
Možnosti pre vývojárov	Nastavte možnosti vývoja aplikácií. Napríklad môžete na displeji telefónu zobrazit používanie procesoru. Taktiež môžete nastaviť telefón na prechod do režimu ladenia pri aktívnych pripojeniach USB.
Informácie o telefóne	Zobrazit informácie o telefóne, ako je číslo modelu, verzia firmvéru, telefónne číslo a stav signálu. Môžete tiež aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.

Prehľad ikon statusov a upozornení




Ikony stavu














Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	LTE je k dispozícii
	Technológia NFC je aktivovaná
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS aktivovaná
	Aktivovaný režim V lietadle
	Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná
	Nie je vložená karta SIM
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je aktívne a bezdrôtové siete sú k dispozícii

Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa

-  Nadchádzajúca udalosť v kalendári
-  Prehráva sa skladba
-  Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podrzaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Dostupné softvérové aktualizácie
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

-  Pomocou aplikácie Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Pomocou webového prehliadača môžete prechádzať na webové stránky a zobrazovať ich, spravovať záložky a spravovať text a obrázky.
-  S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
-  S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
-  S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  S aplikáciou Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Prehľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
-  S aplikáciou Galéria môžete zobrazovať a pracovať s fotografiami a videami.
-  S aplikáciou Gmail™ môžete v telefóne čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Hľadajte informácie v telefóne a na internete.
-  S aplikáciou Latitude môžete zobrazovať na mape polohu priateľov a zdieľať svoju.
-  S aplikáciou Google Maps™ môžete zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať iné lokality a vypočítavať dĺžku trasy.
-  V službe Google Play™ môžete preberať bezplatné alebo platené aplikácie pre svoj telefón.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne správy.
-  S aplikáciou Movies môžete na telefóne hrať hry a zdieľať videá s priateľmi alebo inými zariadeniami pomocou DLNA™.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby, zvukových kníh a kanálov podcast použijete aplikáciu WALKMAN™.
-  Môžete zobraziť aktualizácie hudby a videa, ktoré priatelia zdieľali na sieti Facebook.
-  Navigujte sa pomocou podrobných hlasových pokynov.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
-  Vytáčajte telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Vyhľadávajte umiestnenia, napríklad reštaurácie a kaviarne.
-  Nastavte si šetriace režimy a šetrite tak batériu.
-  S aplikáciou Video Unlimited™ si môžete požičiavať a kupovať videá.



S objednanou službou Music Unlimited™ získate prístup k miliónom skladieb cez mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie Wi-Fi®.



Optimalizujte nastavenia telefónu podľa svojich potrieb.



S aplikáciou Sprievodca nastavením sa zoznámite so základnými funkciami a získate pomoc s nastavením telefónu.



Pomocou aplikácie Google Talk™ môžete chatovať s priateľmi online.



Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.



Pomocou aplikácie Timescape™ môžete mať celú komunikáciu vrátane udalostí v sociálnych sieťach a správ SMS integrovanú v jednom pohľade.



S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore priamo z telefónu. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.



Zdieľanie a sledovanie videí z celého sveta pomocou služby YouTube™.



Prevezmite si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

- ! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Podpora používateľa

Prístup k podpore používateľa máte priamo v telefóne vďaka aplikácii Pomoc. Napríklad môžete otvoriť používateľskú príručku obsahujúcu pokyny na používanie vášho telefónu. Môžete tiež riešiť problémy a získať inú pomoc zo zóny podpory Sony Mobile a služby podpory pre zákazníkov spoločnosti Sony Mobile.

- Funkcie aplikácie Pomoc:
 - Používateľská príručka v telefóne – čítanie a vyhľadávanie informácií o používaní telefónu.
 - Vzdelávajte sa – prečítajte si tipy a triky, získajte najnovšie novinky a sledujte inštruktážne videá.
 - E-mailová podpora – odošlite e-mail nášmu tímu podpory.
 - Zóna podpory – navštívte webovú adresu www.sonymobile.com a získajte komplexnú podporu pre telefón.
 - Riešenie problémov – na konci používateľskej príručky a v zóne podpory môžete vyhľadať najčastejšie problémy a chybové správy.
 - Podpora pre zákazníkov – ak zlyhá všetko ostatné. Príslušné čísla podpory sú uvedené v priloženom letáku s *dôležitými informáciami*.
- ! Rozšírenú používateľskú príručku nájdete na webovej adrese www.sonymobile.com.

Prístup k aplikácii pomocníka

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

Riešenie problémov

Telefón nefunguje podľa očakávania

Ak máte s telefónom problémy, skúste sa pred podniknutím ďalších krokov riadiť nasledujúcimi radami:

- Reštartujte telefón.
- Vyberte a znova vložte batériu a kartu SIM. Následne telefón reštartujte.
- Telefón aktualizujte. Aktualizácia telefónu zaručuje optimálny výkon a poskytuje najnovšie vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Aktualizácia telefónu* na strane 145.
- Obnovte svoj telefón.


 Pri obnovovaní telefónu buďte trpezliví. Reštartovaním telefónu počas obnovovania sa telefón môže trvalo poškodiť.

Obnovenie nastavenia telefónu

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia telefónu, pričom môžete, ale nemusíte, vymazať všetky vaše osobné údaje. Je možné obnoviť nastavenia telefónu do stavu, v ktorom bol pred prvým zapnutím. Ale predtým, ako vykonáte obnovenie, uistite sa, že ste si záložovali všetky dôležité údaje uložené v telefóne.

Obnovenie pôvodného nastavenia telefónu

 Aby ste zabránili trvalému poškodeniu telefónu, nereštartujte ho v priebehu obnovovania pôvodného nastavenia.

- 1 Na obrazovke Domovská obrazovka ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Obnovenie údajov výrobcu** > **Obnoviť telefón**.
- 4 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Telefón nie je možné nabiť

Nabíjačka nie je správne pripojená alebo jej pripojenie nie je dostatočné. Vyberte batériu a vyčistite konektory.

Keď sa začne telefón nabíjať, nezobrazí sa ikona nabíjania batérie

Môže to trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

Výkon batérie je nízky

Riadte sa našimi inteligentnými tipmi o tom, ako získať z vašej batérie viac. Pozrite si časť *Predĺženie výdrže batérie* na strane 17.

Moja náhlavná súprava nefunguje

- Uistite sa, že káblková náhlavná súprava, ktorú používate, spĺňa štandard CTIA. Váš telefón podporuje štandard CTIA, a nemusí byť plne kompatibilný s inými štandardami, napríklad OMTP.
- Ak vaša bezdrôtová náhlavná súprava je kompatibilná s telefónom, použite radšej ju.

Pri použití kábla USB nie je možné prenášať obsah medzi telefónom a počítačom.

Nie je nainštalovaný potrebný softvér alebo ovládače rozhrania USB. Podrobnejšie pokyny a pomoc pri riešení problémov nájdete na adrese www.sonymobile.com.

Nemôžem používať internetové služby.

Skontrolujte, či vaše predplatné zahŕňa aj možnosť preberania údajov a máte správne nastavené pripojenie k internetu. Ďalšie informácie o povolení dátového prenosu, údajových služieb pri roamingu a preberaní internetových nastavení nájdete v časti *Nastavenie Internetu a odosielania správ* na strane 38. Ďalšie informácie o nastavení subskripcie vám poskytne mobilný operátor.

Chybové hlásenia

Žiadne pokrytie sieťou

- Telefón je nastavený na režim V lietadle. Skontrolujte, či je režim V lietadle vypnutý.
- Telefón neprijíma žiadny signál siete alebo je prijímaný signál príliš slabý. Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, či má sieť na danom mieste pokrytie.
- Karta SIM nefunguje správne. Skúste kartu SIM vložiť do iného telefónu. Ak v ňom funguje, zdrojom problému je pravdepodobne telefón. V takomto prípade kontaktuje najbližšie stredisko služieb spoločnosti Sony.

Len tiesňové hovory

Nachádzate sa v dosahu siete, ale nemáte povolenie ju používať. V prípade núdze však niektorí sieťoví operátori umožňujú hovory na medzinárodné tiesňové číslo 112. Ďalšie informácie nájdete v časti *Tiesňové hovory* na stránke 42.

Karta SIM zamk. pomocou PUK

Zadali ste nesprávny kód PIN trikrát za sebou. Na odblokovanie telefónu musíte použiť kód PUK, ktorý vám poskytne operátor.

Karta SIM je zamknutá

Zadali ste nesprávny kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný kód na odblokovanie) desaťkrát za sebou. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Recyklácia vášho telefónu

Leží vo vašej domácnosti starý telefón? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com.

Právne informácie

Sony LT25i

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akýchkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykonať iba spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všetky práva vyhradené.

Číslo publikácie: 1269-5486.1

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb ponúkaných tretími stranami.

Ak chcete zobraziť informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakúpil od súkromného a nekomerčného poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

A	
aktualizácia	
stav	64
aktualizácia telefónu	145
Album	119
mapa	124
obrázky	120
online albumy	125
otvorenie	119
prehliadanie	124, 125
Prezentácia SensMe™	121
veľkosť miniatúry	121
zobrazenie	120
zobrazenie fotografií online	125
zobrazenie miestneho obsahu	119
albumy fotografií	
prehliadanie	119
albumy videí	
prehliadanie	119
Android™	10
animovaná tapeta	24
Aplikácia „WALKMAN“	99
Hudba priateľov	99
Kanály aplikácie SensMe™	99
minimalizovanie	97
Moja hudba	98
odstránenie skladieb	97
pomocou ekvalizéra	96, 97
prehľad	98
prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	100
pridanie skladby do zoznamu skladieb	100
vytváranie zoznamov skladieb	100
zoznamy skladieb	100
Aplikácia „WALKMAN“ – prehľad	96
Aplikácia Navigácia	139
aplikácie	10
obrazovka	24
prehľad	151
usporiadanie	26
zoradenie	26
audio obsah	
súvisiaci obsah	98
autoportrét	107
B	
batéria	16
kryt	11
odstránenie	11
bezdrôtové siete	138
blesk	
používanie pri fotografovaní	108
BRAVIA® Engine	119
budík	75
C	
caps lock	29
Č	
čas	34
D	
dátum	
formát	34
Domovská obrazovka	22
prispôsobenie	23
E	
e-mail	57
viac ako jedno konto	60
ekvalizér	96, 97
F	
Facebook™	106
aktualizácia stavu	64
Integrácia so službou Facebook™	80
príhlásenie	64
synchronizácia	80
filmy	127
vymazanie informácií o videu	128
Filmy	127
filter	
udalosti v aplikácii Timescape™	64
firменный e-mail, kalendár a kontakty	80
fotoaparát	107, 109, 110, 115, 116
autoportréty	108
geografické označenie	109
ikony	116
lupa	108
nahrávanie videoklipov	115
nastavenie	110, 115, 116
obrazovka	107
ovládacie prvky	107
používanie blesku	108
prehľad	107
rozpoznanie tváre	108, 109
rozpoznanie úsmevu	109
smile shutter	109
snímanie fotografií	107, 108, 109
video	115
zatvorenie	107
zobrazenie fotografií	108
zobrazenie videí	115
fotografie	122
odstránenie	122
orezávanie	122
otočenie	122
použitie ako	122
prehliadač fotografií	120
prehliadanie	120
prenos do počítača alebo z počítača	95
prezentácia	121
Prezentácia SensMe™	121
priblíženie	121
pridanie geografickej polohy	109
pridanie geoznačky	122
priradený ku kontaktu	50
snímanie	107, 108, 109
úpravy	122
vybrať	121
zdieľanie	122
zobrazenie	108, 119, 121
zobrazenie na mape	123
zobrazenie rovnakej polohy	109
funkcia priestorového zvuku	97
G	
geografické označenie	
fotografií	109
Gmail™	61
Google Latitude™	139
Google Maps™	138
Google Play™	69
Google Talk™	62
GPS	138

H			
hlasitosť		obrazové	50
tlačidlo	34	odosielanie	52
úprava pre videá	123	prenos	48
hlasová schránka	44	skupiny	51
hlasový vstup	33	zálohovanie	52
hovory	42, 46	zdieľanie	52
blokovanie	45	zlúčenie informácií o kontakte	51
čakajúce	44	konverzácia chat	62
nastavenie	45		
odmietnuť	45	L	
posielanie ďalej	46	Latitude	139
presmerovanie	45, 46	lupa	108
prípád núdze	42		
viacero	44	M	
záznam	43	Mapy	138
zmeškané	43	metóda textového vstupu	29
hudba	37, 95	MHL	137
hľadanie pomocou technológie TrackID™	102	miniaplikácia widget	
Moje zoznamy skladieb	100	Timescape™	65, 66
nastavenie hlasitosti	96	miniaplikácie	22
odosielanie	97	Priatelia Timescape™	67
odporúčanie	103	Timescape™ Friends	67
odstránenie	103	Timescape™ Share	68
ochrana sluchu	95	webový kanál Timescape™	66, 67
používanie náhlavnej súpravy	38	Zdieľanie Timescape™	67
pozastavenie skladby	96	MMS	
prehrávanie	95	nastavenie	38
prenos do počítača alebo z počítača	95	Mobile BRAVIA® Engine	119
prenos do telefónu	95	Modul Mobile BRAVIA®	119
prevzatie informácií o hudbe	99	Music Unlimited™	74
skratky	99		
Vizualizér	97, 98	N	
zakúpenie	102	nabíjanie	16
zdieľanie	102	náhlavná súprava	37
zmena skladieb	96	používanie	38
zobrazenie informácií o interpretovi	102	náhodné prehrávanie hudby	100
		nahrávanie videoklipov	107
		nastavenie	
I		fotoaparát	110, 115
ikony	149	hovor	45
vo fotoaparáte	116	Internet	38
importovanie kontaktov na karte SIM	48	MMS	38
informácie o použití	39	rýchle nastavenia	26
Internet		správy	38
nastavenie	38	Timescape™	65
webový prehľadávač	89	videokamera	115
		využívanie údajov	39
J		nastavenie hlasitosti	96
jas	36	nastavenie účtu služby Google™	61
jazyk	36	nové služby	64
písanie	33		
		O	
K		obľúbené položky	
kalendár	75	odstránenie rozhlasových staníc	105
vytvorenie udalosti	75	prepínanie medzi obľúbenými položkami v	
Kanály aplikácie SensMe™	99	rádiu	105
karta micro SIM		uloženie rozhlasových staníc	105
odstránenie	12	obnovenie nastavenia	154
vloženie	11	obrazovka	36
karta SIM	142	prasknuté	19
exportovanie kontaktov do	53	sklo	19
importovanie kontaktov z	48	vzor odomknutia obrazovky	142
klávesnica	29	záruka	19
nastavenie	33	odkazová služba	44
klávesnica na obrazovke	29	odosielanie	
konferenčné hovory	45	hudba	97
kontaktov		kontakty	52
prenos	48	odosielanie položiek s použitím technológie	
kontakty	47	bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	133
importovanie kontaktov z karty SIM	48	vizitky	52
kopírovanie	52	odporúčanie hudby	97, 103
obľúbené	51	odporúčenie fotografií a videoklipov	126

odstránenie	97	rádio FM	
budík	75	oblíbené položky	105
fotografie	122	výber stanice	104
hudba	103	recyklácia vášho telefónu	156
skladby	97	regulácia podsvietenia LCD	36
videoklipy	123	Režim lietadlo – Pozrite si časť o režime V lietadle ..	36
ochranná plastová fólia	19	Režim V lietadle	36
okamžité správy	62	riešenie problémov	154
okno naposledy použitých aplikácií	25	rozpoznanie hlasu	33
orezávanie		rozpoznanie tváre	108, 109
fotografie	122	rozpoznanie úsmevu	109
osobné informácie	47	rozšírenia	22
otočenie		S	
fotografie	122	signál zvonenia	75
oznámenie		skenovanie čiarových kódov	78
nastavenie	28	služby	14
panel	27, 28	smile shutter	109
svetlo	26	snímanie fotografií	107
P		autoportréty	108
panely	63	pomocou rozpoznania tváre	109
pevné vytáčanie	46	pomocou rozpoznania úsmevu	109
Phonepad	31	použitie funkcie smile shutter	109
PIN	142	ťuknutím	108
plánovanie	75	SOS - Pozrite si časť o tiesňových číslach	42
pokyny pri šoférovaní	139	správy	
poloha	109, 138	nastavenie	38
pomocou ekvalizéra	96	spríevodca nastavením	13
pozastavenie skladby	96	stav	149
preberanie		riadok	26
nastavenie Internetu	38	symboly	29
predný fotoaparát	107	synchronizácia	79
predvoľby		Kontakty, kalendár a e-mail v službe	
odstránenie rozhlasových staníc	105	Google™	79
uloženie rozhlasových staníc	105	kontakty, kalendár a fotografie zo služby	
prehľad		Facebook™	80
telefón	96	so službou Microsoft® Exchange	80
prehliadanie		Synchronizácia pomocou služby Microsoft®	
filmy	127	Exchange	80
prehrávanie		Synchronizácia so službou Google™	79
hudba	95	T	
prenos		tapeta	24
kontaktov	48	Technológia bezdrôtovej komunikácie	
kontakty	48	Bluetooth™	132
prenos údajov	39	technológia TrackID™	102
prezentácia	121	odporúčenie skladby	103
priblíženie		odstránenie skladby	103
fotografie	121	otvorenie	102
Pridanie označenia „Páči sa mi to“ ku skladbe		použitie s rádiom FM	106
v službe Facebook™	97	používanie výsledkov	102
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografii v		vyhľadávanie informácií o skladbe	102
službe Facebook™	126	zakúpenie skladby	102
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k videoklipu		zdieľanie skladby	102
v službe Facebook™	126	zobrazenie informácií o interpretovi	102
prijímanie položiek s použitím technológie		Technológia TrackID™	
bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	133	zobrazenie prehľadov	102
pripojenie USB	135	telefón	
PUK	142	aktualizovať	145
R		batéria	17
rádio	104	výdrž	17
oblíbené položky	105	telefónna klávesnica	29
otvorenie	104	telefónny zoznam	47
počúvanie cez reproduktor	105	telefonovanie - pozri hovory	42
pomocou služby Facebook™	106	témy	24
prepínanie staníc	104	tiesňové čísla	42
výber stanice	104	tichý režim	34
vyhľadávanie staníc	105	Timescape™	63, 64
zvuk mono	105	ikony filtra	64
zvuk stereo	105	Miniaplikácia Priatelia Timescape™	67
		miniaplikácia widget	65, 66

Miniaplikácia Zdieľanie Timescape™	67
miniaplikácie	67, 68
nastavenie	65
prehľad obrazovky	63
tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii	65
Widget webového kanálu Timescape™	66
tlačidlá	16
tlačidlo infinite	98
tlačidlo so symbolom nekonečna v aplikácii Timescape™	65
Twitter™	
aktualizácia stavu	64
prihlásenie	64
U	
účty	14
Exchange Active Sync®	14
Facebook™	14
Google™	14
udalosti	
kalendár	75
v aplikácii Timescape™	64
upozornenie	149
signál zvonenia	35
úpravy	
fotografie	122
uzamknutá obrazovka	
zobrazenie nových textových správ	21
zobrazenie zmeškaných hovorov	21
V	
vibrovanie	35, 75
videá	
nastavenie hlasitosti	123
odosielanie	123
prehliadanie	120
zdieľanie	123
Video Unlimited™	72
nakupovanie videoklipov	72
požičiavanie videoklipov	72
prehľad ponuky	72, 73
sledovanie videa	73
upozornenia	73
vytvorenie účtu	72
videokamera	107, 115, 116
nahrávanie videoklipov	115
nastavenie	115, 116
videoklipy	122
nahrávanie	115
odstránenie	123
pozastavenie	123
prehrávanie	123
prenos do počítača alebo z počítača	95
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	123
vybrať	121
zobrazenie	115, 119, 121
vizitky	
odosielanie	52
volanie	37
vyhľadávanie	
hudba pomocou technológie TrackID™	102
informácie o skladbe	102
vylepšenie fotografií pomocou modulu Mobile BRAVIA®	119
vypnutie	13
W	
webový prehľadávač	89
nastavenie	93
správa záložiek	91
Wi-Fi®,	85, 87
Widget aplikácie „WALKMAN“	100
widgety	
zmena veľkosti	23
Z	
zadávanie gest	31
zakúpenie	
hudba	102
zálohovanie	
kontakty	52, 140
obsah	140
zámkový	
aktivovanie obrazovky	14
zablokovanie obrazovky	14
záмок obrazovky	14
zapnutie	13
zdieľanie	
fotografie	122
hudba	102
zmena veľkosti	
fotografie	122
zobrazenie	
fotografie	108
videá nahraté pomocou fotoaparátu	115
zoznamy skladieb	100
odstránenie	100
odstránenie skladieb	100
prehrávanie vlastných	100
pridanie skladby	100
vytváranie	100
zvuk	99
nastavenie hlasitosti	96
prehrávanie	95
prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	100
živá tapeta	24